

AL-MX200 Series

Benutzerhandbuch

NPD4756-02 DE

Inhalt

Vorwort	
Copyright und Marken	
Gebrauch dieses Handbuchs.	
Konventionen	12
Illegale Kopien und Ausdrucke	13
Produktmerkmale	13
Leistungsmerkmale	
Kapitel 1 Technische Daten	
Kopierfunktion	
Druckfunktion	20
Scan-Funktion	22
Faxfunktion	23
Direkt-Faxfunktion	24
ADF-Funktion	
Kapitel 2 Grundlegende Bedienvorgänge	
Hauptkomponenten	
Vorderansicht	
Rückansicht	27
Automatischer Dokumenteneinzug (AVE)	27
Bedienfeld	
Einstellen der Anfangseinstellungen am Bedienfeld	30
Drucken der Panel Settings (Bedienfeld)-Seite	
Das Bedienfeld	31
Die Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm)	31
Energiesparmodus	
Beenden des Energiesparmodus	32

Kapitel 3	Druckerverwaltung-Software

Drucker- und Scantreiber	34
Übersicht über Netzwerk-Setup und Konfiguration	
EpsonNet Config. Erstellen eines Administrator-Passworts. Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) (nur Windows). Status Monitor (nur Windows). Launcher (nur Windows). Address Book Editor (Adressbuch-Editor). Express Scan Manager (Express-Scanmanager). Kapitel 4 Druckeranschluss und Software-Installation Übersicht über Netzwerk-Setup und Konfiguration. Anschließen Ihres Druckers. Verbinden Ihres Druckers mit einem Computer oder einem Netzwerk. Festlegen der IP-Adresse. TCP/IP- und IP-Adressen. Automatisches Festlegen der IP-Adresse des Druckers. Dynamische Verfahren zum Festlegen der IP-Adresse des Druckers. Zuweisen einer IP-Adresse (für IPv4-Modus). Bestätigen der IP-Einstellungen. Drucken und Prüfen der Seite System Settings (Systemeinstellung). Installieren von Druckertreibern auf Computern, die unter Windows laufen. Verwendung des PCL-Druckertreibers. Vwg des Epson Universal P6-Druckertreibers. Unstallieren der Druckertreiber auf Computern, die unter Mac OS X laufen. (Konfigurieren der Funknetz-Einstellungen am Bedienfeld (nur AL-MX200DWF).	
EpsonNet Config. Erstellen eines Administrator-Passworts. Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) (nur Windows). Status Monitor (nur Windows). Launcher (nur Windows). Address Book Editor (Adressbuch-Editor). Express Scan Manager (Express-Scanmanager). Kapitel 4 Druckeranschluss und Software-Installation Übersicht über Netzwerk-Setup und Konfiguration. Anschließen Ihres Druckers. Verbinden Ihres Druckers mit einem Computer oder einem Netzwerk. Festlegen der IP-Adresse. TCP/IP- und IP-Adressen. Automatisches Festlegen der IP-Adresse des Druckers. Dynamische Verfahren zum Festlegen der IP-Adresse des Druckers. Zuweisen einer IP-Adresse (für IPv4-Modus). Bestätigen der IP-Einstellungen. Drucken und Prüfen der Seite System Settings (Systemeinstellung). Installieren von Druckertreibern auf Computern, die unter Windows laufen. Verwendung des PCL-Druckertreibers. Vwg des Epson Universal P6-Druckertreibers. Installieren der Druckertreiber auf Computern, die unter Mac OS X laufen Konfigurieren der Funknetz-Einstellungen am Bedienfeld (nur AL-MX200DWF). Installieren von Druckertreibern auf Computern, die unter Liknux (CUPS) laufen. Installieren von Druckertreibern auf Computern, die unter Liknux (CUPS) laufen. Installieren von Druckertreibern auf Computern, die unter Liknux (CUPS) laufen. Installieren von Druckertreibern. Spezifizieren der Standardwarteschlange. Spezifizieren der Standardwarteschlange. Spezifizieren von Druckeptriebern. 1 Deinstallieren von Druckertreibern. 1 Deinstallieren von Druckertreibern.	
·	
Zapress seum manager (Zapress seummanager).	
Kapitel 4 Druckeranschluss und Software-Installation	
Übersicht über Netzwerk-Setup und Konfiguration	. 41
Anschließen Ihres Druckers	. 42
Verbinden Ihres Druckers mit einem Computer oder einem Netzwerk	. 43
Festlegen der IP-Adresse.	. 45
TCP/IP- und IP-Adressen	. 45
Automatisches Festlegen der IP-Adresse des Druckers	. 46
Dynamische Verfahren zum Festlegen der IP-Adresse des Druckers	. 46
Zuweisen einer IP-Adresse (für IPv4-Modus)	. 47
Bestätigen der IP-Einstellungen	. 50
Drucken und Prüfen der Seite System Settings (Systemeinstellung)	. 51
Installieren von Druckertreibern auf Computern, die unter Windows laufen	. 52
Verwendung des PCL-Druckertreibers	. 53
Vwg des Epson Universal P6-Druckertreibers	108
Installieren der Druckertreiber auf Computern, die unter Mac OS X laufen	109
Konfigurieren der Funknetz-Einstellungen am Bedienfeld (nur AL-MX200DWF)	109
Installieren von Druckertreibern auf Computern, die unter Liknux (CUPS) laufen	115
Installieren von Druckertreibern	115
Spezifizieren der Warteschlange	116
Spezifizieren der Standardwarteschlange	121
Spezifizieren von Druckoptionen	122
Einstellung des Passworts für die Autorität als Druckeradministrator	124
Deinstallieren von Druckertreibern	124
Kapitel 5 Druck-Grundlagen	
Über Druckmedien	

Verwendungsrichtlinien für Druckmedien	127
Richtlinien für automatischen Dokumenteneinzug (AVE)	128
Druckmedien, die Ihren Drucker beschädigen können	
Lagerungsrichtlinien für Druckmedien	131
Unterstützte Druckmedien	
Geeignete Druckmedien	
Druckmedien einlegen	135
Fassungsvermögen	
Druckmedien-Abmessungen	136
Druckmedien im Papierbehälter einlegen	
Einlegen von Druckmedien Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)	
Verwendung der Ausgabefachverlängerung	
Einstellen von Papierformaten und -sorten	
Einstellen der Papierformate	
Einstellen der Papiertypen	152
Drucken	
Drucken vom Computer	153
Einen Druckauftrag löschen	153
Duplexdruck	155
Direktdruck mit einem USB-Speichergerät	161
Wählen der Druckoptionen.	
Drucken auf benutzerdefiniertem Papierformat	
Status eines Druckauftrags prüfen	171
Eine Berichtseite drucken	
Printer Settings (Druckereinstellungen)	173
Drucken mit Web Services on Devices	
Hinzufügen von Rollen von Druckdiensten	176
Druckereinrichtung	177
Kapitel 6 Kopieren	
Einlegen von Papier zum Kopieren.	179
Vorbereiten eines Dokuments.	
Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage	
Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen	
Anpassen von Kopieroptionen	
Anzahl der Kopien	
Original Size (Vorlagenformat)	
Output Paper Size (Ausgabeformat)	
O acp act apor 0120 (11405400010111141)	103

Reduce/Enlarge (Verkl./Vergr.)	187
Collated (Sortiert)	189
Document Type (Dokumenttyp)	190
Lighten/Darken (Heller/Dunkler)	
Sharpness (Schärfe)	192
Auto Exposure (Auto-Belichtung)	
2-Sided (2-seitig)	194
Multiple Up (N auf 1)	
Margin Top/Bottom (Rand oben/unten)	196
Margin Left/Right (Rand links/rechts)	197
Margin Middle (Rand Mitte)	198
Eine ID-Karte kopieren	
Ändern der Standard-Kopiereinstellungen	200
Kapitel 7 Scannen	
Scannen-Übersicht	201
Scannen zu einem über USB angeschlossenen Computer	
Verwenden des Bedienfeldes	202
Scannen mit dem TWAIN-Treiber	
Scannen mit dem WIA-Treiber	204
Verwenden eines Scanners im Netzwerk	206
Übersicht	
Bestätigen des Anmeldenamens und Passworts.	208
Festlegen eines Ziels zum Speichern gescannter Dokumente	
Konfiguration des Druckers	
Senden der gescannten Datei zum Netzwerk	
Scannen an ein USB-Speichergerät	
Senden einer E-Mail mit einem gescannten Bild	
Hinzufügen eines Eintrags zum Address Book (Adressbuch)	
Konfigurieren eines SMTP-Servers	
Senden einer E-Mail mit der gescannten Datei	
Benutzeranpassen von Scan-Optionen	
Ändern der Standard-Scaneinstellungen	
Ändern der Scaneinstellungen für einen einzelnen Auftrag	240

Kapitel 8 Fax senden

Anschließen der Telefonleitung	. 241
Konfiguration der Fax-Anfangseinstellungen	. 242
Einstellen Ihrer Region	. 242
Einstellen der Drucker-ID.	. 243
Einstellen von Zeit und Datum	. 244
Ändern des Uhr-Modus	. 244
Senden eines Faxes	. 245
Laden eines Quelldokuments im automatischen Dokumenteneinzug (AVE)	. 245
Einlegen eines Quelldokuments auf die Dokumentenauflage	. 246
Resolution (Auflösung)	. 247
Document Type (Dokumenttyp)	. 248
Lighten/Darken (Heller/Dunkler)	. 248
Einfügen einer Pause	. 249
Senden eines Faxes aus dem Speicher	. 249
Manuelles Senden eines Faxes	. 251
Bestätigen der Übertragungen	. 251
Automatische Neuwahl	. 252
Senden eines verzögerten Faxes	. 252
Senden eines Faxes mit dem Treiber (Direkt-Fax)	. 253
Senden eines Faxes von Windows	. 254
Senden einer Faxsendung von Mac OS X	. 256
Empfang eines Faxes	. 259
Informationen zu den Empfangsmodi	. 259
Einlegen von Papier zum Empfangen von Faxen	. 259
Automatischer Fax-Empfang im FAX Mode (FAX)	. 260
Manueller Fax-Empfang im TEL Mode (TEL)	. 260
Automatischer Fax-Empfang im TEL/FAX Mode (TEL/FAX) oder Ans/FAX Mode (AB/FAX)	
Manueller Fax-Empfang mit einem externen Telefon.	. 261
Empfang von Faxsendungen im DRPD Mode (DRPD)	. 262
Empfang von Faxsendungen im Speicher	
Polling Receive (Abrufempfang)	
Automatische Wahl.	. 263
Schnellwahl	
Speichern einer Faxnummer für Schnellwahl mit dem Bedienfeld	. 263
Speichern einer Faxnummer für Schnellwahl mit einem Computer	
Senden eines Faxes mit Schnellwahl	. 269
Gruppenwahl	. 270

Erstellen von Gruppenwahlnummern mit dem Bedienfeld	270
Bearbeiten von Gruppenwahlnummern mit dem Bedienfeld	271
Erstellen und Bearbeiten einer Faxgruppe mit einem Computer	. 272
Senden eines Faxes mit Gruppenwahl (Übertragung an mehrere Adressen)	276
Drucken der Adressbuchliste	. 277
Erstellen von Gruppenwahlnummern mit dem Bedienfeld. 270 Bearbeiten von Gruppenwahlnummern mit dem Bedienfeld. 271 Erstellen und Bearbeiten einer Faxgruppe mit einem Computer. 272 Senden eines Faxes mit Gruppenwahl (Übertragung an mehrere Adressen). 276 Drucken der Adressbuchliste. 277 Andere Arten zum Faxen. 277 Verwendung des sicheren Empfangsmodus. 277 Verwendung des sicheren Empfangsmodus. 277 Verwendung eines Computermodems. 280 Töne einstellen. 280 Lautsprecher-Lautstärke. 280 Ruftonlautstärke. 281 Spezifizieren der Fax-Einstellungen. 281 Spezifizieren der Fax-Einstellungen. 281 Verfügbare Fax-Optionen. 282 Ändern der Standard-Faxeinstellungen. 286 Drucken eines Berichts. 286 Kapitel 9 Verwenden der Bedienfeld-Menüs oder des Tastenfelds Verstehen der Bedienfeld-Menüs. 288 Report / List (Infoseiten). 288 Meter Readings (Gebührenzähler). 288 Meter Readings (Gebührenzähler). 332 Tray Settings (Behälter). 346 Panel Language (Sprache). 332 Tray Settings (Behälter). 346 Panel Language (Sprache). 349 Panel Lock (Bedienfeldsperre) Merkmals. 349 Aktivieren des Panel Lock (Bedienfeldsperre)-Merkmals. 349 Aktivieren des Panel Lock (Bedienfeldsperre)-Merkmals. 349 Deaktivieren des Panel Lock (Bedienfeldsperre)-Merkmals. 349 Deaktivieren des Panel Lock (Bedienfeldsperre)-Merkmals. 352 Rücksetzen auf werkseitige Standardeinstellungen. 352 Ändern der Einstellungen für den Energiesparmodus. 352 Rücksetzen auf werkseitige Standardeinstellungen. 353 Verwenden des Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm). 354 Verwenden des Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm). 354	
Verwendung des sicheren Empfangsmodus	. 277
Verwenden eines Anrufbeantworters	. 279
Verwendung eines Computermodems	. 280
Lautsprecher-Lautstärke	. 280
Ruftonlautstärke	281
Spezifizieren der Fax-Einstellungen.	281
Benutzeranpassen von Fax-Optionen	. 281
Verfügbare Fax-Optionen	282
Drucken eines Berichts.	. 286
Verstehen der Bedienfeld-Menüs	288
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
<u>-</u>	
	. 350
	251
	うつう
v erwenden des kedienteldes	
	. 353
Verwenden des Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm)	. 353 . 354
	. 353 . 354 . 354

Kapitel 10 FehlerbehebungStaus beheben.356Staus vermeiden.356Identifikation der Lage von Papierstaus.357Beheben von Papierstau aus dem automatischen Dokumenteneinzug (AVE).359Beheben von Papierstaus von der Vorderseite des Druckers.362Beheben von Papierstaus von der Rückseite des Druckers.367Beheben von Papierstaus vom mittleren Ausgabefach.369Stauprobleme.373	Ändern von Zahlen oder Namen.	355
Staus beheben		
Staus vermeiden.356Identifikation der Lage von Papierstaus.357Beheben von Papierstau aus dem automatischen Dokumenteneinzug (AVE).359Beheben von Papierstaus von der Vorderseite des Druckers.362Beheben von Papierstaus von der Rückseite des Druckers.367Beheben von Papierstaus vom mittleren Ausgabefach.369	Kapitel 10 Fehlerbehebung	
Identifikation der Lage von Papierstaus.357Beheben von Papierstau aus dem automatischen Dokumenteneinzug (AVE).359Beheben von Papierstaus von der Vorderseite des Druckers.362Beheben von Papierstaus von der Rückseite des Druckers.367Beheben von Papierstaus vom mittleren Ausgabefach.369	Staus beheben.	356
Beheben von Papierstau aus dem automatischen Dokumenteneinzug (AVE)	Staus vermeiden	356
Beheben von Papierstau aus dem automatischen Dokumenteneinzug (AVE)	Identifikation der Lage von Papierstaus	357
Beheben von Papierstaus von der Rückseite des Druckers		
Beheben von Papierstaus vom mittleren Ausgabefach	Beheben von Papierstaus von der Vorderseite des Druckers	362
Beheben von Papierstaus vom mittleren Ausgabefach		
Stauprobleme		
	Stauprobleme	373
Grundlegende Drucker-Probleme	Grundlegende Drucker-Probleme.	374
Anzeigeprobleme	Anzeigeprobleme	375
Druckprobleme		
Druckqualitätsprobleme	•	
Die Ausgabe ist zu hell	<u>.</u>	
Toner verschmiert oder Druck löst sich/Fleck auf Rückseite	Toner verschmiert oder Druck löst sich/Fleck auf Rückseite	378
Zufällige Punkte/Verschwommene Bilder		
Die gesamte Ausgabe ist leer		
Streifen erscheinen auf der Ausgabe	Streifen erscheinen auf der Ausgabe	380
Sprenkelung	<u> </u>	
Doppelbild	Doppelbild	381
Nebel	Nebel	382
Bead-Carry-Out (BCO)	Bead-Carry-Out (BCO)	383
Spiralmarkierung	Spiralmarkierung	384
Zerknittertes/fleckiges Papier	Zerknittertes/fleckiges Papier	384
Der obere Rand ist falsch	Der obere Rand ist falsch.	385
Hervorstehendes/buckliges Papier	Hervorstehendes/buckliges Papier	386
Kopierprobleme	Kopierprobleme	386
Kopierqualitätsprobleme	Kopierqualitätsprobleme	387
Faxprobleme	Faxprobleme	388
Scanprobleme	Scanprobleme	390
Scan-Treiber/Printer Utility Probleme	•	393
Andere Probleme	Andere Probleme.	394
Verstehen der Drucker-Meldungen		
Service rufen	· ·	
Hilfe erhalten		
LCD-Feld-Meldungen		

Status Monitor Warnungen	407
Aktivieren des Non Genuine Toner (Kein Originaltoner)-Modus	407
Verwenden des Bedienfeldes	408
Verwendung des Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) (nur	
Windows)	408
Vanital 11 Martuna	
Kapitel 11 Wartung	
Reinigen des Druckers	410
Reinigen des Scanners	410
Reinigen der AVE-Einzugwalze	412
Ersetzen der Tonerkassette.	413
Zeitpunkt zum Ersetzen der Tonerkassette	414
Die Tonerkassette entnehmen	415
Eine Tonerkassette installieren	417
Bestellen von Verbrauchsmaterialien	418
Verbrauchsmaterialien	419
Zeit zur Bestellung einer Tonerkassette	419
Recycling von Verbrauchsmaterialien	420
Lagern von Verbrauchsmaterialien	420
Verwaltung des Druckers	421
Prüfen oder Verwalten des Druckers mit EpsonNet Config	421
Prüfen des Druckerstatus mit Status Monitor (nur Windows)	421
Prüfen des Druckerstatus über E-Mail	422
Bewahren von Verbrauchsmaterialien	424
Prüfen der Seitenzählungen	425
Transport des Druckers.	426
Anhang A Wo Sie Hilfe bekommen	
	420
Kontaktaufnahme mit Epson Support	
Vor der Kontaktaufnahme mit Epson.	
Hilfe für Benutzer in Europa.	
Hilfe für Benutzer in Taiwan.	
Hilfe für Benutzer in Singapur.	
Hilfe für Benutzer in Thailand	
Hilfe für Benutzer in Vietnam	
Hilfe für Benutzer in Indonesien	432

Index	
Hilfe für Benutzer auf den Philippinen	435
Hilfe für Benutzer in Malaysia	434
Hilfe für Benutzer in Hongkong	434

Vorwort

Copyright und Marken

Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne die schriftliche Genehmigung der Seiko Epson Corporation reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Alle enthaltenen Informationen werden ohne Rücksicht auf die Patentlage mitgeteilt.

Für etwaige Schäden, die aus der Verwendung der hier enthaltenen Informationen entstehen, wird nicht gehaftet. Weder die Seiko Epson Corporation noch eine ihrer Tochtergesellschaften haften für Schäden infolge von Fehlgebrauch sowie Reparaturen und Abänderungen, die von dritter, nicht autorisierter Seite vorgenommen wurden, sowie (ausgenommen USA) wegen Nichteinhaltung der Betriebs- und Wartungsanweisungen der Seiko Epson Corporation.

Die Seiko Epson Corporation und ihre Tochtergesellschaften haften nicht für Schäden oder Störungen durch Einsatz von Optionen oder Zubehör, wenn diese nicht originale Epson-Produkte sind oder keine ausdrückliche Zulassung der Seiko Epson Corporation als "Epson Approved Product" haben.

Apple®, Bonjour®, ColorSync®, Macintosh® und Mac OS® sind Marken der Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Microsoft®, Windows Vista®, Windows® und Windows Server® sind Marken der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen Ländern.

EPSON ist eine eingetragene Marke der Seiko Epson Corporation.

Allgemeiner Hinweis: Alle im Handbuch genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind Marken der jeweiligen Eigentümer. Aus dem Fehlen der Markenzeichen (R) bzw. TM kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung ein freier Markenname ist.

Copyright © 2012 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

Gebrauch dieses Handbuchs

Konventionen

- 1. In diesem Handbuch werden Personalcomputer und Workstations gleichermaßen als "Computer" bezeichnet.
- 2. Die folgenden Ausdrücke werden durchgehend in diesem Handbuch verwendet:

Wichtig:

Wichtige Informationen, die gelesen und befolgt werden müssen.

Hinweis:


Zusätzliche Informationen, die Betonung verdienen.

Siehe auch:


Verweise innerhalb dieses Handbuchs.

- 3. Die Ausrichtung von Dokumenten oder Papier wird in dieser Anleitung wie folgt beschrieben:
 - ☐, ☐, Einzug von langer Seite (LEF): Einlegen des Dokuments oder Papiers in der Querformat-Ausrichtung.
 - ①, D, Einzug von kurzer Seite (SEF): Einlegen des Dokuments oder Papiers in der Hochformat-Ausrichtung.

LEF-Orientation



SEF-Orientation



^{*} Ausrichtung des Papiereinzugs

- 4. Die Screenshots und Abbildungen in dieser Anleitung zeigen das Modell AL-MX200DWF, wenn nicht anders angegeben. Manche der Elemente in den Screenshots und Abbildungen werden möglicherweise abhängig von Ihrem Druckermodell nicht angezeigt oder stehen nicht zur Verfügung.
- 5. Einzelne Merkmale stehen bei manchen Modellen nicht zur Verfügung.

Illegale Kopien und Ausdrucke

Kopieren oder Drucken bestimmter Dokumente kann in Ihrem Land illegal sein. Zuwiderhandlung kann mit Geld- oder Haftstrafen geahndet werden. Im Folgenden werden Beispiele für Artikel aufgeführt, die in Ihrem Land möglicherweise nicht kopiert oder gedruckt werden dürfen.


Geldscheine		
Banknoten und Checks		
Von Banken und Regierungen ausgestellte Obligationen und Wertpapiere		
Reisepässe und Identifikationskarten		
Urheberrechtlich geschütztes Material oder Warenzeichen ohne Genehmigung des Besitzers		
Briefmarken und andere übertragbare Handelspapiere		
Diese Liste ist nicht umfassend, und wir übernehmen keine Verantwortung für ihre Vollständigkeit oder Genauigkeit. Im Zweifelsfall lassen Sie sich rechtlich beraten.		

Produktmerkmale

Leistungsmerkmale

Dieser Abschnitt beschreibt die Produktmerkmale und zeigt ihre Verknüpfungen an.


Duplexdruck



Wenn Sie mehrere Seiten drucken wollen, können Sie das Duplexmerkmal des Computers verwenden, um auf beiden Seiten des Papiers zu drucken und so den Papierverbrauch zu verringern.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Duplexdruck" auf Seite 155.


Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)



Im PSI eingelegte Druckmedien erhalten Vorrang vor den im Papierbehälter eingelegten. Die Verwendung des PSI erlaubt es Ihnen, andere Typen oder Formate von Druckmedien mit Vorrang vor den normalen im Papierbehälter eingelegten Druckmedien zu verwenden.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Einlegen von Druckmedien Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)" auf Seite 145.


Multiple Up Print (Mehrfachdruck)



Mit dem Multiple Up (N auf 1)-Druckmerkmal des Druckers können Sie mehrere Seiten auf einem einzelnen Blatt Papier drucken, um den Papierverbrauch zu verringern.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Hilfe für den Druckertreiber.


Drahtloser Druck (nur AL-MX200DWF)



Mit dem Wireless-Netzwerk-Merkmal (WLAN) an ihrem Drucker können Sie den Drucker an jedem beliebigen Ort aufstellen und ohne Kabelverbindung zu Ihrem Computer drucken.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Konfigurieren der Wireless-Netzwerk-Einstellungen (nur AL-MX200DWF)" auf Seite 58.

USB-Direktdruck



Sie können direkt von Ihrem USB-Speichergerät zu drucken, ohne Ihren Computer und eine Anwendung zu starten.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Direktdruck mit einem USB-Speichergerät" auf Seite 161.


ID-Kopie (Ausweiskopie)



Sie können beide Seiten einer ID-Karte im Originalformat auf einem Blatt Papier drucken, indem Sie ID Card Copy (Ausweiskopie) auf dem Bedienfeld wählen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Eine ID-Karte kopieren" auf Seite 199.


2-in-1 Kopie



Sie können zwei Originalseiten auf einer Seite eines Blatts Papier drucken, um den Papierverbrauch zu verringern.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Multiple Up (N auf 1)" auf Seite 194.


Scanausgabe: E-Mail



Sie können die gescannten Daten als E-Mail-Anhang senden. Sie können Ziel-E-Mail-Adressen vom Address Book (Adressbuch) wählen oder Adressen direkt über das Zifferntastenfeld eingeben.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Senden einer E-Mail mit einem gescannten Bild" auf Seite 232.

Scannen zu SMB/FTP (Netzwerk)



Sie können gescannte Daten zu einem PC oder Server über SMB oder FTP ohne Service-Software übertragen. Obwohl vorherige Registrierung auf dem Ziel-FTP-Server oder dem Computer im Address Book (Adressbuch) erforderlich ist, stellt dies eine Zeiteinsparung dar.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Verwenden eines Scanners im Netzwerk" auf Seite 206.


Scannen von Dokumentenauflage



Sie können Seiten eines Buchs oder einer Broschüre von der Dokumentenauflage scannen. Wenn Sie Dokumente mit der Dokumentenauflage scannen, legen Sie sie mit der Vorderseite nach unten weisend auf.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180.

Scannen an ein USB-Speichergerät



Sie benötigen keinen Computer zum Anschluss Ihres USB-Speichergeräts, um gescannte Daten zu speichern. Setzen Sie Ihr USB-Speichergerät in den Anschluss am Drucker, und speichern Sie die gescannten Daten direkt auf Ihrem USB-Speichergerät.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Scannen an ein USB-Speichergerät" auf Seite 231.

Scannen vom AVE



Sie können Stücke ungebundenen Papiers mit dem automatischen Dokumenteneinzug (AVE) scannen. Wenn Sie Dokumente mit dem AVE scannen, legen Sie sie mit der Vorderseite nach oben weisend auf.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182.

Direkt-Fax vom Computer



Sie können Faxsendungen direkt von Ihrem Computer mit dem Fax-Treiber senden. Sie können einen Empfänger mit dem Phone Book (Adressbuch) (PC-Fax-Adressbuch) oder Address Book (Adressbuch) (Geräte-Adressbuch) wählen oder einen Namen und eine Faxnummer direkt über das Zifferntastenfeld eingeben.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Senden eines Faxes mit dem Treiber (Direkt-Fax)" auf Seite 253.

Adressbuch



Das Address Book (Adressbuch) vereinfacht die Festlegung des Empfängers. Sie können das Address Book (Adressbuch) im Drucker ebenso wie das im Server verwenden. Wählen Sie die gewünschte Adresse oder Faxnummer aus dem Address Book (Adressbuch), wenn Sie das Scan to E-Mail (Scanausgabe: E-Mail)- oder Scan to Network (Scanausgabe: Netzwerk)-Merkmal verwenden oder Faxsendungen senden.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Address Book Editor (Adressbuch-Editor)" auf Seite 39.

Kapitel 1

Technische Daten

Kopierfunktion

Elemente	Beschreibung
Тур	Desktop
Arbeitsspeicher	256 MB
HDD	_
Scanauflösung	Dokumentenauflage: 600 × 600 dpi
	Automatischer Dokumenteneinzug (AVE): 600×300 dpi
Druckauflösung	Standard: 600 × 600 dpi
	Hohe Auflösung: 1200 × 1200 dpi*
	* °Beim Drucken mit hoher Auflösung kann die Druckgeschwindigkeit aufgrund der Bildqualität-Einstellung verringert werden. Die Druckgeschwindigkeit kann auch je nach Dokument geringer sein.
Halbton	256 Graustufen Gradation
Originalpapierformat	Dokumentenauflage:
	Die Maximalgröße beträgt 215,9×297 Zoll für sowohl Blätter als auch Bücher.
	Automatischer Dokumenteneinzug (AVE):
	Die Maximalgröße beträgt 215,9 ×355,6 mm.
Ausgabeformat	Papierbehälter:
	Maximal: Legal
	Minimum: 76,2 × 127 mm
	Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI):
	Maximal: Legal
	Minimum: A5
	Bildverlust Breite: Oberkante, 4 mm oder weniger; Unterkante, 4 mm oder weniger; linke und rechte Kanten, 4 mm oder weniger

Elemente	Beschreibung
Ausgabepapier-Gewicht	Papierbehälter:
	60 – 163 g/m² (für Postkarte 60 – 190 g/m² sind verfügbar)
	Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI):
	60 – 163 g/m²
	Wichtig: Verwenden Sie von Epson empfohlenes Papier. Je nach Bedingungen kann der Kopiervorgang nicht richtig ausgeführt werden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Druckmedien, die Ihren Drucker beschädigen können" auf Seite 129.
Ausgabezeit für erste Kopie	20 Sekunden (für A4 🗖 /Standardmodus)
Verkleinerung/Vergrößerung	Größe für Größe: 1:1 ± 1,3%
	Voreinstellung %: 1:0,50, 1:0,70, 1:0,81, 1:1,00, 1:1,22, 1:1,41, 1:2,00
	Variabel %: 1:0,25 - 1:4,00 (in Schritten von 1%)
Geschwindigkeit bei kontinuierlich-	Dokumentenauflage:
em Kopieren	A4: 30 Blatt/Minute (Gemessen durch Erstellen von 11 Kopien eines einseitigen Dokuments.)
	Automatischer Dokumenteneinzug (AVE):
	A4: 20 Blatt/Minute (Gemessen durch Erstellen einer einzelnen Kopie eines 11-seitigen Dokuments.)
	Wichtig:
	 Die Geschwindigkeit kann aufgrund der Bildqualität-Einstellung verringert werden.
	☐ Die Leistung kann je nach dem Papiertyp verringert werden.
Papierbehälter-Kapazität	Standard:
	250 Blatt (Papierbehälter) + 10 Blatt (PSI)
	Maximales Papierfassungsvermögen:
	260 Blatt (Standard)
Kontinuierlich Kopieren	99 Bilder
	Hinweis: Das System kann kurzzeitig auf Pause schalten, um die Bildstabilisierung auszuführen.

Elemente	Beschreibung
Ausgabefach-Kapazität	Mittleres Ausgabefach:
	Ca. 125 Blatt (A4 🕠)
	Dokumentenausgabefach:
	Ca. 50 Blatt (A4 🕠)
Stromversorgung	AC 220 – 240 V±10%/110 – 127 V± 10%, 5,2/9,8A für beide 50/60 Hz ± 3 Hz
Leistungsaufnahme	Ruhemodus: 4 W oder weniger
	Niedrigenergie-Modus: 8 W oder weniger
	Bereitschaftsmodus: 55 W oder weniger
Abmessungen	Breite 420 × Tiefe 398* × Höhe 365 mm
	* Bei eingesetztem aber nicht ausgezogenem Papierbehälter gemessen.
Systemgewicht	12,0 kg
	Wichtig:
	Das Papiergewicht ist nicht enthalten.
	☐ Das Gewicht der Tonerkassette ist enthalten.
Platzanforderung	Breite 795,5 × Tiefe 1049* mm
	* Gemessen wenn die vordere und die hintere Abdeckung offen sind.
Verwendungsumgebung	Temperatur: 10 - 32 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 - 85% (ausgenommen Fehlfunktionen durch Feuchtigkeitskondensation)
	Nichtbetrieb: Temperatur: -20 - 40 °C; Luftfeuchtigkeit: 5 - 85% (ausgenommen Fehlfunktionen durch Feuchtigkeitskondensation)
	Wichtig: Bis sich die Bedingungen (Temperatur und Luftfeuchtigkeit) im Inneren des Druckers an die Aufstellungsumgebung angepasst haben, können bestimmte Eigenschaften des Papiers schlechten Druck verursachen.

Druckfunktion

Elemente	Beschreibung
Тур	Eingebaut

Elemente	Beschreibung
Geschwindigkeit bei fortlaufendem	A4 🖵: Wenn Normalpapier vom Papierbehälter zugeführt wird
Druck ^{*1}	1-seitig ^{*2} : 30 Blatt/min
	Wichtig:
	*1 Die Druckgeschwindigkeit kann aufgrund von Faktoren wie Papiertyp, Papierformat und Druckbedingungen sinken.
	*2 Beim fortlaufenden Drucken eines einzigen Dokuments im Format A4.
Druckauflösung	Standard: 600 × 600 dpi
	Hohe Auflösung: 1200 × 1200 dpi*
	* °Beim Drucken mit hoher Auflösung kann die Druckgeschwindigkeit aufgrund der Bildqualität-Einstellung verringert werden. Die Druckgeschwindigkeit kann auch je nach Dokument geringer sein.
PDL	Standard: PCL® 5e, PCL® 6, Kompatibel mit PostScript 3, PDF (Ver. 1.6), TIFF, JPEG
Protokoll	AL-MX200DNF:
	Ethernet (Standard): TCP/IP (LPD, Port9100, WSD)
	AL-MX200DWF:
	Ethernet (Standard): TCP/IP (LPD, Port9100, WSD)
	IEEE802.11b/g (Standard)
	Hinweis:
	☐ WSD steht für Web Services on Devices
	WSD steht nur bei Microsoft® Windows Vista® oder Windows® 7 zur Verfügung.

Elemente	Beschreibung
Betriebssystem*1	Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows® XP x64 Edition, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows Vista® x64 Edition, Microsoft® Windows Server® 2003, Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Edition, Microsoft® Windows Server® 2008, Microsoft® Windows Server® 2008 x64 Edition, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64 Edition, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® 7 x64 Edition, Mac OS®*2, Linux® OS*3
	Wichtig:
	*1 Für die neueste Information über die unterstützten Betriebssysteme wenden Sie sich an unser Kundendienstzentrum oder Ihren Fachhändler.
	*2 Mac OS® X 10.5.8 - 10.6, 10.7 werden unterstützt.
	*3 Red Hat Enterprise Linux® 5/6 Desktop (x86), SUSE® Linux Enterprise Desktop 10/11 (x86) und Ubuntu 8/10 (x86) werden unterstützt.
Konnektivität	AL-MX200DNF: Standard: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0 AL-MX200DWF:
	Standard: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0, IEEE802.11b/g

Scan-Funktion

Elemente	Beschreibung
Тур	Farbscanner
Original papier format	Gleich wie die Kopieren-Funktion
Scanauflösung	1200 × 1200 dpi, 600 × 600 dpi, 300 × 300 dpi, 200 × 200 dpi
Scannen von Halbton	Monochrom:
	1 Bit für das Line-Art-Bild, 8 Bit für das Graustufenbild
	Farbe:
	24 Bit

Elemente	Beschreibung
Konnektivität	AL-MX200DNF:
	Standard: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0
	AL-MX200DWF:
	Standard: Ethernet (100BASE-TX/10BASE-T), USB 2.0, IEEE802.11b/g
Scan-to-PC	Protokoll: TCP/IP (SMB, FTP)
	Betriebssystem:
	Microsoft® Windows® XP, Microsoft® Windows Server® 2003, Microsoft® Windows Server® 2008, Microsoft® Windows Vista®, Microsoft® Windows® 7, Microsoft® Windows® XP x64, Microsoft® Windows Server® 2003 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 x64, Microsoft® Windows Vista® x64, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64, Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64, Microsoft® Windows® 7 x64, Microsoft® Windows® 7 x64, Mac OS® X 10.5.8 - 10.6, 10.7
	Wichtig: Für die neueste Informationen über die unterstützten Betriebssysteme beziehen Sie sich auf die Epson-Website. Dateiformat: PDF (mehrseitig 1 Datei) / JPEG / TIFF (1 Seite 1 Datei)
Scan-to-E-Mail	Protokoll: TCP/IP (SMTP, POP3)
	Dateiformat: TIFF (1 Seite 1 Datei) / JPEG / PDF (mehrseitig 1 Datei)

Faxfunktion

Elemente	Beschreibung
Sendedokument-Format	Dokumentenauflage:
	Maximum: 215,9 × 297 mm
	Automatischer Dokumenteneinzug (AVE):
	Maximum: 215,9 × 355,6 mm
Aufzeichnungspapierformat	Maximal: Legal
	Minimum: A5

Elemente	Beschreibung
Übertragungszeit	3 Sekunden (V.34)
	Wichtig: Bei der Übertragung eines Dokuments im Format A4 mit 700 Zeichen in Standardqualität (8 × 3,85 Linien/mm) und Hochgeschwindigkeitsmodus (28,8 kbps oder höher: JBIG). Dies ist nur die Übertragungsgeschwindigkeit für Bildinformation und enthält nicht die Steuerzeit für die Kommunikation. Beachten Sie, dass die tatsächliche Übertragungszeit vom Inhalt der Dokumente, dem vom Empfänger verwendeten Gerät und dem Status der Kommunikationsleitung abhängen.
Übertragungsmodus	ITU-T Super G3, ITU-T G3 ECM, ITU-T G3
Scanauflösung	400 × 400 Pixel/25,4 mm (R16 × 15,4 Linien/mm)
	300 × 300 Pixel/25,4 mm (R8 × 15,4 Linien/mm)
	200 × 200 Pixel/25,4 mm (R8 × 7,7 Linien/mm)
	200 × 100 Pixel/25,4 mm (R8 × 3,85 Linien/mm)
Codierungsverfahren	Monochrom: 1-Bit, JBIG, MMR, MR, MH-Codierung
	Farbe: Nicht unterstützt.
Übertragungsgeschwindigkeit	V.34 (33,6/31,2/28,8/26,4/24/21,6/19,2/16,8/14,4/12/9,6/7,2/4,8/2,4 kbps)
	V.17 (14,4 /12 /9,6 /7,2 kbps)
	V.29 (9,6 /7,2 kbps)
	V.27ter (4,8 /2,4 kbps)
Anz. d. Faxleitungen	RJ-11, 1 Leitung
	PSTN, PBX. Geleaste Leitung (3,4 KHz/2-adrig)

Direkt-Faxfunktion

Elemente	Beschreibung
Dokumentformat	A4, Letter, Folio, Legal
Übertragungsgeschwindigkeit	Gleich wie die Fax-Funktion
Übertragungsauflösung	Gleich wie die Fax-Funktion
Geeignete Leitungen	Gleich wie die Fax-Funktion

Elemente	Beschreibung
Betriebssystem	Microsoft® Windows® XP,
	Microsoft® Windows Vista®,
	Microsoft® Windows Server® 2003,
	Microsoft® Windows Server® 2008,
	Microsoft® Windows® 7,
	Microsoft® Windows® XP x64,
	Microsoft® Windows Server® 2003 x64,
	Microsoft® Windows Server® 2008 x64,
	Microsoft® Windows Vista® x64,
	Microsoft® Windows Server® 2008 R2 x64,
	Microsoft® Windows® 7 x64,
	Mac OS® X 10.4.11, 10.5.8 - 10.6, 10.7
	Wichtig:
	Für die neueste Informationen über die unterstützten Betriebssysteme beziehen Sie sich auf die Epson-Website.

ADF-Funktion

Elemente	Beschreibung
Тур	Simplex
Life	80.000 Bilder


Kapitel 2

Grundlegende Bedienvorgänge

Hauptkomponenten


Dieser Abschnitt bietet eine Übersicht über Ihren Drucker.

Vorderansicht




1	Ausgabefachverlängerung	2	Mittleres Ausgabefach
3	Vorderer USB-Anschluss	4	Bedienfeld
5	Automatischer Dokumenteneinzug (AVE)	6	Dokumenteneinzugfach
7	Dokumentenausgabefach	8	Dokumentenanschlag
9	Netzschalter	10	Tonerkassette
11	Papierbehälter-Abdeckung	12	Papierbehälter
13	Vordere Abd.	14	Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)
15	Papierbreitenführungen	16	Toner-Zugangsabdeckung

Rückansicht



1	Registrierungswalze	2	OPC-Trommel
3	Hebel	4	AVE-Abdeckung
5	Ethernet-Anschluss	6	USB-Anschluss
7	Papierdurchlauf	8	Übertragungswalze
9	Netzanschluss	10	Rückabdeckungsgriff
11	Rückabdeckungsgriff	12	Telefonanschluss
13	Wandanschlussbuchse		


Automatischer Dokumenteneinzug (AVE)



1	AVE-Abdeckung	
2	Dokumentenführungen	
3	AVE-Auflage	
4	Dokumentenauflage	
5	Dokumentenabdeckung	
6	Dokumenteneinzugfach	

Bedienfeld

Das Bedienfeld hat ein 4 Zeilen mal 28 Zeichen großes Flüssigkristalldisplay (LCD), Leuchtdioden (LED), Steuertasten, Schnellwahltasten und ein Zifferntastenfeld, das Steuerung des Druckers erlaubt.



1	One-Touch-Tasten	Ruft die gespeicherte Faxnummer auf, die im Phone Book (Adressbuch) registriert ist. Die ersten acht Faxnummern im Phone Book (Adressbuch) werden den Tasten in der Reihenfolge der Reihe zugewiesen, beginnend mit der oberen linken Ecke.
2	⊚ (Copy)-Taste/LED	Wechselt zur Top-Ebene des Copy (Kopieren)-Menüs.
3	♦ (Scan)-Taste/LED	Wechselt zur Top-Ebene des Scan (Scannen)-Menüs.
4	▲ ▼-Tasten	Bewegt einen Cursor oder ein markiertes Element nach oben oder unten.
5	◀ ▶ -Tasten	Bewegt einen Cursor oder ein markiertes Element nach links oder rechts.
6	Job Status-Taste/LED	Wechselt zur Top-Ebene des Job Status (Jobstatus)-Menüs.

7	System-Taste/LED	Wechselt zur Top-Ebene des System-Menüs.
8	Zifferntastenfeld	Gibt Zeichen und Zahlen ein.
9	Redial/Pause-Taste	Wählt eine Telefonnummer erneut.
		Zum Einfügen einer Pause zwischen Nummern, drücken Sie die Taste Redial/Pause und bestätigen Sie, dass "-" auf dem LCD-Feld erscheint.
10	Speed Dial-Taste	Ruft eine gespeicherte Telefonnummer auf.
11		Setzt die aktuellen Einstellungen zurück und kehrt zur Top-Ebene jedes Service-Menüs wieder her.
12		Leuchtet im Ruhemodus auf. Drücken Sie diese Taste, um den Ruhemodus zu verlassen.
13	(Print)-Taste/LED	Wechselt zur Top-Ebene des Print (Drucken)-Menüs.
14	(Fax)-Taste/LED	Wechselt zur Top-Ebene des Fax-Menüs.
15	LCD-Feld	Zeigt verschiedene Einstellungen, Anweisungen und Fehlermeldungen an.
16	5 (Back)-Taste	Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
17	ок-Taste	Bestätigt die Eingabe von Werten.
18	Address Book-Taste	Durch Drücken dieser Taste im Menü Fax gehen Sie zur Top-Ebene des Menüs Phone Book (Adressbuch).
19	#-Taste	Gibt Zeichen ein "(Leerstelle) & ()".
20	C (Clear)-Taste	Löscht Zeichen und Zahlen.
21	Data LED	Leuchtet für ankommende, herausgehende oder anstehende Aufträge auf.
22	Error LED	Leuchtet auf, wenn ein Fehler am Drucker vorliegt.
23	♦ (Start)-Taste	Startet einen Auftrag.
24	⊘ (Stop)-Taste	Bricht die aktuelle Verarbeitung oder den anstehenden Druck- auftrag ab.

Hinweis:

□ Durch Wählen eines anderen Menüs oder einem vorherigen Anzeigebildes wird die aktuelle Eingabe oder Einstellung aufgehoben. Drücken Sie immer die Taste @ zum Speichern der aktuellen Eingabe oder Einstellung.

Einstellungen zur Verwendung des Zifferntastenfelds zur Eingabe alphanumerischer Zeichen siehe "Verwendung des Zifferntastenfelds" auf Seite 354.

Einstellen der Anfangseinstellungen am Bedienfeld

Sie müssen Sprache, Datum und Zeit beim ersten Einschalten des Druckers einstellen.

Nach dem Einschalten des Druckers erscheint ein Assistent im LCD-Feld. Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Anfangseinstellungen zu konfigurieren.

Hinweis:

Wenn Sie nicht mit dem Konfigurieren der Anfangseinstellungen beginnen, erscheint in drei Minuten Select Function (Funktion auswählen) im LCD-Feld. Anschließend können Sie die folgende anfängliche Einrichtung einstellen, indem Sie Power On Wizard (Einschalthilfe) am Bedienfeld bei Bedarf aktivieren.

Einzelheiten zum Bedienfeld finden Sie unter "Verstehen der Bedienfeld-Menüs" auf Seite 288.

- 1. Wählen Sie die Sprache, die im Bedienfeld verwendet werden soll, und drücken Sie die Taste
- 2. Drücken Sie die Taste (, um mit der Einstellung der Region zu beginnen.
- 3. Wählen Sie Ihre Region, und drücken Sie dann die Taste ...
- 4. Wählen Sie die richtige Zeitzone, und drücken Sie dann die Taste ...
- 5. Legen Sie das aktuelle Datum fest, und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 6. Legen Sie die aktuelle Zeit fest, und drücken Sie dann die Taste ...
- 7. Drücken Sie die Taste 🕟 zur Faxgrundeinstellung.

Wenn Sie die Faxgrundeinstellung überspringen wollen, drücken Sie die \oplus (**Start**)-Taste.

- 8. Geben Sie Ihre Faxnummer ein, und drücken Sie dann die Taste ...
- 9. Geben Sie einen Namen ein, und drücken Sie dann die Taste ...
- 10. Drücken Sie die Taste (a), um die Anfangseinstellungen am Bedienfeld fertigzustellen.

Drucken der Panel Settings (Bedienfeld)-Seite

Die Seite Panel Settings (Bedienfeld) zeigt die aktuellen Einstellungen auf den Bedienfeld-Menüs an.

Das Bedienfeld

Hinweis:

Die Berichte und Listen werden auf englisch gedruckt.

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Report / List (Infoseiten), und drücken Sie dann die Taste ...
- 3. Wählen Sie Panel Settinss (Bedienfeld), und drücken Sie dann die Taste @.

Die Seite Panel Settings (Bedienfeld) wird gedruckt.

Die Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm)

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Microsoft® Windows® 7 als Beispiel.

Hinweis:

Die Berichte und Listen werden auf englisch gedruckt.

1. Klicken Sie auf Start — All Programs (Alle Programme) — EPSON — Ihr Drucker — Printer **Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm).**

Hinweis:

Das Fenster zum Wählen eines Druckers erscheint in diesem Schritt, wenn mehrere Druckertreiber auf Ihrem Computer installiert sind. Klicken Sie in diesem Fall auf den Namen des gewählten Druckers, wie unter **Printer Name (Druckername)** aufgeführt.

Die Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) startet.

- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Printer Settings Report (Druckereinstellungsbericht)**.
- 3. Wählen Sie **Reports (Berichte)** aus der Liste links auf der Seite.

Die Seite **Reports (Berichte)** wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Panel Settings (Bedienfeldeinstellung).

Die Seite Panel Settings (Bedienfeld) wird gedruckt.

Energiesparmodus

Der Drucker hat eine Energiesparfunktion, welche die Leistungsaufnahme bei Nichtverwendung verringert und in zwei Modi arbeitet: Niedrigenergie und Ruhezustand. Im Niedrigenergie-Modus erlischt nur das LCD-Feld. Im Ruhemodus erlöschen alle LEDs, ausgenommen der LED für 🔊 (**Energy Saver**) auf dem Bedienfeld, und das LCD-Feld erlischt Wenn der Drucker im Ruhemodus ist, verbraucht er weniger Strom als im Niedrigenergie-Modus.

Standardmäßig schaltet der Drucker nach einer Minute Inaktivität nach Fertigstellen des letzten Auftrags auf den Niedrigenergie-Modus und nach weiteren 6 Minuten Inaktivität auf den Ruhemodus. Sie können diese Standardzeiteinstellungen in den folgenden Bereichen ändern:

Niedrigenergie-Modus: 1 bis 45 Minuten

Ruhemodus: 6 bis 11 Minuten

Siehe auch:

"Ändern der Einstellungen für den Energiesparmodus" auf Seite 352

Beenden des Energiesparmodus

Der Drucker beendet automatisch den Energiesparmodus, wenn er einen Druckauftrag von einem Computer oder Faxdaten über die Telefonleitung empfängt. Alternativ können Sie manuell zurück auf Bereitschaftsmodus schalten. Drücken Sie eine beliebige Taste am Bedienfeld die Taste auf dem Bedienfeld im Niedrigenergie-Modus. Im Ruhemodus drücken Sie die **⊘(Energy Saver**)-Taste. Wenn der Drucker im Niedrigenergie- oder Ruhemodus ist, dauert es etwa 25 Sekunden, bis der Drucker wieder den Bereitschaftsmodus erreicht.

Hinweis:

- ☐ Im Niedrigenergiemodus wird der Drucker durch Öffnen und Schließen der hinteren Abdeckung auf den Bereitschaftsmodus zurückgesetzt.
- ☐ Wenn der Drucker im Ruhemodus ist, sind alle Tasten am Bedienfeld mit Ausnahme der **⊘(Energy Saver**)-Taste inaktiv. Bei Verwendung der Tasten auf dem Bedienfeld drücken Sie die 🔗 (**Energy Saver**)-Taste, um den Energiesparen-Modus zu verlassen.

Siehe auch:

"Ändern der Einstellungen für den Energiesparmodus" auf Seite 352

Kapitel 3

Druckerverwaltung-Software

Drucker- und Scantreiber

Zum Zugriff auf die Merkmale Ihres Druckers installieren Sie die Drucker- und Scantreiber von der Software Disc.

- ☐ Ein Druckertreiber erlaubt Kommunikation zwischen Ihrem Computer und Drucker und bietet Zugriff auf die Merkmale Ihres Druckers.
- Der Scan-Treiber erlaubt es Ihnen, Bilder direkt zu Ihrem Personalcomputer zu scannen und gescannte Bilder direkt in eine Anwendung über USB oder das Netzwerk einzubinden.

Der Scan-Treiber wird zusammen mit Ihrem Druckertreiber installiert. Dies steht für Microsoft® Windows® und Mac OS® X zur Verfügung.

Siehe auch:

- "Installieren von Druckertreibern auf Computern, die unter Windows laufen" auf Seite 52
- "Installieren der Druckertreiber auf Computern, die unter Mac OS X laufen " auf Seite 109
- ☐ "Installieren von Druckertreibern auf Computern, die unter Liknux (CUPS) laufen" auf Seite 115

EpsonNet Config

Dieser Abschnitt bietet Informationen über EpsonNet Config.

EpsonNet Config ist ein auf HyperText Transfer Protocol (HTTP) basierender Website-Dienst, auf den über Ihren Webbrowser zugegriffen wird.

Mit EpsonNet Config können Sie den Druckerstatus bestätigen und die Druckerkonfigurationsoptionen leicht ändern. Jeder Teilnehmer im Netzwerk kann mit EpsonNet Config auf den Drucker zugreifen. Im Administrator-Modus können Sie die Konfiguration des Druckers ändern, Ihre Faxverzeichnisse einrichten und Ihre Druckereinstellungen verwalten, ohne den Computer zu verlassen.

Hinweis:

- ☐ Benutzer, die vom Administrator kein Passwort erhalten haben, können trotzdem die Konfigurationseinstellungen im Benutzermodus betrachten. Sie können keine Änderungen an der aktuellen Konfiguration und den Einstellungen speichern oder übernehmen.
- Genauere Informationen zu den Menüelementen von EpsonNet Config finden Sie in der Hilfe von EpsonNet Config.

Erstellen eines Administrator-Passworts

- 1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in der Adressleiste ein und drücken Sie dann die Taste Enter.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Properties (Eigenschaften)**.
- 4. Im linken Navigationsfeld scrollen Sie zu **Security (Sicherheit)** herunter und wählen Administrator Settings (Administrator).
- 5. Wählen Sie Enabled (Aktiviert) für Administrator Mode (Administratormodus).
- 6. Geben Sie im Feld Administrator Login ID (Administrator-Anmelde-ID) einen Namen für den Administrator ein.

Hinweis:

Die Standard-ID und das Passwort sind beide leer.

- 7. Geben Sie in den Feldern Administrator Password (Administrator-Kennwort) und Re-enter Password (Kennwort erneut eingeben) ein Passwort für den Administrator ein.
- 8. Im Feld Maximum Login Attempts (Maximale Anmeldeversuche) geben Sie die Anzahl der zulässigen Anmeldeversuche ein.
- 9. Klicken Sie auf Apply (Übernehmen).

Ihr neues Passwort wurde eingerichtet und jeder, der den Administratornamen und das Passwort kennt, kann sich anmelden und die Druckerkonfigurationen und Einstellungen ändern.

Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) (nur Windows)

Die Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) erlaubt es Ihnen, die Systemeinstellungen zu betrachten oder festzulegen. Sie können auch die Systemeinstellungen mit der Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) diagnostizieren.

Die Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) besteht aus den Registern **Printer** Settings Report (Druckereinstellungsbericht), Printer Maintenance (Druckerwartung) und Diagnosis (Diagnose).

Die Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) wird mit zusammen mit Ihren Druckertreibern installiert.

Hinweis:

Das Dialogfeld **Password (Passwort)** erscheint zum ersten Mal, wenn Sie versuchen, die Einstellungen in Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) zu ändern, wenn das Merkmal Panel Lock (Bedienfeldsperre) am Drucker aktiviert ist. In diesem Fall geben Sie das spezifizierte Passwort ein und klicken auf **OK**, um die Einstellungen zu übernehmen.

Status Monitor (nur Windows)

Sie können den Druckerstatus mit Status Monitor prüfen. Doppelklicken Sie das Status Monitor Druckersymbol in der Taskleiste unten rechts im Bildschirm. Das Fenster **Printer Selection** (Drucker-Auswahl) erscheint, das den Druckernamen, den Druckeranschluss, den Druckerstatus und den Modellnamen anzeigt. Prüfen Sie die Spalte **Status**, um den aktuellen Status Ihres Druckers zu sehen.

Taste Settings (Einstellungen): Zeigt das Fenster Settings (Einstellungen) an und erlaubt es Ihnen, die Einstellungen des Statusmonitors ändern.

Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Druckers, der im Fenster **Printer Selection** (Drucker-Auswahl) aufgelistet ist. Das Fenster Printer Status (Druckerstatus) erscheint.

Das Fenster **Printer Status (Druckerstatus)** alarmiert Sie, wenn eine Warnung oder ein Fehler auftritt, zum Beispiel wenn ein Papierstau auftritt oder der Toner fast verbraucht ist.

Als Standard erscheint das Fenster **Printer Status (Druckerstatus)** automatisch beim Drucken, wenn ein Fehler auftritt. Sie können die Bedingungen zum Starten des Fensters Printer Status (Druckerstatus) in Printer Status Window Properties (Druckstatusfenster-Eigenschaften) festlegen.

Zum Ändern der Pop-up-Einstellungen für das Fenster **Printer Status (Druckerstatus)**:

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol Status Monitor in der Taskleiste unten rechts im Bildschirm.
- 2. Wählen Sie Printer Status Window Properties (Druckstatusfenster-Eigenschaften).

Das Fenster Printer Status Window Properties (Druckstatusfenster-Eigenschaften) erscheint.

3. Wählen Sie den Typ des Pop-up, und klicken Sie auf **OK**.

Sie können auch den Tonerstand Ihres Druckers (wenn eine Originaltonerpatrone eingesetzt ist) und die Druckauftrag-Information im Fenster **Printer Status (Druckerstatus)** prüfen.

Status Monitor wird mit zusammen mit Ihren Druckertreibern installiert.

Launcher (nur Windows)


Unter Verwendung des Fensters Launcher-Btype können Sie Status Window (Statusfenster), Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm), Address Book Editor (Adressbuch-Editor) und Express Scan Manager (Express-Scanmanager) öffnen.

Zur Verwendung des Launcher wählen Sie die Installation des Launcher, wenn Sie Druckertreiber installieren.


Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

Zum Starten des Launcher:

1. Klicken Sie auf **Start** — **All Programs (Alle Programme)** — **EPSON** — Ihr Drucker — Launcher.



Das Fenster **Launcher-Btype** erscheint.



2. Das Fenster Launcher-Btype bietet mehrere Tasten: Status Window (Statusfenster), Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm), Address Book Editor (Adressbuch-Editor), und Express Scan Manager (Express-Scanmanager).

Zum Beenden klicken Sie auf die Schaltfläche **X** oben rechts im Fenster.

Für weitere Informationen klicken Sie auf die Schaltfläche/das Symbol Help (Hilfe) für jede Anwendung.

Status Window (Statusfenster)	Öffnet das Printer Status (Druckerstatus) -Fenster.			
	Siehe auch: "Status Monitor (nur Windows)" auf Seite 36			
Printer Setting Utility (Drucker-	Startet die Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm).			
einstellungs-Dienstprogramm)	Siehe auch: "Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) (nur Windows)" auf Seite 36			
Address Book Editor (Adress- buch-Editor)	Startet die Address Book Editor (Adressbuch-Editor), mit der Sie Address Book (Adressbuch)-Einträge hinzufügen und bearbeiten können.			
	Siehe auch: "Address Book Editor (Adressbuch-Editor)" auf Seite 39			

Express Scan Manager (Ex-	Startet die Express Scan Manager (Express-Scanmanager).		
press-Scanmanager)	Siehe auch: "Express Scan Manager (Express-Scanmanager)" auf Seite 39		

Address Book Editor (Adressbuch-Editor)

Der Address Book Editor (Adressbuch-Editor) bietet eine praktische Schnittstelle zum Modifizieren der Address Book (Adressbuch)-Einträge des Druckers. Sie können damit Folgendes hinzufügen:

Faxeinträge
E-Mail-Einträge
Server-Einträge

Wenn Sie die Software starten, liest der Address Book Editor (Adressbuch-Editor) das Address Book (Adressbuch) des Druckers. Sie können Einträge hinzufügen, bearbeiten und löschen. Nach dem Vornehmen von Änderungen können Sie das aktualisierte Address Book (Adressbuch) im Drucker oder Ihrem Computer speichern.

Der Address Book Editor (Adressbuch-Editor) wird zusammen mit Ihrem Druckertreiber installiert. Dies steht für Windows und Mac OS X zur Verfügung.

Express Scan Manager (Express-Scanmanager)

Der Express Scan Manager (Express-Scanmanager) handhabt Scanaufträge, die vom Drucker über USB zu Ihrem Computer gesendet werden. Wenn Scanaufträge vom Drucker zum Computer gesendet werden, verwaltet Express Scan Manager (Express-Scanmanager) automatisch die Scanaufträge.

Vor dem Scannen zum Computer starten Sie Express Scan Manager (Express-Scanmanager) und legen den Pfad zum Senden gescannter Bilddateien fest.

Klicken Sie auf Open the image file (Bilddatei öffnen), um die gescannten Dateien anzuzeigen, die nach dem Scannen im festgelegten Pfad gespeichert wurden.

Der Express Scan Manager (Express-Scanmanager) wird zusammen mit Ihrem Druckertreiber installiert. Dies steht für Windows und Mac OS X zur Verfügung.

Hinweis:

Wenn Sie den Express Scan Manager (Express-Scanmanager) separat vom Software Disc installieren, müssen Sie auch den Scan-Treiber vom Software Disc installieren.

Siehe auch:

"Verwenden des Bedienfeldes" auf Seite 202

Kapitel 4

Druckeranschluss und Software-Installation

Übersicht über Netzwerk-Setup und Konfiguration

Zum Einrichten und Konfigurieren des Netzwerks:

- 1. Verbinden Sie den Drucker mit dem Netzwerk über die empfohlene Hardware und Kabel.
- 2. Schalten Sie den Drucker und den Computer ein.
- 3. Drucken Sie die Seite System Settings (Systemeinstellung) und bewahren Sie sie zur Bezugnahme auf die Netzwerk-Einstellungen auf.
- 4. Installieren Sie die Treibersoftware auf dem Computer von der Software Disc. Für Informationen zur Installation des Treibers siehe den entsprechenden Abschnitt für das spezifische verwendete Betriebssystem.
- 5. Konfigurieren Sie die TCP/IP-Adresse des Druckers, die zur Identifizierung des Druckers im Netzwerk erforderlich ist.
 - Microsoft® Windows® Betriebssysteme: Führen Sie das Installationsprogramm auf der Software Disc aus, um automatisch die Internet Protocol (IP) Adresse des Druckers einzustellen, wenn Sie den Drucker an ein vorhandenes TCP/IP-Netzwerk anschließen wollen. Sie können auch die IP-Adresse des Druckers am Bedienfeld einstellen.
 - ☐ Mac OS® X und Linux®-Systeme: Stellen Sie manuell die TCP/IP-Adresse am Bedienfeld ein. Zur Verwendung einer Funknetzeinrichtung (nur AL-MX200DWF) konfigurieren Sie auch die Drahtlos-Einstellungen am Bedienfeld.
- 6. Drucken Sie die System Settings (Systemeinstellung)-Seite, um die neuen Einstellungen zu bestätigen.

Hinweis:

Die Berichte und Listen werden auf englisch gedruckt.


Siehe auch:

"Drucken Sie der Seite System Settings (Systemeinstellung)" auf Seite 172

Anschließen Ihres Druckers

Die Schnittstellenkabel Ihres Druckers müssen die folgenden Anforderungen erfüllen:

Verbindungstyp	Verbindungsspezifikationen
Ethernet	10 Base-T/100 Base-TX kompatibel
USB	USB 2.0 kompatibel
Funknetz (nur AL-MX200DWF)	IEEE 802.11b/802.11g
Wandanschlussbuchse	RJ11
Telefonanschluss	RJ11WAII



1	Ethernet-Anschluss	器
2	USB-Anschluss	• ←
3	Wandanschlussbuchse	LINE []
4	Telefonanschluss	PHONE

Verbinden Ihres Druckers mit einem Computer oder einem Netzwerk

Schließen Sie Ihren Drucker über USB, Ethernet oder WLAN (nur AL-MX200DWF) an. Hardwareund Verkabelungsanforderungen unterscheiden sich für die unterschiedlichen Verbindungsmethoden. Ethernetkabel und Hardware sind nicht mit dem Drucker mitgeliefert und müssen getrennt beschafft werden.

Die verfügbaren Merkmale für jeden Verbindungstyp werden in der folgenden Tabelle gezeigt.


Verbindungstyp	Verfügbare Leistungsmerkmale		
USB	Bei Anschluss über USB ist Folgendes möglich:		
	Druckaufträge von einem Computer senden.		
	☐ Ein Bild scannen und in einer Anwendung drucken.		
	☐ Ein Bild scannen und zu einem Ordner im Computer drucken.		
	☐ Verwenden Sie den Address Book Editor (Adressbuch-Editor) zum Verwalten der Address Book (Adressbuch)-Einträge.		
Ethernet	Bei Anschluss über Ethernet ist Folgendes möglich:		
	 Druckaufträge von einem Computer im Netzwerk senden. 		
	Scannen und Drucken eines Bildes zu einem Computer im Netzwerk.		
	☐ Scannen und drucken eines Bildes zu einem FTP-Server.		
	☐ Scanausgabe: E-Mail		
	Verwenden Sie EpsonNet Config zum Verwalten der Address Book (Adressbuch)-Einträge.		
Funknetz (nur AL-MX200DWF)	Bei Anschluss über Funknetz ist Folgendes möglich:		
	 Druckaufträge von einem Computer im Netzwerk senden. 		
	Scannen und Drucken eines Bildes zu einem Computer im Netzwerk.		
	☐ Scannen und drucken eines Bildes zu einem FTP-Server.		
	☐ Scanausgabe: E-Mail		
	 Verwenden Sie EpsonNet Config zum Verwalten der Address Book (Adressbuch)-Einträge. 		

USB-Verbindung

Wenn Ihr Drucker mit einem Netzwerk anstelle mit Ihrem Computer verbunden ist, überspringen Sie diesen Abschnitt und gehen zu "Netzwerkverbindung" auf Seite 44.

Zum Anschließen des Druckers an einen Computer:

1. Schließen Sie das kleinere Ende des mitgelieferten USB-Kabels an den USB-Anschluss an der Rückseite des Druckers und das andere Ende an einen USB-Anschluss am Computer an.



* USB-Anschluss


Hinweis:

Verbinden Sie nicht das Drucker-USB-Kabel mit dem USB-Anschluss an der Tastatur.

Netzwerkverbindung

Zum Anschließen des Druckers an ein Ethernet-Netzwerk:

- 1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker, Computer und jegliche anderen angeschlossenen Geräte ausgeschaltet und alle Kabel abgetrennt sind.
- 2. Schließen Sie ein Ende eines Ethernet-Kabels an den Ethernet-Anschluss an der Rückseite des Druckers und das andere Ende an eine LAN-Buchse oder einen Hub an.



* Ethernet-Anschluss

Hinweis:

Schließen Sie nicht das Ethernet-Kabel an, wenn Sie das Funknetzwerkmal des AL-MX200DWF-Modells verwenden wollen.

Siehe auch:

"Konfigurieren der Wireless-Netzwerk-Einstellungen (nur AL-MX200DWF)" auf Seite 58

Festlegen der IP-Adresse

TCP/IP- und IP-Adressen

Wenn Ihr Computer in einem großen Netzwerk ist, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator bezüglich der geeigneten TCP/IP-Adressen und zusätzlicher Information zur Systemeinstellung.

Wenn Sie Ihr eigenes kleines LAN einrichten oder den Drucker direkt über Ethernet an Ihren Computer anschließen, folgen Sie dem Verfahren zum automatischen Einrichten der IP-Adresse des Druckers.

Computer und Drucker verwenden primär TCP/IP-Protokolle, um über ein Ethernet-Netzwerk zu kommunizieren. Bei TCP/IP-Protokollen muss jeder Drucker und Computer unverkennbare IP-Adresse haben. Es ist wichtig, dass die Adressen ähnlich aber nicht identisch sind; nur die letzten Ziffern müssen unterschiedlich sein. So kann zum Beispiel Ihr Drucker die Adresse 192.168.1.2 haben, während Ihr Computer die Adresse 192.168.1.3 hat. Ein anderes Gerät kann die Adresse 192.168.1.4 haben.

Viele Netzwerke haben einen Server für dynamisches Host-Konfigurationsprotokoll (DHCP). Ein DHCP-Server programmiert automatisch eine IP-Adresse in jedem Computer und Drucker in dem Netzwerk, das zur Verwendung von DHCP konfiguriert ist. Ein DHCP-Server ist in den meisten Kabel und Digital Subscriber Line (DSL)-Routern eingebaut. Wenn Sie einen Kabel- oder DSL-Router verwenden, siehe Dokumentation des Routers für Information über IP-Adressenvergabe.

Automatisches Festlegen der IP-Adresse des Druckers

Wenn der Drucker an ein kleines bestehendes TCP/IP-Netzwerk ohne einen DHCP-Server angeschlossen ist, verwenden Sie das Installationsprogramm auf der Software Disc zum Erkennen oder Zuweisen einer IP-Adresse zu Ihrem Drucker. Setzen Sie für weitere Anweisungen die Software Disc in das CD/DVD-Laufwerk Ihres Computers ein. Nach dem Start des Installationsprogramms folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Hinweis:

Damit das automatische Installationsprogramm richtig arbeitet, muss der Drucker an ein vorhandenes TCP/IP-Netzwerk angeschlossen sein.

Dynamische Verfahren zum Festlegen der IP-Adresse des Druckers

Es stehen zwei Protokolle zum dynamischen Festlegen der IP-Adresse des Druckers zur Verfügung:
□ DHCP
☐ DHCP/Auto IP (standardmäßig aktiviert)
Sie können jedes Protokoll über das Bedienfeld oder das EpsonNet Config ein- und ausschalten.

Hinweis:

Sie können einen Bericht drucken, der die IP-Adresse des Druckers enthält. Auf dem Bedienfeld drücken Sie die **System**-Taste, wählen Report / List (Infoseiten), drücken die Taste (a.), wählen System Settings (Systemeinstellung) und drücken dann die Taste 🙉. Die IP-Adresse des Geräts wird auf der Seite System Settings (Systemeinstellung) angegeben.

Verwenden des Bedienfeldes

Zum Ein-/Ausschalten von entweder DHCP oder des AutoIP-Protokolls:

- 1. Auf dem Bedienfeld drücken Sie die **System**-Taste.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste 🐼.
- 3. Wählen Sie Network (Netzwerk), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 4. Wählen Sie TCP/IP, und drücken Sie dann die Taste ...
- 5. Wählen Sie IPV4, und drücken Sie dann die Taste ...

- 6. Wählen Sie Get IP Address (IP-Adresse holen), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 7. Wählen Sie DHCP/AutoIP oder DHCP, und drücken Sie dann die Taste .
- 8. Schalten Sie den Drucker aus und dann ein.

Verwenden von EpsonNet Config

Zum Ein-/Ausschalten von entweder DHCP oder des AutoIP-Protokolls:

- 1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in der Adressleiste ein und drücken Sie dann die Taste Enter.

EpsonNet Config erscheint auf Ihrem Browser.

- 3. Wählen Sie Properties (Eigenschaften).
- 4. Wählen Sie **TCP/IP** aus den Ordner **Protocol Settings (Protokoll)** im linken Navigationsfeld.
- 5. Wählen Sie im Feld IP Address Mode (IP-Adressenmodus) die Option DHCP/AutoIP oder DHCP.
- 6. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Apply (Übernehmen)**.
- 7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Reboot Machine (Gerät neu starten)**.

Zuweisen einer IP-Adresse (für IPv4-Modus)

Hinweis:

- Wenn Sie eine IP-Adresse manuell im Modus **IPv6** zuweisen, verwenden Sie EpsonNet Config. Zur Anzeige von EpsonNet Config verwenden Sie die link-lokale Adresse. Zum Prüfen einer link-lokalen Adresse siehe "Drucken und Prüfen der Seite System Settings (Systemeinstellung)" auf Seite 51.
- ☐ Zuweisen einer IP-Adresse wird als eine erweiterte Funktion angesehen und normalerweise von einem Systemadministrator ausgeführt.
- Je nach der Adressenklasse kann der Bereich der zugewiesenen IP-Adressen unterschiedlich sein. Bei Klasse A zum Beispiel wird eine IP-Adresse im Bereich von 0.0.0.0 bis 127.255.255.255 zugewiesen. Zum Zuweisen von IP-Adressen wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Sie können die IP-Adresse zuweisen, indem Sie das Bedienfeld oder die Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) verwenden.

Verwenden des Bedienfeldes

- 1. Schalten Sie den Drucker ein.
 - Stellen Sie sicher, dass im LCD-Feld Select Function (Funktion auswählen) angezeigt wird.
- 2. Auf dem Bedienfeld drücken Sie die **System**-Taste.
- 3. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste ...
- 4. Wählen Sie Network (Netzwerk), und drücken Sie dann die Taste ...
- 5. Wählen Sie TCP/IP, und drücken Sie dann die Taste ...
- 6. Wählen Sie IPv4, und drücken Sie dann die Taste ...
- 7. Wählen Sie Get IP Address (IP-Adresse holen), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 8. Wählen Sie Panel (Bedienfeld), und drücken Sie dann die Taste .
- 9. Drücken Sie 3 (Back)-Taste, und stellen Sie dann sicher, dass Get IP Address (IP-Adresse holen) gewählt ist.
- 10. Wählen Sie IP Address (IP-Adresse), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 11. Geben Sie den Wert der IP-Adresse mit dem Zifferntastenfeld ein.
- 12. Drücken Sie die Taste ▶.
- 13. Wiederholen Sie die Schritte 11 und 12, um alle Ziffern der IP-Adresse einzugeben, und drücken Sie dann die Taste 🐼.
- 14. Drücken Sie 3 (**Back**)-Taste, und stellen Sie dann sicher, dass IP Address (IP-Adresse) gewählt ist.
- 16. Geben Sie den Wert der Subnetzmaske mit dem Zifferntastenfeld ein.

- 17. Drücken Sie die Taste ▶.
- 18. Wiederholen Sie die Schritte 16 und 17, um die Subnetzmaske einzugeben, und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 19. Drücken Sie 3 (Back)-Taste, und stellen Sie dann sicher, dass Subnet Mask (Netzwerkmaske) gewählt ist.
- 20. Wählen Sie Gateway Address (Gateway-Adresse), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 21. Geben Sie den Wert der Gateway-Adresse mit dem Zifferntastenfeld ein.
- 22. Drücken Sie die Taste ▶.
- 23. Wiederholen Sie die Schritte 21 und 22, um die Gateway-Adresse einzugeben, und drücken Sie dann die Taste 🐼.
- 24. Schalten Sie den Drucker aus und dann ein.

Siehe auch:

"Bedienfeld" auf Seite 28

Verwenden des Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm)

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

Hinweis:

Wenn Sie den Modus IPv6 zum Netzwerkdrucken verwenden, können Sie nicht das Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) zum Zuweisen einer IP-Adresse verwenden.

1. Klicken Sie auf Start — All Programs (Alle Programme) — EPSON — Ihr Drucker — Printer **Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm).**

Hinweis:

Das Fenster zum Wählen eines Druckers erscheint in diesem Schritt, wenn mehrere Druckertreiber auf Ihrem Computer installiert sind. Klicken Sie in diesem Fall auf den Namen des gewählten Druckers, wie unter **Printer Name (Druckername)** aufgeführt.

Die Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) startet.

- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Printer Maintenance (Druckerwartung)**.
- 3. Wählen Sie **TCP/IP Settings (TCP/IP-Einstellungen)** aus der Liste links auf der Seite.

Die Seite **TCP/IP Settings (TCP/IP-Einstellungen)** wird angezeigt.

- 4. Wählen Sie Panel (Bedienfeld) von IP Address Mode (IP-Adressenmodus), und wählen Sie dann die Werte in IP Address (IP-Adresse), Subnet Mask (Teilnetzmaske) und Gateway Address (Gateway-Adresse).
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Restart printer to apply new settings (Druckerneustart zur Übernahme der neuen Einstellungen), um die Einstellung wirksam zu machen.

Die IP-Adresse ist Ihrem Drucker zugewiesen. Zum Bestätigen der Einstellung zeigen Sie den Webbrowser auf einem am Netzwerk angeschlossenen Computer an und geben die IP-Adresse in die Adressenleiste am Browser ein. Wenn die IP-Adresse richtig eingerichtet ist, erscheint EpsonNet Config in Ihrem Browser.

Sie können auch die IP-Adresse zum Drucker zuweisen, wenn Sie die Druckertreiber mit dem Installationsprogramm installieren. Wenn Sie das Merkmal Netzwerkinstallation verwenden, können Sie die IP-Adresse von @ . @ . @ zur gewünschten IP-Adresse im Druckereinstellfenster zuweisen.

Bestätigen der IP-Einstellungen

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

Hinweis:

Die Berichte und Listen werden auf englisch gedruckt.

- 1. Drucken Sie die Seite System Settings (Systemeinstellung).
- 2. Sehen Sie unter der Überschrift **IPv4** auf der Seite System Settings (Systemeinstellung) nach, um sich zu vergewissern, dass die IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse geeignet sind.

Zum Bestätigen, ob der Drucker im Netzwerk aktiv ist, führen Sie den Befehl Ping in Ihrem Computer

- 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start und wählen Sie Search programs and files (Programme/ Dateien durchsuchen).
- 2. Geben Sie **cmd**, und drücken Sie dann die Taste **Enter**.

Ein schwarzes Fenster erscheint.

- 3. Geben Sie **ping xx.xx.xx** ein (wobei **xx.xx.xx** die IP-Adresse des Druckers ist) und drücken Sie dann die Taste Enter.
- 4. Eine Antwort von der IP-Adresse zeigt an, dass der Drucker im Netzwerk aktiv ist.

Siehe auch:

"Drucken und Prüfen der Seite System Settings (Systemeinstellung)" auf Seite 51

Drucken und Prüfen der Seite System Settings (Systemeinstellung)

Drucken Sie die Seite System Settings (Systemeinstellung) und prüfen Sie die IP-Adresse Ihres Druckers.

Verwenden des Bedienfeldes

Hinweis:

Die Berichte und Listen werden auf englisch gedruckt.

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Report / List (Infoseiten), und drücken Sie dann die Taste @.
- 3. Wählen Sie System Settings (Systemeinstellung), und drücken Sie dann die Taste 🐼. Die Seite System Settings (Systemeinstellung) wird gedruckt.
- 4. Bestätigen Sie die IP-Adresse neben **IP Address** unter **Wired Network** (AL-MX200DNF) oder Wired Network/Wireless Network (AL-MX200DWF) auf der Seite System Settings (Systemeinstellung). Wenn die IP-Adresse **0.0.0.0** ist, warten Sie einige Minuten, um die IP-Adresse automatisch zu ermitteln, und drucken Sie dann die Seite System Settings (Systemeinstellung) erneut.

Wenn die IP-Adresse nicht automatisch ermittelt wird, siehe "Zuweisen einer IP-Adresse (für IPv4-Modus)" auf Seite 47.

Verwenden des Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm)

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

Hinweis:

Die Berichte und Listen werden auf englisch gedruckt.

1. Klicken Sie auf Start — All Programs (Alle Programme) — EPSON — Ihr Drucker — Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm).

Hinweis:

Das Fenster zum Wählen eines Druckers erscheint in diesem Schritt, wenn mehrere Druckertreiber auf Ihrem Computer installiert sind. Klicken Sie in diesem Fall auf den Namen des gewählten Druckers, wie unter **Printer Name (Druckername)** aufgeführt.

Die Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) startet.

- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Printer Settings Report (Druckereinstellungsbericht)**.
- 3. Wählen Sie **Reports** (**Berichte**) aus der Liste links auf der Seite.

Die Seite **Reports (Berichte)** erscheint.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche System Settings (Systemeinstellungen).

Die Seite System Settings (Systemeinstellung) wird gedruckt.

Wenn die IP-Adresse **0.0.0.0** ist (die werkseitige Standardeinstellung) oder **169.254.xx.xx** ist, kann eine IP-Adresse nicht zugewiesen werden.

Siehe auch:

"Zuweisen einer IP-Adresse (für IPv4-Modus)" auf Seite 47

Installieren von Druckertreibern auf Computern, die unter Windows laufen

Sie	Sie können drei Typen von Druckertreibern auf Ihrem Drucker verwenden:		
	PCL-Druckertreiber		
	Siehe "Verwendung des PCL-Druckertreibers" auf Seite 53.		
	PCL-kompatibler Universal P6-Druckertreiber		
	Siehe "Vwg des Epson Universal P6-Druckertreibers" auf Seite 108.		
	Mit PostScript 3 kompatibler Druckertreiber		

See *PostScript Level3 Compatible Benutzerhandbuch*.

Verwendung des PCL-Druckertreibers

Identifizieren des Druckertreibers Vor-Installation-Status (für Networkverbindung-Setup)

Bevor Sie Druckertreiber in Ihrem Computer installieren, drucken Sie die Seite System Settings (Systemeinstellung) aus, um die IP-Adresse Ihres Druckers zu prüfen.

Verwenden des Bedienfeldes

Hinweis:

Die Berichte und Listen werden auf englisch gedruckt.

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Report / List (Infoseiten), und drücken Sie dann die Taste @.
- 3. Wählen Sie System Settings (Systemeinstellung), und drücken Sie dann die Taste 🙉. Die System Settings (Systemeinstellung)-Seite wird gedruckt.
- 4. Finden Sie die IP-Adresse unter Wired Network (AL-MX200DNF) oder Wired Network/ Wireless Network (AL-MX200DWF) auf der Seite System Settings (Systemeinstellung).

Wenn die IP-Adresse **0.0.0.0** ist, warten Sie einige Minuten, um die IP-Adresse automatisch zu ermitteln, und drucken Sie dann die Seite System Settings (Systemeinstellung) erneut.

Wenn die IP-Adresse nicht automatisch ermittelt wird, siehe "Zuweisen einer IP-Adresse (für IPv4-Modus)" auf Seite 47.

Verwenden des Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm)

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

Hinweis:

Die Berichte und Listen werden auf englisch gedruckt.

1. Klicken Sie auf Start — All Programs (Alle Programme) — EPSON — Ihr Drucker — Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm).

Hinweis:

Das Fenster zum Wählen eines Druckers erscheint in diesem Schritt, wenn mehrere Druckertreiber auf Ihrem Computer installiert sind. Klicken Sie in diesem Fall auf den Namen des gewählten Druckers, wie unter **Printer Name (Druckername)** aufgeführt.

Die Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) startet.

- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Printer Settings Report (Druckereinstellungsbericht).
- 3. Wählen Sie **TCP/IP Settings (TCP/IP-Einstellungen)** aus der Liste links auf der Seite.

Die Seite TCP/IP Settings (TCP/IP-Einstellungen) wird angezeigt.

Wenn die IP-Adresse **0.0.0.0** (die werkseitige Standardeinstellung) oder **169.254.xx.xx** zeigt, kann eine IP-Adresse nicht zugewiesen werden. Um eine zu Ihrem Drucker zuzuweisen, siehe "Zuweisen einer IP-Adresse (für IPv4-Modus)" auf Seite 47.

Deaktivieren der Firewall vor dem Installieren von Druckertreibern

Wenn Sie eines der folgenden Betriebssysteme verwenden, müssen Sie die Firewall deaktivieren, bevor Sie Druckertreiber installieren:

_	T 4	T .	1			$\overline{}$
	1/1	/ 11	าส	OI	ATC	./

■ Windows Vista®

☐ Windows Server® 2008 R2

☐ Windows Server 2008

☐ Windows XP

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

1. Klicken Sie auf Start — Help and Support (Hilfe und Support).

Hinweis:

Wenn Sie bei den Betriebssystemen Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 und Windows 7 Online Help (Onlinehilfe) verwenden, schalten Sie auf Offline Help (Offlinehilfe) im Fenster Windows Help and Support (Windows-Hilfe und Support) um.

2. Im Feld **Search Help (Hilfe durchsuchen)** geben Sie **firewall (Firewall)** ein und drücken dann die Taste Enter.

In der Liste klicken Sie auf Turn Windows Firewall on or off (Windows-Firewall ein- oder **ausschalten)**, und führen Sie die Anweisungen am Bildschirm aus.

Aktivieren Sie die Firewall wieder, nachdem die Installation der Druckersoftware abgeschlossen ist.

Einsetzen des Software Disc

1. Setzen Sie die Software Disc in das CD/DVD-Laufwerk Ihres Computers ein. Wenn das Fenster AutoPlay (Auto-Start) erscheint, klicken Sie auf Run setup.exe, um Easy Install Navi zu starten.

Hinweis:

Wenn die CD nicht automatisch startet oder das Fenster **AutoPlay (Automatische Wiedergabe)** nicht erscheint, klicken Sie auf **Start** (start für Windows XP) — **Computer** — **D:\EPSetup.exe** (wobei D der Laufwerksbuchstabe Ihrer CD ist), und klicken Sie dann auf **OK**.

USB-Verbindung-Setup

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

- 1. Verbinden Sie Ihren Computer und den Drucker über ein USB-Kabel.
- 2. Schalten Sie den Drucker ein.
- 3. Klicken Sie auf **Easy Install**.

Der Bildschirm SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (SOFTWARELIZENZVERTRAG) erscheint.

4. Wenn Sie den Bedingungen der **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT** (SOFTWARELIZENZVERTRAG) zustimmen, wählen Sie Agree (Ich stimme zu), und klicken Sie dann auf **Next (Weiter)**.

Das **Easy Install Navi** startet.

- 5. Klicken Sie auf Installing Drivers and Software (Installieren der Treiber und der Software).
- 6. Wählen Sie Personal Installation (Persönliche Installation), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

7. Wählen Sie, ob Ihr Computer neu gestartet werden soll, und klicken Sie auf **Finish (Fertig** stellen), um den Assistenten zu beenden.

USB-Drucken

Ein persönlicher Drucker ist an Ihrem Computer oder Druckerserver über USB-Kabel angeschlossen. Wenn Ihr Drucker an ein Netzwerk und nicht an Ihren Computer angeschlossen ist, siehe "Netzwerkverbindung-Setup" auf Seite 56.

Netzwerkverbindung-Setup

Hinweis:

- ☐ Zur Verwendung dieses Druckers in einer Linux-Umgebung müssen Sie Druckertreiber für Linux-Betriebssysteme installieren. Einzelheiten zum Installieren und Verwenden der Treiber finden Sie unter "Installieren von Druckertreibern auf Computern, die unter Liknux (CUPS) laufen" auf Seite 115.
- ☐ Bei Verwendung eines CD-Laufwerks in einer Linux-Umgebung müssen Sie das Laufwerk entsprechend Ihrer Systemumgebung mounten. Die Befehlszeichenfolgen sind mount/media/ CD-ROM.

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

1. Klicken Sie auf **Easy Install**.

Der Bildschirm SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (SOFTWARELIZENZVERTRAG) erscheint.

2. Wenn Sie den Bedingungen der **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT** (SOFTWARELIZENZVERTRAG) zustimmen, wählen Sie Agree (Ich stimme zu), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

Das **Easy Install Navi** startet.

- 3. Klicken Sie auf Installing Drivers and Software (Installieren der Treiber und der Software).
- 4. Wählen Sie Network Installation (Netzinstallation), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

5. Wählen Sie den Drucker, den Sie installieren möchten, aus der Drucker-Liste und klicken Sie dann auf Next (Weiter). Wenn der Zieldrucker nicht auf der Liste angezeigt wird, klicken Sie auf Refresh (Aktualisieren), um die Liste zu aktualisieren, oder klicken Sie auf Add Printer (Drucker hinzufügen), um einen Drucker manuell zur Liste hinzuzufügen. Sie können an dieser Stelle die IP-Adresse und den Anschlussnamen spezifizieren.

Wenn Sie diesen Drucker auf dem Server-Computer installiert haben, wählen Sie das Kontrollkästchen I am setting up this printer on a server (Ich richte diesen Drucker auf einem Server ein.).

Hinweis:

Wenn das Installationsprogramm **0.0.0.0** anzeigt, wenn Sie das AutoIP-Merkmal verwenden, müssen Sie eine gültige IP-Adresse eingeben, um fortzufahren.

- 6. Spezifizieren Sie die Druckereinstellungen und klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
 - a Geben Sie den Druckernamen ein.
 - b Wenn andere Benutzer im Netzwerk auf diesen Drucker zugreifen wollen, wählen Sie **Share** this printer with other computers on the network (Gemeinsame Verwendung dieses Druckers mit anderen Computern des Netzwerks) und geben Sie einen Freigabenamen ein, den Benutzer identifizieren können.
 - c Wenn Sie einen Drucker als Standardeinstellung zum Drucken festlegen wollen, wählen Sie das Kontrollkästchen Set this printer as default for printing (Diesen Drucker als Standarddrucker für Druckbetrieb einstellen).
 - d Wenn Sie eine Testseite drucken möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Set this** printer as default for scanning (Diesen Drucker als Standarddrucker für Scanbetrieb einstellen).
 - e Wenn Sie den Faxtreiber installieren wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Install fax driver (Faxtreiber installieren).
- 7. Wählen Sie die Software und Dokumentation aus, die Sie installieren möchten, und klicken Sie auf Install (Installieren). Sie können Ordner spezifizieren, in denen die Software und Dokumentation installiert werden sollen. Zum Ändern der Ordner klicken Sie auf **Browse** (Durchsuchen).
- 8. Klicken Sie auf **Finish (Fertig stellen)**, um den Assistenten zu beenden.

Konfigurieren der Wireless-Netzwerk-Einstellungen (nur AL-MX200DWF)

Sie können die Funknetz-Einstellungen mit **Easy Install Navi** konfigurieren.

Wichtig:

- Vergewissern Sie sich, die SSID- und Sicherheitsinformation von einem Systemadministrator im Voraus erhalten, wenn Sie einen anderen Kommunikationsstandards als WPS zum Konfigurieren der Wireless-Netzwerk-Einstellungen verwenden.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass das Ethernet-Kabel vom Drucker abgetrennt ist, bevor Sie die Wireless-Netzwerk-Einstellungen konfigurieren.

Die Wireless-Netzwerk-Spezifikationen werden im Folgenden beschrieben:

Element	Spezifikation
Konnektivität	Wireless
Konnektivität Standard	IEEE 802.11b/g konform
Bandbreite	2,4 GHz
Datentransferrate	IEEE 802.11b-Modus: 11, 5,5, 2, 1 Mbps
	IEEE 802.11g-Modus: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Mbps
Sicherheit	64 (40-Bit Schlüssel)/ 128 (104-Bit Schlüssel) WEP, WPA- PSK (TKIP, AES), WPA2-PSK (AES)(IEEE802.1x Bezeugungsfunktion von WPA 1x nicht-entsprechend)
Zertifikationen	Wi-Fi, WPA2.0 (Personal)
Wi-Fi Geschütztes Setup (WPS)	Push Button Configuration (PBC), Personal Identification Number (PIN), WPS2.0 unterstützt

Sie können ein Verfahren zum Konfigurieren einer Wireless-Netzwerk-Einstellung unter den folgenden wählen:

Wizard (Assistent)-Setup über USB-Verbindung

Advanced (Erweitert)-Setup über	Ethernet-Verbindung
	Operator Panel (Bedienfeld)
	EpsonNet Config
	WPS-PIN*1
	WPS-PBC*2

^{*1} WPS-PIN (Wi-Fi® Protected Setup-Personal Identification Number) ist ein Verfahren zum Authentifizieren und Registrieren von Geräten, die für drahtlose Konfiguration erforderlich sind, indem ein PIN-Code im Drucker und Computereingegeben wird. Diese Einstellung, die über den Zugriffspunkt ausgeführt wird, steht nur zur Verfügung, wenn die Zugriffspunkte Ihres Wireless Routers WPS unterstützen.

Verwendung des Assistent-Setup zum Konfigurieren der Wireless-Netzwerk-Einstellungen

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

- 1. Setzen Sie die Software Disc in das CD/DVD-Laufwerk Ihres Computers ein. Wenn das Fenster AutoPlay (Auto-Start) erscheint, klicken Sie auf Run setup.exe, um Install Navi zu starten.
- 2. Klicken Sie auf **Easy Install**.

Der Bildschirm SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (SOFTWARELIZENZVERTRAG) erscheint.

3. Wenn Sie den Bedingungen der **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT** (SOFTWARELIZENZVERTRAG) zustimmen, wählen Sie Agree (Ich stimme zu), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

^{*2} WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Push Button Configuration) ist ein Verfahren zum Authentifizieren und Registrieren von Geräten, die für drahtlose Konfiguration erforderlich sind, indem die Taste am Zugriffspunkt über Wireless-Router gedrückt wird, und dann die WPS-PBC-Einstellung am Bedienfeld ausgeführt wird. Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn der Zugriffspunkt WPS unterstützt.

Das **Easy Install Navi** startet.




- 4. Klicken Sie auf Start Setup (Einrichtung starten).
- 5. Klicken Sie auf Configure Printer (Drucker konfigurieren).

Der Verbindungstyp-Auswahlbildschirm erscheint.


6. Wählen Sie Wireless Connection (Drahtlosverbindung), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

Der Auswahlbildschirm für das Einstellverfahren erscheint.

7. Vergewissern Sie sich, dass **Wizard (Assistent)** gewählt ist, und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).



8. Zum Anschließen des USB-Kabels und Ausführen anderer Einstellungen folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, bis der Bildschirm Select Access Point (Zugriffspunkt auswählen) erscheint.




- 9. Wählen Sie unter den der folgenden Maßnahmen:
 - ☐ Geben Sie auf das runde Optionsfeld Select from the found Access Points (Einen der gefundenen Zugriffspunkte auswählen) und wählen Sie die SSID.

Geben Sie auf das runde Optionsfeld **Input the SSID directly (SSID direkt eingeben)** und geben Sie die SSID im Feld SSID ein.

Hinweis:


Bis zu fünf Zugriffspunkte werden in der Reihenfolge der Stärke der Funkwellen angezeigt. Ein Zugriffspunkt mit sehr schwachen Funkwellen wird möglicherweise nicht angezeigt.

- 10. Klicken Sie auf Next (Weiter).
- 11. Geben Sie **Passphrase** für die oben festgelegte SSID ein und klicken Sie auf **Next (Weiter)**.




12. Konfigurieren Sie die Sicherheitseinstellung, und klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

Der Bildschirm IP Address Settings (IP-Adresseinstellung) erscheint.



13.	W	ählen Sie IP Mode (IP-Modus) je nach Ihrem Netzwerk-Schema.
	W	enn IPv4 gewählt ist, konfigurieren Sie Folgendes:
	a	Wählen Sie Type (Typ) .
	b	Wenn Sie Use Manual Address (Manuelle Adresse verwenden) unter Type (Typ) gewählt haben, geben Sie die folgenden Elemente ein:
		☐ IP Address (IP-Adresse) Ihres Druckers
		☐ Subnet Mask (Teilnetzmaske)
		☐ Gateway Address (Gateway-Adresse)
		Tenn Dual Stack gewählt ist, konfigurieren Sie Folgendes:
	a	Konfigurieren Sie IPv4 Settings (IPv4-Einstellungen).
	b	Wenn Sie das Kontrollkästchen Use Manual Address (Manuelle Adresse verwenden) unter IPv6 Settings (IPv6-Einstellungen) gewählt haben, geben Sie die folgenden Elemente ein:
		☐ IP Address (IP-Adresse) Ihres Druckers
		☐ Gateway Address (Gateway-Adresse)

14. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.



Der Bildschirm FAX Settings (Faxeinstellungen) erscheint.


15. Konfigurieren Sie die Fax-Einstellungen, wenn erforderlich.

Hinweis:

Wenn Sie die Faxfunktion nicht verwenden wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen I don't use FAX functionality (Ich verwende keine Faxfunktion).


16. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

Der Bildschirm Confirm the settings (Einstellungen bestätigen) erscheint.




17. Vergewissern Sie sich, dass die Wireless-Netzwerk-Einstellungen angezeigt werden, und klicken Sie dann auf Apply (Übernehmen).

Ein Bestätigungsfenster erscheint.



- 18. Klicken Sie auf Yes (Ja).
- 19. Warten Sie einige Minuten, bis der Drucker neu startet, um eine Wireless-Netzwerkverbindung einzurichten und der Bildschirm Configuration Complete (Konfiguration vollständig) erscheint.



- 20. Klicken Sie auf Print Printer Setting (Druckereinstellungen drucken).
- 21. Bestätigen Sie, dass "Link Quality" als "Good", "Acceptable" oder "Low" im Bericht angezeigt wird.

Hinweis:

Wenn "Link Quality" als "No Reception" gezeigt wird, prüfen Sie, ob die Funknetz-Einstellungen richtig konfiguriert sind. Zum Rekonfigurieren der Wireless-Netzwerk-Einstellungen klicken Sie auf **Next (Weiter)** im Bildschirm **Configuration Complete (Konfiguration vollständig)** und klicken dann Return (Rückkehr).

- 22. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
- 23. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, bis der Bildschirm Check Setup (Einrichtung überprüfen) angezeigt wird.



24. Bestätigen Sie, dass keine Fehler auf dem LCD-Feld angezeigt werden, und klicken Sie dann auf Start Installation (Installation starten).

Wenn Sie Fehler sehen, klicken Sie auf Trouble Shooting Guide (Fehlerbehebung) und folgen den Anweisungen.

25. Prüfen Sie, ob der zu installierende Drucker im Bildschirm **Select Printer (Drucker wählen)** aufgelistet wird, und klicken Sie dann auf **Next (Weiter)**.

Hinweis:

Wenn der zu installierende Drucker nicht im Bildschirm **Select Printer (Drucker wählen)** aufgelistet ist, probieren Sie einige der folgenden Schritte:

- ☐ Klicken Sie auf **Refresh (Aktualisieren)**, um die Information zu aktualisieren.
- ☐ Klicken Sie auf **Add Printer (Drucker hinzufügen)**, und geben Sie dann die Details des Druckers manuell ein.
- 26. Wählen Sie die erforderlichen Elemente auf dem Bildschirm Enter Printer Settings (Druckereinstellungen eingeben), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

- 27. Wählen Sie die zu installierende Software, und klicken Sie auf Install (Installieren).
- 28. Klicken Sie auf **Finish (Fertig stellen)**, um dieses Tool zu beenden.

Die Wireless-Konfiguration ist abgeschlossen.

Verwendung des Erweiterten Setup zum Konfigurieren der Wireless-Netzwerk-Einstellungen

Um den das Erweiterte Setup zu verwenden, rufen Sie den Bildschirm Configure Wireless Settings (Drahtloseinstellungen konfigurieren) auf.

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

Anzeige des Bildschirms Configure Wireless Settings (Drahtloseinstellungen konfigurieren)

- 1. Setzen Sie die Software Disc in das CD/DVD-Laufwerk Ihres Computers ein. Wenn das Fenster **AutoPlay (Auto-Start)** erscheint, klicken Sie auf **Run setup.exe**, um **Install Navi** zu starten.
- 2. Klicken Sie auf **Easy Install**.

Die SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (SOFTWARELIZENZVERTRAG) erscheint.

3. Wenn Sie den Bedingungen der **SOFTWARE LICENSE AGREEMENT** (SOFTWARELIZENZVERTRAG) zustimmen, wählen Sie Agree (Ich stimme zu), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).


Das **Easy Install Navi** startet.



- 4. Klicken Sie auf Start Setup (Einrichtung starten).
- 5. Klicken Sie auf Configure Printer (Drucker konfigurieren).
- 6. Wählen Sie Wireless Connection (Drahtlosverbindung), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

Der Auswahlbildschirm für das Einstellverfahren erscheint.





Wählen Sie ein Anschlussverfahren aus den folgenden.

- □ "Ethernet Cable (Ethernet-Kabel)" auf Seite 69
- □ "WPS-PIN" auf Seite 75
- □ "WPS-PBC" auf Seite 76
- □ "Operator Panel (Bedienfeld)" auf Seite 78
- ☐ "EpsonNet Config" auf Seite 79

Ethernet Cable (Ethernet-Kabel)

- 1. Wählen Sie Ethernet Cable (Ethernet-Kabel), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).
- 2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, und klicken Sie dann auf **Next (Weiter)**.


Der Bildschirm Printer Setup Utility (Druckereinrichtungsdienstprogramm) erscheint.

3. Wählen Sie den Drucker zum Konfigurieren im Bildschirm Select Printer (Drucker wählen), und klicken Sie dann auf **Next (Weiter)**.

Hinweis:


Wenn der zu konfigurierende Drucker nicht im Bildschirm Select Printer (Drucker wählen) aufgelistet ist, probieren Sie einige der folgenden Schritte:

- ☐ Klicken Sie auf **Refresh (Aktualisieren)**, um die Information zu aktualisieren.
- ☐ Klicken Sie auf **Enter IP Address (IP-Adresse eingeben)**, und geben Sie dann die IP-Adresse Ihres Druckers ein.
- 4. Geben Sie die SSID ein.



- 5. Wählen Sie Type of wireless network (WLAN-Typ).
- 6. Konfigurieren Sie die Sicherheitseinstellung, und klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

Der Bildschirm IP Address Settings (IP-Adresseinstellung) erscheint.



7. Wählen Sie **IP Mode (IP-Modus)** je nach Ihrem Netzwerk-Schema.


Wenn **IPv4** gewählt ist, konfigurieren Sie Folgendes:

- a Wählen Sie **Type (Typ)**.
- b Wenn Sie Use Manual Address (Manuelle Adresse verwenden) unter Type (Typ) gewählt haben, geben Sie die folgenden Elemente ein:
 - ☐ IP Address (IP-Adresse) Ihres Druckers
 - ☐ Subnet Mask (Teilnetzmaske)
 - ☐ Gateway Address (Gateway-Adresse)

Wenn **Dual Stack** gewählt ist, konfigurieren Sie Folgendes:

- a Konfigurieren Sie IPv4 Settings (IPv4-Einstellungen).
- b Wenn Sie das Kontrollkästchen Use Manual Address (Manuelle Adresse verwenden) unter IPv6 Settings (IPv6-Einstellungen) aktiviert haben, geben Sie die folgenden Elemente ein:
 - ☐ IP Address (IP-Adresse) Ihres Druckers
 - ☐ Gateway Address (Gateway-Adresse)
- 8. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

Der Bildschirm **FAX Settings (Faxeinstellungen)** erscheint.




9. Konfigurieren Sie die Fax-Einstellungen, wenn erforderlich.

Hinweis:

Wenn Sie die Faxfunktion nicht verwenden wollen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen I don't use FAX functionality (Ich verwende keine Faxfunktion).


10. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

Der Bildschirm Confirm the settings (Einstellungen bestätigen) erscheint.



11. Vergewissern Sie sich, dass die Funknetz-Einstellungen angezeigt werden, und klicken Sie dann auf Apply (Übernehmen).

Ein Bestätigungsfenster erscheint.




Hinweis:


Um die Funknetzeinstellungen wirksam werden zu lassen, müssen Sie den Drucker neu starten.

12. Klicken Sie auf Yes (Ja).

13. Warten Sie einige Minuten, bis der Drucker neu startet, um eine Funknetzverbindung einzurichten und der Bildschirm Configuration Complete (Konfiguration vollständig) erscheint.



- 14. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
- 15. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, bis der Bildschirm Check Setup (Einrichtung überprüfen) angezeigt wird.



16. Drucken Sie die System Settings (Systemeinstellung)-Seite unter Verwendung des Bedienfelds.

Siehe "Drucken Sie der Seite System Settings (Systemeinstellung)" auf Seite 172.

17. Bestätigen Sie, dass "Link Quality" als "Good", "Acceptable" oder "Low" im Bericht angezeigt wird.

Hinweis:

Wenn "Link Quality" als "No Reception" gezeigt wird, prüfen Sie, ob die Funknetz-Einstellungen richtig konfiguriert sind. Zum Rekonfigurieren der Funknetz-Netzwerk-Einstellungen klicken Sie auf Return (Rückkehr).

18. Bestätigen Sie, dass keine Fehler auf dem LCD-Feld angezeigt werden, und klicken Sie dann auf Start Installation (Installation starten).

Wenn Sie Fehler sehen, klicken Sie auf Trouble Shooting Guide (Fehlerbehebung) und folgen den Anweisungen.

19. Prüfen Sie, ob der zu installierende Drucker im Bildschirm **Select Printer (Drucker wählen)** aufgelistet wird, und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

Hinweis:

Wenn der zu installierende Drucker nicht im Bildschirm Select Printer (Drucker wählen) aufgelistet ist, probieren Sie einige der folgenden Schritte:

- ☐ Klicken Sie auf **Refresh (Aktualisieren)**, um die Information zu aktualisieren.
- ☐ Klicken Sie auf **Add Printer (Drucker hinzufügen)**, und geben Sie dann die Details des Druckers manuell ein.
- 20. Konfigurieren Sie die erforderlichen Elemente auf dem Bildschirm **Enter Printer Settings** (Druckereinstellungen eingeben), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).
- 21. Wählen Sie die zu installierende Software, und klicken Sie auf Install (Installieren).
- 22. Klicken Sie auf **Finish (Fertig stellen)**, um dieses Tool zu beenden.

Die Wireless-Konfiguration ist abgeschlossen.

WPS-PIN

Hinweis:

- ☐ **WPS-PIN** (Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number) ist ein Verfahren zum Authentifizieren und Registrieren von Geräten, die für drahtlose Konfiguration erforderlich sind, indem ein PIN-Code zu einem Drucker und Computer eingegeben wird. Diese Einstellung, die über den Zugriffspunkt ausgeführt wird, steht nur zur Verfügung, wenn die Zugriffspunkte Ihres Wireless Routers WPS unterstützen.
- Bevor **WPS-PIN** beginnt, müssen Sie Ihren PIN-Code auf der Webseite des Funknetz-Zugriffspunkts eingeben. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen für den Zugriffspunkt.
- 1. Wählen Sie **WPS-PIN**, und klicken Sie dann auf **Next (Weiter)**.
- 2. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, bis der Bildschirm **Check Setup (Einrichtung** überprüfen) angezeigt wird.



3. Bestätigen Sie, dass keine Fehler auf dem LCD-Feld angezeigt werden, und klicken Sie dann auf Start Installation (Installation starten).

Wenn Sie Fehler sehen, klicken Sie auf **Trouble Shooting Guide (Fehlerbehebung)** und folgen den Anweisungen.

4. Prüfen Sie, ob der zu installierende Drucker im Bildschirm **Select Printer (Drucker wählen)** aufgelistet wird, und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

Hinweis:

Wenn der zu installierende Drucker nicht im Bildschirm **Select Printer (Drucker wählen)** aufgelistet ist, probieren Sie einige der folgenden Schritte:

- ☐ Klicken Sie auf **Refresh (Aktualisieren)**, um die Information zu aktualisieren.
- ☐ Klicken Sie auf **Add Printer (Drucker hinzufügen)**, und geben Sie dann die Details des Druckers manuell ein.
- 5. Konfigurieren Sie die erforderlichen Elemente auf dem Bildschirm **Enter Printer Settings** (Druckereinstellungen eingeben), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).
- 6. Wählen Sie die zu installierende Software, und klicken Sie auf **Install (Installieren)**.
- 7. Klicken Sie auf **Finish (Fertig stellen)**, um dieses Tool zu beenden.

Die Wireless-Konfiguration ist abgeschlossen.

Wenn das **WPS-PIN**-Verfahren erfolgreich ist und der Drucker neu gestartet wird, ist die Wireless-LAN-Verbindung fertiggestellt.


WPS-PBC

Hinweis:

WPS-PBC (Wi-Fi Protected Setup-Personal Identification Number) ist ein Verfahren zum Authentifizieren und Registrieren von Geräten, die für drahtlose Konfiguration erforderlich sind, indem die Taste am Zugriffspunkt über Wireless-Router gedrückt wird, und dann die WPS-PBC-Einstellung am Bedienfeld ausgeführt wird. Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn der Zugriffspunkt WPS unterstützt.

1. Wählen Sie **WPS-PBC**, und klicken Sie dann auf **Next (Weiter)**.

2. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, bis der Bildschirm Check Setup (Einrichtung überprüfen) angezeigt wird.



3. Bestätigen Sie, dass keine Fehler auf dem LCD-Feld angezeigt werden, und klicken Sie dann auf Start Installation (Installation starten).

Wenn Sie Fehler sehen, klicken Sie auf **Trouble Shooting Guide (Fehlerbehebung)** und folgen den Anweisungen.

4. Prüfen Sie, ob der zu installierende Drucker im Bildschirm **Select Printer (Drucker wählen)** aufgelistet wird, und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

Hinweis:

Wenn der zu installierende Drucker nicht im Bildschirm **Select Printer (Drucker wählen)** aufgelistet ist, probieren Sie einige der folgenden Schritte:

- Klicken Sie auf Refresh (Aktualisieren), um die Information zu aktualisieren.
- ☐ Klicken Sie auf **Add Printer (Drucker hinzufügen)**, und geben Sie dann die Details des Druckers manuell ein.
- 5. Konfigurieren Sie die erforderlichen Elemente auf dem Bildschirm **Enter Printer Settings** (Druckereinstellungen eingeben), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).
- 6. Wählen Sie die zu installierende Software, und klicken Sie auf Install (Installieren).

7. Klicken Sie auf **Finish (Fertig stellen)**, um dieses Tool zu beenden.

Die Wireless-Konfiguration ist abgeschlossen.


Hinweis:

Für die Bedienung von **WPS-PBC** am Zugriffspunkt des WLAN siehe mit dem Zugriffspunkt des WLAN mitgeliefertes Handbuch.

Wenn das **WPS-PBC**-Verfahren erfolgreich ist und der Drucker neu gestartet wird, ist die Wireless-LAN-Verbindung fertiggestellt.

Operator Panel (Bedienfeld)

- 1. Wählen Sie Operator Panel (Bedienfeld), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).
- 2. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, bis der Bildschirm Check Setup (Einrichtung **überprüfen)** angezeigt wird.



3. Bestätigen Sie, dass keine Fehler auf dem LCD-Feld angezeigt werden, und klicken Sie dann auf Start Installation (Installation starten).

Wenn Sie Fehler sehen, klicken Sie auf Trouble Shooting Guide (Fehlerbehebung) und folgen den Anweisungen.

4. Prüfen Sie, ob der zu installierende Drucker im Bildschirm **Select Printer (Drucker wählen)** aufgelistet wird, und klicken Sie dann auf Next (Weiter).

Hinweis:

Wenn der zu installierende Drucker nicht im Bildschirm **Select Printer (Drucker wählen)** aufgelistet ist, probieren Sie einige der folgenden Schritte:


- ☐ Klicken Sie auf **Refresh (Aktualisieren)**, um die Information zu aktualisieren.
- ☐ Klicken Sie auf **Add Printer (Drucker hinzufügen)**, und geben Sie dann die Details des Druckers manuell ein.
- 5. Konfigurieren Sie die erforderlichen Elemente auf dem Bildschirm **Enter Printer Settings** (Druckereinstellungen eingeben), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).
- 6. Wählen Sie die zu installierende Software, und klicken Sie auf Install (Installieren).
- 7. Klicken Sie auf **Finish (Fertig stellen)**, um dieses Tool zu beenden.

Die Wireless-Konfiguration ist abgeschlossen.

EpsonNet Config

1. Wählen Sie **EpsonNet Config**, und klicken Sie dann auf **Next (Weiter)**.

2. Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm, bis der Bildschirm Check Setup (Einrichtung überprüfen) angezeigt wird.



3. Bestätigen Sie, dass keine Fehler auf dem LCD-Feld angezeigt werden, und klicken Sie dann auf **Start Installation (Installation starten)**.

Wenn Sie Fehler sehen, klicken Sie auf **Trouble Shooting Guide (Fehlerbehebung)** und folgen den Anweisungen.

4. Prüfen Sie, ob der zu installierende Drucker im Bildschirm **Select Printer (Drucker wählen)** aufgelistet wird, und klicken Sie dann auf **Next (Weiter)**.

Hinweis:

Wenn der zu installierende Drucker nicht im Bildschirm **Select Printer (Drucker wählen)** aufgelistet ist, probieren Sie einige der folgenden Schritte:

- ☐ Klicken Sie auf **Refresh (Aktualisieren)**, um die Information zu aktualisieren.
- ☐ Klicken Sie auf **Add Printer (Drucker hinzufügen)**, und geben Sie dann die Details des Druckers manuell ein.
- 5. Konfigurieren Sie die erforderlichen Elemente auf dem Bildschirm Enter Printer Settings (Druckereinstellungen eingeben), und klicken Sie dann auf Next (Weiter).
- 6. Wählen Sie die zu installierende Software, und klicken Sie auf Install (Installieren).

7. Klicken Sie auf **Finish (Fertig stellen)**, um dieses Tool zu beenden.

Die Wireless-Konfiguration ist abgeschlossen.

Wenn das EpsonNet Config-Verfahren erfolgreich ist und der Drucker neu gestartet wird, ist die Wireless-LAN-Verbindung fertiggestellt.

Einrichten einer neuen Wireless-Netzwerk-Umgebung für Ihren Computer (Wenn Sie Ihre Wireless-Konnektivität mit Ihrem Computer einrichten müssen)

Für DHCP-Netzwerke:

1. Einrichten des Computers für Wireless-Konnektivität:

Hinweis:

Sie können auch die Wireless-Netzwerk-Einstellungen mit der Wireless-Anwendung einrichten, die möglicherweise bereits in Ihrem Computer installiert ist.

Für Windows XP und Windows Server 2003:

- a Wählen Sie Network Connections (Netzwerkverbindungen) aus Control Panel (Systemsteuerung).
- b Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Wireless Network Connection (Drahtlosnetzwerkverbindung) und wählen Sie Properties (Eigenschaften).
- c Wählen Sie die Registerkarte **Wireless Networks (Wireless-Netzw.)** aus.
- d Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen für **Use Windows to configure my** wireless network settings (Windows zur Konfig. der drahtlosen Netzwerkeinst. verwenden) gewählt ist.

Hinweis:

Notieren Sie die Wireless-Netzwerk-Einstellungen im Dialogfeld Advanced (Erweitert) (Schritt f), und dem Fenster Wireless network properties (Eigenschaften für Drahtlosnetzwerk) (Schritt h). Diese Einstellungen können später erforderlich sein.


- e Klicken Sie auf die Schaltfläche **Advanced (Erweitert)**.
- f Wählen Sie Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Nur Computer-zu-Computer-Netzwerke (Ad-hoc)) und schließen Sie Dialogfeld Advanced (Erweitert).

- g Klicken Sie auf die Schaltfläche Add (Hinzufügen), um Wireless network properties (Eigenschaften für Drahtlosnetzwerk) anzuzeigen.
- h In der Registerkarte **Association (Zuordnung)** geben Sie die folgende Information ein und klicken Sie auf **OK**.

Network name (Netzwerkname) (SSID): xxxxxxxx (xxxxxxxx zeigt die SSID des verwendeten Wireless-Geräts an)

Network Authentication (Netzwerk-Authentifizierung): Open (Offen)

Data encryption (Datenverschlüsselung): Disabled (Inaktiv)



- i Klicken Sie auf die Schaltfläche **Move up (Nach oben)**, um die neu gewählte SSID nach ganz oben in der Liste zu verschieben.
- j Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Wireless network properties (Eigenschaften für** Drahtlosnetzwerk)zu schließen.

Für Windows Vista:

- a Zeigen Sie Control Panel (Systemsteuerung) an.
- b Wählen Sie Network and Internet (Netzwerk und Internet).
- c Wählen Sie Network and Sharing Center (Netzwerk- und Freigabecenter).
- d Wählen Sie Connect to a network (Verbindung mit Netzwerk herstellen).
- e Wählen Sie **xxxxxxx** (xxxxxxx zeigt die SSID des verwendeten Wireless-Geräts an) unter den in der Liste verfügbareer Netzwerke aufgeführten Netzwerk-Elementen, und klicken Sie auf Connect (Verbinden).
- f Klicken Sie auf Close (Schließen) im Dialogfeld, nachdem die erfolgreiche Verbindung bestätigt ist.

Für Windows Server 2008:

- a Zeigen Sie Control Panel (Systemsteuerung) an.
- b Wählen Sie Network and Internet (Netzwerk und Internet).
- c Wählen Sie Network and Sharing Center (Netzwerk- und Freigabecenter).
- d Wählen Sie Connect to a network (Verbindung mit Netzwerk herstellen).
- e Wählen Sie **xxxxxxx** (xxxxxxx zeigt die SSID des verwendeten Wireless-Geräts an) unter den in der Liste verfügbareer Netzwerke aufgeführten Netzwerk-Elementen, und klicken Sie auf Connect (Verbinden).
- f Klicken Sie auf **Close (Schließen)** im Dialogfeld, nachdem die erfolgreiche Verbindung bestätigt ist.


Für Windows Server 2008 R2 und Windows 7:

- a Zeigen Sie Control Panel (Systemsteuerung) an.
- b Wählen Sie Network and Internet (Netzwerk und Internet).
- c Wählen Sie Network and Sharing Center (Netzwerk- und Freigabecenter).
- d Wählen Sie Connect to a network (Verbindung mit Netzwerk herstellen).

- e Wählen Sie **xxxxxxx** (xxxxxxx zeigt die SSID des verwendeten Wireless-Geräts an) unter den in der Liste verfügbareer Netzwerke aufgeführten Netzwerk-Elementen, und klicken Sie auf Connect (Verbinden).
- 2. Prüfen Sie die IP-Adresse, die dem Drucker durch AutoIP zugewiesen wurde.
 - a Auf dem Bedienfeld drücken Sie die **System**-Taste.
 - b Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
 - c Wählen Sie Network (Netzwerk), und drücken Sie dann die Taste ...
 - d Wählen Sie TCP/IP, und drücken Sie dann die Taste ...
 - e Wählen Sie IPv4, und drücken Sie dann die Taste ...
 - f Wählen Sie IP Address (IP-Adresse), und drücken Sie dann die Taste 🐼.


(Standardmäßiger IP-Adressenbereich: 169.254.xxx.yyy)

IP Address (IP-Adresse) 169.254.000.041*



3. Vergewissern Sie sich, dass die IP-Adresse auf Ihrem Computer mit DHCP zugewiesen ist.

- 4. Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 5. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in der Adressleiste ein und drücken Sie dann die Taste Enter.



EpsonNet Config erscheint auf Ihrem Browser.

- 6. Konfigurieren Sie die Wireless-Netzwerk-Einstellung des Druckers in EpsonNet Config.
- 7. Starten Sie den Drucker neu.
- 8. Stellen Sie die Wireless-Netzwerk-Einstellungen an Ihrem Computer wieder her.

Hinweis:

Wenn das Betriebssystem Ihres Computers eine Wireless-Konfigurationssoftware enthält, verwenden Sie diese zum Ändern der Wireless-Netzwerk-Einstellungen. Beachten Sie die folgenden Anweisungen.

Für Windows XP und Windows Server 2003:

- a Wählen Sie Network Connections (Netzwerkverbindungen) aus Control Panel (Systemsteuerung).
- b Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Wireless Network Connection (Drahtlosnetzwerkverbindung) und wählen Sie Properties (Eigenschaften).
- c Wählen Sie die Registerkarte **Wireless Networks (Wireless-Netzw.)** aus.

- d Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen für **Use Windows to configure my** wireless network settings (Windows zur Konfig. der drahtlosen Netzwerkeinst. **verwenden)** gewählt ist.
- e Klicken Sie auf **Advanced (Erweitert)**.
- f Sie können entweder den Drucker auf den AdHoc-Modus oder den Infrastruktur-Modus einstellen.
 - ☐ Für AdHoc-Modus: Wählen Sie Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Nur Computer-zu-Computer-Netzwerke (Ad-hoc)) und schließen Sie das Dialogfeld. ☐ Für Infrastruktur-Modus:
 - Wählen Sie Access point (Infrastructure) networks only (Nur Zugangspunktnetzwerke (Infrastruktur)) und schließen Sie das Dialogfeld.
- g Klicken Sie auf Add (Hinzufügen), um Wireless network properties (Eigenschaften für Drahtlosnetzwerk) anzuzeigen.
- h Geben Sie die Einstellung ein, die Sie zum Drucker senden wollen, und klicken Sie dann auf OK.
- i Klicken Sie auf **Move up (Nach oben)**, um die Einstellung nach ganz oben in der Liste zu verschieben.
- j Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Wireless network properties (Eigenschaften für** Drahtlosnetzwerk)zu schließen.

Für Windows Vista:

- a Zeigen Sie Control Panel (Systemsteuerung) an.
- b Wählen Sie Network and Internet (Netzwerk und Internet).
- c Wählen Sie Network and Sharing Center (Netzwerk- und Freigabecenter).
- d Wählen Sie Connect to a network (Verbindung mit Netzwerk herstellen).
- e Wählen Sie das Netzwerk, und klicken Sie dann auf **Connect (Verbinden)**.
- f Klicken Sie auf **Close (Schließen)** im Dialogfeld, nachdem die erfolgreiche Verbindung bestätigt ist.

Für Windows Server 2008:

- a Zeigen Sie Control Panel (Systemsteuerung) an.
- b Wählen Sie Network and Internet (Netzwerk und Internet).
- c Wählen Sie Network and Sharing Center (Netzwerk- und Freigabecenter).
- d Wählen Sie Connect to a network (Verbindung mit Netzwerk herstellen).
- e Wählen Sie das Netzwerk, und klicken Sie dann auf **Connect (Verbinden)**.
- f Klicken Sie auf **Close (Schließen)** im Dialogfeld, nachdem die erfolgreiche Verbindung bestätigt ist.

Für Windows Server 2008 R2 und Windows 7:

- a Zeigen Sie Control Panel (Systemsteuerung) an.
- b Wählen Sie Network and Internet (Netzwerk und Internet).
- c Wählen Sie Network and Sharing Center (Netzwerk- und Freigabecenter).
- d Wählen Sie Connect to a network (Verbindung mit Netzwerk herstellen).
- e Wählen Sie das Netzwerk, und klicken Sie dann auf **Connect (Verbinden)**.

Für Netzwerke mit fester IP:

1. Richten Sie Ihren Computers für Wireless-Konnektivität ein:

Hinweis:

Wenn das Betriebssystem Ihres Computers eine Wireless-Konfigurationssoftware enthält, verwenden Sie diese zum Ändern der Wireless-Netzwerk-Einstellungen. Beachten Sie die folgenden Anweisungen.

Für Windows XP und Windows Server 2003:

a Wählen Sie Network Connections (Netzwerkverbindungen) aus Control Panel (Systemsteuerung).

- b Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Wireless Network Connection (Drahtlosnetzwerkverbindung) und wählen Sie Properties (Eigenschaften).
- c Wählen Sie die Registerkarte Wireless Networks (Wireless-Netzw.) aus.
- d Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen für **Use Windows to configure my** wireless network settings (Windows zur Konfig. der drahtlosen Netzwerkeinst. verwenden) gewählt ist.

Hinweis:

Notieren Sie immer die aktuellen Computereinstellungen in Schritt f und Schritt h, so das Sie sie später wieder herstellen können.


- e Klicken Sie auf die Schaltfläche Advanced (Erweitert).
- f Wählen Sie Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Nur Computer-zu-Computer-Netzwerke (Ad-hoc)) und schließen Sie Dialogfeld Advanced (Erweitert).
- g Klicken Sie auf die Schaltfläche Add (Hinzufügen), um Wireless network properties (Eigenschaften für Drahtlosnetzwerk) anzuzeigen.

h In der Registerkarte **Association (Zuordnung)** geben Sie die folgende Information ein und klicken Sie auf **OK**.

Network name (Netzwerkname) (SSID): xxxxxxxx (xxxxxxxx zeigt die SSID des verwendeten Wireless-Geräts an)

Network Authentication (Netzwerk-Authentifizierung): Open (Offen)

Data encryption (Datenverschlüsselung): Disabled (Inaktiv)



- i Klicken Sie auf die Schaltfläche **Move up (Nach oben)**, um die neu gewählte SSID nach ganz oben in der Liste zu verschieben.
- j Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Wireless network properties (Eigenschaften für** Drahtlosnetzwerk)zu schließen.

Für Windows Vista:

- a Zeigen Sie Control Panel (Systemsteuerung) an.
- b Wählen Sie Network and Internet (Netzwerk und Internet).


- c Wählen Sie Network and Sharing Center (Netzwerk- und Freigabecenter).
- d Wählen Sie Connect to a network (Verbindung mit Netzwerk herstellen).
- e Wählen Sie **xxxxxxx** (xxxxxxx zeigt die SSID des verwendeten Wireless-Geräts an) unter den in der Liste verfügbareer Netzwerke aufgeführten Netzwerk-Elementen, und klicken Sie auf Connect (Verbinden).
- f Klicken Sie auf **Close (Schließen)** im Dialogfeld, nachdem die erfolgreiche Verbindung bestätigt ist.

Für Windows Server 2008:

- a Zeigen Sie Control Panel (Systemsteuerung) an.
- b Wählen Sie Network and Internet (Netzwerk und Internet).
- c Wählen Sie Network and Sharing Center (Netzwerk- und Freigabecenter).
- d Wählen Sie Connect to a network (Verbindung mit Netzwerk herstellen).
- e Wählen Sie **xxxxxxx** (xxxxxxx zeigt die SSID des verwendeten Wireless-Geräts an) unter den in der Liste verfügbareer Netzwerke aufgeführten Netzwerk-Elementen, und klicken Sie auf Connect (Verbinden).
- f Klicken Sie auf **Close (Schließen)** im Dialogfeld, nachdem die erfolgreiche Verbindung bestätigt ist.

Für Windows Server 2008 R2 und Windows 7:

- a Zeigen Sie Control Panel (Systemsteuerung) an.
- b Wählen Sie Network and Internet (Netzwerk und Internet).
- c Wählen Sie Network and Sharing Center (Netzwerk- und Freigabecenter).
- d Wählen Sie Connect to a network (Verbindung mit Netzwerk herstellen).
- e Wählen Sie **xxxxxxx** (xxxxxxx zeigt die SSID des verwendeten Wireless-Geräts an) unter den in der Liste verfügbareer Netzwerke aufgeführten Netzwerk-Elementen, und klicken Sie auf Connect (Verbinden).




2. Prüfen Sie die IP-Adresse auf Ihrem Computer.

3. Legen Sie die IP-Adresse auf dem Drucker fest.

Siehe "Zuweisen einer IP-Adresse (für IPv4-Modus)" auf Seite 47.

- 4. Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 5. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in der Adressleiste ein und drücken Sie dann die Taste Enter.



EpsonNet Config erscheint auf Ihrem Browser.

- 6. Ändern Sie die Wireless-Netzwerk-Einstellung des Druckers in EpsonNet Config.
- 7. Starten Sie den Drucker neu.
- 8. Stellen Sie die Wireless-Netzwerk-Einstellungen an Ihrem Computer wieder her.

Hinweis:

Wenn das Betriebssystem Ihres Computers eine Wireless-Konfigurationssoftware enthält, verwenden Sie diese zum Ändern der Wireless-Netzwerk-Einstellungen. Oder Sie können die Wireless-Netzwerk-Einstellungen mit dem mit dem Betriebssystem mitgelieferten Tool ändern. Beachten Sie die folgenden Anweisungen.

Für Windows XP und Windows Server 2003:

- a Wählen Sie Network Connections (Netzwerkverbindungen) aus Control Panel (Systemsteuerung).
- b Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Wireless Network Connection (Drahtlosnetzwerkverbindung) und wählen Sie Properties (Eigenschaften).
- c Wählen Sie die Registerkarte Wireless Networks (Wireless-Netzw.) aus.

- d Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen für **Use Windows to configure my** wireless network settings (Windows zur Konfig. der drahtlosen Netzwerkeinst. **verwenden)** gewählt ist.
- e Klicken Sie auf **Advanced (Erweitert)**.
- f Sie können entweder den Drucker auf den AdHoc-Modus oder den Infrastruktur-Modus einstellen.
 - ☐ Für AdHoc-Modus: Wählen Sie Computer-to-computer (ad hoc) networks only (Nur Computer-zu-Computer-Netzwerke (Ad-hoc)) und schließen Sie das Dialogfeld. ☐ Für Infrastruktur-Modus:
 - Wählen Sie Access point (Infrastructure) networks only (Nur Zugangspunktnetzwerke (Infrastruktur)) und schließen Sie das Dialogfeld.
- g Klicken Sie auf Add (Hinzufügen), um Wireless network properties (Eigenschaften für Drahtlosnetzwerk) anzuzeigen.
- h Geben Sie die Einstellung ein, die Sie zum Drucker senden wollen, und klicken Sie dann auf OK.
- i Klicken Sie auf **Move up (Nach oben)**, um die Einstellung nach ganz oben in der Liste zu verschieben.
- j Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Wireless network properties (Eigenschaften für** Drahtlosnetzwerk)zu schließen.

Für Windows Vista:

- a Zeigen Sie Control Panel (Systemsteuerung) an.
- b Wählen Sie Network and Internet (Netzwerk und Internet).
- c Wählen Sie Network and Sharing Center (Netzwerk- und Freigabecenter).
- d Wählen Sie Connect to a network (Verbindung mit Netzwerk herstellen).
- e Wählen Sie das Netzwerk, und klicken Sie dann auf **Connect (Verbinden)**.
- f Klicken Sie auf **Close (Schließen)** im Dialogfeld, nachdem die erfolgreiche Verbindung bestätigt ist.

Für Windows Server 2008:

- a Zeigen Sie Control Panel (Systemsteuerung) an.
- b Wählen Sie Network and Internet (Netzwerk und Internet).
- c Wählen Sie Network and Sharing Center (Netzwerk- und Freigabecenter).
- d Wählen Sie Connect to a network (Verbindung mit Netzwerk herstellen).
- e Wählen Sie das Netzwerk, und klicken Sie dann auf **Connect (Verbinden)**.
- f Klicken Sie auf **Close (Schließen)** im Dialogfeld, nachdem die erfolgreiche Verbindung bestätigt ist.

Für Windows Server 2008 R2 und Windows 7:

- a Zeigen Sie Control Panel (Systemsteuerung) an.
- b Wählen Sie Network and Internet (Netzwerk und Internet).
- c Wählen Sie Network and Sharing Center (Netzwerk- und Freigabecenter).
- d Wählen Sie Connect to a network (Verbindung mit Netzwerk herstellen).
- e Wählen Sie das Netzwerk, und klicken Sie dann auf Connect (Verbinden).

Einrichten des Druckers für Druckerfreigabe

Eine Weise, einen neuen Drucker für andere Computer in einem Netzwerk verfügbar zu machen, liegt darin, die mit Ihrem Drucker mitgelieferte Software Disc zu verwenden. Verwendet der mitgelieferten CD ist nützlich, weil dadurch auch Dienstprogramme wie Status Monitor installiert werden. Im Folgenden wird das Verfahren zum Freigeben eines Druckers in einem Netzwerk ohne Verwendung der mitgelieferten CD beschrieben.

Um einen Drucker zur Freigabe über ein Netzwerk einzurichten, müssen Sie den Drucker für Netzwerk-Freigabe einrichten und Druckertreiber für den Drucker auf jedem Computer im Netzwerk installieren.

Hinweis:

Sie müssen ein zusätzliches Ethernet-Kabel auf eigene Kosten kaufen, um einen Drucker an ein Ethernet-Netzwerk anzuschließen.

Einrichten des Druckers für Netzwerk-Freigabe

Für Windows XP, Windows XP 64-Bit Edition, Windows Server 2003 und Windows Server 2003 x64 Edition

- 1. Klicken Sie auf Start (start für Windows XP) Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte).
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für Ihren Drucker, und wählen Sie Properties (Eigenschaften).
- 3. Aus der Registerkarte Sharing (Freigabe) wählen Sie Share this printer (Diesen Drucker freigeben) und geben einen Namen im Textfeld Share name (Freigabename) ein.
- 4. Klicken Sie auf **Additional Drivers (Zusätzliche Treiber)** und wählen die Betriebssysteme aller Netzwerk-Clients, die Ihren Drucker verwenden.
- 5. Klicken Sie auf **OK**.

Wenn die Dateien nicht in Ihrem Drucker vorhanden sind, werden Sie dazu aufgefordert, die Server-Betriebssystem-CD einzulegen.

6. Klicken Sie auf **Apply (Übernehmen)**, und klicken Sie dann auf **OK**.

Für Windows Vista und Windows Vista 64-Bit Edition

- 1. Klicken Sie auf Start Control Panel (Systemsteuerung) Hardware and Sound (Hardware und Sound) — Printer (Drucker).
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und wählen Sie **Sharing** (Freigabe) aus.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Change sharing options (Freigabeoptionen ändern).
- 4. Die Meldung "Windows needs your permission to continue (Zur Fortsetzung des **Vorgangs ist Ihre Zustimmung erforderlich)**" erscheint.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Continue (Weiter)**.

- 6. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Share this printer (Drucker freigeben)**, und geben Sie einen Namen im Textfeld Share name (Freigabename) ein.
- 7. Wählen Sie **Additional Drivers (Zusätzliche Treiber)** und wählen die Betriebssysteme aller Netzwerk-Clients, die Ihren Drucker verwenden.
- 8. Klicken Sie auf **OK**.
- 9. Klicken Sie auf **Apply (Übernehmen)**, und klicken Sie dann auf **OK**.

Für Windows Server 2008 und Windows Server 2008 64-Bit Edition

- 1. Klicken Sie auf Start Control Panel (Systemsteuerung) Hardware and Sound (Hardware und Sound) — Printer (Drucker).
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und wählen Sie **Sharing** (Freigabe) aus.
- 3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Share this printer (Drucker freigeben)**, und geben Sie einen Namen im Textfeld **Share name (Freigabename)** ein.
- 4. Klicken Sie auf Additional Drivers (Zusätzliche Treiber) und wählen die Betriebssysteme aller Netzwerk-Clients, die Ihren Drucker verwenden.
- 5. Klicken Sie auf **OK**.
- 6. Klicken Sie auf **Apply (Übernehmen)**, und klicken Sie dann auf **OK**.

Für Windows 7, Windows 7 64-Bit Edition und Windows Server 2008 R2

- 1. Klicken Sie auf Start Devices and Printers (Drucker und Faxgeräte).
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und wählen Sie **Printer** Properties (Druckereigenschaften) aus.
- 3. In der Registerkarte **Sharing (Freigabe)** wählen Sie das Kontrollkästchen **Share this printer** (Diesen Drucker freigeben) und geben einen Namen im Textfeld Share name (Freigabename) ein.
- 4. Klicken Sie auf **Additional Drivers (Zusätzliche Treiber)** und wählen die Betriebssysteme aller Netzwerk-Clients, die Ihren Drucker verwenden.
- 5. Klicken Sie auf **OK**.

6. Klicken Sie auf **Apply (Übernehmen)**, und klicken Sie dann auf **OK**.

Zum Prüfen, ob der Drucker freigegeben ist:

Vergewissern Sie sich, dass das Druckerobjekt im Ordner Printers (Drucker), Printers and
Faxes (Drucker und Faxgeräte) oder Devices and Printers (Geräte und Drucker)
freigegeben ist. Das Freigabe-Symbol erscheint unter dem Druckersymbol.

□ Durchsuchen Sie Network (Netzwerk) oder My Network Places (Netzwerkumgebung). Finden Sie den Host-Namen des Servers und suchen den Freigabenamen, den Sie dem Drucker zugewiesen haben.

Installieren von Druckertreibern

Jetzt, wo der Drucker für Druckerfreigabe eingerichtet ist, müssen Sie Druckertreiber für die Druckerfreigabe mit einem der beiden Windows-Merkmale installieren.


Verwendung des Point and Print Merkmals

Das Point and Print Merkmal ist eine Windows-Technologie, die automatisch einen Druckertreiber herunterlädt und installiert, der zur Verwendung des freigegebenen Druckers im Netzwerk erforderlich ist.

Für Windows XP, Windows XP 64-Bit Edition, Windows Server 2003 und Windows Server 2003 x64 Edition

- 1. Auf dem Windows Desktop des Client-Computers doppelklicken Sie auf **My Network Places** (Netzwerkumgebung).
- 2. Suchen Sie den Host-Namen des Server-Computers und doppelklicken Sie auf den Host-Namen.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker-Freigabenamen und klicken Sie dann auf Connect (Verbinden).



Warten Sie, bis der Treiber vom Server zum Client-Computer kopiert ist und ein neues Druckerobjekt zum Ordner Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte) hinzugefügt wurde. Je nach dem Netzwerkverkehr kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen.

Schließen Sie My Network Places (Netzwerkumgebung).

- 4. Drucken Sie eine Testseite zum Bestätigen der Installation.
 - a Klicken Sie auf **start** (**Start** für Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 Edition) Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte).
 - b Wählen Sie den installierten Drucker.
 - c Klicken Sie auf File (Datei) Properties (Eigenschaften).
 - d Klicken Sie auf der Registerkarte General (Allgemeines) auf Print Test Page (Testseite drucken).

Wenn eine Testseite erfolgreich gedruckt wird, ist die Installation fertiggestellt.

Für Windows Vista und Windows Vista 64-Bit Edition

- 1. Klicken Sie auf **Start Network (Netzwerk)**.
- 2. Suchen Sie den Host-Namen des Server-Computers und doppelklicken Sie darauf.
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker-Freigabenamen und klicken Sie dann auf Connect (Verbinden).
- 4. Klicken Sie auf Install driver (Treiber Installieren).
- 5. Klicken Sie auf Continue (Fortfahren) im Dialogfeld User Account Control (Benutzerkontensteuerung).

Warten Sie, bis der Treiber vom Server zum Client-Computer kopiert ist und ein neues Druckerobjekt zum Ordner **Printers (Drucker)** hinzugefügt wurde. Je nach dem Netzwerkverkehr kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen.

- 6. Drucken Sie eine Testseite zum Bestätigen der Installation.
 - a Klicken Sie auf Start Control Panel (Systemsteuerung) Hardware and Sound (Hardware und Sound).
 - b Wählen Sie **Printer (Drucker)**.
 - c Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gerade angelegten Drucker und wählen Sie **Properties (Eigenschaften)** aus.
 - d Klicken Sie auf der Registerkarte General (Allgemeines) auf Print Test Page (Testseite drucken).

Wenn eine Testseite erfolgreich gedruckt wird, ist die Installation fertiggestellt.

Für Windows Server 2008 und Windows Server 2008 64-Bit Edition

- 1. Klicken Sie auf **Start Network (Netzwerk)**.
- 2. Suchen Sie den Host-Namen des Server-Computers und doppelklicken Sie auf den Host-Namen.
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker-Freigabenamen und klicken Sie dann auf Connect (Verbinden).
- 4. Klicken Sie auf Install driver (Treiber Installieren).


- 5. Warten Sie, bis der Treiber vom Server zum Client-Computer kopiert ist und ein neues Druckerobjekt zum Ordner **Printers (Drucker)** hinzugefügt wird. Je nach dem Netzwerkverkehr kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen.
- 6. Drucken Sie eine Testseite zum Bestätigen der Installation.
 - a Klicken Sie auf **Start Control Panel (Systemsteuerung)**.
 - b Wählen Sie Hardware and Sound (Hardware und Sound).
 - c Wählen Sie **Printer (Drucker)**.
 - d Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gerade angelegten Drucker und wählen Sie Properties (Eigenschaften) aus.
 - e Klicken Sie auf der Registerkarte **General (Allgemeines)** auf **Print Test Page (Testseite** drucken).

Wenn eine Testseite erfolgreich gedruckt wird, ist die Installation fertiggestellt.

Für Windows 7, Windows 7 64-Bit Edition und Windows Server 2008 R2

- 1. Klicken Sie auf Start Computer Network (Netzwerk).
- 2. Suchen Sie den Host-Namen des Server-Computers und doppelklicken Sie auf den Host-Namen.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Drucker-Freigabenamen und klicken Sie dann auf **Connect (Verbinden)**.



- 4. Klicken Sie auf Install driver (Treiber Installieren).
- 5. Warten Sie, bis der Treiber vom Server zum Client-Computer kopiert ist und ein neues Druckerobjekt zum Ordner **Devices and Printers (Geräte und Drucker)** hinzugefügt wird. Je nach dem Netzwerkverkehr kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen.
- 6. Drucken Sie eine Testseite zum Bestätigen der Installation.
 - a Klicken Sie auf Start Devices and Printers (Drucker und Faxgeräte).
 - b Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gerade angelegten Drucker und wählen Sie **Printer properties (Druckereigenschaften)** aus.
 - c Klicken Sie auf der Registerkarte **General (Allgemeines)** auf **Print Test Page (Testseite drucken)**.

Wenn eine Testseite erfolgreich gedruckt wird, ist die Installation fertiggestellt.

Verwendung des Peer-to-Peer Merkmals

Mit dem Peer-to-Peer Merkmal müssen Sie den freigegebenen Drucker zum Installieren eines Druckertreibers festlegen.

Für Windows XP, Windows XP 64-Bit Edition, Windows Server 2003 und Windows Server 2003 x64 Edition

- 1. Klicken Sie auf **start** (**Start** für Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 Edition) Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte).
- 2. Klicken Sie auf Add a printer (Einen Drucker hinzufügen) (Add Printer (Drucker hinzufügen) für Windows Server 2003/Windows Server 2003 x64 Edition), um den Add Printer **Wizard (Druckerinstallations-Assistent)** zu starten.
- 3. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
- 4. Wählen Sie A network printer, or a printer attached to another computer (Netzwerkdrucker oder Drucker, der an einen anderen Computer angeschlossen ist) und klicken Sie dann auf **Next (Weiter)**.
- 5. Klicken Sie auf **Browse for a printer (Drucker suchen)**, und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).
- 6. Wählen Sie den Drucker aus, und klicken Sie dann auf **Next (Weiter)**. Wenn der Drucker nicht aufgelistet ist, klicken Sie auf **Back (Zurück)** und geben den Pfad zum Drucker im Textfeld ein.



Zum Beispiel:\\[Server-Host-Name]\[Drucker-Freigabename]

Der Server-Host-Name ist der Name des Server-Computers, der ihn im Netzwerk identifiziert. Der Drucker-Freigabename ist der Name, der beim Server-Installationsvorgang zugewiesen wird.


Wenn dies ein neuer Drucker ist, können sie zur Installation eines Druckertreibers aufgefordert werden. Wenn kein Systemtreiber verfügbar ist, spezifizieren Sie den Ort, wo der Treiber verfügbar ist.

- 7. Wählen Sie **Yes (Ja)**, wenn Ihr Drucker als Standarddrucker verwendet werden soll, und klicken Sie dann auf Next (Weiter).
- 8. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).

Für Windows Vista und Windows Vista 64-Bit Edition

- 1. Klicken Sie auf Start Control Panel (Systemsteuerung) Hardware and Sound (Hardware und Sound) — Printer (Drucker).
- 2. Klicken Sie auf Add a printer (Drucker hinzufügen), um den Add Printer Wizard (Druckerinstallations-Assistent) zu starten.

3. Wählen Sie Add a network, wireless or Bluetooth printer (Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufügen). Wenn der Drucker aufgelistet ist, wählen Sie den Drucker und klicken auf Next (Weiter) oder wählen Sie The printer that I want isn't listed (Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt) und geben Sie den Pfad zum Drucker im Textfeld Select a shared printer by name (Freigegebenen Drucker nach Name auswählen) ein und klicken auf Next (Weiter).



Zum Beispiel:\\[Server-Host-Name]\[Drucker-Freigabename]

Der Server-Host-Name ist der Name des Server-Computers, der ihn im Netzwerk identifiziert. Der Drucker-Freigabename ist der Name, der beim Server-Installationsvorgang zugewiesen wird.

Wenn dies ein neuer Drucker ist, können sie zur Installation eines Druckertreibers aufgefordert werden. Wenn kein Systemtreiber verfügbar ist, spezifizieren Sie den Ort, wo der Treiber verfügbar ist.

- 4. Bestätigen Sie den Druckernamen, und wählen Sie dann, ob Ihr Drucker als Standarddrucker eingerichtet werden soll, und klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
- 5. Wenn Sie die Installation bestätigen wollen, klicken Sie auf **Print a test page (Testseite** drucken).
- 6. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).

Wenn eine Testseite erfolgreich gedruckt wird, ist die Installation fertiggestellt.

Für Windows Server 2008 und Windows Server 2008 64-Bit Edition

- 1. Klicken Sie auf Start Control Panel (Systemsteuerung) Hardware and Sound (Hardware und Sound) — Printer (Drucker).
- 2. Klicken Sie auf Add a printer (Drucker hinzufügen), um den Add Printer Wizard (**Druckerinstallations-Assistent**) zu starten.
- 3. Wählen Sie Add a network, wireless or Bluetooth printer (Einen Netzwerk-, Drahtlos-oder Bluetoothdrucker hinzufügen). Wenn der Drucker aufgelistet ist, wählen Sie den Drucker und klicken auf Next (Weiter) oder wählen Sie The printer that I want isn't listed (Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt) und geben Sie den Pfad zum Drucker im Textfeld Select a shared printer by name (Freigegebenen Drucker nach Name auswählen) ein und klicken auf Next (Weiter).

Zum Beispiel: \\[Server-Host-Name]\[Drucker-Freigabename]

Der Server-Host-Name ist der Name des Server-Computers, der ihn im Netzwerk identifiziert. Der Drucker-Freigabename ist der Name, der beim Server-Installationsvorgang zugewiesen wird.

Wenn dies ein neuer Drucker ist, können sie zur Installation eines Druckertreibers aufgefordert werden. Wenn kein Systemtreiber verfügbar ist, spezifizieren Sie den Ort, wo der Treiber verfügbar ist.


- 4. Bestätigen Sie den Druckernamen, und wählen Sie dann, ob Ihr Drucker als Standarddrucker eingerichtet werden soll, und klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
- 5. Wählen Sie, ob Ihr Drucker freigegeben werden soll oder nicht.
- 6. Wenn Sie die Installation bestätigen wollen, klicken Sie auf **Print a test page (Testseite** drucken).
- 7. Klicken Sie auf **Finish (Fertigstellen)**.

Wenn eine Testseite erfolgreich gedruckt wird, ist die Installation fertiggestellt.

Für Windows 7, Windows 7 64-Bit Edition und Windows Server 2008 R2

- 1. Klicken Sie auf Start Devices and Printers (Drucker und Faxgeräte).
- 2. Klicken Sie auf Add a printer (Drucker hinzufügen), um den Add Printer Wizard (Druckerinstallations-Assistent) zu starten.

3. Wählen Sie Add a network, wireless or Bluetooth printer (Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufügen). Wenn der Drucker aufgelistet ist, wählen Sie den Drucker und klicken auf Next (Weiter) oder wählen Sie The printer that I want isn't listed (Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt). Klicken Sie auf Select a shared printer by name (Freigegebenen Drucker nach Name auswählen), geben Sie den Pfad zum Drucker im Textfeld ein und klicken Sie dann auf **Next (Weiter)**.



Zum Beispiel:\\[Server-Host-Name]\[Drucker-Freigabename]

Der Server-Host-Name ist der Name des Server-Computers, der ihn im Netzwerk identifiziert. Der Drucker-Freigabename ist der Name, der beim Server-Installationsvorgang zugewiesen wird.

Wenn dies ein neuer Drucker ist, können sie zur Installation eines Druckertreibers aufgefordert werden. Wenn kein Systemtreiber verfügbar ist, müssen Sie den Pfad für die verfügbaren Treiber spezifizieren.

- 4. Bestätigen Sie den Druckernamen, und klicken Sie dann auf **Next (Weiter)**.
- 5. Wählen Sie aus, ob Sie Ihren Drucker als Standarddrucker verwenden möchten.
- 6. Wenn Sie die Installation bestätigen wollen, klicken Sie auf **Print a test page (Testseite** drucken).
- 7. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).

Wenn eine Testseite erfolgreich gedruckt wird, ist die Installation fertiggestellt.

Vwg des Epson Universal P6-Druckertreibers

Epson Universal P6 Druckertreiber ist der universelle PCL6-kompatible Druckertreiber, der die folgenden Merkmale aufweist:

Er unterstützt die grundlegenden Druckfunktionen, die für die Geschäftssituation erforderlich sind.
Er unterstützt mehrfache Epson-Bürodrucker neben diesem Drucker.
Er unterstützt die meisten Sprachen unter den Druckertreibern für diesen Drucker.

Computersystemanforderungen

Wenn Ihr CD/DVD-Laufwerk D: ist, öffnen Sie **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** im **D: \Drivers\PCL_Universal**, und beziehen Sie sich auf das unterstützte Betriebssystem.

Auf Ihrem Computer muss eine der hier aufgeführten Microsoft Windows-Versionen laufen und er muss die Systemanforderungen des Betriebssystems erfüllen.

Unterstützte Drucker

Wenn Ihr CD/DVD-Laufwerk D: ist, öffnen Sie **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** im **D: \Drivers\PCL Universal**, und beziehen Sie sich auf die unterstützten Drucker.

Unterstützte Sprachen

Wenn Ihr CD/DVD-Laufwerk D: ist, öffnen Sie **Epson_Universal_P6_Supplement.txt** im **D: \Drivers\PCL_Universal**, und beziehen Sie sich auf die unterstützten Sprachen.

Druckertreiber installieren

- 1. Legen Sie die Drucker-Software Disc in Ihr CD/DVD-Laufwerk ein.
- 2. Wenn Ihr CD/DVD-Laufwerk D: ist, doppelklicken Sie auf **setup.exe** im **D:\Drivers \PCL_Universal\Win32** für 32-Bit Windows oder **D:\Drivers\PCL_Universal\Win64** für 64-Bit Windows.

Hinweis:

Ändern Sie den Laufwerkbuchstaben entsprechend dem System.

Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Klicken Sie nach der Installation auf **Properties (Eigenschaften)** zum Anpassen der Einstellungen und auf Printing Preferences (Druckereinstellungen) und nehmen Sie die geeigneten Druckertreiber-Einstellungen vor.

Hinweis:

Detaillierte Informationen über die Einstellungen des Druckertreibers finden Sie in der zugehörigen Onlinehilfe.

Deinstallieren des Druckertreibers

Hinweis:

Das folgende Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

- 1. Schließen Sie alle Anwendungen.
- 2. Greifen Sie auf Programs and Features (Programme und Funktionen) in der Systemsteuerung zu.
- 3. Wählen Sie Epson Universal Laser P6, und klicken Sie dann auf Uninstall/Change (Deinstallieren/ändern).

Folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.

Installieren der Druckertreiber auf Computern, die unter Mac OS X laufen

Weitere Informationen zum Installieren von Druckertreibern finden Sie in im PostScript Level3 Compatible Benutzerhandbuch.

Konfigurieren der Funknetz-Einstellungen am Bedienfeld (nur AL-MX200DWF)

Sie können die Funknetz-Einstellungen am Bedienfeld konfigurieren.

Wichtig:

Das Drahtlos-Netzwerk-Merkmal wird nicht in allen Vertriebsgebieten angeboten.

Vergewissern Sie sich, die SSID- und Sicherheitsinformation von einem Systemadministrator im
Voraus erhalten, wenn Sie ein anderes Verfahren als WPS zum Konfigurieren der
Drahtlos-Einstellungen verwenden.

Stellen Sie sicher, dass das Ethernet-Kabel vom Drucker abgetrennt ist, bevor Sie di
Funknetz-Einstellungen konfigurieren.

- ☐ Bevor Sie die Funknetz-Einstellungen am Bedienfeld konfigurieren, müssen Sie die Funknetz-Einstellungen an Ihrem Computer vornehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Wireless-Netzwerk-Installationshandbuch.
- ☐ Weitere Informationen zu den Spezifikationen des Funknetz-LAN-Merkmals finden Sie unter "Konfigurieren der Wireless-Netzwerk-Einstellungen (nur AL-MX200DWF)" auf Seite 58.

Sie können ein Verfahren zum Konfigurieren einer Wireless-Einstellung unter den folgenden wählen:

Manuelle Einrichtung für	Zugangspunktnetzwerk (Infrastruktur)
	Computer-to-computer (Ad-hoc) Network (Computer-zu-Computer-Netzwerke (Ad-hoc))
Automatische Einrichtung mit	WPS-PIN*1
	WPS-PBC*2

 $^{^{*1}}$ WPS-PIN ist ein Verfahren zum Authentifizieren und Registrieren von Geräten, die für drahtlose Konfiguration erforderlich sind, indem ein PIN-Code im Drucker und Computer eingegeben wird. Diese Einstellung, die über den Zugriffspunkt ausgeführt wird, steht nur zur Verfügung, wenn die Zugriffspunkte Ihres Wireless Routers WPS unterstützen.

Funknetzeinrichtung

Sie können die Funknetz-Einstellungen manuell konfigurieren, um Ihren Drucker an ein Zugangspunkt (Infrastruktur)-Netzwerk oder an ein Computer-zu-Computer (Ad Hoc)-Netzwerk anzuschließen.

Verbindung mit Zugangspunkt-Netzwerk

Zum Konfigurieren der Funknetz-Einstellungen über den Zugriffspunkt wie einen Wireless-Router:

1. Auf dem Bedienfeld drücken Sie die **System**-Taste.

^{*2} WPS-PBC ist ein Verfahren zum Authentifizieren und Registrieren von Geräten, die für drahtlose Konfiguration erforderlich sind, indem die Taste am Zugriffspunkt über Wireless-Router gedrückt wird, und dann die WPS-PBC-Einstellung am Bedienfeld ausgeführt wird. Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn der Zugriffspunkt WPS unterstützt.

- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 3. Wählen Sie Network (Netzwerk), und drücken Sie dann die Taste .
- 4. Wählen Sie Wireless Setup (WLAN-Einrichtung), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 5. Wählen Sie den gewünschten Zugriffspunkt, und drücken Sie dann die Taste 🔊.

Wenn der gewünschte Zugriffspunkt nicht erscheint:

- Wählen Sie Manual Setup (Manuelle Einrichtung), und drücken Sie dann die Taste (OK).
- Geben Sie die SSID ein und drücken Sie dann die Taste 🙉.

Verwenden Sie das Zifferntastenfeld zur Eingabe des gewünschten Wertes, und drücken Sie die Taste ◀ oder ▶, um einen Cursor zu bewegen.

- c Wählen Sie Infrastructure (Infrastruktur), und drücken Sie dann die Taste ...
- d Wählen Sie eine Verschlüsselungsart und drücken Sie dann die Taste 🙉.

Wichtig:

Stellen Sie sicher, dass Sie nur eine der unterstützten Verschlüsselungsmethoden verwenden, um Ihren Netzwerkverkehr zu schützen.

6. Geben Sie den WEP-Schlüssel oder die Passphrase ein, und drücken Sie dann die Taste 🙉.

Verwenden Sie das Zifferntastenfeld zur Eingabe des gewünschten Wertes, und drücken Sie die Taste **◄** oder **▶**, um einen Cursor zu bewegen.

Wenn die Verschlüsselungsart WEP ist, wählen Sie nach Eingabe des WEP-Schlüssels einen Übertragungsschlüssel.

- 7. Warten Sie einige Minuten, bis der Drucker neu startet, um das Wireless-Netzwerk einzurichten.
- 8. Drucken Sie eine System Settings (Systemeinstellung)-Seite vom Bedienfeld.

Siehe "Drucken und Prüfen der Seite System Settings (Systemeinstellung)" auf Seite 51.

9. Bestätigen Sie, dass "Link Quality" als "Good", "Acceptable" oder "Low" im Bericht angezeigt wird.

Wenn "Link Quality" auf "No Reception" gestellt ist, prüfen Sie, ob die Wireless-Einstellungen richtig konfiguriert sind.

Verwendung der Ad-Hoc-Verbindung

Zum Konfigurieren der Funknetz-Einstellungen für eine Ad-Hoc-Verbindung, wo die drahtlosen Geräte direkt miteinander ohne einen Zugangspunkt kommunizieren:

- 1. Auf dem Bedienfeld drücken Sie die **System**-Taste.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 3. Wählen Sie Network (Netzwerk), und drücken Sie dann die Taste ...
- 4. Wählen Sie Wireless Setup (WLAN-Einrichtung), und drücken Sie dann die Taste ...
- 5. Wählen Sie den gewünschten Netzwerknamen (SSID) am Computer, und drücken Sie dann die Taste (ok).

Wenn der gewünschte Netzwerkname (SSID) nicht erscheint:

- Wählen Sie Manual Setup (Manuelle Einrichtung), und drücken Sie dann die Taste (OK).
- Geben Sie die SSID ein und drücken Sie dann die Taste 🐼.

Verwenden Sie das Zifferntastenfeld zur Eingabe des gewünschten Wertes, und drücken Sie die Taste **d** oder **b**, um einen Cursor zu bewegen.

- c Wählen Sie Ad-hoc (Ad-Hoc), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- d Wählen Sie eine Verschlüsselungsart und drücken Sie dann die Taste 🐼.

Wichtig:

Stellen Sie sicher, dass Sie nur eine der unterstützten Verschlüsselungsmethoden verwenden, um Ihren Netzwerkverkehr zu schützen.

6. Geben Sie den WEP-Schlüssel ein und drücken Sie dann die Taste 🙉.

Verwenden Sie das Zifferntastenfeld zur Eingabe des gewünschten Wertes, und drücken Sie die Taste **d** oder **b**, um einen Cursor zu bewegen.

- 7. Wählen Sie einen Übertragungsschlüssel.
- 8. Warten Sie einige Minuten, bis der Drucker neu startet, um das Wireless-Netzwerk einzurichten.
- 9. Drucken Sie eine System Settings (Systemeinstellung)-Seite vom Bedienfeld.
 - Siehe "Drucken und Prüfen der Seite System Settings (Systemeinstellung)" auf Seite 51.
- 10. Bestätigen Sie, dass "Link Quality" als "Good", "Acceptable" oder "Low" im Bericht angezeigt wird.

Wenn "Link Quality" auf "No Reception" gestellt ist, prüfen Sie, ob die Wireless-Einstellungen richtig konfiguriert sind.

Automatische Einrichtung mit dem Zugangspunkt

Wenn der Zugangspunkt wie etwa der Wireless-Router WPS unterstützt, können die Sicherheitseinstellungen automatisch vorgenommen werden.

WPS-PBC

Hinweis:

WPS-PBC ist ein Verfahren zum Authentifizieren und Registrieren von Geräten, die für drahtlose Konfiguration erforderlich sind, indem die Taste am Zugriffspunkt über Wireless-Router gedrückt wird, und dann die WPS-PBC-Einstellung am Bedienfeld ausgeführt wird. Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn der Zugriffspunkt WPS unterstützt.

- 1. Auf dem Bedienfeld drücken Sie die **System**-Taste.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste 🐼.
- 3. Wählen Sie Network (Netzwerk), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 4. Wählen Sie WPS Setup (WPS-Einrichtung), und drücken Sie dann die Taste @.
- 5. Wählen Sie Push Button Control (Drucktastensteuerung), und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 6. Wählen Sie Yes (Ja), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 7. Halten Sie die WPS-Taste am Zugangspunkt gedrückt.

- 8. Warten Sie einige Minuten, bis der Drucker neu startet, um das Wireless-Netzwerk einzurichten.
- 9. Drucken Sie eine System Settings (Systemeinstellung)-Seite vom Bedienfeld.
 - Siehe "Drucken und Prüfen der Seite System Settings (Systemeinstellung)" auf Seite 51.
- 10. Bestätigen Sie, dass "Link Quality" als "Good", "Acceptable" oder "Low" im Bericht angezeigt wird.

Wenn "Link Quality" auf "No Reception" gestellt ist, prüfen Sie, ob die Wireless-Einstellungen richtig konfiguriert sind.

WPS-PIN

Hinweis:

- WPS-PIN ist ein Verfahren zum Authentifizieren und Registrieren von Geräten, die für drahtlose Konfiguration erforderlich sind, indem ein PIN-Code zu einem Drucker und Computer eingegeben wird. Diese Einstellung, die über den Zugriffspunkt ausgeführt wird, steht nur zur Verfügung, wenn die Zugriffspunkte Ihres Wireless Routers WPS unterstützen.
- ☐ Bevor WPS-PIN beginnt, müssen Sie Ihren PIN-Code auf der Webseite des Funknetz-Zugangspunkts eingeben. Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen für den Zugriffspunkt.
- 1. Auf dem Bedienfeld drücken Sie die **System**-Taste.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 3. Wählen Sie Network (Netzwerk), und drücken Sie dann die Taste .
- 4. Wählen Sie WPS Setup (WPS-Einrichtung), und drücken Sie dann die Taste @.
- 5. Wählen Sie PIN Code (PIN-Code), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 6. Notieren Sie sich den PIN-Code, der auf dem Bedienfeld angezeigt wird.
- 7. Wählen Sie Start Configuration (Startkonfiguration), und drücken Sie dann die Taste
- 8. Wenn der SSID-Auswahlbildschirm erscheint, wählen Sie SSID und drücken Sie dann die Taste OK).

- 9. Geben Sie den PIN-Code des Druckers auf der Webseite des Funknetz-Zugangspunkts ein.
- 10. Warten Sie einige Minuten, bis der Drucker neu startet, um das Wireless-Netzwerk einzurichten.
- 11. Drucken Sie eine System Settings (Systemeinstellung)-Seite vom Bedienfeld.
 - Siehe "Drucken und Prüfen der Seite System Settings (Systemeinstellung)" auf Seite 51.
- 12. Bestätigen Sie, dass "Link Quality" als "Good", "Acceptable" oder "Low" im Bericht angezeigt wird.

Wenn "Link Quality" auf "No Reception" gestellt ist, prüfen Sie, ob die Wireless-Einstellungen richtig konfiguriert sind.

Installieren von Druckertreibern auf Computern, die unter Liknux (CUPS) laufen

Dieser Abschnitt bietet Informationen zum Installieren oder Einrichten von Druckertreibern mit CUPS (Common UNIX Printing System) unter Red Hat Enterprise Linux® 6 Desktop (x86), SUSE® Linux Enterprise Desktop 11 (x86) und Ubuntu 10 (x86). Weitere Informationen über vorherige Versionen des Linux-Betriebssystem finden Sie auf den jeweiligen Websites.

Installieren von Druckertreibern

Hinweis:

Der Druckertreiber Epson-AL-MX200-x.x-y.noarch.rpm oder epson-al-mx200_x.x-y_all.deb ist im Ordner **linux** im Software Disc enthalten.

Für Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop (x86)

- 1. Doppelklicken Sie auf **Epson-AL-MX200-x.x-y.noarch.rpm** auf der Software Disc.
- 2. Klicken Sie auf **Install**.
- 3. Geben Sie das Administrator-Passwort ein, und klicken Sie auf **Authenticate**.

Die Installation beginnt. Wenn die Installation fertiggestellt ist, wird das Fenster automatisch geschlossen.

Für SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)

- 1. Doppelklicken Sie auf **Epson-AL-MX200-x.x-y.noarch.rpm** auf der Software Disc.
- 2. Klicken Sie auf **Install**.
- 3. Geben Sie das Administrator-Passwort ein, und klicken Sie auf **Authenticate**.

Die Installation beginnt. Wenn die Installation fertiggestellt ist, wird das Fenster automatisch geschlossen.

Für Ubuntu 10 (x86)

- 1. Doppelklicken Sie auf **epson-al-mx200_x.x-y_all.deb** auf der Software Disc.
- 2. Klicken Sie auf **Install Package**.
- 3. Geben Sie das Benutzer-Passwort ein und klicken Sie auf **OK**.
- 4. Klicken Sie auf **Close**.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche X oben links im Bedienfeld, um das Dialogfeld Package Installer zu schließen.

Spezifizieren der Warteschlange

Zum Ausführen des Drucks müssen Sie die Warteschlange in Ihrer Workstation einrichten.

Hinweis:

Wenn Sie die Warteschlange spezifiziert haben, können Sie Druckaufträge von Anwendungen senden. Starten Sie einen Druckauftrag aus einer Anwendung und spezifizieren Sie die Warteschlange im Drucken-Dialogfeld. Je nach der Anwendung (zum Beispiel Mozilla) kann es aber erforderlich sein, die Standardwarteschlange der Anwendung zum Drucken zu verwenden. In solch einem Fall müssen Sie eine Warteschlange angeben, die Sie als Standardwarteschlange verwenden wollen. Weitere Einzelheiten zum Spezifizieren der Standardwarteschlange finden Sie unter "Spezifizieren der Standardwarteschlange" auf Seite 121.

Für Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop (x86)

- 1. Öffnen Sie den URL "http://localhost:631" mit einem Webbrowser.
- 2. Klicken Sie auf Administration.

- 3. Klicken Sie auf **Add Printer**.
- 4. Geben Sie "root" als den Benutzernamen ein und geben Sie dann das Administrator-Passwort
- 5. Klicken Sie auf **OK**.
- 6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen entsprechend der Art Ihrer Druckerverbindung.

Für einen Netzwerkdrucker:

- a Wählen Sie LPD/LPR Host or Printer aus dem Menü Other Network Printers, und klicken Sie dann auf **Continue**.
- b Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in **Connection** ein.

Format: **lpd://xxx.xxx.xxx** (die IP-Adresse des Druckers)

- c Klicken Sie auf **Continue**.
- d Geben Sie den Namen des Druckers in **Name** im Dialogfeld **Add Printer** ein und klicken Sie dann auf Continue.

Sie können optional die Lage und Beschreibung des Druckers als zusätzliche Information spezifizieren.

Wenn Sie den Drucker freigeben wollen, markieren Sie das Kontrollkästchen Share This Printer.

Für einen USB-Drucker, der an einen Computer angeschlossen ist, der unter Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop (x86) läuft:

a Wählen Sie EPSON AL-MX200 X (EPSON AL-MX200 X) aus dem Menü Local Printers, und klicken Sie dann auf **Continue**.

b Geben Sie den Namen des Druckers in **Name** im Dialogfeld **Add Printer** ein und klicken Sie dann auf Continue.

Sie können optional die Lage und Beschreibung des Druckers als zusätzliche Information spezifizieren.

Wenn Sie den Drucker freigeben wollen, markieren Sie das Kontrollkästchen Share This Printer.

- 7. Wählen Sie **Epson** aus dem Menü **Make**, und klicken Sie dann auf **Continue**.
- 8. Wählen Sie **Epson AL-MX200 xxx PS3 vX.Y (en)** aus dem Menü **Model**, und klicken Sie dann auf Add Printer.

Die Einrichtung ist fertiggestellt.

Sie können optional die Standard-Optionseinstellungen des Druckers spezifizieren.

Für SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)

- 1. Wählen Sie Computer More Applications..., und wählen Sie dann YaST am Application Browser.
- 2. Geben Sie das Administrator-Passwort ein.

YaST Control Center ist aktiviert.

3. Wählen Sie Hardware in YaST Control Center, und wählen Sie dann Printer.

Das Dialogfeld **Printer Configurations** wird angezeigt.

4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen entsprechend der Art Ihrer Druckerverbindung.

Für einen Netzwerkdrucker:

a Klicken Sie auf Add.

Das Dialogfeld **Add New Printer Configuration** wird angezeigt.

b Klicken Sie auf Connection Wizard.

Das Dialogfeld **Connection Wizard** wird angezeigt.

- c Wählen Sie Line Printer Daemon (LPD) Protocol von Access Network Printer or Printserver Box via.
- d Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in **IP Address or Host Name:** ein.
- e Wählen Sie **Epson** in **Select the printer manufacturer:**.
- f Klicken Sie auf **OK**.

Das Dialogfeld **Add New Printer Configuration** wird angezeigt.

g Wählen Sie Epson AL-MX200XX PS3 vX.Y [EPSON/Epson AL-MX200XX PS3.PPD.gz] aus der Liste Assign Driver.

Hinweis:

Sie können den Druckernamen in **Set Name:** festlegen.

Für einen USB-Drucker, der an einen Computer angeschlossen ist, der unter SUSE Linux Enterprise Desktop 11 läuft:

a Klicken Sie auf Add.

Das Dialogfeld **Add New Printer Configuration** wird angezeigt.

Der Druckername wird in der Liste **Determine Connection** angezeigt.

b Wählen Sie Epson AL-MX200XX PS3 vX.Y [EPSON/Epson AL-MX200XX PS3.PPD.gz] aus der Liste Assign Driver.

Hinweis:

Sie können den Druckernamen in **Set Name:** festlegen.

5. Bestätigen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf **OK**.

Für Ubuntu 10 (x86)

1. Öffnen Sie den URL "http://localhost:631" mit einem Webbrowser.

- 2. Klicken Sie auf **Administration**.
- 3. Klicken Sie auf **Add Printer**.
- 4. Geben Sie **User Name** und **Password** ein, und klicken Sie dann auf **OK**.
- 5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen entsprechend der Art Ihrer Druckerverbindung.

Für einen Netzwerkdrucker:

- a Wählen Sie EPSON AL-MX200 X(XX:XX:XX) (SEIKO EPSON CORPORATION EPSON **AL-MX200 X)** von **Discovered Network Printer**.
- b Klicken Sie auf **Continue**.
- c Geben Sie den Namen des Druckers in **Name** im Dialogfeld **Add Printer** ein und klicken Sie dann auf Continue.

Sie können optional die Lage und Beschreibung des Druckers als zusätzliche Information spezifizieren.

Wenn Sie den Drucker freigeben wollen, markieren Sie das Kontrollkästchen Share This Printer.

Für einen USB-Drucker, der an einen Computer angeschlossen ist, der unter Ubuntu 10 (x86) läuft:

- a Wählen Sie EPSON AL-MX200 X (EPSON AL-MX200 X) aus dem Menü Local Printers, und klicken Sie dann auf Continue.
- b Geben Sie den Namen des Druckers in **Name** im Dialogfeld **Add Printer** ein und klicken Sie dann auf Continue.

Sie können optional die Lage und Beschreibung des Druckers als zusätzliche Information spezifizieren.

Wenn Sie den Drucker freigeben wollen, markieren Sie das Kontrollkästchen Share This Printer.

6. Wählen Sie **Epson** aus dem Menü **Make**, und klicken Sie dann auf **Continue**.

7. Wählen Sie **Epson AL-MX200 xxx PS3 vX.Y (en)** aus dem Menü **Model**, und klicken Sie dann auf Add Printer.

Die Einrichtung ist fertiggestellt.

Sie können optional die Standard-Optionseinstellungen des Druckers spezifizieren.

Spezifizieren der Standardwarteschlange

Für Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop (x86)

- 1. Wählen Sie Applications System Tools Terminal.
- 2. Geben Sie den folgenden Befehl im Terminalfenster ein.

su

(Geben Sie das Administrator-Passwort ein)

lpadmin -d (Geben Sie den Warteschlangennamen ein)

Für SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)

- 1. Wählen Sie Computer More Applications..., und wählen Sie dann YaST am Application Browser.
- 2. Geben Sie das Administrator-Passwort ein.

YaST Control Center ist aktiviert.

3. Wählen Sie **Printer** von **Hardware**.

Das Dialogfeld **Printer Configurations** wird angezeigt.

- 4. Wählen Sie den Namen der spezifizierten Warteschlange, den Sie in der Liste **Show** modifizieren möchten.
- 5. Klicken Sie auf **Edit**.

Ein Dialogfeld zum Modifizieren der spezifizierten Warteschlange wird erscheint.

- 6. Bestätigen Sie, dass der als Standardwarteschlange zu spezifizieren gewünschte Drucker in der Liste **Connection** gewählt ist.
- 7. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Default Printer**.
- 8. Bestätigen Sie die Einstellungen und klicken Sie auf **OK**.

Für Ubuntu 10 (x86)

- 1. Wählen Sie System Administration Printing.
- 2. Wählen Sie den Drucker aus, den Sie als Standardwarteschlange spezifizieren möchten.
- 3. Wählen Sie das Menü **Printer**.
- 4. Wählen Sie Set As Default.
- 5. Wählen Sie, ob dieser Drucker als systemweiter Standarddrucker verwendet werden soll, und klicken Sie dann auf OK.

Spezifizieren von Druckoptionen

Sie können die Druckoptionen wie Duplex (doppelseitigen) Druck spezifizieren.

Für Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop (x86)

- 1. Öffnen Sie den URL "http://localhost:631" mit einem Webbrowser.
- 2. Klicken Sie auf **Administration**.
- 3. Klicken Sie auf **Manage Printers**.
- 4. Klicken Sie auf den Warteschlangennamen, wenn Sie Druckoptionen spezifizieren wollen.
- 5. Klicken Sie auf das Dropdown-Feld **Administration**, und wählen Sie dann **Modify Printer**.
- 6. Spezifizieren Sie die Druckereinstellungen und klicken Sie auf **Continue** oder **Modify Printer**.
 - Die Meldung Printer EPSON AL-MX200 X has been modified successfully. erscheint.

Die Einstellung ist fertiggestellt.

Für SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)

- 1. Öffnen Sie einen Webbrowser.
- 2. Geben Sie "http://localhost:631/admin" in der Adressleiste ein, und drücken Sie dann die Taste Enter.

Das Fenster **CUPS** erscheint.

Hinweis:

Stellen Sie das Passwort für die Autorität als Druckeradministrator ein, bevor Sie die Drucker-Warteschlange einstellen. Wenn Sie die Einstellung nicht vorgenommen haben, siehe "Einstellung des Passworts für die Autorität als Druckeradministrator" auf Seite 124.

- 3. Klicken Sie auf Manage Printers.
- 4. Klicken Sie auf **Modify Printer** am Drucker.
- 5. Spezifizieren Sie die erforderlichen Druckereinstellungen und klicken Sie dann **Continue**.
- 6. Geben Sie "root" als den Benutzernamen ein, geben Sie das Administrator-Passwort ein und klicken Sie dann auf OK.

Die Meldung Printer EPSON AL-MX200 X has been modified successfully. erscheint.

Die Einstellung ist fertiggestellt.

Für Ubuntu 10 (x86)

- 1. Öffnen Sie den URL "http://localhost:631" mit einem Webbrowser.
- 2. Klicken Sie auf **Administration**.
- 3. Klicken Sie auf **Manage Printers**.
- 4. Klicken Sie auf den Warteschlangennamen, wenn Sie Druckoptionen spezifizieren wollen.
- 5. Klicken Sie auf das Dropdown-Feld **Administration**, und wählen Sie dann **Modify Printer**.
- 6. Geben Sie **User Name** und **Password** ein, und klicken Sie dann auf **OK**.
- 7. Wählen Sie den Drucker, den Sie modifizieren möchten.

8. Spezifizieren Sie die Druckereinstellungen und klicken Sie auf **Continue** oder **Modify Printer**.

Die Meldung Printer EPSON AL-MX200 X has been modified successfully. erscheint.

Die Einstellung ist fertiggestellt.

Einstellung des Passworts für die Autorität als Druckeradministrator

Für SUSE Linux Enterprise Desktop 10 und 11 müssen Sie das Passwort für die Autorität als Druckeradministrator einstellen, um Bedienungen als Druckeradministrator vorzunehmen.

Für SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)

- 1. Wählen Sie Computer More Applications... und wählen Sie GNOME Terminal am **Application Browser.**
- 2. Geben Sie den folgenden Befehl im Terminalfenster ein.

su

lppasswd -g sys -a root

(Stellen Sie das Passwort für die Autorität als Druckeradministrator ein, wenn die Aufforderung zur Passworteingabe erscheint.)

(Geben Sie das Passwort für die Autorität als Druckeradministrator erneut ein, wenn die Aufforderung zur erneuten Passworteingabe erscheint.)

Deinstallieren von Druckertreibern

Für Red Hat Enterprise Linux 6 Desktop (x86)

- 1. Wählen Sie Applications System Tools Terminal.
- 2. Geben Sie den folgenden Befehl im Terminalfenster ein, um die Druckwarteschlange zu löschen.

su

(Geben Sie das Administrator-Passwort ein)

lpadmin -x (Geben Sie den Druckwarteschlangennamen ein)

- 3. Wiederholen Sie den obigen Befehl für alle Warteschlangen für das gleiche Modell.
- 4. Geben Sie den folgenden Befehl im Terminalfenster ein.

```
rpm -e Epson-AL-MX200-x.x-y.noarch
```

Der Druckertreiber wird deinstalliert.

Für SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x86)

- 1. Wählen Sie **Computer More Applications...** und wählen Sie **GNOME Terminal** am **Application Browser.**
- 2. Geben Sie den folgenden Befehl im Terminalfenster ein, um die Druckwarteschlange zu löschen.

Ipadmin -x (Geben Sie den Druckwarteschlangennamen ein)

- 3. Wiederholen Sie den obigen Befehl für alle Warteschlangen für das gleiche Modell.
- 4. Geben Sie den folgenden Befehl im Terminalfenster ein.

```
rpm -e EPSON-AL-MX200-x.x
```

Der Druckertreiber wird deinstalliert.

Für Ubuntu 10 (x86)

- 1. Wählen Sie Applications Accessories Terminal.
- 2. Geben Sie den folgenden Befehl im Terminalfenster ein, um die Druckwarteschlange zu löschen.

```
sudo lpadmin -x (Geben Sie den Druckwarteschlangennamen ein)
(Geben Sie das Benutzer-Passwort ein)
```

- 3. Wiederholen Sie den obigen Befehl für alle Warteschlangen für das gleiche Modell.
- 4. Geben Sie den folgenden Befehl im Terminalfenster ein.

sudo dpkg -r epson-al-mx200

(Geben Sie das Benutzer-Passwort erneut ein, wenn erforderlich)

Der Druckertreiber wird deinstalliert.

Kapitel 5

Druck-Grundlagen

Über Druckmedien

Verwendung von Papier, das für den Drucker nicht geeignet ist, kann zu Papierstaus, Problemen mit Bildqualität oder Druckerversagen führen. Um die beste Leistung mit Ihrem Drucker zu erzielen, empfehlen wir Ihnen, nur das in diesem Abschnitt beschriebene Papier zu verwenden.

Bei Verwendung anderen als des hier empfohlenen Papiers wenden Sie sich an Ihre örtliche Vertretung des Herstellers oder einen Vertragshändler.

Verwendungsrichtlinien für Druckmedien


der Papierbreitenführungen am Papierbehälter ein.

Der Papierbehälter nimmt verschiedene Formate und Typen von Papier und andere spezielle Medien auf. Folgen Sie diesen Richtlinien beim Einlegen von Papier und Medien: Bevor Sie große Mengen von Druckmedien kaufen, empfehlen wir, einen Probedruck auszuführen. Für 60 bis 135 g/m² Papier wird langfaseriges Papier, wo die Papierfasern in Richtung der Länge des Papiers verlaufen, empfohlen. Für Papier mit höherem Gewicht als 135 g/m² Papier wird kurzfaseriges Papier, wo die Papierfasern in Richtung der Breite des Papiers verlaufen, bevorzugt. Umschläge können vom Papierbehälter und Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI) gedruckt werden. Fächern Sie das Normalpapier oder andere spezielle Druckmedien auf, bevor Sie sie in den Papierbehälter einsetzen. Drucken Sie nicht auf Aufkleber-Papier, wenn ein Aufkleber von einem Blatt entfernt wurde. Verwenden Sie nur Papierumschläge. Verwenden Sie nicht Umschläge mit Sichtfenstern, Metallklammern oder Klebstoffen mit Abziehstreifen. ☐ Drucken Sie alle Umschläge nur einseitig. Zerknitterung und Prägung kann beim Drucken von Umschlägen auftreten.

Legen beim Einlegen von Papier im Papierbehälter nicht Papier über der Einlegelinie innerhalb

	Schieben Sie die Papierbreitenführungen entsprechend dem Papierformat.
	Wenn sehr viele Staus oder Verknitterungen auftreten, verwenden Sie Papier oder andere Druckmedien aus einer neuen Packung.
2	Vorsicht: Verwenden Sie nicht leitendes Papier wie Origami-Papier, Kohlepapier oder leitend beschichtetes Papier. Wenn Papierstau auftritt, können Kurzschlüssen und schließlich Brände verursacht werden.
Si	i ehe auch: "Druckmedien im Papierbehälter einlegen" auf Seite 136
	"Einlegen von Druckmedien Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)" auf Seite 145
	"Umschläge im Papierbehälter einlegen" auf Seite 141
	"Einlegen von Umschlägen im Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)" auf Seite 148
	"Drucken auf benutzerdefiniertem Papierformat" auf Seite 169
Richt	tlinien für automatischen Dokumenteneinzug (AVE)
D	er AVE nimmt Papier innerhalb der folgenden Abmessungen auf:
	Breite: 148–215,9 mm
	Länge: 210–355,6 mm
D	as unterstützte Papiergewicht reicht von 60 bis 105 g/m².
Fo	olgen Sie den untenstehenden Richtlinien beim Einlegen von Quelldokumenten in den AVE:
٦	Legen Sie Dokumente mit der Vorderseite nach oben ein, so dass das Dokument zuerst in den Drucker eingezogen wird.
	Legen Sie nur lose Blätter Papier in den AVE.
	Schieben Sie die Dokumentführungen so ein, dass sie gegen die Dokumente anliegen.
	Legen Sie Papier nur in das Dokumenteneinzugfach ein, wenn die Tinte auf dem Papier vollständig trocken ist.

☐ Legen Sie nicht Dokumente überhalb der Einfülllinie MAX ein. Sie können bis zu 50 Blatt Dokumente der Stärke 64 g/m² einlegen.



Hinweis:

Die folgenden Dokumente dürfen Sie nicht in den AVE einlegen. Stellen Sie sicher, dass Sie sie nur auf der Originalauflage auflegen.

b	Gewellte Dokumente		Vorgelochtes Papier
Ф	Leichte Dokumente	<u>[]</u>	Gefalzte, gefaltete oder gerissene Dokumente
Ē	Geschnittene und geklebte Originale	Z	Kohlepapier

Druckmedien, die Ihren Drucker beschädigen können

Ihr Drucker ist darauf ausgelegt, eine Reihe verschiedener Medientypen für Druckaufträge verwenden zu können. Manche Medien können aber schlechte Druckqualität und häufigere Papierstaus verursachen oder Schäden am Drucker hervorrufen.

Unzulässige Medien sind u.a.:

Papier, das zu schwer oder zu leicht ist (weniger als 60 g/m² oder mehr als 190 g/m²)
Folien
Fotopapier oder beschichtetes Papier
Pauspapier
Beleuchtungsfilm

Spezielles Tintenstrahldruckerpapier und Tintenstrahlfolien
Elektrostatisches Papier
Geleimtes oder geklebtes Papier
Speziell beschichtetes Papier
Farbpapier mit Oberflächenbehandlung
Papier, das mit Hitze verblassende Tinte verwendet
Diazo-Fotopapier
Kohlepapier oder Selbstdurchschreibpapier
Papier mit rauher Oberfläche, wie japanisches Papier, Zellstoffpapier oder Faserpapier
Umschläge, die nicht flach sind oder die Klammern, Fenster oder Klebstoff mit Freigabestreifen haben
Gefütterte Briefumschläge
Tack-Film
Wasser-Transferpapier
Textil-Transferpapier
Perforiertes Papier
Lederpapier, geprägtes Papier
Litendes Papier wie Origami-Papier, Kohlepapier oder leitend beschichtetes Papier
Zerknittertes, faltiges, gefalztes oder zerrissenes Papier
Feuchtes oder nasses Papier
Gewelltes oder gekräuseltes Papier
Papier mit Heftklammern, Büroklammern, Bändern oder Klebeband
Etikettenpapier, bei dem einige Etiketten bereits abgezogen sind oder sich teilweise gelöst haben
Von einem anderen Drucker oder Kopierer vorbedrucktes Papier
Panier mit vollständig vorhedruckter Rückseite



Vorsicht:

Verwenden Sie nicht leitendes Papier wie Origami-Papier, Kohlepapier oder leitend beschichtetes Papier. Wenn Papierstau auftritt, können Kurzschlüssen und schließlich Brände verursacht werden.

Lagerungsrichtlinien für Druckmedien

Gute Lagerbedingungen für Ihr Papier und andere Druckmedien tragen zu optimaler Druckqualität bei.

Druckmedien an dunkler, kühler, relativ trockener Stelle aufbewahren. Die meisten Papierartikel sind empfindlich gegen Schäden von ultraviolettem (UV) Licht und sichtbarem Licht. UV-Strahlung, wie sie von der Sonne und Leuchtstoffröhren abgegeben wird, ist für Papierartikel besonders schädlich. Die Intensität und Länge der Bestrahlung durch sichtbares Licht von Papierartikeln sollte so weit wie möglich begrenzt werden.
Sorgen Sie für konstante Temperaturen und Luftfeuchtigkeit.
Vermeiden Sie Dachböden, Küchen, Garagen und Keller zur Lagerung von Druckmedien.
LagernSiedieDruck medienflach.Druck mediensolltenaufPaletten, inKartons, aufRegalenoder inSchränkengelagertwerden.
Essen oder Getränke sollten nicht in der Nähe von Orten sein, wo Druckmedien gelagert oder gehandhabt werden.
Öffnen Sie nicht versiegelte Papierpackungen, bevor das Papier in den Drucker eingelegt werden soll. Lassen Sie das Papier in der Originalverpackung. Bei den meisten kommerziellen Papiersorten enthält das Umschlagpapier eine Innenbeschichtung, die das Papier vor Feuchtigkeitsverlust oder -aufnahme schützt.
Lassen Sie die Druckmedien in der Verpackung, bis sie eingesetzt werden können; legen Sie dann nicht gebrauchte Druckmedien in die Verpackung zurück und versiegeln Sie diese erneut zum Schutz. Manche speziellen Druckmedien sind in wiederverschließbaren Plastiktüten verpackt.

Unterstützte Druckmedien

Verwendung ungeeigneter Druckmedien kann Papierstaus, schlechte Druckqualität, Betriebsstörungen oder Schäden am Drucker hervorrufen. Zur effektiven Verwendung der Merkmale Ihres Druckers verwenden Sie die hier empfohlenen Druckmedien.

Wichtig:

Der Toner kann sich vom Druckmedium lösen, wenn dieses Durch Wasser, Regen, Dampf usw. feucht wird. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer örtlichen Vertretung des Herstellers oder von Ihrem Vertragshändler.

Geeignete Druckmedien

Die folgenden Druckmedien können auf Ihrem Drucker verwendet werden:

Papierbehälter

Papierformat	A4 SEF (210 × 297 mm)
	B5 SEF (182 × 257 mm)
	A5 SEF (148 × 210 mm)
	Letter SEF (8,5 × 11 Zoll)
	Executive SEF (7,25 \times 10,5 Zoll)
	Legal 13 (Folio) SEF (8,5 × 13 Zoll)
	Legal 14 SEF (8,5 × 14 Zoll)
	Statement SEF (139,7 × 215,9 mm)
	Com-10 Envelope SEF (4,125 \times 9,5 Zoll)
	Monarch Envelope SEF (3,875 × 7,5 Zoll)
	Monarch Envelope LEF (7,5 × 3,875 Zoll)*
	DL Envelope SEF (110 × 220 mm)
	DL Envelope LEF $(220 \times 110 \text{ mm})^*$
	C5 Envelope SEF (162 × 229 mm)
	Postkarte (100 × 148 mm)
	Postkarte (148 × 200 mm)
	Yougata 2 Envelope SEF (114 × 162 mm)
	Yougata 2 Envelope LEF (162 × 114 mm)*
	Yougata 3 Envelope SEF (98 × 148 mm)
	Yougata 3 Envelope LEF SEF (148 × 98 mm)*
	Yougata 4 Envelope SEF (105 × 235 mm)
	Yougata 6 Envelope SEF (98 × 190 mm)
	Younaga 3 Envelope SEF (120 × 235 mm)
	Nagagata 3 Envelope SEF (120 × 235 mm)
	Nagagata 4 Envelope SEF (90 × 205 mm)
	Kakugata 3 Envelope SEF (216 × 277 mm)
	Ben.def. Format:
	Breite: 76,2 - 215,9 mm
	Länge: 127 - 355,6 mm

Papiersorte	Normal (60 - 105 g/m²)
	Dünner Karton (106 - 163 g/m²)
	Labels (Etiketten)
	Envelope (Umschlag)
	Recycled (Recycling)
	Postkarte JPN
Fassungsvermögen	250 Blatt Standardpapier

Sie können Monarch, DL, Yougata 2, and Yougata 3 Umschläge in LEF-Ausrichtung im Papierbehälter mit offenem Umschlag einlegen.

Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)

Papierformat	A4 SEF (210 × 297 mm)
rapierioiillat	,
	B5 SEF (182 × 257 mm)
	A5 SEF (148 × 210 mm)
	Letter SEF (8,5 × 11 Zoll)
	Executive SEF (7,25 × 10,5 Zoll)
	Legal 13 (Folio) SEF (8,5 × 13 Zoll)
	Legal 14 SEF (8,5 × 14 Zoll)
	Statement SEF (139,7 × 215,9 mm)
	Com-10 Envelope SEF (4,125 \times 9,5 Zoll)
	DL Envelope SEF (110 × 220 mm)
	C5 Envelope SEF (162 × 229 mm)
	Yougata 4 Envelope SEF (105 × 235 mm)
	Younaga 3 Envelope SEF (120 × 235 mm)
	Nagagata 3 Envelope SEF (120 × 235 mm)
	Kakugata 3 Envelope SEF (216 × 277 mm)
	Ben.def. Format:
	Breite: 76,2 - 215,9 mm
	Länge: 210 - 355,6 mm

Papiersorte	Normal (60 - 105 g/m²)
	Dünner Karton (106 - 163 g/m²)
	Labels (Etiketten)
	Envelope (Umschlag)
	Recycled (Recycling)
Fassungsvermögen	10 Blatt Normalpapier / ein Blatt dünner Karton

SEF und LEF zeigen die Papiereinzugausrichtung an; SEF bedeutet Einzug von kurzer Kante. LEF
bedeutet Einzug von langer Seite.

Siehe auch:

"Druckmedien	im F	Papierhehälte	r einleoen'	" auf Seite	136
"Diuckineuien	I IIII I	upiciochune	leiniegen	uuj seite	130

- ☐ "Einlegen von Druckmedien Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)" auf Seite 145
- ☐ "Umschläge im Papierbehälter einlegen" auf Seite 141
- ☐ "Einlegen von Umschlägen im Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)" auf Seite 148

Drucken auf Druckmedien, die sich von dem im Druckertreiber gewählten Papierformat oder Papiertyp unterscheiden, können Papierstaus hervorrufen. Um sicherzustellen, dass korrekter Druck ausgeführt werden kann, wählen Sie das richtige Papierformat und den richtigen Papiertyp.

Druckmedien einlegen

Durch richtiges Einlegen von Druckmedien werden Papierstaus verhindert und störungsfreier Druck sichergestellt.

Vor dem Einlegen von Druckmedien identifizieren Sie die empfohlene Druckseite des Mediums. Diese Information befindet sich normalerweise auf der Druckmedienverpackung.

Hinweis:

Nach dem Einlegen von Papier in den Papierbehälter oder im Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI) spezifizieren Sie die gleiche Papiersorte auf dem Bedienfeld.

Fassungsvermögen

	Der Papierbehälter hat folgendes Fassungsvermögen:
	☐ 250 Blatt Standardpapier
	☐ 27,5 mm dickes Papier
	☐ 27,5 mm Postkarten
	☐ Zehn Umschläge
	☐ Zwanzig Etiketten
	Der Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI) hat folgendes Fassungsvermögen:
	☐ 10 Blatt Normalpapier oder ein Blatt dünner Karton
Dr	uckmedien-Abmessungen
	Der Papierbehälter nimmt Medien innerhalb der folgenden Abmessungen auf:
	☐ Breite: 76,2 - 215,9 mm
	☐ Länge: 127,0 - 355,6 mm
	Der Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI) nimmt Medien innerhalb der folgenden Abmessungen auf:

Druckmedien im Papierbehälter einlegen

☐ Breite: 76,2 - 215,9 mm


☐ Länge: 210,0 - 355,6 mm

Hinweis:


Wenn Sie auf Druckmedien drucken, die kleiner als das Papierformat A5 sind, müssen Sie diese immer im Papierbehälter einlegen.
Um Papierstaus zu vermeiden, entfernen Sie nicht den Papierbehälter, während der Druckvorgang läuft.

☐ Verwenden Sie nur Laser-Druckmedien. Verwenden Sie kein Tintenstrahlpapier in Ihrem Drucker.


- ☐ Zum manuellen Einlegen von Druckmedien für Duplex (doppelseitigen) Druck siehe "Manueller Duplexdruck (nur PCL-Druckertreiber)" auf Seite 156.
- ☐ Wischen Sie nicht das rosafarbene Fett ab, da dadurch Fehleinzüge verursacht werden können.



1. Ziehen Sie den Papierbehälter um etwa 200 mm aus dem Drucker. Halten Sie den Behälter mit beiden Händen, entfernen ihn aus dem Drucker und entfernen Sie dann die Papierbehälter-Abdeckung vom Papierbehälter.




2. Halten Sie das Papierbehälterende mit einer Hand, drücken und halten Sie den Papierbehälter-Verlängerungshebel mit der anderen Hand, und ziehen Sie den Papierbehälter auf die gewünschte Länge aus.




Hinweis:


Der Papierbehälter kann als Standardeinstellung einen Stapel von A5-Papier aufnehmen und ist darauf ausgelegt, auf zwei Längen ausgezogen zu werden. Zum Einlegen von A4-Papiermedien ziehen Sie den Papierbehälter auf mittlere Länge aus. Zum Einlegen von Papiermedien ziehen Sie ihn auf mittlere Länge aus.



3. Schieben Sie die Papierbreitenführungen und die Längenführung auf maximale Stellungen aus.



4. Vor dem Einlegen der Druckmedien biegen Sie die Blätter nach vorne und hinten und fächern sie auf. Klopfen Sie die Kanten des Stapels auf einer ebenen Oberfläche gerade.




5. Legen Sie die Druckmedien in den Papierbehälter mit der empfohlenen Druckoberfläche nach oben weisend ein.


Hinweis:

Legen Sie nicht Papiermedien über der Einlegelinie innerhalb der Papierbreitenführungen im Papierbehälter ein, da dadurch Papierstaus verursacht werden können.

6. Schieben Sie die Papierbreitenführungen und dann die Längenführung nach innen ein, bis sie leicht gegen die Kanten des Stapels des Druckmediums andrücken.




7. Ersetzen Sie die Papierbehälterabdeckung auf dem Papierbehälter.



Hinweis:

Die Papierbehälterabdeckung kann die eingelegten Druckmedien vor Staub und der Absorption von Feuchtigkeit schützen.

8. Halten Sie den Papierbehälter mit beiden Händen und drücken ihn gegen den Drucker, bis er einrastet.



9. Wählen Sie die Papiersorte im Druckertreiber, wenn das eingelegte Druckmedium anderes als Normalpapier ist. Wenn ein benutzerspezifiziertes Medium im Papierbehälter eingelegt ist, müssen Sie die Papierformateinstellung im Druckertreiber spezifizieren.

Hinweis:


Weitere Einzelheiten zum Spezifizieren von Papierformat und -sorte im Druckertreiber finden Sie in der Hilfe für den Druckertreiber.

Umschläge im Papierbehälter einlegen


Folgen Sie den untenstehenden Richtlinien beim Einlegen von Umschlägen im Papierbehälter.


Hinweis:

- ☐ Wenn Sie auf Umschlägen drucken, spezifizieren Sie immer Umschlag im Druckertreiber.
- ☐ Wenn Sie Umschläge nicht im Papierbehälter direkt nach dem Entnehmen aus ihrer Verpackung einlegen, können sie sich ausbuchten. Um Papierstaus zu vermeiden, glätten Sie sie wie unten gezeigt, wenn Sie sie in den Papierbehälter einlegen.



☐ Wenn Umschläge nicht richtig eingezogen werden, biegen Sie die Klappen der Umschläge leicht um, wie in der Abbildung unten gezeigt. Der Biegungsbetrag soll 5 mm oder weniger betragen.






Wichtig:

Verwenden Sie niemals Umschläge mit Sichtfenstern oder beschichteten Futtern, da diese Papierstaus verursachen, die den Drucker beschädigen können.

Einlegen von Com-10, Yougata 4/6 oder Younaga 3 Umschlägen


Legen Sie Umschläge mit der bedruckbaren Oberfläche nach oben weisend ein. Stellen Sie sicher, dass die Umschlagklappenkante zur rechten Druckerseite weisen und jede Klappe unter dem Umschlag gefaltet ist.




Einlegen von Monarch, DL oder Yougata 2/3 Umschlägen

Sie können Monarch, DL oder Yougata 2/3 Umschläge in einer der folgenden Ausrichtungen einlegen:

SEF: Legen Sie Umschläge mit der bedruckbaren Oberfläche nach oben weisend ein. Stellen Sie sicher, dass die Umschlagklappenkante zur rechten Druckerseite weisen und jede Klappe unter dem Umschlag gefaltet ist.



LEF: Legen Sie Umschläge mit der bedruckbaren Oberfläche nach oben weisend ein. Stellen Sie sicher, dass die Umschlagklappenkante zur vorderen Druckerseite weist und die Klappen nicht gefaltet sind.




Hinweis:

- ☐ Wenn Sie Umschläge mit Ausrichtung für Einzug in LEF-Ausrichtung einlegen, stellen Sie sicher, dass die Querformat-Ausrichtung im Druckertreiber spezifiziert wird.
- ☐ Zum Bestätigen der richtigen Ausrichtung aller Druckmedien wie Umschlägen siehe Anweisungen im Dialogfeld Envelope/Paper Setup Navigator (Umschlag-/Papier-Einrichtungshilfe) am Druckertreiber.

Einlegen von C5, Nagagata 3/4 oder Kakugata 3 Umschlägen


Legen Sie Umschläge mit der bedruckbaren Oberfläche nach oben weisend ein. Stellen Sie sicher, dass die Umschlagklappenkante zur hinteren Druckerseite weisen und jede Klappe unter dem Umschlag gefaltet ist.



Einlegen von Postkarten im Papierbehälter

Hinweis:


- ☐ Wenn Sie auf Postkarten drucken, spezifizieren Sie immer die Postkarte im Druckertreiber für optimale Druckergebnisse.
- ☐ Wenn Postkarten immer noch nicht richtig zugeführt werden, probieren Sie folgende Maßnahmen:
 - Wenn die Postkarten gewellt sind, glätten Sie sie, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.



- * Bedruckbare Oberfläche
- Verringern Sie die Anzahl der im Papierbehälter eingelegten Postkarten auf fünf oder weniger.


Einlegen von Postkarten

Legen Sie Postkarten mit der bedruckbaren Oberfläche nach oben und der Vorderkante nach vorne weisend ein.



Einlegen von W-Postkarten

Legen Sie W-Postkarten mit der bedruckbaren Oberfläche nach oben und der linken Kante nach vorne weisend ein.



Hinweis:


Zum Bestätigen der richtigen Ausrichtung aller Druckmedien wie Postkarten siehe Anweisungen im Dialogfeld Envelope/Paper Setup Navigator (Umschlag-/Papier-Einrichtungshilfe) am Druckertreiber.

Einlegen von Druckmedien Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)

Hinweis:

- ☐ Bevor Sie den Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI) verwenden, stellen Sie sicher, dass der Papierbehälter im Drucker eingesetzt ist.
- ☐ Verwenden Sie nur Laser-Druckmedien. Verwenden Sie kein Tintenstrahlpapier in Ihrem Drucker.
- ☐ Zum manuellen Einlegen von Druckmedien für Duplex (doppelseitigen) Druck siehe "Manueller Duplexdruck (nur PCL-Druckertreiber)" auf Seite 156.


1. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.



2. Schieben die Papierbreitenführungen auf ihre Maximalpositionen.




3. Vor dem Einlegen der Druckmedien biegen Sie die Blätter nach vorne und hinten und fächern sie auf. Klopfen Sie die Kanten des Stapels auf einer ebenen Oberfläche gerade.



Hinweis:

Wenn Umschläge nicht richtig eingezogen werden, biegen Sie die Klappen der Umschläge leicht um, wie in der Abbildung unten gezeigt. Der Biegungsbetrag soll 5 mm oder weniger betragen.





4. Legen Sie die Druckmedien im PSI mit der Oberkante nach vorne und mit der empfohlenen Druckoberfläche nach oben weisend ein.



5. Schieben Sie die Papierbreitenführungen nach innen, bis sie leicht gegen die Kanten des Stapels des Druckmediums andrücken.



6. Wählen Sie die Papiersorte im Druckertreiber, wenn das eingelegte Druckmedium anderes als Normalpapier ist. Wenn ein benutzerspezifiziertes Medium im PSI eingelegt ist, müssen Sie die Papierformateinstellung im Druckertreiber spezifizieren.

Hinweis:

Weitere Einzelheiten zum Spezifizieren von Papierformat und -sorte im Druckertreiber finden Sie in der Hilfe für den Druckertreiber.


Einlegen von Umschlägen im Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)

Folgen Sie den untenstehenden Richtlinien beim Einlegen von Umschlägen im PSI.

Hinweis:


- ☐ Führen Sie die Umschläge immer vollständig ein. Andernfalls werden im Papierbehälter eingesetzte Druckmedien eingezogen.
- ☐ Wenn Sie auf Umschlägen drucken, spezifizieren Sie immer Umschlag im Druckertreiber.

☐ Wenn Sie Umschläge nicht im PSI direkt nach dem Entnehmen aus ihrer Verpackung einlegen, können sie sich ausbuchten. Um Papierstaus zu vermeiden, glätten Sie sie wie unten gezeigt, bevor Sie sie in den PSI einlegen.



☐ Wenn Umschläge nicht richtig eingezogen werden, biegen Sie die Klappen der Umschläge leicht um, wie in der Abbildung unten gezeigt. Der Biegungsbetrag soll 5 mm oder weniger betragen.






Wichtig:

Verwenden Sie niemals Umschläge mit Sichtfenstern oder beschichteten Futtern, da diese Papierstaus verursachen, die den Drucker beschädigen können.


Einlegen von Com-10, DL, Yougata 4/6 oder Younaga 3 Umschlägen

Legen Sie Umschläge mit der bedruckbaren Oberfläche nach oben weisend ein. Stellen Sie sicher, dass die Umschlagklappenkante zur rechten Druckerseite weisen und jede Klappe unter dem Umschlag gefaltet ist.



Einlegen von C5, Nagagata 3 oder Kakugata 3 Umschlägen


Legen Sie Umschläge mit der bedruckbaren Oberfläche nach oben weisend ein. Stellen Sie sicher, dass die Umschlagklappenkante zur vorderen Druckerseite weist und die Klappen nicht gefaltet sind.



Verwendung der Ausgabefachverlängerung


Die Ausgabefachverlängerung ist darauf ausgelegt, zu verhindern, dass Druckmedien nach dem Druckvorgang aus dem Drucker fallen.

Vor dem Drucken eines Dokuments mit langer Kante stellen Sie sicher, dass die Ausgabefachverlängerung herausgezogen ist.



Hinweis:

Um Umschläge oder klein bedruckte Medien aus dem mittleren Ausgabefach zu ziehen, heben Sie den Scanner an.



Einstellen von Papierformaten und -sorten

Beim Einlegen von Druckmedien stellen Sie das Papierformat und die Sorte vor dem Drucken am Bedienfeld ein.

Dieser Abschnitt beschreibt das Einstellen von Papierformat und -sorte am Bedienfeld.

Siehe auch:

"Verstehen der Bedienfeld-Menüs" auf Seite 288

Einstellen der Papierformate

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Trau Settings (Behälter), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 3. Wählen Sie Paper Trau (Materialbehälter), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 4. Wählen Sie Paper Size (Papierformat), und drücken Sie dann die Taste ...
- 5. Wählen Sie das richtige Papierformat für die eingelegten Druckmedien, und drücken Sie die Taste OK).

Einstellen der Papiertypen

Wichtig:

Die Papiersorte muss den tatsächlich im Behälter eingelegten Druckmedien entsprechen. Andernfalls können Probleme mit der Druckqualität auftreten.

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Trau Settings (Behälter), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 3. Wählen Sie Paper Trau (Materialbehälter), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 4. Wählen Sie Paper Tupe (Materialart), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 5. Wählen Sie den richtigen Papiertyp für die eingelegten Druckmedien, und drücken Sie die Taste OK).

Drucken

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Dokumente von Ihrem Drucker gedruckt werden und wie ein Auftrag abgebrochen wird.

Drucken vom Computer

Installieren Sie den Druckertreiber zur Verwendung aller Druckermerkmale. Wenn Sie Print (Drucken) aus einer Anwendung wählen, erscheint ein Fenster für den Druckertreiber. Wählen Sie die geeigneten Einstellungen, um die Datei zu drucken. Im Druckertreiber gewählte Druckeinstellungen haben Vorrang vor den standardmäßigen Menüeinstellungen, die von dem Bedienfeld oder im Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) gewählt werden.

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 Wordpad als Beispiel.

Indem Sie auf **Preferences (Einstellungen)** aus dem anfänglichen Dialogfeld **Print (Drucken)** klicken, können Sie die Druckeinstellungen ändern. Wenn Sie mit Merkmalen im Druckertreiber-Fenster nicht vertraut sind, öffnen Sie die Hilfe für weitere Informationen.

- 1. Öffnen Sie die Datei, die Sie drucken möchten.
- 2. Aus dem Datei-Menü wählen Sie **Print (Drucken)**.
- 3. Bestätigen Sie, dass der richtige Drucker im Dialogfeld gewählt ist. Modifizieren Sie die Druckeinstellungen nach Bedarf (wie die zu drucken gewünschten Seiten oder die Kopienzahl).
- 4. Zum Einstellen der im ersten Bildschirm nicht verfügbaren Druckeinstellungen wie **Paper Size** (Materialformat), Paper Type (Materialart) oder Feed Orientation (Zufuhrausrichtung) klicken Sie auf Preferences (Einstellungen).

Das Dialogfeld **Printing Preferences (Druckereinstellungen)** wird angezeigt.

- 5. Spezifizieren Sie die Druckeinstellungen. Für weitere Informationen klicken Sie auf **Help** (Hilfe).
- 6. Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Printing Preferences (Druckeinstellungen)** zu schließen.
- 7. Klicken Sie auf **Print (Drucken)**, um den Auftrag zu dem gewählten Drucker zu senden.

Einen Druckauftrag löschen

Es gibt mehrere Methoden zum Abbrechen eines Druckauftrags.

Abbrechen eines Auftrags aus dem Bedienfeld

1. Drücken Sie die ⊘ (**Stop**)-Taste.

Der Druckvorgang wird nur für den aktuellen Druckauftrag abgebrochen. Alle folgenden Aufträge werden weiter gedruckt.

Abbrechen eines Auftrags vom Computer (Windows)

Löschen eines Auftrags aus der Taskleiste

Wenn Sie einen Druckauftrag senden, erscheint ein kleines Druckersymbol auf der Taskleiste.

1. Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol.

Eine Liste der Druckaufträge erscheint im Druckerfenster.

- 2. Wählen Sie den Auftrag, den Sie löschen möchten.
- 3. Drücken Sie die Taste **Delete**.
- 4. Klicken Sie auf **Yes (Ja)** im Dialogfeld **Printer (Drucker)**, um den Druckvorgang abzubrechen.

Löschen eines Auftrags vom Desktop

1. Minimieren Sie alle Programme, um den Desktop freizugeben.

Klicken Sie auf start — Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte) (für Windows XP).

Klicken Sie auf Start — Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte) (für Windows Server® 2003).

Klicken Sie auf Start — Devices and Printers (Geräte und Drucker) (für Windows 7 und Windows Server 2008 R2).

Klicken Sie auf Start — Control Panel (Systemsteuerung) — Hardware and Sound (Hardware und Sound) — Printer (Drucker) (für Windows Vista ® und Windows Server 2008).

Eine Liste verfügbarer Drucker wird angezeigt.

2. Doppelklicken Sie auf den Drucker, den Sie beim Senden des Auftrags gewählt haben.

Eine Liste der Druckaufträge erscheint im Druckerfenster.

- 3. Wählen Sie den Auftrag, den Sie löschen möchten.
- 4. Drücken Sie die Taste **Delete**.
- 5. Klicken Sie auf **Yes (Ja)** im Dialogfeld **Printer (Drucker)**, um den Druckvorgang abzubrechen.

Duplexdruck

Duplexdruck (doppelseitiger Druck) erlaubt es Ihnen, auf beiden Seiten eines Blatts Papier zu drucken. Die für Duplexdruck verfügbaren Papierformate sind A4, B5, A5, Letter, Executive, Folio und Legal.

Automatischer Duplexdruck

Das folgende Verfahren nimmt den PCL® 6-Treiber als Beispiel.

1. Klicken Sie auf start — Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte) (für Windows XP).

Klicken Sie auf Start — Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte) (für Windows Server 2003).

Klicken Sie auf Start — Devices and Printers (Geräte und Drucker) (für Windows 7 und Windows Server 2008 R2).

Klicken Sie auf Start — Control Panel (Systemsteuerung) — Hardware and Sound (Hardware und Sound) — Printer (Drucker) (für Windows Vista).

Klicken Sie auf Start — Control Panel (Systemsteuerung) — Printers (Drucker) (für Windows Server 2008).

Eine Liste verfügbarer Drucker wird angezeigt.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für Ihren Drucker, und wählen Sie **Printing** preferences (Druckeinstellungen).

Die Registerkarte **Paper/Output (Material/Ausgabe)** erscheint.

3. Unter Duplex (Seitenaufdruck), wählen Sie Flip on Long Edge (Drehen an langer Kante) oder Flip on Short Edge (Drehen an kurzer Kante).

4. Klicken Sie auf **OK**.

Manueller Duplexdruck (nur PCL-Druckertreiber)

Wenn Sie ein Problem mit dem automatischen Duplexdruck haben, können Sie manuellen Dupexdruck versuchen. Beim Starten manuellen Duplexdrucks erscheint ein Fenster, das Anweisungen enthält, denen Sie folgen können. Beachten Sie, dass das Fenster nicht erneut geöffnet werden kann, nachdem es geschlossen wurde. Schließen Sie das Fenster nicht, bevor der Duplexdruck fertiggestellt ist.

Hinweis:

Beim Drucken auf gewelltem Papier glätten Sie das Papier, bevor Sie es einlegen.

Bedienungen auf Ihrem Computer

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 Wordpad als Beispiel.


Hinweis:

Die Art der Anzeige des Drucker-Dialogfeldfelds **Printer Properties (Druckereigenschaften)**/ **Printing Preferences (Druckeinstellungen)** hängt von der Anwendungssoftware ab. Siehe Anleitung *Ihrer Anwendungssoftware.*

- 1. Aus dem Datei-Menü wählen Sie **Print (Drucken)**.
- 2. Wählen Sie den Drucker aus dem Listenfeld **Select Printer (Drucker auswählen)** und klicken dann auf Preferences (Einstellungen).

Die Registerkarte Paper/Output (Material/Ausgabe) des Dialogfelds Printing Preferences (Druckereinstellungen) wird angezeigt.

3. Aus Duplex (Seitenaufdruck) wählen Sie entweder Flip on Short Edge (Manual) (Drehen an kurzer Kante (manuell)) oder Flip on Long Edge (Manual) (Drehen an langer Kante (manuell)), um die Art der Bindung von Duplexdruckseiten zu definieren.



- 4. Aus **Paper Size (Materialformat)** wählen Sie das Format des zu druckenden Dokuments.
- 5. Aus **Paper Type (Materialart)** wählen Sie die zu verwendende Papiersorte.
- 6. Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Printing Preferences (Druckeinstellungen)** zu schließen.
- 7. Klicken Sie auf **Print (Drucken)** im Dialogfeld **Print (Drucken)**, um den Druckvorgang zu starten.

Druckmedien im Papierbehälter einlegen

1. Drucken Sie zuerst die geraden Seiten (Rückseiten).

Für ein sechseitiges Dokument werden die Rückseiten in der Reihenfolge von Seite 6, Seite 4 und dann Seite 2 gedruckt.


Wenn die geraden Seiten fertig gedruckt sind, leuchtet die **Data**-LED auf, und im LCD-Feld erscheint Folgendes:

075-921 Printer (075-921 Drucker)

Insert Output to Tray (Ausgabe einlegen in Fach)

Press [OK] Button to ([OK] drücken zum)

Continue Printing (Weiterdrucken)



2. Nachdem die geraden Seiten gedruckt sind, ziehen Sie den Papierbehälter heraus und nehmen die Papierbehälter-Abdeckung ab.

Siehe auch:

"Druckmedien im Papierbehälter einlegen" auf Seite 136


3. Entfernen Sie den Papierstapel aus dem mittleren Ausgabefach und legen Sie es in den Papierbehälter mit der leeren Oberfläche nach oben weisend ein.

Hinweis:

Verzogene oder gewellte Drucke können Papierstau verursachen. Glätten Sie diese vor dem Einsetzen.

4. Ersetzen Sie die Papierbehälter-Abdeckung, setzen Sie den Papierbehälter in den Drucker ein und drücken Sie dann die Taste 🐼.

Seiten werden in der Reihenfolge von Seite 1 (Rückseite von Seite 2), Seite 3 (Rückseite von Seite 4) und dann Seite 5 (Rückseite von Seite 6) gedruckt.



Einlegen von Druckmedien Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)

1. Drucken Sie zuerst die geraden Seiten (Rückseiten).

Für ein sechseitiges Dokument werden die Rückseiten in der Reihenfolge von Seite 6, Seite 4 und dann Seite 2 gedruckt.


Wenn die geraden Seiten fertig gedruckt sind, leuchtet die **Data**-LED auf, und im LCD-Feld erscheint Folgendes:

075-921 Printer (075-921 Drucker)

Insert Output to Tray (Ausgabe einlegen in Fach)

Press [OK] Button to ([OK] drücken zum)

Continue Printing (Weiterdrucken)




2. Nachdem die geraden Seiten gedruckt sind, nehmen Sie den Papierstapel aus dem mittleren Ausgabefach.

Hinweis:

Verzogene oder gewellte Drucke können Papierstau verursachen. Glätten Sie diese vor dem Einsetzen.

3. Legen Sie den Papierstapel wieder in den PSI, und und drücken Sie dann die Taste ...

Seiten werden in der Reihenfolge von Seite 1 (Rückseite von Seite 2), Seite 3 (Rückseite von Seite 4) und dann Seite 5 (Rückseite von Seite 6) gedruckt.



Direktdruck mit einem USB-Speichergerät

Das Leistungsmerkmal Print From USB Memory (USB-Direktdruck) erlaubt es Ihnen, auf einem USB-Speichergerät gespeicherte Dateien über Bedienung des Bedienfelds auszudrucken.

Wichtig:

- ☐ Um Schäden an Ihrem Drucker zu vermeiden, schließen Sie KEIN anderes Gerät als das USB-Speichergerät am USB-Anschluss des Druckers an.
- Ziehen Sie NICHT das USB-Speichergerät von dem vorderen USB-Anschluss ab, bevor der Druckvorgang beendeet ist.

Hinweis:

Wenn die Service Lock (Dienstsperre)-Einstellung für Print from USB (USB-Direktdruck) aufPassword Locked (Kennwortbelest) gestellt ist, müssen Sie das vierstellige Passwort eingeben, um das Leistungsmerkmal Print From USB Memory (USB-Direktdruck) zu verwenden. Wenn die Einstellung Service Lock (Dienstsperre) für Print from USB (USB-Direktdruck) aufLocked (Gesperrt) gestellt ist, ist das Merkmal Print From USB Memory (USB-Direktdruck) deaktiviert, und das Menü wird nicht auf dem LCD-Feld angezeigt. Für weitere *Informationen siehe "Service Lock (Dienstsperre)" auf Seite 329.*


Der vordere USB-Anschluss des Druckers ist auf USB 2.0-Geräte ausgelegt. Sie dürfen nur ein zugelassenes USB-Speichergerät mit einem A-Steckertyp-Anschluss verwenden. Verwenden Sie nur ein USB-Speichergerät mit metallischer Abschirmung.



* Steckertyp A

Zum Ausdrucken einer Datei in einem USB-Speichergerät:

- 1. Drücken Sie die **♦ (Print**)-Taste.
- 2. Stecken Sie ein USB-Speichergerät in den vorderen USB-Anschluss des Druckers ein.



- 3. Wählen Sie die gewünschte Datei, und drücken Sie dann die Taste .
- 4. Wählen Sie Druckoptionen nach Bedarf.
- 5. Drücken Sie die ♦ (**Start**)-Taste, um den Druckvorgang zu beginnen.

Hinweis:

Sie können die mit dem Merkmal Scan to USB Memory (Scanausgabe: USB-Speicher) gescannten und gespeicherten Dateien drucken. Andere Dateien, wie die von einem Benutzer erstellten, werden möglicherweise nicht richtig gedruckt.

Wichtig:

Vor dem Abnehmen des USB-Speichergeräts stellen Sie sicher, dass der Drucker nicht auf das Gerät zugreift. Wenn das USB-Speichergerät abgenommen wird, während darauf zugegriffen wird, können die Daten in dem Gerät oder das USB-Speichergerät selber beschädigt werden.

Wählen der Druckoptionen

Wählen von Druckeinstellungen (Windows)

Die Druckeinstellungen regeln alle Ihre Druckaufträge, wenn Sie sie nicht spezifisch für einen Auftrag überregeln. Wenn Sie zum Beispiel bei den meisten Aufträgen Duplexdruck (2-seitig) ausführen wollen, stellen Sie diese Option in den Druckeinstellungen ein.

1. Klicken Sie auf start — Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte) (für Windows XP).

Klicken Sie auf Start — Printers and Faxes (Drucker und Faxgeräte) (für Windows Server 2003).

Klicken Sie auf Start — Devices and Printers (Geräte und Drucker) (für Windows 7 und Windows Server 2008 R2).

Klicken Sie auf Start — Control Panel (Systemsteuerung) — Hardware and Sound (Hardware und Sound) — Printer (Drucker) (für Windows Vista und Windows Server 2008).

Eine Liste verfügbarer Drucker wird angezeigt.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für Ihren Drucker, und wählen Sie dann Printing Preferences (Druckeinstellungen).

Das Dialogfeld **Printing Preferences (Druckeinstellungen)** wird angezeigt.

3. Nehmen Sie Auswahlen an den Treiber-Registerkarten vor, und klicken Sie dann auf **OK**, um Ihre Auswahlen zu speichern.

Hinweis:

Für weitere Einzelheiten über die Windows Druckertreiber-Optionen klicken Sie auf **Help (Hilfe)** an der Druckertreiber-Registerkarte, um die Hilfe zu betrachten.

Wählen der Optionen für einen einzelnen Auftrag (für Windows)

Wenn Sie spezielle Druckoptionen für einen bestimmten Auftrag verwenden wollen, ändern Sie die Druckereinstellungen, bevor Sie den Auftrag zum Drucker senden. Wenn Sie zum Beispiel den Modus Fotodruck-Qualität bei einer bestimmten Grafik verwenden wollen, wählen Sie diese Einstellung im Druckertreiber, bevor Sie den Druck ausführen.

- 1. Während das gewünschte Dokument oder die Grafik in Ihrer Anwendung geöffnet ist, rufen Sie das Dialogfeld Print (Drucken) auf.
- 2. Wählen Sie Ihren Drucker und klicken Sie auf **Preferences (Einstellungen)**, um den Druckertreiber zu öffnen.
- 3. Nehmen Sie die Auswahlen auf den Treiber-Registerkarten vor.

Hinweis:

Beim Windows-Betriebssystem können Sie aktuelle Druckoptionen mit einem distinkten Namen speichern und sie auf andere Druckaufträge anwenden. Nehmen Sie Auswahlen in der Registerkarte Paper/Output (Material/Ausgabe), Graphics (Grafiken), Layout, Watermarks/Forms (Aufdruck/Formulare) oder Advanced (Erweitert) vor, und klicken Sie dann auf Save (Speichern) unter Favorites (Profile) in der Registerkarte Paper/Output (Material/Ausgabe). Klicken Sie für weitere Informationen auf **Help (Hilfe)**.

- 4. Klicken Sie auf **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.
- 5. Drucken Sie den Auftrag.

Siehe folgende Tabelle für spezifische Druckoptionen:

Druckoptionen für Windows

Betriebssystem	Treiber-Registerkarte	Druckoptionen
Windows XP, Windows XP x 64-Bit, Windows Server 2003 x 64-Bit, Windows Vista, Windows Vista x 64-Bit, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x 64-Bit, Windows Server 2008 R2, Windows 7 oder Windows 7 x 64-Bit	Registerkarte Paper/Output (Material/Ausgabe)	□ Favorites (Profile) □ Duplex (Seitenaufdruck) □ Copies (Exemplare) □ Collated (Sortiert)* □ Paper Summary (Materialübersicht) □ Paper Size (Materialformat) □ Paper Type (Materialart) □ Feed Orientation (Zufuhrausrichtung) □ Envelope/Paper Setup Navigator (Umschlag-/Papier-Einrichtungshilfe) □ Printer Status (Druckerstatus)
	Registerkarte Graphics (Grafiken)	□ Restore Defaults (Rücksetzen) □ Image Quality (Bildqualität) □ Toner Saving Mode (Tonersparmodus) □ Image Enhancement (Bildoptimierung) □ Screen (Raster) □ Image Settings (Bildeinstellungen) □ Apply to All Elements (Alle Elemente) □ Apply to Selected Element (Ausgewähltes Element) □ Brightness (Helligkeit) □ Contrast (Kontrast) □ Tone Balance (Farbtonausgleich) □ Restore Defaults (Rücksetzen)
	Registerkarte Layout	 Image Orientation (Bildausrichtung) Multiple Up (Mehrfachnutzen) Image Order (Bildreihenfolge) Image Border (Bildrand) Booklet / Poster / Mixed Document (Broschüre / Poster / Mischformatdokument) Output Size (Ausgabeformat) Reduce / Enlarge (Verkl./Vergr.) Margin Shift/Margin (Bildverschiebung/ Druckposition) Restore Defaults (Rücksetzen)

Betriebssystem	Treiber-Registerkarte	Druckoptionen
Windows XP, Windows XP x 64-Bit, Windows Server 2003 x 64-Bit, Windows Vista, Windows Vista x 64-Bit, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x 64-Bit, Windows Server 2008 x 64-Bit, Windows 7 oder Windows 7 x 64-Bit	Registerkarte Watermarks/ Forms (Aufdruck/Formula- re)	 □ Watermarks (Aufdruck) □ New Text (Neuer Text) □ New Bitmap (Neue Bitmap) □ Edit (Bearbeiten) □ Delete (Löschen) □ First Page Only (Nur erste Seite) □ Forms (Formulare) □ Off (Aus) □ Create / Register Forms (Formulare erstellen) □ Image Overlay (Bildformular) □ Header / Footer Options (Textfeld) □ Restore Defaults (Rücksetzen)
	Registerkarte Advanced (Er-weitert)	 □ Items (Elemente) □ Change All Colors to Black (Alle Farben in Schwarz ändern) □ Resolution (Auflösung) □ Show Paper Size/Type Error (Papierformat-/ Papierartfehler anzeigen) □ Font Settings (Schrifteinstellungen) □ Restore Defaults (Rücksetzen)

Collated (Sortiert) ist nicht verfügbar, wenn die Einstellungen im Register Watermarks/Forms (Aufdruck/Formulare) auf das 64-Bit-Betriebssystem eingestellt sind.

Wählen der Optionen für einen einzelnen Auftrag (Mac OS X)

Zum Wählen von Druckeinstellungen für einen bestimmten Auftrag verwenden ändern Sie die Druckereinstellungen, bevor Sie den Auftrag zum Drucker senden.

- 1. Bei in Ihrer Anwendung geöffnetem Dokument klicken Sie auf File (Datei) und anschließend auf Print (Drucken).
- 2. Wählen Sie Ihren Drucker unter **Printer (Drucker)** aus.
- 3. Wählen Sie die gewünschten Druckoptionen aus den erscheinenden Menüs und Dropdown-Listen aus.

Hinweis:

Bei Mac OS X klicken Sie auf Save As (Speichern als) im Menübildschirm Presets (Voreinstellungen), um die aktuellen Druckereinstellungen zu speichern. Sie können mehrere Voreinstellungen anlegen und jede mit ihrem eigenen unverkennbaren Namen und Druckereinstellungen speichern. Zum Drucken von Aufträgen mit spezifischen Druckereinstellungen klicken Sie auf die betreffende in dem Menü **Presets (Voreinstellungen)** gespeicherte Voreinstellung.

4. Klicken Sie auf **Print (Drucken)**, um den Auftrag zu drucken.

Mac OS X Druckertreiber-Druckoptionen:

Die Tabelle unten nimmt Mac OS X 10.6 TextEdit als Beispiel.

Druckoptionen für Mac OS X

Element	Druckoptionen
	 Copies (Exemplare) Collated (Sortiert) Pages (Seiten) Paper Size (Papierformat) Orientation (Ausrichtung)
Layout	□ Pages Per Sheet (Seiten pro Blatt) □ Layout Direction (Layout-Richtung) □ Border (Rand) □ Two-Sided (Duplex) □ Reverse page orientation (Reverse-Seitenausrichtung) □ Flip Horizontal (Horizontal wenden)
Color Matching (Farbanpassung)	□ ColorSync □ In printer (Im Drucker) □ Profil
Paper Handling (Handhabung des Papiers)	 Pages to Print (Seiten zum Drucken) Page Order (Seitenreihenfolge) Scale to fit paper size (Auf Papierformat skalieren) Destination Paper Size (Ziel-Papierformat) Scale down only (Nur herunterskalieren)
Cover Page (Titelblatt)	 Print Cover Page (Titelblatt drucken) Cover Page Type (Deckblatttyp) Billing Info (Rechnungsinfo)

Element	Druckoptionen	
Scheduler (Planer)	□ Print Document (Dokument drucken)□ Priority (Vorrang)	
Printer Features (Leistungsmerkmale des Druckers)	 1. Detailed Settings (Feineinstellung) Resolution (Auflösung) Screen (Raster) Toner Saving Mode (Tonersparmodus) Image Enhancement (Bildoptimierung) 2. Paper Handling (Papierhandhabung) Duplex (Seitenaufdruck) Paper Type (Materialart) Show Paper Size/Type Error (Papierformat-/Papierartfehler anzeigen) 	
Summary (Zusammenfassung)		

Drucken auf benutzerdefiniertem Papierformat

Dieser Abschnitt erklärt, wie mit dem Druckertreiber auf Papier in benutzerdefiniertem Format gedruckt wird.

Das Verfahren zum Einlegen von Papier in benutzerdefiniertem Format ist gleich wie das zum Einlegen von Papier im Standardformat.

- ☐ "Druckmedien im Papierbehälter einlegen" auf Seite 136
- ☐ "Einlegen von Druckmedien Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)" auf Seite 145
- ☐ "Einstellen von Papierformaten und -sorten" auf Seite 151

Benutzerdefiniertes Papierformat definieren

Vor dem Drucken definieren Sie ein benutzerdefiniertes Format im Druckertreiber.

Hinweis:

Beim Definieren eines Papierformats am Druckertreiber oder Bedienfeld stellen Sie sicher, dass Sie das gleiche Format wie das des tatsächlich verwendeten Druckmediums spezifizieren. Spezifizieren eines falschen Formats zum Drucken kann zu Druckerversagen führen. Dies gilt insbesondere, wenn Sie ein größeres Format spezifizieren und ein schmaleres Papier verwenden.

Verwendung des Windows-Druckertreibers

Definieren Sie am Windows-Druckertreiber das benutzerdefinierte Format im Dialogfeld **Custom** Paper Size (Benutzerdefiniertes Format). In diesem Abschnitt wird das Verfahren anhand von Windows 7 als Beispiel erklärt.

Bei Windows XP oder höher können nur Benutzer mit Administratorrechten das Administrator-Passwort verwenden, um die Einstellungen zu ändern. Benutzer ohne Administratorrechte können nur die Inhalte betrachten.

- 1. Klicken Sie auf Start Devices and Printers (Drucker und Faxgeräte).
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für Ihren Drucker, und wählen Sie dann Printer Properties (Druckereigenschaften).
- 3. Wählen Sie die Registerkarte Configuration (Konfiguration).
- 4. Klicken Sie auf Custom Paper Size (Benutzerdefiniertes Format).
- 5. Wählen Sie die benutzerdefinierte Einrichtung, die Sie definieren möchten, unter **Details**.
- 6. Spezifizieren Sie die Länge der kurzen Kante und der langen Kante unter **Change Setting For** (Einstellungen für). Sie können die Werte entweder durch direkte Eingabe oder über die Höherund Niedriger-Pfeiltasten spezifizieren. Die Länge der kurzen Kante kann nicht länger als die der langen Kante eingestellt werden, auch wenn sie innerhalb des spezifizierten Bereichs ist. Die Länge der langen Kante kann nicht kürzer als die der kurzen Kante eingestellt werden, auch wenn sie innerhalb des spezifizierten Bereichs ist.
- 7. Zum Zuweisen eines Papiernamens wählen Sie das Kontrollkästchen Name the Paper Size (Eigenes Materialformat) und geben Sie einen Namen in Paper Name (Bezeichnung) ein. Sie können bis zu 14 Zeichen für den Papiernamen eingeben.
- 8. Wenn erforderlich wiederholen Sie Schritt 5 bis 7, um ein anderes benutzerdefiniertes Format zu definieren.
- 9. Klicken Sie zweimal auf **OK**.

Drucken auf benutzerdefiniertem Papierformat

Verwenden Sie die folgenden Verfahren, um entweder mit Windows oder Mac OS X Druckertreiber zu drucken.

Verwendung des Windows-Druckertreibers

In diesem Abschnitt wird das Verfahren anhand von Windows 7 WordPad als Beispiel erklärt.

Hinweis:

Die Art der Anzeige des Drucker-Dialogfeldfelds **Printer Properties (Druckereigenschaften)**/ **Printing Preferences (Druckeinstellungen)** hängt von der Anwendungssoftware ab. Siehe Anleitung Ihrer Anwendungssoftware.

- 1. Aus dem Datei-Menü wählen Sie **Print (Drucken)**.
- 2. Wählen Sie Ihren Drucker und klicken Sie auf **Preferences (Einstellungen)**.
- 3. Wählen Sie die Registerkarte Paper/Output (Material/Ausgabe).
- 4. Wählen Sie das Format des zu druckenden Dokuments unter Paper Size (Materialformat).
- 5. Wählen Sie die zu verwendende Papiersorte unter **Paper Type (Materialart)**.
- 6. Klicken Sie auf die Registerkarte **Layout**.
- 7. Unter **Output Size (Ausgabeformat)** wählen Sie das von Ihnen definierte benutzerdefinierte Format. Wenn Sie das benutzerdefinierte Format unter Paper Size (Materialformat) in Schritt 4 gewählt habe, wählen Sie Same as Paper Size (Wie Materialformat).
- 8. Klicken Sie auf **OK**.
- 9. Klicken Sie auf **Print (Drucken)** im Dialogfeld **Print (Drucken)**, um den Druckvorgang zu starten.

Verwendung des Mac OS X Druckertreibers

In diesem Abschnitt wird das Verfahren anhand von Mac OS X 10.6 TextEdit als Beispiel erklärt.

- 1. Aus dem Menü File (Datei) wählen Sie Page Setup (Seiteneinrichtung).
- 2. Wählen Sie Ihren Drucker unter Format For (Format Für:).
- 3. Unter Paper Size (Papierformat) wählen Sie Manage Custom Sizes (Benutzerdefinierte Formate verwalten).
- 4. Im Fenster Custom Paper Sizes (Benutzerdefinierte Papierformate) klicken Sie auf +.

Eine neu eingerichtete Einstellung **Untitled (Ohne Titel)** wird in der Liste angezeigt.

- 5. Doppelklicken Sie auf **Untitled (Ohne Titel)** und geben Sie einen Namen für die Einstellung ein.
- 6. Geben Sie das Format des zu druckenden Dokuments in den Feldern **Width (Breite)** und **Height** (Höhe) von Paper Size (Papierformat) ein.
- 7. Spezifizieren Sie Non-Printable Area (Nicht bedruckbarer Bereich), wenn erforderlich.
- 8. Klicken Sie auf **OK**.
- 9. Stellen Sie sicher, dass das neu erzeuge Papierformat in **Paper Size (Papierformat)** gewählt ist, und klicken Sie dann auf OK.
- 10. Aus dem Menü File (Datei) wählen Sie Print (Drucken).
- 11. Klicken Sie auf **Print (Drucken)**, um den Druckvorgang zu starten.

Status eines Druckauftrags prüfen

Status prüfen (nur Windows)

Sie können den Druckerstatus mit Status Monitor prüfen. Doppelklicken Sie das Status Monitor Druckersymbol in der Taskleiste unten rechts im Bildschirm. Das Fenster **Printer Selection** (Drucker-Auswahl) erscheint und zeigt den Druckernamen, den Druckeranschluss, den Druckerstatus und den Modellnamen an. Prüfen Sie die Spalte **Status** für den aktuellen Status Ihres Druckers.

Taste **Settings** (Einstellungen): Zeigt das Fenster **Settings** (Einstellungen) an und erlaubt es Ihnen, die Einstellungen des Status Monitor ändern.

Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Druckers, der im Fenster Printer Selection (Drucker-Auswahl) aufgelistet ist. Das Fenster Printer Status (Druckerstatus) erscheint. Sie können den Druckerstatus und den Druckauftrag-Status prüfen.

Weitere Einzelheiten über Status Monitor finden Sie in der Hilfe. Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel:

1. Klicken Sie auf Start — All Programs (Alle Programme) — EPSON — Ihr Drucker — Activate Status Monitor.

Das Fenster **Printer Selection (Drucker-Auswahl)** erscheint.

2. Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Druckers in der Liste.

Das Fenster **Printer Status (Druckerstatus)** erscheint.

3. Klicken Sie auf **Help (Hilfe)**.

Siehe auch:

"Status Monitor (nur Windows)" auf Seite 36

Prüfen des Status in EpsonNet Config (Windows u. Mac OS X)

Sie können den Status des zum Drucker gesendeten Druckauftrags in der Registerkarte **Jobs** von EpsonNet Config prüfen.

Siehe auch:

"Druckerverwaltung-Software" auf Seite 34

Eine Berichtseite drucken

Sie können verschiedene Typen von Berichten und Listen drucken. Weitere Informationen über jeden Bericht und Listen finden Sie unter "Report / List (Infoseiten)" auf Seite 288.

Mit der Seite System Settings (Systemeinstellung) als Beispiel beschreibt dieser Abschnitt zwei Verfahren zum Drucken einer Berichtseite.

Drucken Sie der Seite System Settings (Systemeinstellung)

Zum Bestätigen der detaillierten Druckereinstellungen drucken Sie die Seite System Settings (Systemeinstellung) aus.

Verwenden des Bedienfeldes

Hinweis:

Die Berichte und Listen werden auf englisch gedruckt.

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Report / List (Infoseiten), und drücken Sie dann die Taste ...

3. Wählen Sie System Settings (Systemeinstellung), und drücken Sie dann die Taste 🙉. Die System Settings (Systemeinstellung)-Seite wird gedruckt.

Verwendung des Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) (nur Windows) Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

Hinweis:

Die Berichte und Listen werden auf englisch gedruckt.

1. Klicken Sie auf Start — All Programs (Alle Programme) — EPSON — Ihr Drucker — Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm).

Hinweis:

Das Fenster zum Wählen eines Druckers erscheint in diesem Schritt, wenn mehrere Druckertreiber auf Ihrem Computer installiert sind. Klicken Sie in diesem Fall auf den Namen des gewählten Druckers, wie unter **Printer Name (Druckername)** aufgeführt.

Die Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) startet.

- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Printer Settings Report (Druckereinstellungsbericht)**.
- 3. Wählen Sie **Reports (Berichte)** aus der Liste links auf der Seite.

Die Seite **Reports (Berichte)** wird angezeigt.

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche System Settings (Systemeinstellungen).

Die Seite System Settings (Systemeinstellung) wird gedruckt.

Printer Settings (Druckereinstellungen)

Sie können die Druckereinstellungen ändern, indem Sie das Bedienfeld oder das Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) verwenden.

Ändern der Druckereinstellungen

Verwenden des Bedienfeldes

Hi	nwe			
	W	erkseitige Standardeinstellungen können für verschiedene Regionen unterschiedlich sein.		
	Wenn ein Wert gewählt ist, ist dieser gültig, bis ein neuer Wert angewendet wird oder der Standardwert wieder hergestellt wird.			
		eiber-Einstellungen können Vorrang vor vorher vorgenommenen Einstellungen haben, und es nn erforderlich sein, die Druckereinstellungen zu ändern.		
1.	Dr	ücken Sie die Taste System .		
2.	W	ählen Sie das gewünschte Menü, und drücken Sie dann die Taste ®.		
3.	3. Wählen Sie das gewünschte Menü oder Menüelement, und drücken Sie dann die Taste			
		Wenn die Auswahl ein Menü ist, wird das Menü geöffnet, und eine Liste der Menüelemente erscheint.		
		Wenn die Auswahl ein Menüelement ist, erscheint die Standard-Menüeinstellung.		
	Ein Wert kann sein:			
		Eine Phrase oder ein Wort zur Beschreibung einer Einstellung		
		Ein Zahlenwert, der geändert werden kann		
		Eine Ein- oder Aus-Einstellung		
4.	W	iederholen Sie Schritt 3, bis der gewünschten Wert erreicht.		
5.	Dr	rücken Sie die Taste 🎯 zum Anwenden des gewählten Werts.		
6.	Um weitere Druckereinstellungen zu ändern, verwenden Sie die Taste 3 (Back), um in den Bedienfeld-Menüs zu den Top-Menüs zu gehen und führen Sie Schritt 2 bis 5 auf.			
		m Beenden des Änderns der Druckereinstellungen halten Sie die 5 (Back)-Taste gedrückt, bis LCD-Feld Select Function (Funktion auswählen) erscheint.		

Verwendung des Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) (nur Windows)

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

Druck-Grundlagen 174

TI	•	weis:	
н	111	141016.	

- ☐ Wenn ein Wert gewählt ist, ist dieser gültig, bis ein neuer Wert angewendet wird oder der Standardwert wieder hergestellt wird.
- Treiber-Einstellungen können Vorrang vor vorher vorgenommenen Einstellungen haben, und es kann erforderlich sein, die Druckereinstellungen zu ändern.
- 1. Klicken Sie auf Start All Programs (Alle Programme) EPSON Ihr Drucker Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm).

Hinweis:

Das Fenster zum Wählen eines Druckers erscheint in diesem Schritt, wenn mehrere Druckertreiber auf Ihrem Computer installiert sind. Klicken Sie in diesem Fall auf den Namen des gewählten Druckers, wie unter **Printer Name (Druckername)** aufgeführt.

Die Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) startet.

- Klicken Sie auf die Registerkarte Printer Maintenance (Druckerwartung).
- 3. Wählen Sie das gewünschte Menüelement aus.

Jedes Menüelement hat eine Liste von Werten. Ein Wert kann sein:

- ☐ Eine Phrase oder ein Wort zur Beschreibung einer Einstellung
- ☐ Ein Zahlenwert, der geändert werden kann
- ☐ Eine Ein- oder Aus-Einstellung
- 4. Wählen Sie den gewünschten Wert, und drücken Sie dann die Taste **Apply New Settings (Neue** Einstellungen anwenden) oder Restart printer to apply new settings (Druckerneustart zur Übernahme der neuen Einstellungen).

Drucken mit Web Services on Devices

Dieser Abschnitt bietet Informationen über Netzwerkdrucken mit Web Services on Devices verfügbar unter Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 und Windows 7 Protokoll von Microsoft.

Hinzufügen von Rollen von Druckdiensten

Wenn Sie Windows Server 2008 oder Windows Server 2008 R2 verwenden, müssen Sie die Rollen der Druckdienste zum Windows Server 2008 oder Windows Server 2008 R2 Client hinzufügen.

Für Windows Server 2008:

- 1. Klicken Sie auf Start Administrative Tools (Verwaltung) Server Manager (Server-Manager).
- 2. Im Menü Action (Aktion) wählen Sie Add Roles (Rollen hinzufügen).
- 3. Wählen Sie das Kontrollkästchen Print Services (Druckdienste) im Fenster Server Roles (Serverrollen) im Add Roles Wizard (Assistent zum Hinzufügen von Rollen) und klicken Sie auf Next (Weiter).
- 4. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
- 5. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Print Server (Druckerserver)** aus, und klicken Sie auf **Next** (Weiter).
- 6. Klicken Sie auf Install (Installieren).

Für Windows Server 2008 R2:

- 1. Klicken Sie auf Start Administrative Tools (Verwaltung) Server Manager (Server-Manager).
- 2. Im Menü Action (Aktion) wählen Sie Add Roles (Rollen hinzufügen).
- 3. Wählen Sie das Kontrollkästchen Print and Document Services (Druck- und Dokumentdienste) im Fenster Server Roles (Serverrollen) im Add Roles Wizard (Assistent **zum Hinzufügen von Rollen)** und klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
- 4. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.
- 5. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Print Server (Druckerserver)** aus, und klicken Sie auf **Next** (Weiter).
- 6. Klicken Sie auf Install (Installieren).

Druckereinrichtung

Sie können Ihren neuen Drucker im Netzwerk mit der Software Disc freigeben, die mit Ihrem Drucker mitgeliefert wurde, oder unter Verwendung des Add Printer Wizard (Druckerinstallations-Assistent).

Installieren eines Druckertreibers mit dem Add Printer Wizard (Druckerinstallation-Assistent)

- 1. Klicken Sie auf Start Control Panel (Systemsteuerung) Hardware and Sound (Hardware und Sound) — Printers (Drucker) (Start — Devices and Printers (Geräte und **Drucker)** für Windows Server 2008 R2 und Windows 7).
- 2. Klicken Sie auf Add a printer (Drucker hinzufügen), um den Add Printer Wizard (Druckerinstallations-Assistent) zu starten.
- 3. Wählen Sie Add a network, wireless or Bluetooth printer (Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufügen).
- 4. In der Liste verfügbarer Drucker wählen Sie den zu verwenden gewünschten und klicken dann auf Next (Weiter).

Hinweis:

- ☐ In der Liste verfügbarer Drucker wird der Web Services on Devices-Drucker in Form von "http://IP address (IP-Adresse)/ws/" angezeigt.
- ☐ Wenn kein Web Services on Devices-Drucker in der Liste angezeigt wird, geben Sie die IP-Adresse des Druckers manuell ein, um einen Web Services on Devices-Drucker zu erstellen. Zum manuellen Eingeben der IP-Adresse des Druckers führen Sie die nachstehenden Anweisungen aus. Für Windows Server 2008 R2 müssen Sie, um einen Web Services on Devices-Drucker zu erstellen, ein Mitglied der Administratorengruppe sein.
 - 1. Klicken Sie auf The printer that I want isn't listed (Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt.)
 - 2. Wählen Sie Add a printer using a TCP/IP address or hostname (Einen Drucker unter Verwendung einer TCP/IP-Adresse oder eines Hostnamens hinzufügen) und klicken Sie anschließend auf Next (Weiter).
 - 3. Wählen Sie Web Services Device (Webdienstegerät) unter Device type (Gerätetyp).
 - 4. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers im Textfeld Hostname or IP address (Hostname **oder IP-Adresse)** ein und klicken auf **Next (Weiter)**.

- □ Vor dem Installieren des Treibers mit dem **Add Printer Wizard** (Druckerinstallations-Assistent unter Windows Server 2008 R2 oder Windows 7 führen Sie eine der folgenden Maßnahmen aus:
 - Stellt die Internetverbindung her, so dass Windows Update Ihren Computer scannen kann.
 - Fügt den Druckertreiber im Voraus zum Computer hinzu.
- 5. Bei Aufforderung installieren Sie den Druckertreiber auf Ihrem Computer. Wenn Sie zur Eingabe oder Bestätigung eines Administrator-Passworts aufgefordert werden, tippen Sie das Passwort ein oder geben die erforderliche Information.
- 6. Stellen Sie die zusätzlichen Schritte im Assistenten fertig, und klicken Sie dann auf **Finish** (Fertigstellen).
- 7. Drucken Sie eine Testseite zum Bestätigen der Druckinstallation.
 - a Klicken Sie auf Start Control Panel (Systemsteuerung) Hardware and Sound (Hardware und Sound) — Printers (Drucker) (Start — Devices and Printers (Geräte und Drucker) für Windows Server 2008 R2 und Windows 7).
 - b Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gerade erstellten Drucker und klicken Sie dann Properties (Eigenschaften) (Printer properties (Druckereigenschaften) für Windows Server 2008 R2 und Windows 7).
 - c Klicken Sie auf der Registerkarte General (Allgemeines) auf Print Test Page (Testseite **drucken**). Wenn eine Testseite erfolgreich gedruckt wird, ist die Installation fertiggestellt.

Kapitel 6

Kopieren

Einlegen von Papier zum Kopieren

Hinweis:

Wenn die Service Lock (Dienstsperre)-Einstellung für Copy (Kopieren) auf Password Locked (Kennwortbelest) gestellt ist, müssen Sie das vierstellige Passwort eingeben, um die Kopierfunktion zu verwenden. Wenn die Einstellung Service Lock (Dienstsperre) aufLocked (Gesperrt) gestellt ist, ist die Kopierfunktion deaktiviert, und das Menü wird nicht auf dem LCD-Feld angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Service Lock (Dienstsperre)" auf Seite 329.

Die Anweisungen zum Einlegen von Druckdokumenten sind gleich, egal ob Sie drucken, faxen oder kopieren.

Siehe auch:

- ☐ "Geeignete Druckmedien" auf Seite 132
- □ "Druckmedien einlegen" auf Seite 135

Vorbereiten eines Dokuments

Sie können die Dokumentenauflage oder den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) zum Einlegen eines Quelldokuments zum Kopieren, Scannen oder Faxsenden verwenden. Sie können bis zu 50 Blatt Dokumente der Stärke 64 g/m² für einen Auftrag mit dem AVE oder ein Blatt zur Zeit mit der Dokumentenauflage einlegen.

Wichtig:

- \square Legen Sie nicht Dokumente, die kleiner als 148,0 \times 210,0 mm oder größer als 215,9 \times 355,6 mm sind oder unterschiedliche Formate oder Gewichte gemischt, oder Broschüren, Kataloge, Folien oder Dokumente mit anderen ungewöhnlichen Eigenschaften im AVE ein.
- Kohlepapier oder Durchschreibepapier, beschichtetes Papier, Zwiebelschalenpapier oder dünnes, zerknittertes, gefaltetes, verwelltes, aufgerolltes oder zerrissenes Papier kann nicht im AVE verwendet werden.
- Verwenden Sie nicht Dokumente mit Heftklammern, Büroklammern, Klebstoffresten oder anhaftenden Materialien mit flüchtigen Lösungsmitteln wie Kleber, Tinte und Korrekturflüssigkeit im AVE.

Hinweis:

Um die beste Scanqualität zu sicherzustellen, insbesondere bei Farb- oder Graustufenbildern, verwenden Sie die Dokumentenauflage anstelle des AVE.

Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage.

Hinweis:

- ☐ Eine Computerverbindung ist zum Kopieren nicht erforderlich.
- ☐ Stellen Sie sicher, dass kein Dokument im automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ist. Wenn ein Dokument im AVE erkannt wird, hat dieses Priorität vor dem Dokument auf der Dokumentenauflage.
- ☐ Verunreinigungen auf der Dokumentenauflage können schwarze Punkte auf dem Kopienausdruck verursachen. Für beste Ergebnisse reinigen Sie die Dokumentenauflage vor der Verwendung. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Reinigen des Scanners" auf Seite 410.

Zum Erstellen einer Kopie von der Dokumentenauflage:

1. Öffnen Sie die Dokumentenabdeckung.




2. Legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Vorderseite nach unten auf die Dokumentenauflage und richten Sie das Dokument mit der Registrierführung oben links an der Dokumentenauflage aus.



Achtung:

Wenden Sie nicht starke Gewalt an, um ein dickes Dokument auf der Dokumentenauflage zu halten. Dadurch kann das Glas brechen und Verletzungen verursachen.



3. Schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

Hinweis:

- ☐ Wenn die Dokumentenabdeckung beim Kopieren offen gelassen wird, kann die Kopierqualität und beeinträchtigt und der Tonerverbrauch gesteigert werden.
- ☐ Wenn Sie eine Seite aus eine Buch oder einer Zeitschrift kopieren, heben Sie die Dokumentenabdeckung an, bis ihre Scharniere in die Anschläge eingreifen, und schließen dann die Dokumentenabdeckung. Wenn ein Buch oder eine Zeitschrift dicker als 20 mm ist, beginnen Sie den Kopiervorgang mit offener Dokumentenabdeckung.
- 4. Drücken Sie die **♦ (Copy**)-Taste.
- 5. Führen Sie Anwenderanpassung der Kopiereinstellungen aus, einschließlich der Kopienzahl, des Kopienformats und Bildqualität.

Siehe auch:

"Anpassen von Kopieroptionen" auf Seite 183

Zum Löschen der Einstellungen verwenden Sie die \checkmark (Clear All)-Taste.

6. Drücken Sie die 🔷 (**Start**)-Taste, um den Kopiervorgang zu beginnen.

Hinweis:

Drücken Sie die Taste \bigcirc (**Stop**), um einen Auftrag jederzeit beim Scannen eines Dokuments abzubrechen.

Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen

Wichtig:

Legen Sie nicht mehr als 50 Blatt in den AVE ein oder erlauben, dass mehr als 50 Blatt zum Dokumentenausgabefach zugeführt werden. Das Dokumentausgabefach muss geleert werden, bevor mehr als 50 Blatt darin sind, oder Ihre Quelldokumente können beschädigt werden.

Hinweis:

Um die beste Scanqualität zu sicherzustellen, insbesondere bei Farb- oder Graustufenbildern,
verwenden Sie die Dokumentenauflage anstelle des AVE.


Eine Comput	terverbindung	ist zum K	opieren	nicht ei	forderlich.

Die folgenden Dokumente dürfen Sie nicht in den AVE einlegen	. Stellen Sie sicher,	dass Sie sie nur
auf der Originalauflage auflegen.		

b	Gewellte Dokumente		Vorgelochtes Papier
©	Leichte Dokumente	[]	Gefalzte, gefaltete oder gerissene Doku- mente
Ē	Geschnittene und geklebte Originale	Ž	Kohlepapier

Zum Erstellen einer Kopie vom AVE:

1. Legen Sie bis zu 50 Blatt Papier der Stärke 64 g/m² mit der Vorderseite nach oben weisend im AVE mit der Vorderkante zuerst ein. Stellen Sie dann die Dokumentenführungen auf das richtige Dokumentformat ein.



Stellen Sie sicher, dass Sie die Dokumentenführungen vor dem Kopieren eines Dokuments im Format Legal verwenden.

- 2. Drücken Sie die (Copy)-Taste.
- 3. Führen Sie Anwenderanpassung der Kopiereinstellungen aus, einschließlich der Kopienzahl, des Kopienformats und Bildqualität.

Siehe auch:

"Anpassen von Kopieroptionen" auf Seite 183

Zum Löschen der Einstellungen verwenden Sie die / (Clear All)-Taste.

4. Drücken Sie die ♦ (**Start**)-Taste, um den Kopiervorgang zu beginnen.

Hinweis:

Drücken Sie die Taste ⊚ (**Stop**), um einen Auftrag jederzeit beim Scannen eines Dokuments abzubrechen.

Anpassen von Kopieroptionen

Sie können die folgenden Optionen für den aktuellen Kopierauftrag anpassen, bevor Sie die Taste **(Start)** drücken, um Kopien zu erstellen.

Hinweis:

Nachdem ein Auftrag fertiggestellt ist, werden die Kopieroptionen bewahrt, bis das LCD-Feld Select Function (Funktion auswählen) zeigt (Auto-Reset oder die Taste (Back) wird gedrückt), die Taste (Clear All) gedrückt wird oder die Taste (Copy) erneut gedrückt wird.

Anzahl der Kopien

Sie können die Anzahl der Kopien von 1 bis 99 festlegen.

1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

Siehe auch:

□ "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182

- □ "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180
- 2. Drücken Sie die **♦ (Copy**)-Taste.
- 3. Geben Sie die Kopienzahl mit dem Zifferntastenfeld ein.
- 4. Wenn erforderlich führen Sie Anwenderanpassung anderer Kopieroptionen aus, einschließlich dem Kopienformat und der Bildqualität.

Siehe auch:

"Anpassen von Kopieroptionen" auf Seite 183

5. Drücken Sie die 🕎 (**Start**)-Taste, um den Kopiervorgang zu beginnen.

Original Size (Vorlagenformat)

Sie können das Standard-Dokumentenformat spezifizieren.

1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

- □ "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182
- ☐ "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180
- 2. Drücken Sie die 🕸 (Copy)-Taste.
- 3. Wählen Sie Original Size (Vorlagenformat), und drücken Sie dann die Taste 🐼.
- 4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung, und drücken Sie dann die Taste 🚳.

A4 - 210x297mm (A4 (210 x 297 mm))*	
A5 - 148x210mm (A5 (148 x 210 mm))	
B5 - 182x257mm (B5 (182 x 257 mm))	
Letter - 8.5x11" (Letter (8,5 x 11"))	
Folio - 8.5x13" (Folio (8,5 x 13"))	

Legal - 8.5x14" (Legal (8,5 x 14"))

Executive

5. Wenn erforderlich führen Sie Anwenderanpassung anderer Kopieroptionen aus, einschließlich der Kopienzahl und Bildqualität.

Siehe auch:

"Anpassen von Kopieroptionen" auf Seite 183

6. Drücken Sie die 🕎 (**Start**)-Taste, um den Kopiervorgang zu beginnen.

Output Paper Size (Ausgabeformat)

Sie können das Ausgabe-Papierformat festlegen.

1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

Siehe auch:

- ☐ "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182
- □ "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180
- 2. Drücken Sie die **♦ (Copy**)-Taste.
- 3. Wählen Sie Output Paper Size (Ausgabeformat), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung, und drücken Sie dann die Taste (ok).

Hinweis:

Zum Ändern der Standardeinstellungen von Output Paper Size (Aussabeformat), ändern Sie die Paper Size (Papierformat)-Einstellungen von Paper Tray (Materialbehälter) unter Tray Settinss (Behälter).

A4 - 210x297mm (A4 (210 x 297 mm))*

A5 - 148x210mm (A5 (148 x 210 mm))

B5 - 182x257mm (B5 (182 x 257 mm))

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Letter - 8.5x11" (Letter (8,5 x 11"))		
Folio - 8.5x13" (Folio (8,5 x 13"))		
Legal - 8.5x14" (Legal (8,5 x 14"))		
Executive		
Statement		
#10 Env 4.125x9.5" (Com10-Ums. (4,1 x 9,5"))		
Monarch Env. (Monarch-Ums.)		
Monarch Env. L (Monarch-Ums. L)		
DL Env 110x220mm (DL-Ums. (110 x 220 mm))		
DL Env. L (DL-Ums. L)		
C5 Env 162x229mm (C5-Ums. (162 x 229 mm))		
Postcard JPN - 148x100mm (Postk. JPN (148 x 100 mm))		
W-Postcard JPN - 148x200mm (Postk. W JPN (148 x 200 mm))		
Env Yougata 2 (Yougata 2)		
Env Yougata 2L (Yougata 2L)		
Env Yougata 3 (Yougata 3)		
Env Yougata 3L (Yougata 3L)		
Env Yougata 4 (Yougata 4)		
Env Yougata 6 (Yougata 6)		
Env Younaga 3 (Younaga 3)		
Env Nagagata 3 (Nagagata 3)		
Env Nagagata 4 (Nagagata 4)		
Env Kakugata 3 (Kakugata 3)		

New Custom Size (Ben. Format)	Portrait(Y) (Portrait (Y))	297mm*/11.7inch (11.7 Zoll)* 127mm - 355mm/5.0inch (5.0 Zoll) - 14.0inch (14.0 Zoll)
	Landscape(X) (Quer- format (X))	210mm*/8.3inch (8.3 Zoll)*
	ioiiiat (X))	77mm - 215mm/3.0inch (3.0 Zoll) - 8.5inch (8.5 Zoll)

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

5. Wenn erforderlich führen Sie Anwenderanpassung anderer Kopieroptionen aus, einschließlich der Kopienzahl und Bildqualität.

Siehe auch:

"Anpassen von Kopieroptionen" auf Seite 183

6. Drücken Sie die 🕎 (**Start**)-Taste, um den Kopiervorgang zu beginnen.

Reduce/Enlarge (Verkl./Vergr.)

Sie können die Größe eines kopierten BIldes von 25% bis 400% verkleinern bzw. vergrößern.

Hinweis:

- ☐ Beim Erstellen einer verkleinerten Kopie können schwarze Linien unten auf der Kopie erscheinen.
- ☐ Dieses Element steht nur zur Verfügung, wenn Multiple Up (N auf 1) auf Off (Aus) oder Manual (Manuell) gestellt ist.
- 1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

- □ "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182
- ☐ "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180
- 2. Drücken Sie die (Copy)-Taste.
- 3. Wählen Sie Reduce/Enlarge (Verkl./Vergr.), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen, und drücken Sie dann die Taste (ox).

mm-System

200%	
A5->A4(141%)	
A5->B5(122%)	
100%*	
B5->A5(81%)	
A4->A5(70%)	
50%	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Zoll-System

200%	
Stmt->Lgl(154%) (Legal (154 %))	
Stmt->Ltr(129%) (Letter(129 %))	
100%*	
Lgl (Legal)->Ltr (78%) (Letter(78 %))	
Ldgr->Ltr(64%) (Letter (64 %))	
50%	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Hinweis:

Sie können auch das Zifferntastenfeld verwenden, um den gewünschten Zoombereich von 25% bis 400% einzustellen, oder drücken Sie die Taste ▶ oder ◀, um den Zoombereich um 1% zu steigern bzw. zu verringern. Informationen über spezifische Zoombereiche finden Sie in der folgenden Tabelle.

		Copy (Kopieren)		
		A5	B5	A4
Quelle	A5	100%	122%	141%
	B5	81%	100%	115%
	A4	70%	86%	100%

Die Verfahren zum Einlegen von Druckmedien hängen von Größe und Ausrichtung der Druckmedien ab. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Druckmedien im Papierbehälter einlegen" auf Seite 136 oder "Einlegen von Druckmedien Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)" auf Seite 145.

Informationen über die einlegbaren Druckmedien finden Sie unter "Geeignete Druckmedien" auf Seite 132.

5. Wenn erforderlich führen Sie Anwenderanpassung anderer Kopieroptionen aus, einschließlich der Kopienzahl und Bildqualität.


Siehe auch:

"Anpassen von Kopieroptionen" auf Seite 183

6. Drücken Sie die 🕎 (**Start**)-Taste, um den Kopiervorgang zu beginnen.

Collated (Sortiert)

Sie können die Kopierausgabe sortieren. Wenn Sie zum Beispiel zwei Kopien von dreiseitigen Dokumenten erstellen, wird ein vollständiges dreiseitiges Dokument gedruckt, gefolgt vom zweiten vollständigen Dokument.



Hinweis:

Kopiern von Dokumenten mit einer großen Datenmenge kann den verfügbaren Speicher verbrauchen. Wenn eine Speichermangel auftritt, brechen Sie den Sortiervorgang ab, indem Sie Collated (Sortiert) am Bedienfeld auf Off (Aus) drehen.

1. Legen Sie mehrfache Dokumente mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

Siehe auch:

- □ "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182
- ☐ "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180
- 2. Drücken Sie die 🔷 (**Copy**)-Taste.
- 3. Wählen Sie Collated (Sortiert), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung, und drücken Sie dann die Taste (ox).

Off (Aus)*	Kopiert Dokumente nicht in der Sortierreihenfolge.
On (Ein)	Kopiert Dokumente in der Sortierreihenfolge.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

5. Wenn erforderlich führen Sie Anwenderanpassung anderer Kopieroptionen aus, einschließlich der Kopienzahl, dem Kopienformat und der Bildqualität.

Siehe auch:

"Anpassen von Kopieroptionen" auf Seite 183

6. Drücken Sie die 🔷 (**Start**)-Taste, um den Kopiervorgang zu beginnen.

Document Type (Dokumenttyp)

Sie können die Kopie-Bildqualität wählen.

1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

- ☐ "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182
- ☐ "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180

- 2. Drücken Sie die 🏽 (**Copy**)-Taste.
- 3. Wählen Sie Document Type (Dokumenttyp), und drücken Sie dann die Taste 碱.
- 4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung, und drücken Sie dann die Taste (ox).

Text Geeignete für Dokumente mit Text.	
Mixed (Gemischt)*	Geeignete für Dokumente mit Text und Fotos/Graustufen.
Photo (Foto)	Geeignet für Dokumente mit Fotos.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

5. Wenn erforderlich führen Sie Anwenderanpassung anderer Kopieroptionen aus, einschließlich der Kopienzahl und des Kopienformats.

Siehe auch:

"Anpassen von Kopieroptionen" auf Seite 183

6. Drücken Sie die **♦ (Start)**-Taste, um den Kopiervorgang zu beginnen.

Lighten/Darken (Heller/Dunkler)

Sie können den Dichtepegel der Kopie anpassen, um die Kopie heller oder dunkler als das Quelldokument einstellen.

1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

- □ "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182
- ☐ "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180
- 2. Drücken Sie die 🏽 (**Copy**)-Taste.
- 3. Wählen Sie Lighten/Darken (Heller/Dunkler), und drücken Sie dann die Taste 🐼.
- 4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung, und drücken Sie dann die Taste 🚳.

Lighten2 (Heller 2)	Macht die Kopien heller als das Quelldokument. Ist gut für dunklen Druck geeignet.	
Lighten1 (Heller 1)		
Normal*	lst gut für standardmäßig getippte oder gedruckte Dokumente geeignet.	
Darken1 (Dunkler 1)	Macht die Kopien dunkler als das Quelldokument. Ist gut für hellen Druck oder	
Darken2 (Dunkler 2)	schwache Bleistiftmarkierungen geeignet.	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

5. Wenn erforderlich führen Sie Anwenderanpassung anderer Kopieroptionen aus, einschließlich der Kopienzahl, dem Kopienformat und der Bildqualität.

Siehe auch:

"Anpassen von Kopieroptionen" auf Seite 183

6. Drücken Sie die 🔷 (**Start**)-Taste, um den Kopiervorgang zu beginnen.

Sharpness (Schärfe)

Sie können die Schärfe einstellen, um die Kopie schärfer oder weicher als das Quelldokument zu machen.

1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

- □ "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182
- ☐ "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180
- 2. Drücken Sie die 🏽 (**Copy**)-Taste.
- 3. Wählen Sie Sharpness (Schärfe), und drücken Sie dann die Taste 碗.
- 4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung, und drücken Sie dann die Taste (ox).

Sharpest (Sehr scharf)	Macht die Kopien schärfer als das Quelldokument.
Sharper (Schärfer)	

Normal*	Bewahrt die Schärfe des Quelldokuments.
Softer (Weicher)	Macht die Kopien weicher als das Quelldokument.
Softest (Sehr weich)	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

5. Wenn erforderlich führen Sie Anwenderanpassung anderer Kopieroptionen aus, einschließlich der Kopienzahl, dem Kopienformat und der Bildqualität.

Siehe auch:

"Anpassen von Kopieroptionen" auf Seite 183

6. Drücken Sie die 🕎 (**Start**)-Taste, um den Kopiervorgang zu beginnen.

Auto Exposure (Auto-Belichtung)

Sie können den Hintergrund des Quelldokuments unterdrücken, um den Text auf der Kopie zu verbessern.

1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

Siehe auch:

- ☐ "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182
- □ "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180
- 2. Drücken Sie die 🕸 (**Copy**)-Taste.
- 3. Wählen Sie Auto Exposure (Auto-Belichtung), und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 4. Wählen Sie On (Ein), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wenn erforderlich führen Sie Anwenderanpassung anderer Kopieroptionen aus, einschließlich der Kopienzahl, dem Kopienformat und der Bildqualität.

Siehe auch:

"Anpassen von Kopieroptionen" auf Seite 183

6. Drücken Sie die **(Start)**-Taste, um den Kopiervorgang zu beginnen.

2-Sided (2-seitig)

Sie können Duplexkopien (2-seitig) mit der spezifizierten Bindeposition.

1. Legen Sie mehrfache Dokumente mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

Siehe auch:

- ☐ "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182
- ☐ "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180
- 2. Drücken Sie die (Copy)-Taste.
- 3. Wählen Sie 2-Sided (2-seitis), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie die gewünschte Bindungsposition, und drücken Sie dann die Taste (ox).

1->1-Sided (1-seitig)*	Erstellt reguläre einseitige Kopien.		
Flip on Long Edge (Wenden (lange K.))	Erstellt Duplexkopien (2-seitig), die zum Binden an der langen Kante bereit sind.		
Flip on Short Edge (Wenden (kurze K.))	Erstellt Duplexkopien (2-seitig), die zum Binden an der kurzen Kante bereit sind.		

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

5. Wenn erforderlich führen Sie Anwenderanpassung anderer Kopieroptionen aus, einschließlich der Kopienzahl, dem Kopienformat und der Bildqualität.


Siehe auch:

"Anpassen von Kopieroptionen" auf Seite 183

6. Drücken Sie die 🕎 (**Start**)-Taste, um den Kopiervorgang zu beginnen.

Multiple Up (N auf 1)

Sie können Originalbildern auf einem Blatt Papier drucken.











Auto (Automatisch):

Verringert automatisch die Größe des Quelldokuments, um alle Seiten auf einem einzigen Blatt Papier auszudrucken.

ID Card Copy (Ausweiskopie):

Druckt beide Seiten der ID-Karte auf ein einzelnes Blatt Papier in Originalgröße.

Manual (Manuell):

Verringert die Größe des Quelldokuments entsprechend der Reduce/Enlarge (Verkl./Vergr.)-Einstellung und druckt alle Seiten auf einem einzigen Blatt Papier auszudrucken.

1. Legen Sie mehrfache Dokumente mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

- □ "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182
- ☐ "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180
- 2. Drücken Sie die **⊗** (**Copy**)-Taste.

- 3. Wählen Sie Multiple Up (N auf 1), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung, und drücken Sie dann die Taste (ox).

Off (Aus)*	Erstellt reguläre eins-auf-eins Kopien von Quelldokumenten.
Auto (Automatisch)	Verringert automatisch die Größe des Quelldokuments, um alle Seiten auf einem einzigen Blatt Papier auszudrucken.
ID Card Copy (Ausweiskopie)	Druckt beide Seiten der ID-Karte auf ein einzelnes Blatt Papier in Originalgröße.
Manual (Manuell)	Verringert die Größe des Quelldokuments entsprechend der Reduce/ Enlarge (Verkl./Vergr.)-Einstellung und druckt alle Seiten auf einem einzigen Blatt Papier auszudrucken.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

5. Wenn erforderlich führen Sie Anwenderanpassung der Kopieroptionen aus, einschließlich der Kopienzahl, dem Kopienformat (nur für Off (Aus) oder Manual (Manuell)) und der Bildqualität.

Siehe auch:

"Anpassen von Kopieroptionen" auf Seite 183

6. Drücken Sie die 🔷 (**Start**)-Taste, um den Kopiervorgang zu beginnen.

Wenn Sie die Dokumentenauflage verwenden und Multiple Up (N auf 1) auf Auto (Automatisch), ID Card Copy (Ausweiskopie) oder Manual (Manuell) gestellt ist, fordert das LCD-Feld Sie nach einer weiteren Seite auf. Wählen Sie Yes (Ja) oder No (Nein), und drücken Sie dann die Taste (ok).

Wenn Sie Yes (Ja) gewählt haben, wählen Sie Continue (Weiter) oder Cancel (Abbrechen), und drücken Sie dann die Taste ox).

Margin Top/Bottom (Rand oben/unten)

Sie können die oberen und unteren Ränder der Kopie spezifizieren.

1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

Siehe auch:

- ☐ "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182
- ☐ "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180
- 2. Drücken Sie die (Copy)-Taste.
- 3. Wählen Sie Marsin Top/Bottom (Rand oben/unten), und drücken Sie dann die Taste 🐼.
- 4. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den gewünschten Wert mit dem Zifferntastenfeld einzugeben, und drücken Sie dann die Taste ○κ.

4mm*/0.2inch (0.2 Zoll)*	Spezifizieren Sie den Wert in Schritten von 1 mm. Welche werkseitigen Standard-Menüeinstellungen angezeigt werden, hängt von dem Wert ab,	
0 - 50mm/0.0 - 2.0inch (2.0 Zoll)	der fürmm / inch (mm/Zoll) unter dem Menü Sustem Settinas (Sustemeinstelluna) gewähltist. Weitere Informationen dazu finden Sie	
	im Abschnitt "mm / inch (mm/Zoll)" auf Seite 322.	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

5. Wenn erforderlich führen Sie Anwenderanpassung anderer Kopieroptionen aus, einschließlich der Kopienzahl, dem Kopienformat und der Bildqualität.

Siehe auch:

"Anpassen von Kopieroptionen" auf Seite 183

6. Drücken Sie die 🔷 (**Start**)-Taste, um den Kopiervorgang zu beginnen.

Margin Left/Right (Rand links/rechts)

Sie können die linken und rechten Ränder der Kopie spezifizieren.

1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

- ☐ "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182
- ☐ "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180
- 2. Drücken Sie die (Copy)-Taste.

- 3. Wählen Sie Marsin Left/Risht (Rand links/rechts), und drücken Sie dann die Taste OK.
- 4. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den gewünschten Wert mit dem Zifferntastenfeld einzugeben, und drücken Sie dann die Taste (oк).

4mm*/0.2inch (0.2 Zoll)*	Spezifizieren Sie den Wert in Schritten von 1 mm. Welche werkseitigen Standard-Menüeinstellungen angezeigt werden, hängt von dem Wert ab,
0 - 50mm (50 mm)/0.0 - 2.0inch (2.0 Zoll)	der fürmm / inch (mm/Zoll) unter dem Menü System Settings (Systemeinstellung) gewähltist. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "mm / inch (mm/Zoll)" auf Seite 322.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

5. Wenn erforderlich führen Sie Anwenderanpassung anderer Kopieroptionen aus, einschließlich der Kopienzahl, dem Kopienformat und der Bildqualität.

Siehe auch:

"Anpassen von Kopieroptionen" auf Seite 183

6. Drücken Sie die ♦ (**Start**)-Taste, um den Kopiervorgang zu beginnen.

Margin Middle (Rand Mitte)

Sie können den mittleren Rand der Kopie spezifizieren.

1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

- □ "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182
- ☐ "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180
- 2. Drücken Sie die 🏽 (**Copy**)-Taste.
- 3. Wählen Sie Marsin Middle (Rand Mitte), und drücken Sie dann die Taste 🐼.
- 4. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den gewünschten Wert mit dem Zifferntastenfeld einzugeben, und drücken Sie dann die Taste 🗽.

0mm*/0.0inch (0.0 Zoll)*	Spezifizieren Sie den Wert in Schritten von 1 mm. Welche werkseitigen Standard-Menüeinstellungen angezeigt werden, hängt von dem Wert ab,	
0 - 50mm/0.0 - 2.0inch (2.0 Zoll)	der fürmm / inch (mm/Zoll) unter dem Menü System Settings (Systemeinstellung) gewähltist. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "mm / inch (mm/Zoll)" auf Seite 322.	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

5. Wenn erforderlich führen Sie Anwenderanpassung anderer Kopieroptionen aus, einschließlich der Kopienzahl, dem Kopienformat und der Bildqualität.

Siehe auch:

"Anpassen von Kopieroptionen" auf Seite 183

6. Drücken Sie die 🔷 (**Start**)-Taste, um den Kopiervorgang zu beginnen.

Eine ID-Karte kopieren

Sie können beide Seiten einer ID-Karte im Originalformat auf einem Blatt Papier drucken, indem Sie ID Card Copy (Ausweiskopie) auf dem Bedienfeld wählen.

Hinweis:

Wenn die Service Lock (Dienstsperre)-Einstellung für Copy (Kopieren) auf Password Locked (Kennwortbelegt) gestellt ist, müssen Sie das vierstellige Passwort eingeben, um die Kopierfunktion zu verwenden. Wenn die Einstellung Service Lock (Dienstsperre) für Copy (Kopieren) auf Locked (Gesperrt) gestellt ist, ist die Kopierfunktion deaktiviert, und das Menü wird nicht auf dem LCD-Feld angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Service Lock (Dienstsperre)" auf Seite 329.

1. Legen Sie die eine ID-Karte mit der Vorderseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

Siehe auch:

"Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180

- 2. Drücken Sie die 😞 (**Copy**)-Taste.
- 3. Wählen Sie Multiple Up (N auf 1), und drücken Sie dann die Taste 🗽.
- 4. Wählen Sie ID Card Copy (Ausweiskopie), und drücken Sie dann die Taste 🗽.

5. Wenn erforderlich führen Sie Anwenderanpassung anderer Kopieroptionen aus, einschließlich der Bildqualität.

Siehe auch:

"Anpassen von Kopieroptionen" auf Seite 183

6. Drücken Sie die ♦ (**Start**)-Taste, um den Kopiervorgang zu beginnen.

Wenn der Scanvorgang fertiggestellt ist, fordert das LCD-Feld zur nächsten Seite auf. Wählen Sie Yes (Ja) oder No (Nein), und drücken Sie dann die Taste 🐼).

7. Wenn Yes (Ja) gewählt ist, drehen Sie die ID-Karte um, wählen Sie Continue (Weiter), und betätigen Sie die Taste (ok), um den Kopiervorgang für die andere Seite zu beginnen.

Ändern der Standard-Kopiereinstellungen

Sie können Benutzeranpassung der Standard-Kopiereinstellungen mit den Menüelementen ausführen, die Sie am häufigsten verwenden.

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Defaults Settinss (Vorsaben), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie Copy Defaults (Kopiervorgaben), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie das gewünschte Menüelement, und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung oder geben Sie den Wert mit dem Zifferntastenfeld ein, und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 6. Wiederholen Sie Schritt 4 und 5 nach Bedarf.
- 7. Zum Beenden des Änderns der Standardeinstellungen halten Sie die 🠧 (**Back**)-Taste gedrückt, bis im LCD-Feld Select Function (Funktion auswählen) erscheint.

Kapitel 7

Scannen

Scannen-Übersicht

Hinweis:

Wenn die Service Lock (Dienstsperre)-Einstellung für Scan (Scannen) auf Password Locked (Kennwortbelest) gestellt ist, müssen Sie das vierstellige Passwort eingeben, um die Scanfunktion zu verwenden. Wenn die Einstellung Service Lock (Dienstsperre) aufLocked (Gesperrt) gestellt ist, ist die Scanfunktion deaktiviert, und das Menü wird nicht auf dem LCD-Feld angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Service Lock (Dienstsperre)" auf Seite 329.

Sie können Ihren Drucker verwenden, um Bilder und Text in bearbeitbare Bilder auf Ihrem Computer zu verwandeln.

Die Auflösungseinstellung zum Scannen hängt von dem Typ der Scan-Quelle ab und davon, wie Sie das gescannte Bild oder Dokument auf Ihrem Computer verwenden wollen. Für beste Ergebnisse verwenden Sie die empfohlenen Einstellungen.

Typ der Scan-Quelle	Resolution (Auflösung)
Dokumente	300 dpi Schwarzweiß oder 200 dpi Graustufen oder Farbe
Dokumente mit schlechter Qualität oder mit kleinem Text	400 dpi Schwarzweiß oder 300 dpi Graustufen
Fotos und Bilder	100-200 dpi Farbe oder 200 dpi Graustufen
Bilder für einen Tintenstrahldrucker	150-300 dpi
Bilder für einen hochauflösenden Drucker	300-600 dpi

Scannen mit höheren als diesen empfohlenen Auflösungen kann die Fähigkeiten der Anwendung überschreiten. Wenn Sie eine höhere Auflösung als die in der Tabelle oben empfohlenen benötigen, müssen Sie die Größe des Bildes durch Vorschau (oder Pre-Scannen) und Beschneiden verringern, bevor Sie das Bild scannen.

Scannen zu einem über USB angeschlossenen Computer

Sie können Ihren Drucker an einen Computer über ein USB-Kabel anschließen und den Drucker als Scanner verwenden.

Verwenden des Bedienfeldes

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

Hinweis:

- Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Computer über ein USB-Kabel verbunden ist.
- Sie müssen Express Scan Manager auf Ihrem Computer verwenden, um das Ausgabeziel der gescannten Bilddateien festzulegen.
- 1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

Siehe auch:

- ☐ "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182
- ☐ "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180
- 2. Drücken Sie die **(Scan)**-Taste.
- 3. Wählen Sie Scan to Computer (USB) (Scanaussabe: Computer (USB)), und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 4. Wenn erforderlich führen Sie Benutzeranpassung der Scan-Optionen aus.
- 5. Drücken Sie die **♠(Start)**-Taste.

Ein gescannte Bilddatei wird erzeugt.

Hinweis:

Wenn ein Dialogfeld zum Wählen eines Programms auf Ihrem Computer erscheint, wählen Sie Express Scan Manager-Btype (Express-Scanmanager-Btype) und klicken dann auf OK. Wenn Sie das Kontrollkästchen Always use this program for this action (Dieses Programm immer für diese Aktion auswählen) markieren, wenn Sie Express Scan Manager-Btype (Express-Scanmanager-Btype) auswählen, wird die gewählte Anwendung automatisch verwendet, ohne das Programmauswahl-Fenster anzuzeigen.

Siehe auch:

"Express Scan Manager (Express-Scanmanager)" auf Seite 39

Scannen mit dem TWAIN-Treiber

Ihr Drucker unterstützt den "Tool Without An Interesting Name" (TWAIN)-Treiber zum Scannen von Bildern. TWAIN ist eine der Standardkomponenten von Microsoft® Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista®, Windows 7 und Mac OS® X 10.5/10.6 und funktioniert mit verschiedenen Scannern. Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

T 7	٠.				
Н	1	ท	14)	01	c.
	ı		"	vı	•

Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Computer über ein USB-Kabel verbunden ist.
Bei Verwendung des Druckers als Netzwerkdrucker können Sie auch Dokumente über


Netzwerkprotokoll anstelle durch Verwendung des USB-Kabels scannen.

Das unten beschriebene Verfahren zum Scannen eines Bildes nimmt den Microsoft Clip Organizer unter Windows 7 als Beispiel.

1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

- ☐ "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182
- ☐ "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180
- 2. Klicken Sie auf Start All Programs (Alle Programme) Microsoft Office Microsoft Office 2010 Tools (Microsoft Office 2010-Tools) — Microsoft Clip Organizer.
- 3. Klicken Sie auf File (Datei) Add Clips to Organizer (Clips zum Organizer hinzufügen) From Scanner or Camera (Von Scanner oder Kamera).
- 4. Im Dialogfeld Insert Picture from Scanner or Camera (Bild von Scanner oder Kamera einfügen) wählen Sie unter **Device (Gerät)** Ihr TWAIN-Gerät.
- 5. Klicken Sie auf Custom Insert (Einfügen anpassen).
- 6. Wählen Sie Ihre Scaneinstellungen und klicken Sie auf **Preview (Vorschau)**, um die Vorschau anzuzeigen.

Preview (Vorschau) erscheint abgeblendet und ist deaktiviert, wenn Sie **Document Feeder Tray** (Dokumenteneinzugsfach) von Scan From (Scan von) auswählen.



- 7. Wählen Sie die gewünschten Eigenschaften aus den Registerkarten Image Quality (Bildqualität) und Image Options (Bildoptionen).
- 8. Klicken Sie auf **Scan**, um den Scanvorgang zu starten.

Ein gescannte Bilddatei wird erzeugt.

Scannen mit dem WIA-Treiber

Ihr Drucker unterstützt auch den "Windows Image Acquisition" (WIA)-Treiber zum Scannen von Bildern. WIA ist eine der Standardkomponenten von Windows XP und nachfolgenden Betriebssystemen und arbeitet mit Digitalkameras und Scannern. Im Unterschied zum TWAIN-Treiber erlaubt es der WIA-Treiber Ihnen, Bilder zu scannen und sie leicht ohne zusätzliche Software zu manipulieren.

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Computer unter Verwendung des USB-Kabels verbunden ist.

1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

Siehe auch:


- ☐ "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182
- ☐ "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180
- 2. Starten Sie die Grafiksoftware wie Paint.

Hinweis:

Bei Windows Vista verwenden Sie Windows Photo Gallery anstelle von Paint.

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Paint — From scanner or camera (Von Scanner oder Kamera).

Das WIA-Fenster erscheint.



- 4. Wählen Sie Ihre Scaneinstellungen und klicken Sie auf Adjust the quality of the scanned picture (Qualität des gescannten Bildes verbessern), um das Dialogfeld Advanced **Properties (Erweiterte Eigenschaften)** anzuzeigen.
- 5. Wählen Sie die gewünschten Eigenschaften einschließlich Helligkeit und Kontrast aus, und klicken Sie dann auf OK.
- 6. Klicken Sie auf **Scan (Scannen)**, um den Scanvorgang zu starten.
- 7. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Paint Save as (Speichern als)**.


8. Geben Sie einen Bildnamen ein, und wählen Sie ein Dateiformat und ein Ziel zum Speichern des Bildes.

Verwenden eines Scanners im Netzwerk

Sie können Ihren Drucker an ein Netzwerk anschließen und das Merkmal Scan to Network (Scanausgabe: Netzwerk) des Computers zum Scannen verwenden.

Übersicht

Das Merkmal Scan to Server/Scan to Computer (Scan sichern in Server/Computer) erlaubt es Ihnen, Dokumente auf dem Drucker zu scannen und die gescannten Dokumente über das FTP- oder SMB-Protokoll zu einem Netzwerk-Computer zu senden.



Bei Verwendung des FTP-Protokolls müssen Sie einen Server wählen und ein Ziel zum Speichern des mit EpsonNet Config oder Address Book Editor (Adressbuch-Editor) gescannten Dokuments festlegen.

Folgendes ist zur Verwendung des Merkmals Scan to Server/Computer (Scan sichern in Server/ Computer) erforderlich.

☐ Verwenden von SMB

Ihr Computer muss mit einem der folgenden Betriebssysteme laufen, und die Ordnerfreigabe muss aktiviert sein.

	Fü	r Mac OS X ist ein freigegebenes Benutzerkonto auf dem Mac OS X erforderlich.	
		Windows Server 2003	
		Windows Server 2008	
		Windows Server 2008 R2	
		Windows XP	
		Windows Vista	
		Windows 7	
		Mac OS X 10.5/10.6/10.7	
	Ve	rwenden von FTP	
Einer der folgenden FTP-Server und ein Konto für den FTP-Server (Anmeldename und Passwort) sind erforderlich.			
		Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista oder Windows 7	
		FTP-Dienst von Microsoft Internet Information Services 6.0	
		Windows XP	
		FTP-Dienst von Microsoft Internet Information Server 3.0/4.0 oder Internet Information Services 5.0/5.1	
		Mac OS X	
		FTP-Service von Mac OS X 10.5.8 - 10.6, 10.7	
		r Information zum Konfigurieren des FTP-Dienstes wenden Sie sich an Ihren stemadministrator.	
		n Sie das nachstehende Verfahren aus, um das Merkmal Scan to Network (Scanausgabe: erk) zu verwenden.	

"Bestätigen des Anmeldenamens und Passworts" auf Seite 208



"Festlegen eines Ziels zum Speichern gescannter Dokumente" auf Seite 210



"Senden der gescannten Datei zum Netzwerk" auf Seite 230

Bestätigen des Anmeldenamens und Passworts

Verwenden von SMB

Das Merkmal Scan to Server/Scan to Computer (Scan sichern in Computer/Server) erfordert ein Benutzer-Anmeldekonto mit einem gültigen und nicht leeren Passwort zur Authentifizierung. Bestätigen Sie den Anmelde-Benutzernamen und ein Passwort.



Wenn Sie kein Passwort für Ihre Benutzeranmeldung verwenden, müssen Sie ein Passwort für Ihr Benutzer-Anmeldekonto auf folgende Weise einrichten.

Für Windows XP:

- 1. Klicken Sie auf Start Control Panel (Systemsteuerung) User Accounts (Benutzerkonten).
- 2. Klicken Sie auf Change an account (Konto ändern).
- 3. Wählen Sie Ihr Konto.
- 4. Klicken Sie auf Create a password (Kennwort erstellen) und fügen Sie ein Passwort für Ihr Benutzer-Anmeldekonto hinzu.

Für Windows Server 2003:

- 1. Klicken Sie auf Start Administrative Tools (Verwaltung) Computer Management (Computerverwaltung).
- 2. Klicken Sie auf Local Users and Groups (Lokale Benutzer und Gruppen).
- 3. Doppelklicken Sie auf **Users (Benutzer)**.
- 4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihr Konto, und wählen Sie Set Password (Kennwort festlegen) aus.

Wenn eine Warnmeldung erscheint, bestätigen Sie die Meldung und klicken dann auf **Proceed** (Fortsetzen).

5. Fügen Sie ein Passwort für Ihr Benutzer-Anmeldekonto ein.

Für Windows Vista und Windows 7:

- 1. Klicken Sie auf Start Control Panel (Systemsteuerung).
- 2. Klicken Sie auf User Accounts and Family Safety (Benutzerkonten und Jugendschutz).
- 3. Klicken Sie auf User Accounts (Benutzerkonten).
- 4. Klicken Sie auf Create a password for your account (Kennwort für das eigene Konto **erstellen)** und fügen Sie ein Passwort für Ihr Benutzer-Anmeldekonto hinzu.

Für Windows Server 2008 und Windows Server 2008 R2:

- 1. Klicken Sie auf Start Control Panel (Systemsteuerung).
- 2. Klicken Sie auf User Accounts (Benutzerkonten).
- 3. Klicken Sie auf User Accounts (Benutzerkonten).
- 4. Klicken Sie auf Create a password for your account (Kennwort für das eigene Konto **erstellen)** und fügen Sie ein Passwort für Ihr Benutzer-Anmeldekonto hinzu.

Für Mac OS X 10.5/10.6/10.7

- 1. Klicken Sie auf System Preferences (Systemeinstellungen) Accounts (Users & Groups (Benutzer & Gruppen) für Mac OS X 10.7).
- 2. Wählen Sie Ihr Konto.
- 3. Wählen Sie Change Password (Passwort ändern).
- 4. Geben Sie ein Passwort für Ihr Benutzer-Anmeldekonto in **New password (Neues Kennwort)** (New Password (Neues Kennwort) für Mac OS X 10.5) ein.
- 5. Geben Sie das Passwort in **Verify (Bestätigen)** erneut ein.
- 6. Klicken Sie auf Change Password (Passwort ändern).

Nachdem Sie einen Anmelde-Benutzernamen und ein Passwort bestätigt haben, gehen Sie zu "Festlegen eines Ziels zum Speichern gescannter Dokumente" auf Seite 210.

Verwenden von FTP

Das Merkmal Scan to Server/Scan to Computer (Scan sichern in Server/Computer) erfordert einen Benutzernamen und ein Passwort. Für Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Festlegen eines Ziels zum Speichern gescannter Dokumente

Verwenden von SMB


Legen Sie einen Freigabeordner zum Speichern des gescannten Dokuments mit dem folgenden Verfahren fest.

Für Windows XP Home Edition:

- 1. Legen Sie einen Ordner im gewünschten Verzeichnis auf Ihrem Computer an (Beispiel für einen Ordnernamen, **MyShare**).
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, und wählen Sie Properties (Eigenschaften) aus.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Sharing (Freigabe) und wählen Sie dann Share this printer on the network (Diesen Drucker im Netzwerk freigeben).
- 4. Geben Sie einen Freigabenamen im Feld **Share name (Freigabename)** ein.

Hinweis:

☐ Notieren Sie diesen Freigabenamen, da Sie diesen Namen beim nächsten Einstellverfahren verwenden werden.



☐ Wenn der folgende Bildschirm erscheint, klicken Sie auf **If you understand the security risks** but want to share files without running the wizard, click here (Klicken Sie hier, wenn Sie sich des Sicherheitsrisikos bewusst sind, aber Dateien dennoch freigeben möchten, ohne den Assistenten auszuführen), wählen Sie Just enable file sharing (Dateifreigabe einfach aktivieren) und klicken Sie dann OK.





- 5. Wählen Sie Allow network users to change my files (Netzwerkbenutzer dürfen Dateien verändern).
- 6. Klicken Sie auf **Apply (Übernehmen)**, und klicken Sie dann auf **OK**.

Hinweis:

Zum Hinzufügen von Unterordnern legen Sie neue Ordner in dem angelegten Freigabeordner an. Beispiel: Ordnername, **MyShare**, Ordnername der zweiten Ebene: **MyPic**, Ordnername der dritten Ebene: John

Jetzt sollten Sie **MyShare\MyPic\John** in Ihrem Verzeichnis sehen.

Nachdem Sie einen Freigabeordner angelegt haben, gehen Sie zu "Konfiguration des Druckers" auf Seite 223.

Für Windows XP Professional Edition:

- 1. Legen Sie einen Ordner im gewünschten Verzeichnis auf Ihrem Computer an (Beispiel für einen Ordnernamen, **MyShare**), und doppelklicken Sie auf den Ordner.
- 2. Wählen Sie Folder Options (Ordneroptionen) unter Tools (Extras).




3. Wählen Sie die Registerkarte View (Ansicht) und geben Sie das Kontrollkästchen Use simple file sharing (Recommended) (Einfache Dateifreigabe verwenden (Empfohlen)) frei.



4. Klicken Sie auf **OK**, und schließen Sie das Dialogfeld.


- 5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, und wählen Sie **Properties** (Eigenschaften) aus.
- 6. Wählen Sie die Registerkarte Sharing (Freigabe) und wählen Sie dann Share this folder (Diesen Ordner freigeben).
- 7. Geben Sie einen Freigabenamen im Feld **Share name (Freigabename)** ein.

Notieren Sie diesen Freigabenamen, da Sie diesen Namen beim nächsten Einstellverfahren verwenden werden.




- 8. Klicken Sie auf **Permissions (Berechtigungen)**, um eine Schreiberlaubnis für diesen Ordner zu geben.
- 9. Klicken Sie auf **Add (Hinzufügen)**.
- 10. Suchen Sie den Benutzernamen, indem Sie auf **Advanced (Erweitert)** klicken, oder geben Sie den Benutzernamen im Feld Enter the object names to select (Geben Sie die Namen der auszuwählenden Objekte ein) ein und klicken Sie auf Check Names (Namen überprüfen), um zu bestätigen (Beispiel des Benutzernamens, **MySelf**).

Verwenden Sie nicht Everyone (Jeder) als Benutzer-Anmeldenamen.



- 11. Klicken Sie auf **OK**.
- 12. Klicken Sie auf den Benutzer-Anmeldenamen, den Sie gerade eingegeben haben. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Full Control (Vollzugriff). Dadurch erhalten Sie die Befugnis, das Dokument in diesen Ordner zu senden.



- 13. Klicken Sie auf **OK**.
- 14. Klicken Sie auf **Apply (Übernehmen)**, und klicken Sie dann auf **OK**.

Zum Hinzufügen von Unterordnern legen Sie neue Ordner in dem angelegten Freigabeordner an. Beispiel: Ordnername, **MyShare**, Ordnername der zweiten Ebene: **MyPic**, Ordnername der dritten Ebene: John

Jetzt sollten Sie **MyShare\MyPic\John** in Ihrem Verzeichnis sehen.


Nachdem Sie einen Freigabeordner angelegt haben, gehen Sie zu "Konfiguration des Druckers" auf Seite 223.

Für Windows Server 2003:

- 1. Legen Sie einen Ordner im gewünschten Verzeichnis auf Ihrem Computer an (Beispiel für einen Ordnernamen, MyShare).
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, und wählen Sie **Properties** (Eigenschaften) aus.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Sharing (Freigabe) und wählen Sie dann Share this folder (Diesen Ordner freigeben).
- 4. Geben Sie einen Freigabenamen im Feld **Share name (Freigabename)** ein.

Hinweis:

Notieren Sie diesen Freigabenamen, da Sie diesen Namen beim nächsten Einstellverfahren benötigen.




- 5. Klicken Sie auf **Permissions (Berechtigungen)**, um eine Schreiberlaubnis für diesen Ordner zu geben.
- 6. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
- 7. Suchen Sie den Benutzernamen, indem Sie auf **Advanced (Erweitert)** klicken, oder geben Sie den Benutzernamen im Feld Enter the object names to select (Geben Sie die Namen der auszuwählenden Objekte ein) ein und klicken Sie auf Check Names (Namen überprüfen), um zu bestätigen (Beispiel des Benutzernamens, MySelf).

Verwenden Sie nicht **Everyone (Jeder)** als Benutzer-Anmeldenamen.



8. Klicken Sie auf **OK**.

9. Klicken Sie auf den Benutzer-Anmeldenamen, den Sie gerade eingegeben haben. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Full Control (Vollzugriff). Dadurch erhalten Sie die Befugnis, das Dokument zu diesem Ordner zu senden.



- 10. Klicken Sie auf **OK**.
- 11. Konfigurieren Sie andere Einstellungen nach Bedarf und klicken Sie dann auf **Apply** (Übernehmen), und klicken Sie dann auf OK.

Hinweis:

Zum Hinzufügen von Unterordnern legen Sie neue Ordner in dem angelegten Freigabeordner an. Beispiel: Ordnername, **MyShare**, Ordnername der zweiten Ebene: **MyPic**, Ordnername der dritten Ebene: **John**

Jetzt sollten Sie **MyShare\MyPic\John** in Ihrem Verzeichnis sehen.


Nachdem Sie einen Freigabeordner angelegt haben, gehen Sie zu "Konfiguration des Druckers" auf Seite 223.

Für Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2

- 1. Legen Sie einen Ordner im gewünschten Verzeichnis auf Ihrem Computer an (Beispiel für einen Ordnernamen, **MyShare**).
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, und wählen Sie Properties (Eigenschaften) aus.


3. Klicken Sie auf die Registerkarte Sharing (Freigabe), und wählen Sie dann Advanced Sharing (Erweiterte Freigabe).

Wenn bei Windows Vista das Dialogfeld User Account Control (Benutzerkontensteuerung) erscheint, klicken Sie auf Continue (Fortfahren) (Yes (Ja) bei Windows 7).



- 4. Wählen Sie das Kontrollkästchen Share this folder (Diesen Ordner freigeben).
- 5. Geben Sie einen Freigabenamen im Feld **Share name (Freigabename)** ein.

Notieren Sie diesen Freigabenamen, da Sie diesen Namen beim nächsten Einstellverfahren benötigen.




- 6. Klicken Sie auf Permissions (Berechtigungen), um eine Schreiberlaubnis für diesen Ordner zu geben.
- 7. Klicken Sie auf Add (Hinzufügen).
- 8. Suchen Sie den Benutzernamen, indem Sie auf **Advanced (Erweitert)** klicken, oder geben Sie den Benutzernamen im Feld Enter the object names to select (Geben Sie die Namen der auszuwählenden Objekte ein) ein und klicken Sie auf Check Names (Namen überprüfen), um zu bestätigen (Beispiel des Benutzernamens, MySelf).

Hinweis:

Verwenden Sie nicht Everyone (Jeder) als Benutzer-Anmeldenamen.



- 9. Klicken Sie auf **OK**.
- 10. Klicken Sie auf den Benutzer-Anmeldenamen, den Sie gerade eingegeben haben. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Full Control (Vollzugriff). Dadurch erhalten Sie die Befugnis, das Dokument zu diesem Ordner zu senden.



- 11. Klicken Sie auf **OK**.
- 12. Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Advanced Sharing (Erweiterte Freigabe)** zu schließen.
- 13. Klicken Sie auf Close (Schließen).

Zum Hinzufügen von Unterordnern legen Sie neue Ordner in dem angelegten Freigabeordner an. Beispiel: Ordnername, **MyShare**, Ordnername der zweiten Ebene: **MyPic**, Ordnername der dritten Ebene: John

Jetzt sollten Sie **MyShare\MyPic\John** in Ihrem Verzeichnis sehen.

Nachdem Sie einen Freigabeordner angelegt haben, gehen Sie zu "Konfiguration des Druckers" auf Seite 223.

Für Mac OS X 10.5/10.6/10.7:

1. Legen Sie einen Ordner im gewünschten Verzeichnis auf Ihrem Computer an (Beispiel für einen Ordnernamen, MyShare).

Notieren Sie diesen Ordnernamen, da Sie diesen Namen beim nächsten Einstellverfahren benötigen.

- 2. Wählen Sie den angelegten Ordner, und wählen Sie dann **Get Info (Informationen)** aus dem Menü File (Datei).
- 3. Wählen Sie das Kontrollkästchen Shared Folder (Freigegebener Ordner) (Shared folder (Freigegebener Ordner) für Mac OS X 10.5).
- 4. Öffnen Sie Sharing & Permissions (Sharing & Zugriffsrechte).
- 5. Klicken Sie auf das Pluszeichen (+).
- 6. Spezifizieren Sie ein Konto zur Freigabe, und klicken Sie dann auf **Select (Wählen)**.
- 7. Stellen Sie das Element **Privilege (Rechte)** auf **Read & Write (Lesen & Schreiben)**.
- 8. Wiederholen Sie Schritt 5 bis 7 nach Bedarf, und schließen Sie das Fenster.
- 9. Öffnen Sie System Preferences (Systemvoreinstellungen), und klicken Sie anschließend auf Sharing (Freigabe).
- 10. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen File Sharing (Dateifreigabe), und klicken Sie dann auf **Options (Optionen).**
- 11. Wählen Sie das Kontrollkästchen Share files and folders using SMB (Share Files and folders using SMB) (Windows) (Share Files and folders using SMB (Dateien und Ordner über SMB **bereitstellen)** für Mac OS X 10.5) und Ihren Kontonamen.
- 12. Geben Sie Ihr Passwort ein und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **OK**.
- 13. Klicken Sie auf **Done (Fertig)**.

Verwenden von FTP

Legen Sie ein Ziel zum Speichern des gescannten Dokuments mit EpsonNet Config fest. Zum Einrichtigen eines Ziels mit EpsonNet Config siehe "Verwenden von EpsonNet Config" auf Seite 223

Konfiguration des Druckers

Sie können die Druckereinstellungen konfigurieren, um das Merkmal Scan-to-Server/Computer (Scan sichern in Server/Computer) mit EpsonNet Config oder Address Book Editor (Adressbuch-Editor) zu verwenden.

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

Verwenden von EpsonNet Config

- 1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in der Adressleiste ein und drücken Sie dann die Taste Enter.

EpsonNet Config erscheint auf Ihrem Browser.


Hinweis:

Weitere Einzelheiten zum Prüfen der IP-Adresse des Druckers finden Sie unter "Bestätigen der IP-Einstellungen" auf Seite 50.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Address Book (Adressbuch)**.

Wenn zur Eingabe von Benutzername und Passwort aufgefordert wird, geben Sie den korrekten Benutzernamen und das Passwort ein.


Die Standard-Benutzer-ID und das Passwort sind beide leer (NULL).



- 4. Unter Network Scan (Comp./Serv.) (Netzwerkscan (Comp./Serv.)) klicken Sie auf Computer/Server Address Book (Computer-/Server-Adressbuch).
- 5. Wählen Sie eine nicht benutzte Nummer aus, und klicken Sie auf Add (Hinzufügen).



Die Seite Add Network Scan Address (Netzwerkscan-Adresse hinzufügen) erscheint.



Zum Ausfüllen der Felder geben Sie die Information wie folgt ein:

1	Name (Displayed on Prin- ter) (Name (Druckeranzei- ge))	Geben Sie einen verständlichen Namen ein, der am Address Book (Adressbuch) erscheinen soll.	
2	Network Type (Netzwerk- typ)	Wählen Sie Server FTP , wenn Sie einen FTP-Server verwenden. Wählen Sie Computer SMB , um gescannte Dokumente in einem freigegebenen Ordner auf Ihrem Computer zu speichern.	
3	Host Address (IP Address or DNS Name) (Hostadresse (IP-Adresse oder DNS-Name))	Geben Sie den Namen oder eine IP-Adresse für FTP-Server auf Ihrem Computer ein. Die folgenden Angaben sind Beispiele: Für Server FTP: Servername: myhost.example.com (myhost: host name, example.com: Domain-Name) IP-Adresse: 192.168.1.100 Für Computer SMB: Servername: myhost IP-Adresse: 192.168.1.100	
4	Port Number (Portnum- mer)	Geben Sie die Server-Portnummer ein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie den Standardwert von 21 für FTP und 139 für SMB eingeben.	

5	Login Name (if required by host) (Anmeldename (falls erforderlich für Host))	Geben Sie den Benutzerkonto-Namen ein, der Zugang zu dem freigegebenen Ordner auf Ihrem Computer oder dem FTP-Server hat.
6	Login Password (Anmelde- kennwort)	Geben Sie das Passwort für den obigen Anmeldenamen ein. Hinweis: Sie können nicht ein leeres Passwort für das Merkmal Scan to Computer (Scan sichern in Computer) verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie ein gültiges Passwort für das Benutzer-Anmeldekonto haben. (Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Passworts für Ihr Benutzer-Anmeldekonto finden Sie in "Bestätigen des Anmeldenamens und Passworts" auf Seite 208.)
7	Re-enter Password (Kenn- wort erneut eingeben)	Geben Sie das Passwort neu ein.
8	Name of Shared Directory (Name des freigegebenen Verzeichnisses)	Nur für Computer SMB . Geben Sie den Namen des Freigabeordners auf Ihrem Computer ein, in dem die gescannten Dokumente gespeichert werden sollen.
9	Subdirectory Path (optio- nal) (Pfad für Unterver- zeichnis (optional))	Für Computer SMB Zum einfachen Speichern gescannter Dokumente in dem für Name of Shared Directory (Name des freigegebenen Verzeichnisses) festgelegten Ordner lassen Sie dieses Feld leer. Zum Speichern gescannter Dokumente in einem Unterordner innerhalb des Freigabeordners geben Sie den Pfad zum Unterordner ein, wie in dem Beispiel
		unten gezeigt. Beispiel: Freigabeordnername, MyShare , Ordnername der zweiten Ebene: MyPic , Ordnername der dritten Ebene: John
		Jetzt sollten Sie MyShare\Mypic\John in Ihrem Verzeichnis sehen.
		MyShare L MyPic L John
		In diesem Fall geben Sie für Subdirectory Path (optional) (Pfad für Unterverzeichnis (optional)) wie folgt ein:
		\MyPic\John
		Für Server FTP
		Geben Sie den Pfad zu dem FTP-Server ein, in dem die gescannten Dokumente gespeichert werden sollen.


Nachdem Sie die Druckerkonfiguration ausgeführt haben, gehen Sie zu "Senden der gescannten Datei zum Netzwerk" auf Seite 230.

Verwenden des Address Book Editor (Adressbuch-Editor)


1. Klicken Sie auf Start — All Programs (Alle Programme) — EPSON — Ihr Drucker — Address **Book Editor (Adressbuch-Editor).**

Hinweis:

- ☐ Das Fenster zum Wählen eines Geräts erscheint, wenn mehrere Faxtreiber auf Ihrem Computer installiert sind. Klicken Sie in diesem Fall auf den Namen des gewählten Druckers, wie unter Device Name (Gerätebezeichnung) aufgeführt.
- ☐ Das Fenster Enter Password (Passwort eingeben) erscheint, wenn Panel Lock Set (Bedienfeldsperre) auf Enable (Aktivieren) gestellt ist. In diesem Fall geben Sie das festgelegte Passwort ein und klicken auf **OK**.
- 2. Klicken Sie auf **OK** im Meldungsfenster "Retrieval Successful (Abruf erfolgreich)".
- 3. Klicken Sie auf Tool (Extras) New (Device Address Book) (Neu (Geräte-Adressbuch)) Server.



Das Dialogfeld Server Address (Server-Adresse) wird angezeigt.



Zum Ausfüllen der Felder geben Sie die Information wie folgt ein:

Name	Geben Sie einen verständlichen Namen ein, der am Address Book (Adressbuch) erscheinen soll.
Server Type (Servertyp)	Wählen Sie Computer , um gescannte Dokumente in einem freigegebenen Ordner auf Ihrem Computer zu speichern.
	Wählen Sie Server , wenn Sie einen FTP-Server verwenden.
Computer Settings wizard (Assistent für Computer- einstellungen)	Nur für Computer .
	Durch Klicken auf diese Schaltfläche wird der Assistent-Bildschirm geöffnet, der Sie durch mehrere Schritte führt.
	Wenn Sie die Schritte im Assistenten fertigstellen, werden die Einstellungen für Server Address (Server-Adresse) automatisch konfiguriert. Für weitere Informationen klicken Sie auf die Schaltfläche Help (Hilfe) .
Server Name/IP Address (Server-Bezeichnung/ IP-Adresse)	Geben Sie den Namen oder eine IP-Adresse für FTP-Server auf Ihrem Computer ein.
	Die folgenden Angaben sind Beispiele:
	☐ Für Computer :
	Servername: myhost
	IP-Adresse: 192.168.1.100
	☐ Für Server :
	Servername: myhost.example.com
	(myhost: host name, example.com: Domain-Name)
	IP-Adresse: 192.168.1.100
Share Name (Freigabena-	Nur für Computer .
me)	Geben Sie den Namen des Freigabeordners auf Ihrem Computer ein.
	Server Type (Servertyp) Computer Settings wizard (Assistent für Computereinstellungen) Server Name/IP Address (Server-Bezeichnung/IP-Adresse)

6	Path (Pfad)	Für Computer
		Zum einfachen Speichern gescannter Dokumente in dem für Share Name (Freigabename) festgelegten Ordner lassen Sie dieses Feld leer.
		Zum Speichern gescannter Dokumente in einem Unterordner innerhalb des Freigabeordners geben Sie den Pfad zum Unterordner ein, wie in dem Beispiel unten gezeigt.
		Beispiel: Freigabeordnername, MyShare , Ordnername der zweiten Ebene: MyPic , Ordnername der dritten Ebene: John
		Jetzt sollten Sie MyShare\MyPic\John in Ihrem Verzeichnis sehen.
		MyShare L MyPic L John
		└
		└ ☐ John
		In diesem Fall geben Sie für Path (Pfad) wie folgt ein:
		\MyPic\John
		Für Server
		Geben Sie den Pfad zu dem FTP-Server ein, in dem die gescannten Dokumente gespeichert werden sollen.
7	Login Name (Anmeldena- me)	Geben Sie den Benutzerkonto-Namen ein, der Zugang zu dem freigegebenen Ordner auf Ihrem Computer oder dem FTP-Server hat.
8	Login Password (Anmelde-	Geben Sie das Passwort für den obigen Anmeldenamen ein.
	kennwort)	Hinweis: Sie können nicht ein leeres Passwort für das Merkmal Scan to Server/Scan to Computer (Scan sichern in Server/Computer) verwenden. Stellen Sie sicher, dass Sie ein gültiges Passwort für das Benutzer-Anmeldekonto haben. (Weitere Informationen zum Hinzufügen eines Passworts für Ihr Benutzer-Anmeldekonto finden Sie in "Bestätigen des Anmeldenamens und Passworts" auf Seite 208.)
9	Confirm Login Password (Login-Passwort bestäti- gen)	Geben Sie das Passwort neu ein.
10	Port Number (Portnum- mer)	Geben Sie die Portnummer ein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, können Sie den Standardwert von 139 für SMB und 21 für FTP eingeben.

 $Nachdem\,Sie\,die\,Druckerkonfiguration\,ausgef \ddot{u}hrt\,haben, gehen\,Sie\,zu\,"Senden\,der\,gescannten\,Datei$ zum Netzwerk" auf Seite 230.

Senden der gescannten Datei zum Netzwerk

1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

Siehe auch:

- "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182
- □ "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180
- 2. Drücken Sie die **♦**(**Scan**)-Taste.
- 3. Wählen Sie Scan to Network (Scanausgabe: Netzwerk), und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 4. Wählen Sie Scan to (Scannen), und drücken Sie dann die Taste 🐼.
- Wählen Sie Computer (Network) (Computer (Netzw.)), Server (FTP) (Server (FTP)) oder Search Address Book (Adressbuch durchsuchen), und drücken Sie dann die Taste (ok).

Computer(Network) (Computer(Netzw.)): Speichert gescannte Dokumente auf dem Computer unter Verwendung des SMB-Protokolls.

Server(FTP) (Server (FTP)): Speichert gescannte Dokumente auf dem Server unter Verwendung des FTP-Protokolls.

Search Address Book (Adressbuch durchsuchen): Wählen Sie die im Address Book (Adressbuch) registrierte Serveradresse aus.

- 6. Wählen Sie das Ziel zum Speichern der gescannten Dokumente, und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 7. Wenn erforderlich führen Sie Benutzeranpassung der Scan-Optionen aus.
- 8. Drücken Sie die Taste 🅎 (**Start**) zum Senden einer Datei, die das(die) gescannte(n) Dokument(e) enthält.


Scannen an ein USB-Speichergerät

Das Merkmal Scan to USB Memory (Scanausgabe: USB-Speicher) erlaubt es Ihnen, Dokumente zu scannen und die gescannten Daten auf einem USB-Speichergerät zu speichern. Zum Scannen von Dokumenten und Speichern folgen Sie den untenstehenden Schritten:

1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

Siehe auch:

- ☐ "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182
- □ "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180
- 2. Stecken Sie ein USB-Speichergerät in den vorderen USB-Anschluss an Ihrem Drucker ein.



USB Memory (USB-Speicher) erscheint.

- 3. Wählen Sie Scan to (Scannen), und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 4. Wählen Sie Save to USB Drive (Speichern auf USB-Datenträger) oder einen Ordner zum Speichern einer Datei, und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wählen Sie Scanoptionen nach Bedarf.
- 6. Drücken Sie die **♦**(**Start**)-Taste.

Wenn der Scanvorgang fertiggestellt ist, erscheint im LCD-Feld eine Aufforderung zur nächsten Seite. Wählen Sie No (Nein) oder Yes (Ja), und drücken Sie dann die Taste (ox).

Wenn Sie Yes (Ja) gewählt haben, wählen Sie Continue (Weiter) oder Cancel (Abbrechen), und drücken Sie dann die Taste (ox).

Senden einer E-Mail mit einem gescannten Bild

Beim Senden einer E-Mail mit dem von Ihrem Drucker gescannten Bild ist es vorteilhaft, ein Adressbuch zu haben. Sie können dieses Adressbuch mit EpsonNet Config erstellen. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Hinzufügen eines Eintrags zum Address Book (Adressbuch)" auf Seite 232.

Hinzufügen eines Eintrags zum Address Book (Adressbuch)

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

- 1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in der Adressleiste ein und drücken Sie dann die Taste Enter.

EpsonNet Config erscheint in Ihrem Browser.

Hinweis:


Weitere Einzelheiten zum Prüfen der IP-Adresse des Druckers finden Sie unter "Bestätigen der IP-Einstellungen" auf Seite 50.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Address Book (Adressbuch)**.

Wenn zur Eingabe von Benutzername und Passwort aufgefordert wird, geben Sie den korrekten Benutzernamen und das Passwort ein.


Hinweis:

Die Standard-Benutzer-ID und das Passwort sind beide leer (NULL).





5. Wählen Sie eine nicht benutzte Nummer aus, und klicken Sie auf **Add (Hinzufügen)**.



Die Seite Add Personal Address (Privatadresse hinzufügen) erscheint.

- 6. Geben Sie einen Namen, eine Telefonnummer und eine E-Mail-Adresse in den Feldern Name, Phone Number (Telefonnummer) und E-mail Address (E-Mail-Adresse) ein.
- 7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Apply (Übernehmen).

Konfigurieren eines SMTP-Servers

Zur Verwendung des Merkmals Scan to E-Mail (Scanausgabe: E-Mail) müssen Sie zuerst Ihre SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) Server-Information einrichten. SMTP ist ein Progokoll zum Senden von E-Mail.

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

- 1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in der Adressleiste ein und drücken Sie dann die Taste Enter.

EpsonNet Config erscheint in Ihrem Browser.

Hinweis:


Weitere Einzelheiten zum Prüfen der IP-Adresse des Druckers finden Sie unter "Bestätigen der IP-Einstellungen" auf Seite 50.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Properties (Eigenschaften)**.

4. Klicken Sie auf Port Status (Portstatus).



- Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen Enabled (Aktiviert) für SNMP markiert ist.
- 6. Unter Protocol Settings (Protokoll) klicken Sie auf E-mail (E-Mail).



7. Geben Sie Ihre E-Mail-Einstellungen ein und klicken Sie dann Apply (Übernehmen).

- ☐ *Je nach Ihrer Umgebung kann es auch erforderlich sein,* **Send Authentication** (Übermittlungsauthentifizierung) einzurichten.
- ☐ Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, um Ihre E-Mail-Einstellungen zu erhalten, wenn erforderlich.

Senden einer E-Mail mit der gescannten Datei

1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

Siehe auch:

- "Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182
- ☐ "Erstellen von Kopien von der Dokumentenauflage." auf Seite 180
- 2. Drücken Sie die **♦**(**Scan**)-Taste.
- 3. Wählen Sie Scan to E-Mail (Scanaus sabe: E-Mail), und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 4. Wählen Sie E-Mail to (E-Mail an), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wählen Sie die unten angegebene Einstellung, und drücken Sie dann die Taste (ok).

Keupad (Ziffernblock): Geben Sie die E-Mail-Adresse direkt ein und drücken dann die Taste (ok).

Address Book (Adressbuch): Wählen Sie die in dem E-Mail-Address Book (Adressbuch) gespeicherte E-Mail-Adresse, drücken Sie die Taste ▶, um TŪ oder BCC zu wählen, und drücken Sie dann die Taste (ok).

E-Mail Group (E-Mail-Gruppe): Wählen Sie die unter E-Mail-Gruppen gespeicherte E-Mail-Gruppe, drücken Sie die Taste ▶, um TŪ oder BCC zu wählen, und drücken Sie dann die Taste (ok).

Search Address Book (Adressbuch durchsuchen): Geben Sie einen zu suchenden Text aus dem E-Mail-Address Book (Adressbuch) ein und drücken Sie dann die Taste (ox). Wählen Sie die E-Mail-Adresse aus der Liste, drücken Sie die Taste ▶, um Tū oder BCC zu wählen, und drücken Sie dann die Taste (ox).

E-Mail-Empfänger müssen registriert sein, bevor sie Address Book (Adressbuch) am Bedienfeld wählen können.

- 6. Wählen Sie Scanoptionen nach Bedarf.
- 7. Drücken Sie die Taste 🏠 (**Start**), um eine E-Mail zu senden.

Benutzeranpassen von Scan-Optionen

Ändern der Standard-Scaneinstellungen

Eine komplette Liste aller Standardeinstellungen finden Sie unter "Defaults Settings (Vorgaben)" auf Seite 332.

Einstellen des Dateityps der gescannten Bilddatei

Zum Spezifizieren des Dateityps des gescannten Bildes:

1. Drücken Sie die Taste **System**.

☐ JPEG

- 2. Wählen Sie Defaults Settings (Vorgaben), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie Scan Defaults (Scanvorgaben), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie File Format (Dateiformat), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wählen Sie den Typ, und drücken Sie dann die Taste (ox).

Verfügbare Typen: ☐ PDF (werkseitige Vorgabe) MultiPageTIFF (Mehrf.seiten-TIFF) ☐ TIFF

Einstellen des Farbmodus

Sie können ein Bild in Farbe oder in Schwarzweiß scannen. Auswahl von Schwarzweiß verringert die Dateigröße der gescannten Bilder wesentlich. Ein in Farbe gescanntes Bild hat eine größere Dateigröße als das gleiche in Schwarzweiß gescannte Bild.

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Defaults Settings (Vorgaben), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie Scan Defaults (Scanvorgaben), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie Color (Farbe), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, und drücken Sie dann die Taste (ok).
 - ☐ Black % White (Schwarzweiß): Scannt in Schwarzweiß. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn File Format (Dateiformat) auf PDF gestellt ist.
 - ☐ Grayscale (Graystufen): Scannt im Graystufen.
 - ☐ Color (Farbe): Scannt in Farbe. (werkseitige Vorgabe)
 - Color(Photo) (Farbe (Foto)): Scannt in Farbe. Diese Option ist f\u00fcr fotografische Bilder geeignet.

Einstellen der Scan-Auflösung

Sie wollen möglicherweise die Scan-Auflösung ändern, je nachdem wie das gescannte Bild verwendet werden soll. Die Scan-Auflösung beeinflusst sowohl die Größe als auch die Bildqualität der gescannten Bilddatei. Je höher die Scan-Auflösung ist, desto größer wird die Datei.

Zum Wählen der Scan-Auflösung:

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Defaults Settings (Vorgaben), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie Scan Defaults (Scanvorgaben), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie Resolution (Auflösung), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, und drücken Sie dann die Taste (ox):

- □ 200 × 200d f i : Produziert die niedrigste Auflösung und die kleinste Dateigröße. (werkseitige Vorgabe)
- ☐ 300 × 300dpi: Produziert eine mittlere Auflösung und eine mittlere Dateigröße.
- ☐ 400 × 400dpi: Produziert eine hohe Auflösung und eine große Dateigröße.
- ☐ 600 × 600dpi: Produziert die höchste Auflösung und die größte Dateigröße.

Einstellen des Dokumentformats

Zum Festlegen der Größe eines Quelldokuments:

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Defaults Settings (Vorgaben), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie Scan Defaults (Scanvorgaben), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie Document Size (Dokumentformat), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wählen Sie ein Papierformat zum Festlegen des zu scannenden Bereichs, und drücken Sie dann die Taste (ox).

Die werkseitige Standardeinstellung ist A4 – 210×297mm (A4 (210 × 297 mm)).

Automatisches Unterdrücken der Hintergrundvariationen

Beim Scannen von Dokumenten mit einem dunklen Hintergrund wie Zeitungen, kann der Drucker automatisch den Hintergrund erkennen und bei Ausgabe des Bildes aufhellen.

Zum Ein-/Ausschalten der automatischen Unterdrückung:

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Defaults Settings (Vorgaben), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie Scan Defaults (Scanvorgaben), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie Auto Exposure (Auto-Belichtung), und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 5. Wählen Sie entweder On (Ein) oder Off (Aus), und drücken Sie dann die Taste (ox). Die werkseitige Standardeinstellung ist On (Ein).

Ändern der Scaneinstellungen für einen einzelnen Auftrag

Scannen zu einem Computer

Zum kurzzeitigen Ändern einer Scaneinstellung beim Scannen zu einem Computer:

- 1. Drücken Sie die **(Scan)**-Taste.
- 2. Wählen Sie das Ziel zum Speichern des gescannten Bilds, und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie das gewünschte Menüelement, und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie die gewünschte Einstellung oder geben Sie den Wert mit dem Zifferntastenfeld ein, und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wiederholen Sie Schritt 3 und 4 nach Bedarf.
- 6. Drücken Sie die ♠ (**Start**)-Taste, um den Scanvorgang zu beginnen.

Senden des gescannten Bildes mit E-Mail

Zum kurzzeitigen Ändern einer Scaneinstellung beim Senden des gescannten Bildes mit E-Mail:

- 1. Drücken Sie die **♦**(**Scan**)-Taste.
- 2. Wählen Sie Scan to E-Mail (Scanaus sabe: E-Mail), und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 3. Wählen Sie einen E-Mail-Empfänger, und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie das gewünschte Menüelement, und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung oder geben Sie den Wert mit dem Zifferntastenfeld ein, und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 6. Wiederholen Sie Schritt 4 und 5 nach Bedarf.
- 7. Drücken Sie die 🏠 (**Start**)-Taste, um den Scanvorgang zu beginnen.


Kapitel 8

Fax senden

Anschließen der Telefonleitung

Hinweis:

- ☐ Wenn die Service Lock (Dienstsperre)-Einstellung für FAX auf Password Locked (Kennwortbelest) gestellt ist, müssen Sie das vierstellige Passwort eingeben, um die Faxfunktion zu verwenden. Wenn die Einstellung Service Lock (Dienstsperre) aufLocked (Gesperrt) gestellt ist, ist die Faxfunktion deaktiviert, und das Menü wird nicht auf dem LCD-Feld angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Service Lock (Dienstsperre)" auf Seite 329.
- 📮 Schließen Sie Ihren Drucker nicht direkt an eine DSL (digital subscriber line) an. Dadurch kann der Drucker beschädigt werden. Zur Verwendung einer DSL müssen Sie einen geeigneten DSL-Filter verwenden. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter bezüglich des DSL-Filters.
- 1. Stecken Sie ein Ende des Telefonkabels in die Wandanschlussbuchse und das andere Ende in eine aktive Wandbuchse ein.




1	Wandanschlussbuchse
2	Zur Wandbuchse

Hinweis:

Das mitgelieferte Telefonkabel hat Vier-Kontakt-Stecker. Wir empfehlen, ein Telefonkabel mit Vier-Kontakt-Stecker und eine Wandbuchse mit vier Kontakten für eine Telefonleitungsverbindung zu wählen.

2. Zum Anschließen eines Telefons und/oder Anrufbeantworters an Ihren Drucker stecken Sie die Telefon- oder Anrufbeantworterleitung in den Telefonanschluss (%.).



1	Telefonanschluss
2	Zu einem externen Telefon oder einem Anrufbeantworter

Konfiguration der Fax-Anfangseinstellungen

Einstellen Ihrer Region

Sie müssen die Region einstellen, wo der Drucker verwendet wird, um den Faxdienst am Drucker zu verwenden.

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste 🐼.
- 3. Wählen Sie Fax Settings (Faxeinrichtung), und drücken Sie dann die Taste ().
- 4. Wählen Sie Region (Land), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wählen Sie den Aufstellungsort des Druckers, und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 6. Wenn das LCD-Feld Restart System (Systemneustart) zeigt, wählen Sie Yes (Ja) und drücken Sie dann die Taste (ok).

Der Drucker startet neu, um die Einstellung anzuwenden.

Durch Ändern der Einstellung Region (Land) werden alle für den Drucker festgelegten Informationen initialisiert.

Einstellen der Drucker-ID

Sie können verpflichtet sein, Ihre Faxnummer auf jedem gesendeten Fax anzuzeigen. Die Drucker-ID, die Ihre Faxnummer und Namen oder Firmennamen angibt, wird oben auf jeder von Ihrem Drucker gesendeten Seite aufgedruckt.

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie Fax Settings (Faxeinrichtung), und drücken Sie dann die Taste ().
- 4. Wählen Sie Your Fax Mumber (Eigene Faxnr.), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Geben Sie die Faxnummer mit dem Zifferntastenfeld ein.

Hinweis:

Wenn Sie bei der Eingabe der Zahlen einen Fehler machen, drücken Sie die **C** (**Clear**)-Taste, um die letzte Ziffer zu löschen.

- 6. Bestätigen Sie, dass die Nummer auf dem LCD-Feld richtig ist, und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 7. Wählen Sie Company Hame (Firmenname), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 8. Geben Sie Ihren Namen oder Firmennamen mit dem Zifferntastenfeld ein.

Sie können Sonderzeichen durch Betätigen der Tasten 1, * und # eingeben, ebenso wie alphanumerische Zeichen.

Einstellungen zur Verwendung des Zifferntastenfelds zur Eingabe alphanumerischer Zeichen siehe "Verwendung des Zifferntastenfelds" auf Seite 354.

- 9. Bestätigen Sie, dass der Name auf dem LCD-Feld richtig ist, und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 10. Drücken Sie die Taste 🤰 (Back) mehrmals, bis Select Function (Funktion auswählen) im LCD-Feld erscheint.

Einstellen von Zeit und Datum

Hinweis:

Es kann erforderlich sein, die rZeit und das Datum erneut einstellen, wenn ein Stromausfall auftritt.

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie System Settings (Systemeinstellung), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie Clock Settings (Datum/Uhrzeit), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wählen Sie Set Date (Datum einst.), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 6. Geben Sie das richtige Datum mit dem Zifferntastenfeld ein, oder wählen Sie das richtige Datum.

Wenn Sie bei der Eingabe der Zahlen einen Fehler machen, drücken Sie die Taste ∢, um die Ziffer erneut einzugeben.

- 7. Bestätigen Sie, dass das Datum auf dem LCD-Feld richtig ist, und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 8. Wählen Sie Set Time (Zeit einst.), und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 9. Geben Sie die richtige Zeit mit dem Zifferntastenfeld ein, oder wählen Sie die richtige Zeit.
- 10. Bestätigen Sie, dass die Zeit auf dem LCD-Feld richtig ist, und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 11. Drücken Sie die Taste 🤰 (**Back**) mehrmals, bis Select Function (Funktion auswählen) im LCD-Feld erscheint.

Ändern des Uhr-Modus

Sie können die aktuelle Zeit entweder im 12-Stunden- oder im 24-Stunden-Format einstellen.

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste (ox).

- 3. Wählen Sie System Settings (Systemeinstellung), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie Clock Settinss (Datum/Uhrzeit), und drücken Sie dann die Taste 💽.
- 5. Wählen Sie Time Format (Zeitformat), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 6. Wählen Sie das gewünschte Format, und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 7. Drücken Sie die Taste 🤰 (**Back**) mehrmals, bis Select Function (Funktion auswählen) im LCD-Feld erscheint.

Senden eines Faxes

Sie können Faxdaten von Ihrem Drucker senden.

Laden eines Quelldokuments im automatischen Dokumenteneinzug (AVE)

Wichtig:


Legen Sie nicht mehr als 50 Blatt in den AVE ein oder erlauben, dass mehr als 50 Blatt zum Dokumentenausgabefach zugeführt werden. Das Dokumentausgabefach muss geleert werden, bevor mehr als 50 Blatt darin sind, oder Ihre Quelldokumente können beschädigt werden.

Hinweis:

- Um die beste Scanqualität sicherzustellen, insbesondere bei Graustufenbildern, verwenden Sie die Dokumentenauflage anstelle des AVE.
- Die folgenden Dokumente dürfen Sie nicht in den AVE einlegen. Stellen Sie sicher, dass Sie sie nur auf der Originalauflage auflegen.

Ь	Gewellte Dokumente		Vorgelochtes Papier
	Leichte Dokumente	<u>j</u>	Gefalzte, gefaltete oder gerissene Doku- mente
Ð	Geschnittene und geklebte Originale		Kohlepapier


1. Legen Sie ein (oder mehrere) Dokument(e) mit der Vorderkante zuerst in den AVE ein. Stellen Sie dann die Dokumentenführungen auf das richtige Dokumentformat ein.



2. Stellen Sie die Dokument-Auflösung ein, unter Bezug auf "Resolution (Auflösung)" auf Seite 247.

Einlegen eines Quelldokuments auf die Dokumentenauflage

1. Öffnen Sie die Dokumentenabdeckung.




2. Legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Vorderseite nach unten auf die Dokumentenauflage und richten Sie das Dokument mit der Registrierführung oben links an der Dokumentenauflage aus.



Achtung:

Wenden Sie nicht starke Gewalt an, um ein dickes Dokument auf der Dokumentenauflage zu halten. Dadurch kann das Glas brechen und Verletzungen verursachen.



- 3. Stellen Sie die Dokument-Auflösung ein, unter Bezug auf "Resolution (Auflösung)" auf Seite 247.
- 4. Schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

Hinweis:

- ☐ Stellen Sie sicher, dass kein Dokument im automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ist. Wenn ein Dokument im AVE erkannt wird, erhält dieses Priorität vor dem Dokument auf der Dokumentenauflage.
- Wenn Sie eine Seite aus eine Buch oder einer Zeitschrift faxen, heben Sie die Dokumentenabdeckung an, bis ihre Scharniere in die Anschläge eingreifen, und schließen dann die Dokumentenabdeckung. Wenn ein Buch oder eine Zeitschrift dicker als 20 mm ist, beginnen Sie den Faxvorgang mit offener Dokumentenabdeckung.

Resolution (Auflösung)

Sie können den Auflösungspegel zur Verwendung bei Faxübertragung festlegen.

- 1. Drücken Sie die 🌑 (**Fax**)-Taste.
- 2. Wählen Sie Resolution (Auflösuns), und drücken Sie dann die Taste 🐼.
- 3. Wählen Sie das gewünschte Menüelement, und drücken Sie dann die Taste (ox).

Standard*	Geeignet für Dokumente mit normalgroßen Zeichen.
Fine (Fein)	Geeignet für Dokumente, die kleine Zeichen oder dünne Linien enthalten oder Dokumente, die mit einem Nadeldrucker gedruckt wurden.
SuperFine(203dpi) (Extrafein (203dpi))	Geeignet für Dokumente mit extrem feinen Details. Der Modus SuperFine(203dpi) (Extrafein (203dpi)) ist nur wirksam, wenn das Fax der Gegenseite ebenfalls die Superfein-Auflösung unterstützt. Beachten Sie die folgenden Hinweise.
SuperFine(406dpi) (Extrafein (406dpi))	Geeignet für Dokumente mit fotografischen Bildern.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Im Modus SuperFine(203dpi) (Extrafein (203dpi)) gescannte und gesendete Faxsendungen werden mit der höchsten vom Gerät der Gegenseite unterstützten Auflösung übertragen.

Document Type (Dokumenttyp)

Sie können den Standard-Dokumenttyp für den aktuellen Faxauftrag wählen.

- 1. Drücken Sie die **(Fax)**-Taste.
- 2. Wählen Sie Document Type (Dokumenttyp), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung, und drücken Sie dann die Taste (ox).

Text*	Geeignete für Dokumente mit Text.
Photo (Foto)	Geeignet für Dokumente mit Fotos.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Lighten/Darken (Heller/Dunkler)

Sie können den Kontrast anpassen, um das Fax heller oder dunkler als das Quelldokument einstellen.

- 1. Drücken Sie die **(Fax)**-Taste.
- 2. Wählen Sie Lighten/Darken (Heller/Dunkler), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie die gewünschte Einstellung, und drücken Sie dann die Taste (ok).

Lighten2 (Heller 2)	Macht das Fax heller als das Quelldokument. Ist gut für dunklen Druck	
Lighten1 (Heller 1)	geeignet.	
Normal*	Ist gut für standardmäßig getippte oder gedruckte Dokumente geeignet.	
Darken1 (Dunkler 1)	Macht das Fax dunkler als das Quelldokument. Ist gut für hellen Druck oder schwache Bleistiftmarkierungen geeignet.	
Darken2 (Dunkler 2)		

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Einfügen einer Pause

Bei manchen Telefonsystemen ist es erforderlich, einen Zugangscode zu wählen und auf einen zweiten Wählton zu warten. Eine Pause muss eingegeben werden, damit der Zugangscode funktioniert. Geben Sie zum Beispiel den Zugangscode 9 ein und drücken dann die Taste Redial/ Pause, bevor Sie die Telefonnummer eingeben. "-" erscheint auf dem LCD-Feld, um anzuzeigen, dass eine Pause eingegeben ist.

Senden eines Faxes aus dem Speicher

1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

Siehe auch:

- "Laden eines Quelldokuments im automatischen Dokumenteneinzug (AVE)" auf Seite 245
- ☐ "Einlegen eines Quelldokuments auf die Dokumentenauflage" auf Seite 246
- 2. Drücken Sie die 🏈 (**Fax**)-Taste.
- 3. Stellen Sie die Dokumentenauflösung entsprechend Ihren Faxanforderungen ein.

Siehe auch:

- ☐ "Resolution (Auflösung)" auf Seite 247
- □ "Lighten/Darken (Heller/Dunkler)" auf Seite 248
- 4. Wählen Sie eine Faxnummer auf eine der folgenden Weisen:

- ☐ Wählen Sie Fax to (Fax an), und drücken Sie dann die Taste (ox). Wählen Sie Keupad (Ziffernblock), und drücken Sie dann die Taste (ox). Geben Sie die Nummer des Faxgeräts der Gegenstelle mit dem Zifferntastenfeld ein, und drücken Sie dann die Taste (ox).
- ☐ Drücken Sie die One-Touch-Taste, und drücken Sie dann die Taste (oк).
- ☐ Drücken Sie die Taste **Address Book**, wählen Sie All Entries (Alle Einträge), Group Dial (Gruppenwahl) oder Search (Suchen) mit der Taste ▼ und drücken Sie dann die Taste (ok).

All Entries (Alle Einträge)	Zeigt eine Liste der gespeicherten Faxnummern an. Drücken Sie die Taste zum Wählen der Empfänger, und drücken Sie dann die Taste OK.
Group Dial (Gruppen- wahl)	Drücken Sie die Taste ▶ zum Wählen der Empfänger, und drücken Sie dann die Taste ⊙x.
Search (Suchen)	Geben Sie den zu suchen gewünschten Text in einer Faxnummer im Address Book (Adressbuch) ein, und drücken Sie dann die Taste (ox). Drücken Sie die Taste zum Wählen der Empfänger, und drücken Sie dann die Taste (ox).

- Drücken Sie die Taste Redial/Pause zur Wahlwiederholung, und drücken Sie dann die Taste (ok).
- Drücken Sie die Taste Speed Dial. Geben Sie die Schnellwahl-Nummer zwischen 01 und 99 mit dem Zifferntastenfeld ein, und und drücken Sie dann die Taste (ox).

Bevor Sie die One-Touch-Taste verwenden, müssen Sie eine Nummer für eine Schnellwahl von 01 bis 08 registrieren. Weitere Informationen zum Speichern der Nummer finden Sie im Abschnitt "Speichern einer Faxnummer für Schnellwahl mit dem Bedienfeld" auf Seite 263.

5. Drücken Sie die ♠ (**Start**)-Taste, um das Dokument zu scannen und im Speicher abzulegen.

Wenn Sie die Dokumentenauflage verwenden, erscheint im LCD-Feld eine Aufforderung nach einer weiteren Seite. Wenn Sie weitere Seiten senden müssen, wählen Sie Yes (Ja), ersetzen Sie die Seite durch eine neue und wählen Sie Continue (Weiter), wiederholen Sie die Maßnahmen für verbleibende Seiten, und drücken Sie dann die Taste (ox). Andernfalls wählen Sie Ho (Nein), und drücken Sie dann die Taste (ok).

Der Drucker wählt die Faxnummer und sendet das Fax, wenn das Faxgerät der Gegenstelle antwortet.

Hinweis:

Sie können Ihren Faxauftrag jederzeit abbrechen, indem Sie die \bigcirc (**Stop**)-Taste bei laufender Übertragung drücken.

Manuelles Senden eines Faxes

1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

Siehe auch:

- "Laden eines Quelldokuments im automatischen Dokumenteneinzug (AVE)" auf Seite 245
- ☐ "Einlegen eines Quelldokuments auf die Dokumentenauflage" auf Seite 246
- 2. Drücken Sie die **(Fax)**-Taste.
- 3. Stellen Sie die Dokumentenauflösung entsprechend Ihren Faxanforderungen ein.

Siehe auch:

- □ "Resolution (Auflösung)" auf Seite 247
- ☐ "Lighten/Darken (Heller/Dunkler)" auf Seite 248
- 4. Wählen Sie OnHook (Aufselest), und drücken Sie dann die Taste 🐼.
- 5. Wählen Sie On (Ein), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 6. Geben Sie die Faxnummer des Faxgeräts der Gegenstelle mit dem Zifferntastenfeld ein.
- 7. Starten Sie die Faxübertragung.
 - ☐ Wenn das Dokument im AVE eingelegt ist, drücken Sie die Taste ♠ (**Start**).
 - ☐ Wenn das Dokument nicht auf der Dokumentenauflage aufgelegt ist, drücken Sie die Taste (**Start**), wählen die gewünschte Einstellung und drücken dann die Taste ok.

Hinweis:

Sie können Ihren Faxauftrag jederzeit abbrechen, indem Sie die ⋒ (**Stop**)-Taste bei laufender Übertragung drücken.

Bestätigen der Übertragungen

Wenn die letzte Seite Ihres Dokuments erfolgreich gesendet wurde, gibt der Drucker einen Piepton aus und schaltet auf Bereitschaftsbetrieb zurück.

Wenn beim Senden Ihres Faxes eine Störung auftritt, erscheint eine Fehlermeldung im LCD-Feld.

Wenn Sie eine Fehlermeldung empfabngen, drücken Sie die Taste (a), um die Meldung zu löschen und das Dokument erneut zu senden.

Sie können den Drucker so einstellen, dass er automatisch einen Bestätigungsbericht nach jeder Faxübertragung druckt.

Siehe auch:

"Drucken eines Berichts" auf Seite 286

Automatische Neuwahl

Wenn die gewählte Telefonnummer besetzt ist oder beim Senden des Faxes keine Antwort kommt, wählt der Drucker automatisch die Nummer jede Minute erneut so oft wie in den Neuwahl-Einstellungen eingestellt.

Zum Ändern des Zeitintervalls zwischen den Neuwahlen und der Anzahl der Neuwahlversuche siehe "Redial Delay (Wahlwh-Intervall)" auf Seite 310 und "Number of Redial (Wahlwiederholungs-Nr.)" auf Seite 310.

Hinweis:

Wenn Sie manuell ein Fax senden, wählt der Drucker nicht automatisch die Nummer neu.

Senden eines verzögerten Faxes

Sie können den Modus Delayed Start (Verz. Start) verwenden, um gescannter Dokumente zu speichern und sie zu einer festgelegten Zeit zu übertragen, um günstige Telefontarife auszunutzen.

1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

Siehe auch:

- ☐ "Laden eines Quelldokuments im automatischen Dokumenteneinzug (AVE)" auf Seite 245
- ightharpoonup "Einlegen eines Quelldokuments auf die Dokumentenauflage" auf Seite 246
- 2. Drücken Sie die **(Fax)**-Taste.

3. Stellen Sie die Dokumentenauflösung entsprechend Ihren Faxanforderungen ein.

Siehe auch:

- □ "Resolution (Auflösung)" auf Seite 247
- □ "Lighten/Darken (Heller/Dunkler)" auf Seite 248
- 4. Wählen Sie Delayed Start (Verz. Start), und drücken Sie dann die Taste 🐼.
- 5. Wählen Sie On (Ein), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 6. Geben Sie die Startzeit mit dem Zifferntastenfeld ein, oder drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um die Startzeit zu wählen, und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 7. Wählen Sie Fax to (Fax an), und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 8. Wählen Sie Keupad (Ziffernblock), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 9. Geben Sie die Nummer des Faxgeräts der Gegenstelle mit dem Zifferntastenfeld ein, und drücken Sie dann die Taste (ox).

Sie können auch Kurzwahl- oder Gruppenwahlnummern verwenden.

Siehe auch:

"Automatische Wahl" auf Seite 263

10. Drücken Sie die **♠(Start)**-Taste.

Wenn der Modus Delayed Start (Verz. Start) aktiviert ist, scant und speichert Ihr Drucker alle Dokumente in seinem Speicher und sendet sie zur festgelegten Zeit. Die Daten im Speicher werden nach der Faxübertragung gelöscht.

Senden eines Faxes mit dem Treiber (Direkt-Fax)

Sie können ein Fax direkt von einem Computer senden, der unter einem Microsoft® Windows® Betriebssystem oder Mac OS® X läuft, indem Sie den Treiber verwenden.

Hinweis:


☐ Nur schwarzweiße Faxe können mit Direkt-Fax gesendet werden.

☐ Das Deckblatt wird nicht für den direkten Faxauftrag gedruckt, auch wenn Fax Cover Page (Faxdeckblatt) auf dem Bedienfeld aktiviert ist.

Senden eines Faxes von Windows

Hinweis:

- ☐ Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 Wordpad als Beispiel. Die Namen der Fenster und der Schaltflächen können sich von denen im folgenden Verfahren unterscheiden, je nach dem Betriebssystem und der verwendeten Anwendung.
- ☐ Der Fax-Treiber wird zusammen mit dem Druckertreiber installiert.
- 1. Öffnen Sie die Datei, die Sie mit Fax senden möchten.
- 2. Öffnen Sie das Dialogfeld aus der Anwendung, und wählen Sie dann Ihren Faxtreiber.
- 3. Klicken Sie auf Preferences (Präferenzen).




4. Spezifizieren Sie die Fax-Einstellungen. Für weitere Informationen klicken Sie auf **Help (Hilfe)** im Treiber.

Die hier vorgenommenen Einstellungen gelten nur für einen einzelnen Faxauftrag.



- 5. Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld **Printing Preferences (Druckeinstellungen)** zu schließen.
- 6. Klicken Sie auf **Print (Drucken)**.

Das Dialogfeld Set/Check Fax Transmission (Fax-Übertragung einstellen/prüfen) wird angezeigt.



7. Legen Sie den Empfänger auf eine der folgenden Weisen fest:

Geben Sie einen Namen und eine Telefonnummer direkt ein.
Wählen Sie einen Empfänger aus dem im Computer gespeicherten Phone Book (Adressbuch) (PC Fax Address Book (PC-Fax-Adressbuch)) oder Address Book (Adressbuch) (Device Address Book (Geräte-Adressbuch)).
Wählen Sie einen Empfänger einer anderen Datenbank als dem Phone Book (Adressbuch) (PC Fax Address Book (PC-Fax-Adressbuch)) oder Address Book (Adressbuch) (Device Address Book (Geräte-Adressbuch)).

Für Informationen zum Festlegen des Empfängers klicken Sie auf Help (Hilfe), um die Help (Hilfe) des Faxtreibers zu sehen.

Hinweis:

Wenn der Faxdienst mit einem Passwort gesperrt ist, geben Sie das Passwort in dem Feld **Password** (Kennwort) unter Authorization (Autorisierung) ein.

8. Klicken Sie auf Start Sending (Senden starten).

Senden einer Faxsendung von Mac OS X

Hinweis:

- ☐ Das folgende Verfahren nimmt Mac OS X 10.6 TextEdit als Beispiel. Die Namen der Fenster und der Schaltflächen können sich von denen im folgenden Verfahren unterscheiden, je nach dem Betriebssystem und der verwendeten Anwendung.
- ☐ Der Fax-Treiber wird zusammen mit dem Druckertreiber installiert.
- 1. Öffnen Sie die Datei, die Sie mit Fax senden möchten.



2. Öffnen Sie das Dialogfeld aus der Anwendung, und wählen Sie dann Ihren Faxtreiber.

3. Spezifizieren Sie die Fax-Einstellungen.

Hinweis:

Die hier vorgenommenen Einstellungen gelten nur für einen einzelnen Faxauftrag.

4. Klicken Sie auf **Print (Drucken)**.



Das Dialogfeld Set/Check Fax Transmission (Fax-Übertragung einstellen/prüfen) wird angezeigt.

- 5. Legen Sie das Ziel für den Empfänger auf eine der folgenden Weisen fest:
 - ☐ Spezifizieren Sie einen Empfänger direkt.
 - a Geben Sie einen Namen und eine Telefonnummer direkt ein.
 - b Klicken Sie auf **Add (Hinzuf.)**.

ODER

- ☐ Wählen Sie einen Empfänger aus dem im Computer gespeicherten Address Book (Adressbuch).
 - a Klicken Sie auf Look Up Address Book (Suchen im Telefonbuch).

Das Dialogfeld **Refer To Address Book (Siehe Telefonbuch)** wird angezeigt.

- b Wählen Sie einen Empfänger, und klicken Sie dann auf **Add (Hinzuf.)**.
- c Klicken Sie auf **OK**.

Wenn der Faxdienst mit einem Passwort gesperrt ist, geben Sie das Passwort in dem Feld **Password** (Kennwort) unter Authorization (Autorisierung) ein.

6. Klicken Sie auf **Start Sending (Senden starten)**.

Empfang eines Faxes

Informationen zu den Empfangsmodi

Es gibt fünf Empfangsmodi: FAX Mode (FAX), TEL Mode (TEL), TEL/FAX Mode (TEL/FAX), Ans/ FAX Mode (AB/FAX) und DRPD Mode (DRPD).

Hinweis:

- ☐ Zur Verwendung des TEL/FAX Mode (TEL/FAX) oder Ans/FAX Mode (AB/FAX) schließen Sie ein externes Telefon oder einen Anrufbeantworter am Telefonanschluss (an der Rückseite Ihres Druckers an.
- ☐ Wenn der Speicher voll ist, können sie ein Fax nicht empfangen. Löschen Sie jegliche nicht mehr benötigten Dokumente aus dem Speicher.

Siehe auch:

- □ "Automatischer Fax-Empfang im FAX Mode (FAX)" auf Seite 260
- ☐ "Manueller Fax-Empfang im TEL Mode (TEL)" auf Seite 260
- "Automatischer Fax-Empfang im TEL/FAX Mode (TEL/FAX) oder Ans/FAX Mode (AB/FAX)" auf Seite 260
- □ "Verwenden eines Anrufbeantworters" auf Seite 279
- ☐ "Empfang von Faxsendungen im DRPD Mode (DRPD)" auf Seite 262

Einlegen von Papier zum Empfangen von Faxen

Die Anweisungen zum Einlegen von Papier im Papierbehälter oder Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI) sind gleich, egal ob Sie drucken, Faxen oder Kopieren, ausgenommen dass Faxe nur auf Papier im Format Letter, A4 oder Legal gedruckt werden können.

Siehe auch:

- □ "Druckmedien im Papierbehälter einlegen" auf Seite 136
- ☐ "Einlegen von Druckmedien Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)" auf Seite 145
- □ "Einstellen von Papierformaten und -sorten" auf Seite 151

Automatischer Fax-Empfang im FAX Mode (FAX)

Ihr Drucker ist werkseitig auf FAX Mode (FAX) eingestellt.

Wenn der Drucker ein ankommendes Fax empfängt, schaltet er automatisch nach einer vorgegebenen Zeit auf den FAX Mode (FAX) und empfängt das Fax.

Zum Ändern des Intervalls, in dem der Drucker auf den FAX Mode (FAX) schaltet, nachdem eine Faxsendung empfangen wurde, siehe "Auto Answer Fax (Auto-Faxempfang)" auf Seite 307.

Manueller Fax-Empfang im TEL Mode (TEL)

Um ein Fax manuell zu empfangen, nehmen Sie den Hörer des externen Telefons ab und drücken Sie dann die Taste 🔷 (Fax). Das Fax-Menü öffnet sich. Drücken Sie dann die Taste 🔷 (Start) und wählen Sie Manual Receive (Manuelles Empfangen).

Der Drucker beginnt mit dem Faxempfang und schaltet auf den Bereitschaftsmodus zurück, wenn der Faxempfang beendet ist.

Automatischer Fax-Empfang im TEL/FAX Mode (TEL/FAX) oder Ans/FAX Mode (AB/FAX)

Zur Verwendung des TEL/FAX Mode (TEL/FAX) oder Ans/FAX Mode (AB/FAX) schließen Sie ein externes Telefon am Telefonanschluss () an der Rückseite Ihres Druckers an.

Wenn der Drucker im TEL/FAX Mode (TEL/FAX) ein ankommendes Fax empfängt, klingelt das externe Telefon für die für Auto Ans. TEL/FAX (Auto-Empf. Tel/Fax) spezifizierte Zeit, und dann empfängt der Drucker ein Fax automatisch.

Wenn der Anrufer eine Nachricht hinterlässt, während der Drucker im Ans/FAX Mode (AB/FAX) ist, speichert der Anrufbeantworter die Nachricht auf normale Weise. Wenn der Drucker dagegen einen Faxton auf der Leitung hört, schaltet er automatisch auf Faxempfang.

Wenn Sie einen Wert für Auto Answer Fax (Auto-Faxempfang) eingestellt haben und Ihr Anrufbeantworter ausgeschaltet ist oder kein Anrufbeantworter an Ihrem Drucker angeschlossen ist, schaltet Ihr Drucker automatisch nach Ablauf einer vorgegebenen Zeit auf den FAX Mode (FAX).

Siehe auch:

"Verwenden eines Anrufbeantworters" auf Seite 279

Manueller Fax-Empfang mit einem externen Telefon

Dieses Merkmal funktioniert am besten, wenn Sie ein externes Telefon verwenden, das am Telefonanschluss () an der Rückseite Ihres Druckers angeschlossen ist. Sie können ein Fax von jemandem empfangen, mit dem Sie am Telefon sprechen, indem Sie die zweistelligen Remote-Empfangscodes am externen Telefon drücken, ohne zum Drucker gehen zu müssen.

Wenn Sie einen Anruf auf dem externen Telefon empfangen und Faxtöne hören, treffen Sie eine der folgenden Maßnahmen:

- Drücken Sie die zweistelligen Tasten auf dem externen Telefon.
- Drücken Sie die 🏈 (Fax)-Taste zur Eingabe des Faxmenüs. OffHook (Nicht aufgelegt) erscheint. Drücken Sie dann die Taste 🔷 (**Start**) und wählen Sie Manual Receive (Manuelles Empfangen).

Wenn Sie den Faxton vom Faxgerät der Gegenseite immer noch hören, drücken Sie die zweistelligen Remote-Empfangscodes einmal erneut.

Die Option Remote Receive (Remote-Empfang) ist als Standardeinstellung deaktiviert. Sie können den zweistelligen Remote-Empfangscode auf jede beliebige Kombination einstellen. Weitere Informationen über das Ändern des Codes finden Sie unter "Remote Rcv Tone (Remote Empf.ton)" auf Seite 311.

Hinweis:

Stellen Sie das Wählsystem Ihres externen Telefons auf DTMF.

Empfang von Faxsendungen im DRPD Mode (DRPD)

Der Distinctive Ring Pattern Detection DRPD ist ein Dienst, der von manchen Telefonunternehmen angeboten wird. Dieser Dienst weist einer einzigen Telefonleitung verschiedene Telefonnummern zu und unterscheidet jede Nummer mit einem typischen Klingeltonmuster aus langen und kurzen Tönen. Wenn dieser Dienst von Ihrem Telefonunternehmen angeboten wird, abonnieren Sie den Dienst und fragen Sie bei Ihrem Telefonunternehmen nach, welches der verfügbaren sieben DRPD-Muster auf Ihrem Drucker Sie für diesen Dienst verwenden können.

Siehe auch:

"DRPD Pattern (DRPD-Muster)" auf Seite 312

Zum Empfang von Faxsendungen im DRPD Mode (DRPD) müssen Sie den Drucker auf DRPD Mode (DRPD) stellen und wählen Sie ein DRPD-Muster. Weitere Informationen zum Umschalten des Computers auf DRPD Mode (DRPD) finden Sie unter "Ans Select (Faxempfang)" auf Seite 307. Zur Einstellung von DRPD benötigen Sie eine andere Telefonleitung an Ihrem Standort, oder jemand, der in der Lage ist, Ihre Faxnummer von außen anzuwählen.

Zum Wählen eines DRPD-Musters:

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie Fax Settings (Faxeinrichtung), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie DRPD Pattern (DRPD-Muster), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wählen Sie einen geeigneten DRPD-Empfänger, und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 6. Starten Sie den Drucker neu, indem Sie ihn aus- und wieder einschalten.

Empfang von Faxsendungen im Speicher

Da Ihr Drucker ein Multitasking-Gerät ist, kann er Faxsendungen empfangen, während Sie kopieren oder drucken. Wenn der Drucker ein Fax empfängt, während Sie kopieren, drucken, oder Papier oder Toner verbraucht sind, speichert Ihr Drucker empfangene Faxsendungen im Speicher. Sobald Sie mit dem Kopieren oder Drucken fertig sind bzw. die Tonerkassette austauschen, druckt der Drucker die Faxsendungen automatisch aus.

Polling Receive (Abrufempfang)

Sie können Faxsendungen jederzeit von einem Remote-Faxgerät abrufen.

- 1. Drücken Sie die **(Fax)**-Taste.
- 2. Wählen Sie Pollins Receive (Abrufempfans), und drücken Sie dann die Taste 🐼.
- 3. Wählen Sie On (Ein), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Geben Sie die Nummer des Faxgeräts der Gegenstelle ein, und drücken Sie dann die Taste (ox).

Hinweis:

Weitere Einzelheiten darüber, wie Sie die Faxnummer des Faxgeräts der Gegenseite eingeben, finden Sie unter "Senden eines Faxes aus dem Speicher" auf Seite 249.

5. Drücken Sie die **♦**(**Start**)-Taste.

Automatische Wahl

Schnellwahl

Sie können bis zu 99 häufig gewählte Nummern an Schnellwahl-Orten speichern (01–99).

Speichern einer Faxnummer für Schnellwahl mit dem Bedienfeld

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie Phone Book (Adressbuch), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie Speed Dial (Schnellwahl), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wählen Sie die gewünschte Schnellwahlnummer zwischen 01 und 99, und drücken Sie die Taste
- 6. Wählen Sie Hame, und drücken Sie dann die Taste (ok).

- 7. Geben Sie den Namen mit dem Zifferntastenfeld ein, und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 8. Wählen Sie Phone Number (Telefonnummer), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 9. Geben Sie die Nummer ein, die Sie mit dem Zifferntastenfeld speichern wollen, und drücken Sie dann die Taste (ok).

Zum Einfügen einer Pause zwischen Nummern, drücken Sie die Taste Redial/Pause und bestätigen Sie, dass "-" auf dem LCD-Feld erscheint.

- 10. Wählen Sie Apply Settings (Einstellungen anwenden), und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 11. Wählen Sie Yes (Ja), und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 12. Wiederholen Sie Schritt 5 bis 11 nach Bedarf, um Schnellwahlnummern hinzuzufügen.
- 13. Um keine weitere Schnellwahlnummern hinzuzufügen, halten Sie die 🦒 (**Back**)-Taste gedrückt, bis im LCD-Feld Select Function (Funktion auswählen) erscheint.

Speichern einer Faxnummer für Schnellwahl mit einem Computer

Sie können auch eine persönliche Adresse mit EpsonNet Config oder Address Book Editor (Adressbuch-Editor) für Schnellwahl einrichten.

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

Verwenden von EpsonNet Config

- 1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in der Adressleiste ein und drücken Sie dann die Taste Enter.

EpsonNet Config erscheint auf Ihrem Browser.

Hinweis:


Weitere Einzelheiten zum Prüfen der IP-Adresse des Druckers finden Sie unter "Bestätigen der IP-Einstellungen" auf Seite 50.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Address Book (Adressbuch)**.


Wenn zur Eingabe von Benutzername und Passwort aufgefordert wird, geben Sie den korrekten Benutzernamen und das Passwort ein.

Hinweis:

Die Standard-Benutzer-ID und das Passwort sind beide leer (NULL).




4. Unter Fax / E-mail (Fax/E-Mail) klicken Sie auf Personal Address (Eigene Adresse).



5. Wählen Sie eine nicht benutzte Nummer aus, und klicken Sie auf **Add (Hinzufügen)**.

Die Seite Add Personal Address (Privatadresse hinzufügen) erscheint.



Zum Ausfüllen der Felder geben Sie die Information wie folgt ein:

1	Name	Geben Sie einen verständlichen Namen ein, der am Address Book (Adressbuerscheinen soll.	
2 Phone Number (Telefon- nummer)		Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein.	
3 E-mail Address (E-Mail-Ad- resse) Geben Si		Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.	

Hinweis:

Die ersten acht Einträge im Address Book (Adressbuch) entsprechen den One-Touch-Tasten am Bedienfeld.

6. Klicken Sie auf **Apply (Übernehmen)**, um die neue Adresse zu erstellen.

Verwenden des Address Book Editor (Adressbuch-Editor)

1. Windows:


Klicken Sie auf Start — All Programs (Alle Programme) — EPSON — Ihr Drucker — Address **Book Editor (Adressbuch-Editor).**

Mac OS X:

Aus dem Ordner Applications (Anwendungen) wählen Sie EPSON— Ihr Drucker — Address Book Editor-Btype (Adressbuch-Editor-Btype).

Hinweis:

- Das Fenster zum Wählen eines Geräts erscheint, wenn mehrere Faxtreiber auf Ihrem Computer installiert sind. Klicken Sie in diesem Fall auf den Namen des gewählten Druckers, wie unter **Device Name (Gerätebezeichnung)** aufgeführt. Für Mac OS X doppelklicken Sie auf den gewünschten Drucker in Select Device (Gerät wählen).
- ☐ Das Fenster **Enter Password (Passwort eingeben)** erscheint, wenn Panel Lock Set (Bedienfeldsperre) auf Enable (Aktivieren) gestellt ist. In diesem Fall geben Sie das festgelegte Passwort ein und klicken auf **OK**.
- 2. Klicken Sie auf **OK** im Meldungsfenster "Retrieval Successful (Abruf erfolgreich)".
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol **Fax/E-Mail**, und wählen Sie **New (Neu) New Entry (Neuer Eintrag)** aus.



🖳 Personal Address - 001: ID (Speed Dial Number): Specify an Address Number 2 -Phone Number: - E-Mail Address: Add or Delete.. Group Name OK Cancel Help

Das Dialogfeld **Personal Address (Eigene Adresse)** wird angezeigt.

Zum Ausfüllen der Felder geben Sie die Information wie folgt ein:

1 Name Geben Sie einen verständlicher erscheinen soll.		Geben Sie einen verständlichen Namen ein, der am Address Book (Adressbuch) erscheinen soll.	
2 Phone Number (Telefon- nummer)		Geben Sie die Telefonnummer des Empfängers ein.	
3	E-mail Address (E-Mail-Ad- resse)	Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers ein.	

Hinweis:

- ☐ Wenn Sie die automatisch zugewiesene Adressen-ID ändern wollen, markieren Sie das Kontrollkästchen Specify an Address Number (Adressennummer festlegen) und geben Sie einen Wert von 1 bis 99 für ID (Speed Dial Number) (ID (Schnellwahl-Nummer)) ein.
- ☐ Die ersten acht Einträge im Adressbuch entsprechen den One-Touch-Tasten am Bedienfeld.
- 4. Klicken Sie auf **OK**.
- 5. Im Menü File (Datei) wählen Sie Save All (Alle speichern).

Senden eines Faxes mit Schnellwahl

1.	Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen
	Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach
	unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

	unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.
	Siehe auch: \square "Laden eines Quelldokuments im automatischen Dokumenteneinzug (AVE)" auf Seite 245
	☐ "Einlegen eines Quelldokuments auf die Dokumentenauflage" auf Seite 246
2.	Drücken Sie die 🔷 (Fax)-Taste und führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
	☐ Wählen SieFax to (Fax an), und drücken Sie dann die Taste ⊙ Wählen Sie Speed Dia: (Schnellwahl), und drücken Sie dann die Taste ⊙ .
	☐ Drücken Sie die Taste Speed Dial .
3.	Geben Sie eine Schnellwahl-Nummer zwischen 01 und 99 mit dem Zifferntastenfeld ein.
	Der Name der entsprechenden Eingabe erscheint kurz im LCD-Feld.
4.	Drücken Sie die Taste (ox).

5. Stellen Sie die Dokumentenauflösung entsprechend Ihren Faxanforderungen ein.

Siehe auch:

- □ "Resolution (Auflösung)" auf Seite 247 ☐ "Lighten/Darken (Heller/Dunkler)" auf Seite 248
- 6. Drücken Sie die 🕎 (**Start**)-Taste, um das Dokument zu scannen und im Speicher abzulegen.

Wenn Sie die Dokumentenauflage verwenden, erscheint im LCD-Feld eine Aufforderung nach einer weiteren Seite. Wenn Sie weitere Seiten senden müssen, wählen Sie Yas (Ja), ersetzen Sie die Seite durch eine neue und wählen Sie Continue (Weiter), wiederholen Sie die Maßnahmen für verbleibende Seiten, und drücken Sie die Taste (ox). Andernfalls wählen Sie Ho (Nein), und drücken Sie dann die Taste (ok).

Der Drucker wählt die als Schnellwahlnummer gespeicherte Faxnummer und sendet das Fax, wenn das Faxgerät der Gegenstelle antwortet.

Wenn Sie ein Sternchen (*) an der ersten Stelle eingeben, können Sie ein Dokument zu mehreren Orten senden. Wenn Sie zum Beispiel 0* eingeben, können Sie ein Dokument zu den Zielen senden, die unter den Schnellwahlnummern 01 bis 09 registrierten sind.

Gruppenwahl

Wenn Sie häufig das gleiche Dokument zu mehreren Zielen senden, können Sie die Faxnummern an diese Ziele zusammen gruppieren, um eine Gruppenwahlnummer zu schaffen. Dies erlaubt es Ihnen, ein Fax an mehrere Ziele zu senden, indem eine einzige Gruppenwahlnummer festgelegt wird. Sie können bis zu sechs Gruppenwahlnummern erzeugen.

Hinweis:

Sie können nicht eine Gruppenwahlnummer innerhalb einer anderen Gruppenwahlnummer eingeben.

Erstellen von Gruppenwahlnummern mit dem Bedienfeld

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie Phone Book (Adressbuch), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie Group Dial (Gruppenwahl), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wählen Sie eine Gruppenwahlnummer zwischen 01 und 06, und drücken Sie die Taste (ox).
- 6. Wählen Sie Name, und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 7. Geben Sie Ihren gewünschten Namen ein, und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 8. Wählen Sie Speed Dial No (Schnellwahl-Nr.), und drücken Sie dann die Taste 🐼).
- 9. Wählen Sie die Schnellwahl-Nummern, um die Gruppenwahlnummer einzuschließen, und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 10. Wählen Sie Apply Settings (Einstellungen anwenden), und drücken Sie dann die Taste (ok).

- 11. Wählen Sie Yes (Ja), wenn Are You Sure? (Sicher?) angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 12. Zum Erstellen weiterer Gruppenwahlnummern wiederholen Sie Schritt 5 bis 11.
- 13. Zum Beenden des Erstellens der Gruppenwahlnummern halten Sie die 🤰 (**Back**)-Taste gedrückt, bis im LCD-Feld Select Function (Funktion auswählen) erscheint.

Bearbeiten von Gruppenwahlnummern mit dem Bedienfeld

Sie können Schnellwahlnummern zu einer Gruppenwahlnummer hinzufügen/davon löschen.

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie Phone Book (Adressbuch), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie Group Dial (Gruppenwahl), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wählen Sie die Gruppenwahlnummer, die Sie bearbeiten wollen, und drücken Sie die Taste (ok).
- 6. Zum Ändern des Namens der Gruppenwahl:
 - a Wählen Sie Name, und drücken Sie dann die Taste (ox).
 - b Geben Sie einen neuen Namen ein und drücken Sie dann die Taste (ox).
 - c Wählen Sie Apply Settings (Einstellungen anwenden), und drücken Sie dann die Taste (ok).
 - d Wählen Sie Yes (Ja), wenn Are You Sure? (Sicher?) angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 7. Zum Ändern der Schnellwahlnummer:
 - a Wählen Sie Speed Dial No (Schnellwahl-Hr.), und drücken Sie dann die Taste 🐼.

- b Wählen Sie die Schnellwahlnummern oder machen Sie die Wahl rückgängig, und drücken Sie dann die Taste (ox).
- c Wählen Sie Apply Settings (Einstellungen anwenden), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- d Wählen Sie Yes (Ja), wenn Are You Sure? (Sicher?) angezeigt wird, und drücken Sie dann die Taste (ok).

Durch Rückgängigmachen aller Schnellwahlnummern in der Gruppenwahlnummer wird nicht die Gruppenwahlnummer selber gelöscht. Zum Löschen einer Gruppenwahlnummer drücken Sie die Taste **C** (**Clear**) im Schritt b oben und gehen Sie dann zu Schritt d weiter.

- 8. Wenn Sie eine weitere Gruppenwahlnummer bearbeiten wollen, wiederholen Sie Schritt 5 bis 8.
- 9. Zum Beenden des Bearbeitens von Gruppenwahlnummern halten Sie die 🦒 (**Back**)-Taste gedrückt, bis im LCD-Feld Select Function (Funktion auswählen) erscheint.

Erstellen und Bearbeiten einer Faxgruppe mit einem Computer

Sie können auch eine Faxgruppe mit EpsonNet Config oder Address Book Editor (Adressbuch-Editor) erstellen und bearbeiten.

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows 7 als Beispiel.

Verwenden von EpsonNet Config

- 1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in der Adressleiste ein und drücken Sie dann die Taste Enter.

EpsonNet Config erscheint auf Ihrem Browser.

Hinweis:


Weitere Einzelheiten zum Prüfen der IP-Adresse des Druckers finden Sie unter "Bestätigen der IP-Einstellungen" auf Seite 50.

3. Klicken Sie auf die Registerkarte **Address Book (Adressbuch)**.


Wenn zur Eingabe von Benutzername und Passwort aufgefordert wird, geben Sie den korrekten Benutzernamen und das Passwort ein.

Hinweis:

Die Standard-Benutzer-ID und das Passwort sind beide leer (NULL).



4. Unter Fax / E-mail (Fax/E-Mail) klicken Sie auf Fax Group (Fax-Gruppe).



5. Wählen Sie eine nicht benutzte Nummer aus, und klicken Sie auf **Add (Hinzufügen)**.

Die Seite Add Fax Group (Faxgruppe hinzufügen) erscheint.

- 6. Geben Sie einen Gruppennamen im Feld **Group Name (Gruppenname)** ein, und klicken Sie dann auf Apply (Übernehmen).
- 7. Klicken Sie auf **Back (Zurück)**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzuschalten, und wählen Sie dann den Gruppennamen, den Sie erstellt haben.

Die Seite **Edit Fax Group (Faxgruppe bearbeiten)** erscheint.

8. Wählen Sie eine Telefonnummer, die Sie in der Faxgruppe hinzufügen wollen, und klicken Sie dann auf Apply (Übernehmen).

Verwenden des Address Book Editor (Adressbuch-Editor)


1. Windows:

Klicken Sie auf Start — All Programs (Alle Programme) — EPSON — Ihr Drucker — Address **Book Editor (Adressbuch-Editor).**

Mac OS X:

Aus dem Ordner Applications (Anwendungen) wählen Sie EPSON— Ihr Drucker — Address Book Editor-Btype (Adressbuch-Editor-Btype).

- ☐ Das Fenster zum Wählen eines Geräts erscheint, wenn mehrere Faxtreiber auf Ihrem Computer installiert sind. Klicken Sie in diesem Fall auf den Namen des gewählten Druckers, wie unter **Device Name (Gerätebezeichnung)** aufgeführt. Für Mac OS X doppelklicken Sie auf den gewünschten Drucker in Select Device (Gerät wählen).
- ☐ Das Fenster **Enter Password (Passwort eingeben)** erscheint, wenn Panel Lock Set (Bedienfeldsperre) aufEnable (Aktivieren) gestellt ist. In diesem Fall geben Sie das festgelegte Passwort ein und klicken auf **OK**.
- 2. Klicken Sie auf **OK** im Meldungsfenster "Retrieval Successful (Abruf erfolgreich)".
- 3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol Fax/E-Mail, und wählen Sie New (Neu) **New Fax Group (Neue Faxgruppe)** aus.



Das Dialogfeld **Group Dial (Gruppenwahl)** wird angezeigt.

- 4. Geben Sie den Namen ein, der am Address Book (Adressbuch) im Feld **Group Name** (**Gruppenname**) erscheinen soll.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Add or Delete (Hinzufügen oder Löschen).
- 6. Wählen Sie Gruppenmitglieder unter List of Selectable Members (Liste wählbarer Mitglieder).
- 7. Klicken Sie auf **Add (Hinzufügen)**, und klicken Sie dann auf **OK**.
- 8. Klicken Sie auf **OK**, um die Gruppe zu erstellen.
- 9. (nur Windows) Bestätigen Sie die Gruppenmitglieder und klicken Sie auf **OK**.

10. Im Menü File (Datei) wählen Sie Save All (Alle speichern).

Hinweis:

Zum Bearbeiten der vorhandenen Faxgruppe klicken Sie auf das Symbol Fax/E-Mail, doppelklicken Sie auf die zu bearbeiten gewünschte Faxgruppe und wiederholen Sie dann die Schritte 5 bis 10.

Senden eines Faxes mit Gruppenwahl (Übertragung an mehrere Adressen)

Sie können Gruppenwahlnummern zum Rundsenden oder für verzögerte Übertragungen verwenden.

Siehe auch:

"Senden eines verzögerten Faxes" auf Seite 252

1. Legen Sie das(die) Dokument(e) mit der Oberseite nach oben weisend in den automatischen Dokumenteneinzug (AVE) ein, oder legen Sie ein einzelnes Dokument mit der Oberseite nach unten weisend auf die Dokumentenauflage und schließen Sie die Dokumentenabdeckung.

Siehe auch:

- "Laden eines Quelldokuments im automatischen Dokumenteneinzug (AVE)" auf Seite 245
- ☐ "Einlegen eines Quelldokuments auf die Dokumentenauflage" auf Seite 246
- 2. Drücken Sie die **(Fax)**-Taste.
- 3. Wählen Sie Fax to (Fax an), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie Group Dial (Gruppenwahl), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um eine Gruppenwahlnummer zwischen 01 und 06 einzugeben, und drücken Sie die Taste ▶, um die Wahl vorzunehmen oder zu löschen.

Der Name der entsprechenden Eingabe erscheint im LCD-Feld.

- 6. Drücken Sie die Taste (ox).
- 7. Stellen Sie die Dokumentenauflösung entsprechend Ihren Faxanforderungen ein.

Siehe auch:

- ☐ "Resolution (Auflösung)" auf Seite 247
- □ "Lighten/Darken (Heller/Dunkler)" auf Seite 248

8. Drücken Sie die 🕎 (**Start**)-Taste, um das Dokument zu scannen und im Speicher abzulegen.

Wenn Sie die Dokumentenauflage verwenden, erscheint im LCD-Feld eine Aufforderung nach einer weiteren Seite. Wenn Sie weitere Seiten senden müssen, wählen Sie Yas (Ja), ersetzen Sie die Seite durch eine neue und wählen Sie Continue (Weiter), wiederholen Sie die Maßnahmen für verbleibende Seiten, und drücken Sie die Taste (ox). Andernfalls wählen Sie Ho (Nein), und drücken Sie dann die Taste (ok).

Der Drucker wählt die als Schnellwahlnummer gespeicherte Faxnummer und sendet das Fax, wenn das Faxgerät der Gegenstelle antwortet.

Drucken der Adressbuchliste

Sie können die automatische Wahl überprüfen, indem Sie die Adressbuchliste drucken.

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Report / List (Infoseiten), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie Address Book (Adressbuch), und drücken Sie dann die Taste (ox).

Eine Liste Ihrer Schnellwahl- und Gruppenwahleinträge wird gedruckt.

Andere Arten zum Faxen

Verwendung des sicheren Empfangsmodus

Sie müssen möglicherweise Ihre empfangenen Faxsendungen vor unbefugtem Zugang schützen. Verwenden Sie den sicheren Empfangsmodus, um den Ausdruck aller empfangenen Faxe zu beschränken, wenn der Drucker unbeobachtet ist. Im sicheren Empfangsmodus werden alle empfangenen Faxsendungen im Speicher abgelegt. Sie können dann den Modus ausschalten, um alle gespeicherten Faxsendungen zu drucken.

Hinweis:

Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb, dass Panel Lock Set (Bedienfeldsperre) auf Enable (Aktivieren) geschaltet ist.

Zum Einschalten des sicheren Empfangsmodus:

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Geben Sie das für Panel Lock (Bedienfeldsperre) festgelegte Passwort ein und drücken Sie dann die Taste (ok).

Das werkseitige Bedienfeld-Passwort ist 0000.

- 4. Wählen Sie Secure Settings (Sicherheit), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wählen Sie Secure Receive (Sicherer Empfang), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 6. Wählen Sie Secure Receive Set (Sicher.Empf.einst.), und drücken Sie dann die Taste (oĸ).
- 7. Wählen Sie Enable (Aktivieren), und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 8. Drücken Sie die Taste 🦒 (Back) mehrmals, bis Select Function (Funktion auswählen) im LCD-Feld erscheint.

Im sicheren Empfangsmodus speichert Ihr Drucker empfangene Faxsendungen im Speicher und zeigtim Bildschirm Secure Receive (Sicherer Empfana) und Job Status (Jobstatus) an, um darauf hinzuweisen, dass gespeicherte Faxsendungen vorhanden sind.

Hinweis:

Wenn Sie Ihr Passwort ändern, während Secure Receive Set (Sicher .Empf.einst.) auf Enable (Aktivieren) gestellt ist, führen Sie Schritt 1 bis 5 oben aus, wählen Sie Change Password (Kennwort ändern), und drücken Sie dann die Taste 碱. Geben Sie ein neues Passwort ein, und drücken Sie dann die Taste (ok).

Zum Drucken gespeicherter Faxsendungen:


- 1. Drücken Sie die Taste **Job Status**.
- 2. Wählen Sie Secure Receive (Sicherer Empfang), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie dann die Taste (ok).

Die im Speicher gespeicherten Faxe werden gedruckt.

Zum Ausschalten des sicheren Empfangsmodus:

- 1. Führen Sie die Schritte 1 bis 6 in "Zum Einschalten des sicheren Empfangsmodus:", um auf das Menü Secure Receive Set (Sicher.Empf.einst.) zuzugreifen.
- 2. Wählen Sie Disable (Deaktivieren), und drücken Sie dann die Taste 🐼.
- 3. Drücken Sie die Taste 🦒 (Back) mehrmals, bis Select Function (Funktion auswählen) im LCD-Feld erscheint.

Verwenden eines Anrufbeantworters




1	Zur Wandbuchse
2	Drucker
3	Leitung
4	Telefonanrufbeantworter
5	Telefon

Sie können einen Telefonanrufbeantworter (TAD) direkt an der Rückseite Ihres Druckers anschließen, wie oben gezeigt.

- ☐ Stellen Sie Ihren Drucker auf Ans/FAX Mode (AB/FAX), und legen Sie Auto Ans. Ans/FAX (Auto-Empf. AB/Fax) für eine Zeitraum fest, bevor der TAD reagiert.
- ☐ Wenn der TAD den Anruf entgegennimmt, überwacht der Drucker die Leitung, nimmt den Anruf entgegen, wenn Faxtöne empfangen werden, und beginnt mit dem Empfang der Faxsendung.
- Wenn der TAD ausgeschaltet wird, schaltet der Drucker automatisch nach einer festgelegten Zeit auf FAX Mode (FAX).

Verwendung eines Computermodems



1	Zum Internet
2	Computer
3	Drucker
4	Leitung
5	Telefonanrufbeantworter
6	Telefon

Wenn Sie Ihr Computermodem zum Faxen oder für eine Wähl-Internetverbindung verwenden wollen, schließen Sie das Computermodem direkt an der Rückseite des Druckers mit dem TAD an, wie oben gezeigt.

- ☐ Stellen Sie Ihren Drucker auf Ans/FAX Mode (AB/FAX), und legen Sie Auto Ans. Ans/FAX (Auto-Empf. AB/Fax) für eine Zeitraum fest, bevor der TAD reagiert.
- ☐ Schalten Sie das Faxempfang-Merkmal des Computermodems aus.
- ☐ Verwenden Sie nicht das Computermodem, während Ihr Drucker ein Fax sendet oder empfängt.
- ☐ Folgen Sie den Anleitungen für Ihr Computermodem und die Faxanwendung, um über das Computermodem zu faxen.

Töne einstellen

Lautsprecher-Lautstärke

1. Drücken Sie die Taste **System**.

- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie Fax Settings (Faxeinrichtung), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie Line Monitor (Lautsprecher), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wählen Sie die gewünschte Lautstärke, und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 6. Starten Sie den Drucker neu, indem Sie ihn aus- und wieder einschalten.

Ruftonlautstärke

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie Fax Settings (Faxeinrichtung), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie Ring Tone Volume (Ruftonlautstärke), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wählen Sie die gewünschte Lautstärke, und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 6. Starten Sie den Drucker neu, indem Sie ihn aus- und wieder einschalten.

Spezifizieren der Fax-Einstellungen

Benutzeranpassen von Fax-Optionen

Ihr Drucker ist mit einer Reihe von Optionen ausgestattet, die Sie verwenden können, um das Faxmerkmal zu konfigurieren. Weitere Informationen über die verfügbaren Menüelemente finden Sie unter "Verfügbare Fax-Optionen" auf Seite 282.

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie Fax Settings (Faxeinrichtung), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie das gewünschte Menüelement, und drücken Sie dann die Taste (ox).

- 5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung oder geben Sie den Wert mit dem Zifferntastenfeld ein.
- 6. Drücken Sie die Taste ox zum Speichern der Auswahl.
- 7. Wiederholen Sie Schritt 4 bis 6 nach Bedarf, um die Einstellung zu ändern.
- 8. Zum Beenden des Änderns von Einstellungen halten Sie die 🤰 (Back)-Taste gedrückt, bis im LCD-Feld Select Function (Funktion auswählen) erscheint.

Verfügbare Fax-Optionen

Sie können die folgenden Optionen zum Konfigurieren des Faxmerkmals Ihres Druckers verwenden:

Option		Beschreibung	
Ans Select (Fax- empfang)	TEL Mode (TEL)	Der Drucker empfängt nicht automatisch Faxsendungen. Zum Empfangen einer ankommenden Faxsendung müssen Sie den Hörer des Telefons abnehmen und dann den 2-stelligen Remote-Empfangscode eingeben.	
	FAX Mode (FAX)	Diese Option wird als Standard gewählt, und der Drucker empfängt automatisch Faxsendungen.	
	TEL/FAX Mode (TEL/FAX)	Wenn der Drucker ein ankommendes Fax empfängt, klingelt das eterne Telefon für die in Auto Ans. TEL/FAX (Auto-Empf. Tel/Fax) spezifizierte Zeit, und dann empfängt der Drucker das Fax aumatisch. Wenn der ankommende Anruf kein Fax ist, gibt der Druc Pieptöne vom internen Lautsprecher aus, die anzeigen, dass es sich einen Telefonanruf handelt.	
	Ans/FAX Mode (AB/ FAX)	Der Drucker teilt die Telefonleitung mit einem Anrufbeantworter und überwacht die Leitung auf einen Faxton. Er nimmt einen ankommen den Anruf entgegen, wenn er einen Faxton hört. Diese Option ist nich in Regionen verfügbar, wo ein serielles Telefonsystem verwendet wird	
	DRPD Mode (DRPD)	Zur Verwendung dieser Option müssen Sie den Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD)-Dienst von Ihrem Telefonunternehmen abon nieren, das mehrere typische Telefonnummern einer einzigen Telefonleitung zuweisen und jede Leitung anhand eines typischen Klingeltonmusters unterscheiden. Wenn dieser Dienst aktiviert ist, könne Sie Ihren Drucker konfigurieren, um die Leitung auf das typische Klingeltonmuster zu überwachen.	
Auto Answer Fax (A	Auto-Faxempfang)	Legen Sie einen Zeitraum fest, für den der Drucker wartet, bevor er nach dem Empfang eines ankommenden Rufs auf FAX Mode (FAX) schaltet.	

Option	Beschreibung		
Auto Ans. TEL/FAX (Auto-Empf. Tel/Fax)	Legen Sie einen Zeitraum fest, für den der Drucker wartet, bevor er auf FAX Mode (FAX) schaltet, wenn das externe Telefon einen ankommenden Anruf empfängt. Legen Sie einen Zeitraum fest, für den der Drucker wartet, bevor er auf FAX Mode (FAX) schaltet, wenn der Anrufbeantworter einen ankommenden Anruf empfängt.		
Auto Ans. Ans/FAX (Auto-Empf. AB/Fax)			
Line Monitor (Lautsprecher)	Wählen Sie einen Lautstärkepegel für den Ton, den der Drucker vom internen Lautsprecher ausgibt, während eine Verbindung für die Fax- übertragung hergestellt wird.		
Ring Tone Volume (Ruftonlautstärke)	Wählen Sie einen Lautstärkepegel für den Klingelton, den der Drucker vom internen Lautsprecher ausgibt, um einen ankommenden Tele- fonanruf anzuzeigen, während auf TEL/FAX Mode (TEL/FAX) geschal- tet ist.		
Line Type (Leitungstyp)	Wählen Sie den Leitungstyp.		
Dialing Type (Wählmethode)	Wählen Sie den Wahltyp.		
	Hinweis: DP (10pps) wird nicht angezeigt, wenn South Africa (Südafrika) fürRegion (Land) eingestellt ist.		
Interval Timer (Intervalltimer)	Legen Sie einen Abstand zwischen Übertragungsversuchen fest.		
Number of Redial (Wahlwiederho- lungs-Nr.)	Legen Sie die Anzahl der Wahlwiederholungsversuche fest, wenn die Ziel-Faxnummer besetzt ist. Wenn Sie 0 (Null) eingeben, führt der Drucker keine Wahlwiederholung aus.		
Redial Delay (Wahlwh-Intervall)	Legen Sie einen Abstand zwischen Neuwahlversuchen fest.		
Junk Fax Filter (Spam-Faxfilter)	Wählen Sie, ob Faxsendungen von Nummern, die nicht im Phone Book (Adressbuch) enthalten sind, abgewiesen werden.		
Remote Receive (Remote-Empfang)	Wählen Sie aus, ob Sie diese Option verwenden möchten. Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie den Hörer abheben und den Remo- te-Empfangscode eingeben, um ein Fax zu empfangen.		
Remote Rcv Tone (Remote Empf.ton)	Legen Sie den Remote-Empfangscode in zwei Stellen für die Option Remote Receive (Remote-Empfang) fest.		
Send Header (Absenderkopfzeile)	Wählen Sie, ob die Information des Senders in der Kopfzeile von Fax- sendungen gedruckt wird.		
Company Name (Firmenname)	Geben Sie einen Sendernamen bis zu 30 alphanumerischen Zeichen ein.		
Your Fax Number (Eigene Faxnr.)	Geben Sie die Faxnummer des Druckers ein, die in der Kopfzeile von Faxsendungen gedruckt wird.		

Option	Beschreibung		
Fax Cover Page (Faxdeckblatt)	Wählen Sie, ob ein ein Deckblatt an Faxsendungen angefügt wird.		
	Hinweis: Das Deckblatt wird nicht für den direkten Faxauftrag gedruckt, auch wenn Fax Cover Page (Faxdeckblatt) auf dem Bedienfeld aktiviert ist.		
DRPD Pattern (DRPD-Muster)	Wählen Sie ein Klingeltonmuster für den Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD)-Dienst.		
2-Sided Print (2-seitiger Druck)	Wählen Sie, ob auf beiden Seiten des Papiers gedruckt werden soll.		
Forward Settings (Einst. Weiterleitung)	Wählen Sie, wie Sie ankommende Faxsendungen weiterzuleiten möchten.		
Fax Fwd Number (Nr. für Faxweiterleitung)	Geben Sie die Weiterleitungs-Faxnummer ein, wenn Sie Forward Only (Nur Weiterleitung) oder Forward and Print (Druck/ Weiterleit.) für Forward Settings (Einst. Weiterleitung) gewählt haben.		
Fax Fwd E-Mail (E-Mail für Faxweiterlei- tung)	Geben Sie die Weiterleitungs-E-Mail-Adresse ein, wenn Sie E-Mail and Print (E-Mail und Druck) für Forward Settings (Einst. Weiterleitung) gewählt haben.		
Prefix Dial (Vorwahl)	Legt fest, ob eine Vorwahlnummer eingefügt wird.		
Prefix Dial Num (Vorwahlnr.)	Geben Sie eine Vorwahlnummer von bis zu fünf Stellen ein. Diese Nummer wird gewählt, bevor eine Auto-Wählnummer gestartet wird. Dies ist nützlich zum Zugriff auf eine Nebenstellenanlage (PABX).		
Discard Size (Format ignori.)	Wählen Sie, ob Text oder Bilder unten auf einer Faxseite verworfen werden, wenn die gesamte Seite nicht auf das Ausgabepapier passt. Durch Wählen von Auto Reduction (Auto-Verkleiner.) wird automatisch die Faxseite verkleinert, um auf das Ausgabepapier zu passen, und Bilder oder Text unten auf einer Faxseite werden nicht verworfen.		
ECM	Wählen Sie, ob ECM aktiviert werden soll. Zur Verwendung des ECM müssen die Fax-Geräte der Gegenseite den ECM ebenfalls unterstützen.		
Extel Hook Thresh (Ext.Tel.schwellwert)	Wählen Sie eine externe Telefon-Hook-Erkennung für den Zustand, in dem eine Telefonleitung nicht verwendet wird.		
Modem Speed (Modemgeschw.)	Wählen Sie eine Faxmodem-Geschwindigkeit, wenn ein Faxübertragungs- oder -empfangsfehler auftritt.		
Fax Activity (Faxaktivität)	Wählen Sie, ob automatisch ein Fax-Aktivitätsbericht nach jeweils 50 ankommenden und herausgehenden Faxkommunikationen gedruckt wird.		

Option	Beschreibung	
Fax Transmit (Faxübertragung)	Wählen Sie, ob ein Übertragungsbericht nach jeder Faxübertragung ausgedruckt wird, oder nur wenn ein Fehler auftritt.	
Fax Broadcast (Faxrundsendung)	Wählen Sie, ob ein Übertragungsbericht nach jeder Faxübertragung an mehrfache Empfänger ausgedruckt wird, oder nur wenn ein Fehler auftritt.	
Region (Land)	Wählt die Region, in der der Drucker verwendet wird.	

Prefix Dial (Vorwahl)

Die Vorwahlnummer ist in einer Umgebung erforderlich, wo ausgehende Faxsendungen durch eine Nebenstellenanlage (PBX) gehen.

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie Fax Settings (Faxeinrichtung), und drücken Sie dann die Taste (m).
- 4. Wählen Sie Line Type (Leitungstyp), und drücken Sie dann die Taste 🐼.
- 5. Wählen Sie PBX, und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 6. Wenn Sie zum vorherigen Menü zurückkehren möchten, drücken Sie die Taste 🦎 (**Back**).
- 7. Wählen Sie Prefix Dial (Vorwahl), und drücken Sie dann die Taste 🐼).
- 8. Wählen Sie On (Ein), und drücken Sie dann die Taste 🐼.
- 9. Wenn Sie zum vorherigen Menü zurückkehren möchten, drücken Sie die Taste 🦎 (**Back**).
- 10. Wählen Sie Prefix Dial Hum (Vorwahlnr.), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 11. Geben Sie eine bis zu fünfstellige Vorwahlnummer mit 0–9, * und # ein.
- 12. Bestätigen Sie, dass die Vorwahlnummer auf dem LCD-Feld richtig ist, und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 13. Starten Sie den Drucker neu, indem Sie ihn aus- und wieder einschalten.

Ändern der Standard-Faxeinstellungen

Sie können Benutzeranpassung der Standard-Faxeinstellungen mit den Menüelementen ausführen, die Sie am häufigsten verwenden.

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Defaults Settinss (Vorsaben), und drücken Sie dann die Taste 🐼.
- 3. Wählen Sie Fax Defaults (Faxvorgaben), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie das gewünschte Menüelement, und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wählen Sie die gewünschte Einstellung oder geben Sie den Wert mit dem Zifferntastenfeld ein, und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 6. Wiederholen Sie Schritt 4 und 5 nach Bedarf.
- 7. Zum Beenden des Änderns der Standardeinstellungen halten Sie die 🠧 (Back)-Taste gedrückt, bis im LCD-Feld Select Function (Funktion auswählen) erscheint.

Drucken eines Berichts

Die folgenden Berichte können nützlich sein, wenn die Faxfunktion verwendet wird:

☐ Address Book List (Adressbuchliste)

Diese Liste zeigt alle Adressen, die aktuell im Speicher des Druckers gespeichert sind, als Address Book (Adressbuch)-Information.

☐ Fax Activity Report (Faxaktivitätenbericht)

Dieser Bericht zeigt die Information über die 50 zuletzt empfangenen oder gesendeten Faxe.

☐ Protocol Monitor (Faxüberwachung)

Dieser Bericht zeigt eine detaillierte Liste überwachter Protokolle.

☐ Monitor Report (Überwachungsbericht)

Diese Liste zeigt die Details eines Faxauftrags. Dies wird gedruckt, wenn das Fax erfolgreich gesendet wurde.

	Transmission	Report	(Übertragur	ngsbericht)
-	1141101111001011	report	(Coci ti agai	

Diese Liste zeigt die Details eines Faxauftrags. Dies wird gedruckt, wenn die Faxübertragung fehlgeschlagen ist.

☐ Broadcast Report (Rundsendebericht)

Dieser Bericht zeigt alle Ziele einer Faxrundsendung und die Übertragungsergebnisse für jedes Ziel.

Hinweis:

Die Berichte und Listen werden auf englisch gedruckt.

Zum Drucken eines Berichts oder einer Liste:

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Report / List (Infoseiten), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie einen zu drucken gewünschten Bericht oder eine Liste, und drücken Sie dann die Taste (ok).

Der gewählte Bericht oder die Liste wird gedruckt.

Hinweis:

Sie können nicht manuell einen Überwachungsbericht, Übertragungsbericht oder Rundsendebericht mit dem obigen Verfahren ausdrucken. Sie werden gedruckt, wie nach der Fertigstellung eines Faxauftrags festgelegt. Einzelheiten zur Einstellung des Druckzeitpunkts finden Sie unter "Fax Transmit (Faxübertragung)" auf Seite 317 oder "Fax Broadcast (Faxrundsendung)" auf Seite 317.

Kapitel 9

Verwenden der Bedienfeld-Menüs oder des Tastenfelds

Verstehen der Bedienfeld-Menüs

Wenn Ihr Drucker an ein Netzwerk angeschlossen ist und für eine Reihe von Benutzern zur Verfügung steht, kann der Zugang zu Admin Menu (Admin-Menü) beschränkt sein. Dies hindert unbefugte Benutzer daran, am Bedienfeld versehentlich die Standard-Menüeinstellungen zu ändern, die vom Administrator eingestellt sind. Sie können aber die Einstellungen für einzelne Druckaufträge mit dem Druckertreiber ändern. Im Druckertreiber gewählte Druckeinstellungen haben Vorrang vor den standardmäßigen Menüeinstellungen, die von dem Bedienfeld gewählt werden.

Report / List (Infoseiten)

Verwenden Sie Report / List (Infoseiten), um verschiedene Typen von Berichten und Listen zu drucken.

Hinweis:

- Ein Passwort ist erforderlich, um das MenüReport / List (Infoseiten) zu verwenden, wenn Panel Lock Set (Bedienfeldsperre) aufEnable (Aktivieren) gestellt ist. In diesem Fall geben Sie das spezifizierte Passwort ein und klicken auf die Schaltfläche 兪.
- ☐ Die Berichte und Listen werden auf englisch gedruckt.

System Settings (Systemeinstellung)

Zweck:

Zum Drucken einer Liste der Informationen wie Druckername, Seriennummer, Druckvolumen und Netzwerkeinstellungen.

Panel Settings (Bedienfeld)

Zweck:

Zum Drucken einer detaillierten Liste aller Einstellungen an den Bedienfeld-Menüs.

Job History (Jobprotokoll)

Zweck:

Zum Drucken einer detaillierten Liste der verarbeiteten Aufträge. Diese Liste enthält die letzten 50 Aufträge.

Error History (Fehlerprotokoll)

Zweck:

Zum Drucken einer detaillierten Liste von Papierstaus und schweren Fehlern.

PCL Fonts List (PCL-Schriftarten)

Zweck:

Zum Drucken eines Musters verfügbarer PCL®-Schriftarten.

PS Fonts List (PS-Schriftarten)

Zweck:

Zum Drucken eines Musters der verfügbaren mit PostScript 3 kompatiblen und PDF-Schriftarten.

Protocol Monitor (Faxüberwachung)

Zweck:

Zum Ausdrucken einer detaillierten Liste überwachter Protokolle.

Address Book (Adressbuch)

Zweck:

Zum Ausdrucken der Liste aller Adressen, die als Address Book (Adressbuch)-Information gespeichert sind.

Fax Activity (Faxaktivität)

Zweck:

Zum Ausdrucken des Berichts von kürzlich empfangenen oder gesendeten Faxen.

Meter Readings (Gebührenzähler)

Verwenden Sie Meter Readinss (Gebührenzähler), um die Gesamtzahl der gedruckten Seiten zu prüfen.

Admin Menu (Admin-Menü)

Verwenden Sie das Admin Menu (Admin-Menü), um eine Reihe von Druckermerkmalen zu konfigurieren.

Hinweis:

Ein Passwort ist erforderlich, um das Admin Menu (Admin-Menü) zu verwenden, wenn Panel Lock Set (Bedienfeldsperre) aufEnable (Aktivieren) gestellt ist. In diesem Fall geben Sie das spezifizierte Passwort ein und klicken auf die Schaltfläche 🕟.

Phone Book (Adressbuch)

Verwenden Sie das Menü Phone Book (Adressbuch) zum Konfigurieren der Schnellwahl- und Gruppenwahl-Einstellungen.

Speed Dial (Schnellwahl)

Zweck:

Zum Speichern von bis zu 99 häufig gewählten Nummern an Schnellwahl-Orten.

Hinweis:

Die ersten acht Einträge werden den One-Touch-Tasten am Bedienfeld zugewiesen.

Siehe auch:

"Speichern einer Faxnummer für Schnellwahl mit dem Bedienfeld" auf Seite 263

Group Dial (Gruppenwahl)

Zweck:

Zum Anlegen einer Gruppe von Faxzielen und Speichern unter einem 2-stelligen Code. Bis zu sechs Gruppenwahlcodes können registriert werden.

Siehe auch:

"Erstellen von Gruppenwahlnummern mit dem Bedienfeld" auf Seite 270

PCL Settings (PCL-Einstellungen)

Verwenden Sie das MenüPCL Settings (PCL-Einstellungen), um die Druckereinstellungen zu ändern, die nur Aufträge mit der PCL-Emulation-Druckersprache beeinflussen.

Paper Size (Papierformat)

Zweck:

Zum Spezifizieren des Standard-Papierformats.

A4 - 210x297mm (A4 (210 x 297 mm))*
A5 - 148x210mm (A5 (148 x 210 mm))
B5 - 182x257mm (B5 (182 x 257 mm))
Letter - 8.5x11" (Letter (8,5 x 11"))
Folio - 8.5x13" (Folio (8,5 x 13"))
Legal - 8.5x14" (Legal (8,5 x 14"))
Executive
Statement
#10 Env 4.125x9.5" (Com10-Ums. (4,1 x 9,5"))
Monarch Env. (Monarch-Ums.)
Monarch Env. L (Monarch-Ums. L)
DL Env 110x220mm (DL-Ums. (110 x 220 mm))
DL Env. L (DL-Ums. L)
C5 Env 162x229mm (C5-Ums. (162 x 229 mm))
Postcard JPN - 148x100mm (Postk. JPN (148 x 100 mm))
W-Postcard JPN - 148x200mm (Postk. W JPN (148 x 200 mm))
Env Yougata 2 (Yougata 2)
Env Yougata 2L (Yougata 2L)
Env Yougata 3 (Yougata 3)
Env Yougata 3L (Yougata 3L)
Env Yougata 4 (Yougata 4)
Env Yougata 6 (Yougata 6)
Env Younaga 3 (Younaga 3)

Env Nagaga	ta 3 (Nagagata 3)		
Env Nagagata 4 (Nagagata 4)			
Env Kakuga	ta 3 (Kakugata 3)		
New Custom Size (Ben. Format) Landscape(X) (Querformat (X))	297mm*/11.7inch (11.7 Zoll)*	Spezifiziert die Länge des benutzerdefinierten Pa- piers. Welche werkseitigen Standard-Menüeinstel lungen angezeigt werden, hängt von dem Wert a	
		127mm - 355mm/ 5.0inch (5.0 Zoll) - 14.0inch (14.0 Zoll)	der fürmm / inch (mm/Zoll) unter dem Menü Sustem Settings (Sustemeinstellung) gewählt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "mm / inch (mm/Zoll)" auf Seite 322.
	210mm*/8.3inch (8.3 Zoll)*	Spezifiziert die Breite des benutzerdefinierten Pa- piers. Welche werkseitigen Standard-Menüeinstel- lungen angezeigt werden, hängt von dem Wert ab,	
	3.0inch (3.0	77mm - 215mm/ 3.0inch (3.0 Zoll) - 8.5inch (8.5 Zoll)	der fürmm / inch (mm/Zoll) unter dem Menü Sustem Settings (Sustemeinstellung) gewählt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "mm / inch (mm/Zoll)" auf Seite 322.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Orientation (Ausrichtung)

Zweck:

Zum Spezifizieren, wie Text und Grafiken auf der Seite ausgerichtet sind.

Werte:

Portrait (Hochformat)*	Druckt Text und Grafik parallel zur kurzen Kante des Papiers.
Landscape (Querformat)	Druckt Text und Grafik parallel zur langen Kante des Papiers.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

2-Sided (2-seitig)

Zweck:

Zum Festlegen, ob auf einer Seite des Papiers gedruckt werden soll.

2-Sided Print	Off (Aus)	Druckt auf keiner Seite des Papiers.
(2-seitiger Druck)	On (Ein) [*]	Druckt auf beiden Seiten des Papiers.

Binding Edge (Bin- dekante)	Flip Long Edge (Wenden,lange K.)*	Druckt auf beiden Seiten des Papiers zum Binden an der langen Kante.
	Flip Short Edge (Wenden,kurze K.)	Druckt auf beiden Seiten des Papiers zum Binden an der kurzen Kante.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Font (Schriftart)

Zweck:

Zum Wählen der Standardschrift unter den im Drucker installierten Schriften.

Courier*	AlbertusMd	ITCBookmanDb
CGTimes	AlbertusXb	ITCBookmanLtlt
CGTimesBd	Arial	ITCBookmanDblt
CGTimesIt	ArialBd	NwCentSchlbkRmn
CGTimesBdlt	Ariallt	NwCentSchlbkBd
CGOmega	ArialBdlt	NwCentSchlbklt
CGOmegaBd	TimesNew	NwCentSchlbkBdlt
CGOmegalt	TimesNewBd	Times
CGOmegaBdlt	TimesNewIt	TimesBd
Coronet	TimesNewBdIt	TimesIt
ClarendonCd	Helvetica	TimesBdlt
UniversMd	HelveticaBd	ZapfChanceryMdIt
UniversBd	HelveticaOb	Symbol
UniversMdIt	HelveticaBdOb	SymbolPS
UniversBdlt	HelveticaNr	Wingdings
UniversMdCd	HelveticaNrBd	ZapfDingbats
UniversBdCd	HelveticaNrOb	CourierBd
UniversMdCdlt	HelveticaNrBdOb	CourierIt

UniversBdCdIt	PalatinoRmn	CourierBdlt
AntiqueOlv	PalatinoBd	LetterGothic
AntiqueOlvBd	Palatinolt	LetterGothicBd
AntiqueOlvIt	PalatinoBdlt	LetterGothicIt
GarmondAntiqua	ITCAvantGardBk	CourierPS
GarmondHlb	ITCAvantGardDb	CourierPSBd
GarmondKrsv	ITCAvantGardBkOb	CourierPSOb
GarmondKrsvHlb	ITCAvantGardDbOb	CourierPSBdOb
Marigold	ITCBookmanLt	Line Printer (Zeilendrucker)

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Symbol Set (Zeichensatz)

Zweck:

Zum Spezifizieren eines Symbolsatzes für die spezifizierte Schrift.

ROMAN-8	DESKTOP	ISO-21
ROMANEXT	MC TEXT	ISO-60
ISO-L1	PS TEXT	ISO-69
ISO-L2	MS PUB	WIN 3.0
ISO-L5	МАТН-8	SYMBOL
PC-8*	PS MATH	WINGDINGS
PC-8 DN	PI FONT	DNGBTSMS
PC-850	LEGAL	ISO-L6
PC-852	ISO-4	PC-1004
PC-8 TK	ISO-6	PC-775
WIN L1	ISO-11	WINBALT
WIN L2	ISO-15	UCS-2

WIN L5	ISO-17	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Font Size (Schriftgröße)

Zweck:

Zum Spezifizieren der Schriftgröße für skalierbare typografische Schriften innerhalb eines Bereichs von 4.00 bis 50.00. Die Standardeinstellung ist 12.00.

Die Schriftgröße bezieht sich auf die Höhe der Zeichen in der Schrift. Ein Punkt entspricht etwa 1/72 eines Zoll.

Font Pitch (Schriftbreite)

Zweck:

Zum Spezifizieren der Zeichendichte für skalierbare Proportionalschriften innerhalb eines Bereichs von 6.00 bis 24.00. Die Standardeinstellung ist 10.00.

Zeichendichte bezieht sich auf die Anzahl der Zeichen mit festem Abstand in horizontalen Schriften. Für unplanmäßige Proportionalschriften wird die Dichte angezeigt, kann aber nicht geändert werden.

Form Line (Formularzeile)

Zweck:

Zum Einstellen der Anzahl der Zeilen in einer Seite.

Werte:

72 *	Wählt den Wert in Schritten von 1.
5-128	

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Hinweis:

Der Drucker stellt den Betrag des freien Raums zwischen jeder Zeile basierend auf den Einstellungen Form Line (Formularzeile) und Orientation (Ausrichtung) ein. Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen Form Line (Formularzeile) und Orientation (Ausrichtung) richtig sind, bevor Sie die Einstellung Form Line (Formularzeile) ändern.

Quantity (Auflage)

Zweck:

Zum Einstellen der Standard-Druckmenge innerhalb eines Bereichs von 1 bis 999. Die Standardeinstellung ist 1. (Stellen Sie die für einen spezifischen Auftrag erforderliche Kopienzahl im Druckertreiber ein. Werte, die im Druckertreiber gewählt werden, haben immer Vorrang vor den im Bedienfeld gewählten Werten.)

Image Enhance (Bildoptimierung)

Zweck:

Zum Spezifizieren, ob das Merkmal Image Enhance (Bildoptimierung) aktiviert werden soll, das die Grenzlinie zwischen Schwarz und Weiß glättet, um zackige Kanten zu verringern und die optische Erscheinung zu verbessern.

Werte:

Off (Aus)*	Deaktiviert das Image Enhance (Bildoptimierung)-Merkmal.
On (Ein)	Aktiviert das Image Enhance (Bildoptimierung)-Merkmal.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Draft Mode (Entwurfsmodus)

Zweck:

Zum Sparen von Toner durch Drucken im Entwurfmodus. Die Druckqualität wird verringert, wenn Sie im Entwurfmodus drucken.

Werte:

Disable (Deaktivieren)*	Druckt nicht im Entwurfmodus.
Enable (Aktivieren)	Druckt im Entwurfmodus.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Line Termination (Zeilenende)

Zweck:

Zum Hinzufügen der Zeilenende-Befehle.

Off (Aus)*	Der Zeilenende-Befehl wird nicht hinzugefügt. CR=CR, LF=LF, FF=FF
Add CR (Wagenrückl.)	Der CR-Befehl wird hinzugefügt. CR=CR, LF=CR+LF, FF=CR+FF
Add LF (Zeilenvorsch.)	Der LF-Befehl wird hinzugefügt. CR=CR+LF, LF=LF, FF=FF
CR-XX	Die CR- und LF-Befehle werden hinzugefügt. CR=CR+LF, LF=CR+LF, FF=CR+FF

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

PS Settings (PS-Einstellungen)

Verwenden Sie das Menü PS Settinss (PS-Einstellungen), um die Druckereinstellungen zu ändern, die nur Aufträge mit der mit PostScript 3 kompatiblen Druckersprache beeinflussen.

PS Error Report (PS-Fehlerbericht)

Zweck:

Zum Spezifizieren, ob die Beschreibung von Fehlern bezüglich der mit PostScript 3 kompatiblen Druckersprache gedruckt wird.

Werte:

Off (Aus)	Druckt den PS-Fehlerbericht nicht.
On (Ein)*	Druckt den PS-Fehlerbericht.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

PS Job Time-Out (PS-Auftragstimeout)

Zweck:

Zum Spezifizieren der Laufzeit eines einzelnen Auftrags mit der mit PostScript 3 kompatiblen Druckersprache.

Off (Aus)* Legt die Laufzeit eines PS-Auftrags nicht fest.
--

On (Ein)	1min	Legt die Laufzeit eines PS-Auftrags fest.
	1min - 900min	

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

PDF Settings (PDF-Einstellungen)

Verwenden Sie das MenüPDF Settinss (PDF-Einstellungen), um die Druckereinstellungen zu ändern, die nur die PDF-Aufträge beeinflussen.

Quantity (Auflage)

Zweck:

Zum Angeben Sie der Anzahl der zu druckenden Exemplare.

Werte:

1*	Wählt einen Wert in Schritten von 1.
1 - 999	

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

2-Sided (2-seitig)

Zweck:

Zum Festlegen, ob auf einer Seite des Papiers gedruckt werden soll.

Werte:

2-Sided Print	Off (Aus)	Druckt auf keiner Seite des Papiers.
(2-seitiger Druck)	On (Ein)*	Druckt auf beiden Seiten des Papiers.
Binding Edge (Bin- dekante)	Flip Long Edge (Wenden,lange K.)*	Druckt auf beiden Seiten des Papiers zum Binden an der langen Kante.
	Flip Short Edge (Wenden,kurze K.)	Druckt auf beiden Seiten des Papiers zum Binden an der kurzen Kante.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Print Mode (Druckmodus)

Zweck:

Zum Spezifizieren des Druckmodus.

Werte:

Normal*	Für Dokumente mit normalgroßen Zeichen.
High Quality (Hochqualit.)	Für Dokumente mit kleinen Zeichen oder dünnen Linien oder Dokumente, die mit einem Nadeldrucker gedruckt wurden.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

PDF Password (PDF-Kennwort)

Zweck:

Zum Spezifizieren eines Passworts, um sichere PDF-Dateien zu drucken.

Werte:

--

Paper Size (Papierformat)

Zweck:

Zum Spezifizieren des Ausgabepapierformats für PDF-Dateien.

Werte:

A4 - 210x297mm (A4 (210 x 297 mm))*	
Letter - 8.5x11" (Letter (8,5 x 11"))	
Auto (Automatisch)	

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Layout

Zweck:

Zum Spezifizieren des Ausgabe-Layouts.

Auto % (Autom. %)*	
100% (No Zoom) (100% (Zoom aus))	

2 Pages Up (2 auf 1)	
4 Pages Up (4 auf 1)	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Network (Netzwerk)

Verwenden Sie die Option Network (Netzwerk), um die Druckereinstellungen zu ändern, die die über Netzwerk zum Drucker gesendeten Aufträge beeinflussen.

Ethernet

Zweck:

Zum Spezifizieren der Kommunikationsgeschwindigkeit und der Duplexeinstellungen von Ethernet. Um Änderungen wirksam werden zu lassen, schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein.

Werte:

Auto (Automatisch)*	Erkennt die Ethernet-Einstellungen automatisch.
10BASE-T Half (10BASE-T Halb)	Verwendet 10base-T Halb-Duplex.
10BASE-T Full (10BASE-T Voll)	Verwendet 10base-T Voll-Duplex.
100BASE-TX Half (100BASE-TX Halb)	Verwendet 100base-TX Halb-Duplex.
100BASE-TX Full (100BASE-TX Voll)	Verwendet 100base-TX Voll-Duplex.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Hinweis:

Dieses Menüelement wird nur angezeigt, wenn der Drucker mit einem Kabelnetzwerk verbunden ist.

Wireless Status (WLAN-Status) (nur AL-MX200DWF)

Zweck:

Zur Anzeige der Information über die Stärke des Wireless-Signals. Es können keine Änderungen am Bedienfeld vorgenommen werden, um den Status der Wireless-Verbindung zu verbessern.

Connection (Verbin-	Good (Gut)	Zeigt gute Signalstärke an.
dung)	Acceptable (Akzeptabel)	Zeigt marginale Signalstärke an.
	Low (Niedrig)	Zeigt unzureichende Signalstärke an.
	No Reception (Kein Empfang)	Zeigt an, dass kein Signal empfangen wird.
SSID	XXXXX	Als werkseitige Standard-Menüeinstellung ist "wireless_device" vorgegeben.
Encryption Type (Ver-	No Security (Keine Sicherh.)	Ein Funknetz ist ohne Sicherheit konfiguriert.
schlüssArt)	WEP	Ein Funknetz ist mit WEP-Verschlüsselung konfiguriert.
	WPA-PSK-TKIP	Ein Wireless-Netzwerk ist mit der WPA-PSK-TKIP-Verschlüsselung konfiguriert.
	WPA2-PSK-AES	Ein Wireless-Netzwerk ist mit der WPA2-PSK-AES-Verschlüsselung konfiguriert.
	Mixed Mode PSK (Gem. Modus PSK)	Ein Wireless-Netzwerk ist mit der Gemischt-Modus PSK-Verschlüsselung konfiguriert.

Hinweis:

Dieses Menüelement wird nur angezeigt, wenn der Drucker mit einem Wireless-Netzwerk verbunden

Wireless Setup (WLAN-Einrichtung) (nur AL-MX200DWF)

Zum Konfigurieren der Wireless-Netzwerk-Einstellungen.

Manual Setup (Ma- nuelle Ein-	Enter Network (SSID) (Netzw. (SSID) eingeb.)	zeichnung des Wi	Geben Sie einen Namen mit bis zu 32 alphanumerischen Zeichen zur Kennzeichnung des Wireless-Netzwerks ein. Als werkseitige Standard-Menüeinstellung ist "wireless_device" vorgegeben.	
richtung)	Infrastructure (Inf-	Konfiguriert ein Wireless-Netzwerk mit Zugriffspunkten.		
	rastruktur)	No Security (Keine Si- cherh.)*	Konfiguriert ein Wireless-Netzwerk ohne Sicherheitsverschlüsselung.	

	Mixed Mode PSK (Gem. Mo- dus PSK)	_	/ireless-Netzwerk mit der Verschlüsse- IP, WPA-PSK-AES und WPA2-PSK-AES.	
		PassPhrase Entry (Eingabe Passphrase)	Geben Sie einen Schlüssel mit 8 bis 63 alphanumerischen Zeichen ein.	
	WPA-PSK-TKIP	Konfiguriert ein Wireless-Netzwerk mit der WPA-PSK-TKIP-Verschlüsselung.		
		PassPhrase Entry (Eingabe Passphrase)	Geben Sie einen Schlüssel mit 8 bis 63 alphanumerischen Zeichen ein.	
	WPA2-PSK-AES	Konfiguriert ein W WPA2-PSK-AES-Ve	/ireless-Netzwerk mit der erschlüsselung.	
		PassPhrase Entry (Eingabe Passphrase)	Geben Sie einen Schlüssel mit 8 bis 63 alphanumerischen Zeichen ein.	
	WEP	Konfigurieren Sie ein Wireless-Netzwerk mit der WEP-Ver- schlüsselung und spezifizieren Sie einen WEP-Schlüssel von 5 oder 13 ASCII-Zeichen, oder 10 oder 26 hexadezi- malen Zeichen.		
		Transmit Key (Schlüssel übertragen)	Wählen Sie den Übertragungsschlüssel unter Auto (Automatisch), WEP Key 1 (WEP-Schlüssel 1), WEP Key 2 (WEP-Schlüssel 2), WEP Key 3 (WEP-Schlüssel 3) und WEP Key 4 (WEP-Schlüssel 4).	
Ad-hoc (Ad-Hoc)	Konfiguriert ein W	/ireless-Netzwerk oh	ne Zugriffspunkte.	
	No Security (Keine Si- cherh.)*	Konfiguriert ein Wireless-Netzwerk ohne Sicherheitsve schlüsselung.		
	WEP	schlüsselung und	ein Wireless-Netzwerk mit der WEP-Ver- spezifizieren Sie einen WEP-Schlüssel Ell-Zeichen, oder 10 oder 26 hexadezi-	
		Transmit Key (Schlüssel übertragen)	Wählen Sie den Übertragungsschlüssel unter WEP Key 1 (WEP-Schlüssel 1), WEP Key 2 (WEP-Schlüssel 2), WEP Key 3 (WEP-Schlüssel 3) und WEP Key 4 (WEP-Schlüssel 4).	

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Hinweis:

Dieses Menüelement wird nur angezeigt, wenn der Drucker mit einem Wireless-Netzwerk verbunden ist.

WPS Setup (WPS-Einrichtung) (nur AL-MX200DWF)

Push But- ton Control (Drucktas- tensteue- rung)	PBC Start (PBC-Start)	No (Nein)* Yes (Ja)	Deaktiviert die PBC-Methode für WPS-Verschlüsselung. Aktiviert die PBC-Methode für WPS-Verschlüsselung.
PIN Code (PIN-Code)	Start Configurati- on (Startkonfigura- tion)	Startet die Konfiguration der Wireless-Netzwerk-Einstellung mit dem automatisch vom Drucker zugewiesenen PIN-Code.	
	Print PIN Code (PIN-Code dru- cken)	Druckt den am Computer einzugebenden PIN-Code für die WPS-Verschlüsselung aus.	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Hinweis:

Dieses Menüelement wird nur angezeigt, wenn der Drucker mit einem Wireless-Netzwerk verbunden ist.

Reset Wireless (WLAN rücks.) (nur AL-MX200DWF)

Zweck:

Zum Initialisieren der Wireless-Netzwerk-Einstellungen. Durch Aktivieren dieser Funktion und Neustarten des Druckers werden alle Wireless-Netzwerkeinstellungen auf ihre werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt.

Werte:

No (Nein)*	Setzt die Funknetzeinstellung nicht zurück.
Yes (Ja)	Setzt die Funknetzeinstellung zurück.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Hinweis:

Dieses Menüelement wird nur angezeigt, wenn der Drucker mit einem Wireless-Netzwerk verbunden ist.

TCP/IP

Zweck:

Zum Konfigurieren der TCP/IP-Einstellungen. Um Änderungen wirksam werden zu lassen, schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein.

Werte:

IP Mode (IP-Modus)	Dual Stack*		Verwendet sowohl IPv4 als auch IPv6 zum Festlegen der IP-Adresse.
IPv4			Verwendet IPv4 zum Einstellen der IP-Adresse.
IPv4 Get IP Address	DHCP/AutoIP*	Legt die IP-Adresse automatisch fest.	
	(IP-Adresse ho- len)	воотр	Verwendet BOOTP zum Festlegen der IP-Adresse.
		RARP	Verwendet RARP zum Festlegen der IP-Adresse.
		DHCP	Verwendet DHCP zum Festlegen der IP-Adresse.
		Panel (Bedienfeld)	Geben Sie die IP-Adresse am Bedienfeld ein.
	IP Address (IP-Adresse) Subnet Mask (Netzwerkmaske)		Geben Sie die für den Drucker zugewiesene IP-Adres se ein.
			Geben Sie die Teilnetzmaske ein.
	Gateway Addres	s (Gateway-Adresse)	Geben Sie die Gateway-Adresse ein.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Hinweis:

Zum Konfigurieren der IPv6-Einstellungen verwenden Sie EpsonNet Config.

Protocol (Protokoll)

Zweck:

Zum Aktivieren oder Deaktivieren jedes Protokolls. Um Änderungen wirksam werden zu lassen, schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein.

LPD (LPR)	Disable (Deak- tivieren)	Deaktiviert den Line Printer Daemon (LPD)-Anschluss.
	Enable (Akti- vieren) ^{*1}	Aktiviert den LPD-Anschluss.

Port 9100	Disable (Deak- tivieren)	Deaktiviert den Port 9100.
	Enable (Akti- vieren) ^{*1}	Aktiviert den Port 9100.
WSD*2	Disable (Deak- tivieren)	Deaktiviert den Anschluss für Web Services on Devices.
	Enable (Akti- vieren) ^{*1}	Aktiviert den Anschluss für Web Services on Devices.
SNMP	Disable (Deak- tivieren)	Deaktiviert den Simple Network Management Protocol (SNMP) UDP-Anschluss.
	Enable (Akti- vieren) ^{*1}	Aktiviert den SNMP UDP-Anschluss.
StatusMessenger (E-Mail-Meldungen)	Disable (Deak- tivieren)	Deaktiviert das StatusMessenger (E-Mail-Meldungen)-Merkmal.
	Enable (Akti- vieren) ^{*1}	Aktiviert das StatusMessenger (E-Mail-Meldungen)-Merkmal.
Internet Services (CWIS)	Disable (Deak- tivieren)	Deaktiviert einen Zugang zum im Drucker eingebetteten EpsonNet Config.
	Enable (Akti- vieren) ^{*1}	Aktiviert einen Zugang zum im Drucker eingebetteten EpsonNet Config.
Bonjour(mDNS)	Disable (Deak- tivieren)	Deaktiviert Bonjour® (mDNS).
	Enable (Akti- vieren) ^{*1}	Aktiviert Bonjour (mDNS).

^{*1} Werkseitige Standard-Menüeinstellungen

IP Filter (IP-Filter)

Hinweis:

Das Merkmal IP Filter wird für IPv4-Adressen unterstützt und steht nur zur Verfügung, wenn Protocol aufLPD gestellt ist.

Zweck:

Zum Blockieren von Daten, die von bestimmten IP-Adressen über das Netzwerk erhalten werden. Sie können bis zu fünf IP-Adressen einrichten. Um Änderungen wirksam werden zu lassen, schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein.

^{*2} WSD steht für Web Services on Devices.

Werte:

No.n/Address (Nr.n/Adresse) (n ist 1 - 5.)		Legt die IP-Adresse für Filter <i>n</i> fest.	
No.n/Mask (Nr.n/Maske) (n ist 1 - 5.)		Legt die Adressmaske für Filter <i>n</i> fest.	
No.n/Mode (Nr.n/	Off (Aus)*	Deaktiviert das IP-Filter-Merkmal für Filter <i>n</i> .	
Modus) (n ist 1 - 5.)	Accept (Akzeptie- ren)	Akzeptiert einen Zugriff von der spezifizierten IP-Adresse.	
	Reject (Ablehnen)	Verweigert einen Zugriff von der spezifizierten IP-Adresse.	

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Initialize NVM (NVM initialisieren)

Zweck:

Zum Initialisieren der im nichtflüchtigen Speicher (NVM) gespeicherten Netzwerkdaten. Durch Aktivieren dieser Funktion und Neustarten des Druckers werden alle Kabelnetzwerkeinstellungen auf ihre werkseitigen Standardwerte zurückgesetzt.

Werte:

Yes (Ja)	Initialisiert die im NVM (nichtflüchtigen Speicher) gespeicherten Kabel-Netzwerkdaten.
No (Nein)*	Initialisiert die im NVM (nichtflüchtigen Speicher) gespeicherten Kabel-Netzwerkdaten nicht.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

PS Data Format (PS-Datenformat)

Zweck:

Zum Einstellen des PS-Daten-Kommunikationsprotokoll. Um Änderungen wirksam werden zu lassen, schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein.

Auto (Automatisch)*	Stellt das PS-Daten-Kommunikationsprotokoll automatisch ein.
Standard	Stellt das PS-Daten-Kommunikationsprotokoll auf Standard ein.
ВСР	Stellt das PS-Daten-Kommunikationsprotokoll auf BCP ein.

ТВСР	Stellt das PS-Daten-Kommunikationsprotokoll auf TBCP ein.
------	---

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Fax Settings (Faxeinrichtung)

Verwenden Sie das Menü Fax Settinas (Faxeinrichtuna) zum Konfigurieren der grundlegenden Faxeinstellungen.

Ans Select (Faxempfang)

Zweck:

Zum Festlegen des Standard-Faxempfangsmodus.

Werte:

TEL Mode (TEL)	Der Drucker empfängt nicht automatisch Faxsendungen. Zum Empfangen einer ankommenden Faxsendung müssen Sie den Hörer des Telefons abnehmen und dann den 2-stelligen Code eingeben.
FAX Mode (FAX)*	Der Drucker empfängt automatisch Faxsendungen.
TEL/FAX Mode (TEL/FAX)	Wenn der Drucker ein ankommendes Fax empfängt, klingelt das externe Telefon für die in Auto Ans. TEL/FAX (Auto-Empf. Tel/Fax) festgelegte Zeit, und dann empfängt der Drucker ein Fax automatisch. Wenn der ankommende Anruf kein Fax ist, gibt der Drucker Pieptöne vom internen Lautsprecher aus, die anzeigen, dass es sich um einen Telefonanruf handelt.
Ans/FAX Mode (AB/FAX)	Der Drucker teilt die Telefonleitung mit einem Anrufbeantworter und überwacht die Leitung auf einen Faxton. Er nimmt einen ankommenden Anruf entgegen, wenn er einen Faxton hört. Diese Option ist nicht in Regionen verfügbar, wo ein serielles Telefonsystem verwendet wird.
DRPD Mode (DRPD)	Zur Verwendung dieser Option müssen Sie den Distinctive Ring Pattern Detection (DRPD)-Dienst von Ihrem Telefonunternehmen abonnieren, das mehrere typische Telefonnummern einer einzigen Telefonleitung zuweisen und jede Leitung anhand eines typischen Klingeltonmusters unterscheiden. Wenn dieser Dienst aktiviert ist, können Sie Ihren Drucker konfigurieren, um die Leitung auf das typische Klingeltonmuster zu überwachen.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Auto Answer Fax (Auto-Faxempfang)

Zweck:

Zum Festlegen eines Zeitraums, für den der Drucker wartet, bevor er nach dem Empfang eines ankommenden Rufs auf FAX Mode (FAX) schaltet. Der Intervall kann innerhalb des Bereichs von 0 bis 255 Sekunden spezifiziert werden. Die Standardeinstellung ist 0 Sekunden.

Auto Ans. TEL/FAX (Auto-Empf. Tel/Fax)

Zweck:

Zum Festlegen eines Zeitraums, für den der Drucker wartet, bevor er auf FAX Mode (FAX) schaltet, wenn das externe Telefon einen ankommenden Anruf empfängt. Der Intervall kann innerhalb des Bereichs von 0 bis 255 Sekunden spezifiziert werden. Die Standardeinstellung ist 6 Sekunden.

Auto Ans. Ans/FAX (Auto-Empf. AB/Fax)

Zweck:

Zum Festlegen eines Zeitraum, für den der Drucker wartet, bevor er auf FAX Mode (FAX) schaltet, wenn der Anrufbeantworter einen ankommenden Anruf empfängt. Der Intervall kann innerhalb des Bereichs von 0 bis 255 Sekunden spezifiziert werden. Die Standardeinstellung ist 21 Sekunden.

Line Monitor (Lautsprecher)

Zweck:

Zum Festlegen der Lautstärke für den Ton, den der Drucker vom internen Lautsprecher ausgibt, während eine Verbindung für die Faxübertragung hergestellt wird.

Werte:

Off (Aus)	Schalten Sie den Line-Monitor aus.
Min (Min.)	Stellt die Lautstärke des Leitungsmonitors ein.
Middle (Mittel)*	
Max (Max.)	

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Ring Tone Volume (Ruftonlautstärke)

Zweck:

Zum Festlegen der Lautstärke des Klingeltons, den der Drucker vom internen Lautsprecher ausgibt, um einen ankommenden Telefonanruf anzuzeigen, während auf TEL/FAX Mode (TEL/FAX) geschaltet ist.

Off (Aus)	Schaltet den Klingelton aus.
-----------	------------------------------

Min (Min.)	Stellt die Lautstärke des Klingeltons ein.
Middle (Mittel)	
Max (Max.)*	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Line Type (Leitungstyp)

Zweck:

Zum Festlegen des Leitungstyps.

Werte:

PSTN*	Stellt den Leitungstyp auf PSTN.
PBX	Stellt den Leitungstyp auf PBX.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Dialing Type (Wählmethode)

Zweck:

Zum Festlegen des Wähltyps.

Werte:

Tone (Tonwahl)*	Verwendet das Ton-Wählsystem.
DP (10pps)	Verwendet das Impuls-Wählsystem (10 Impulse pro Sekunde).

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

DP (10pps) wird nicht angezeigt, wenn South Africa (Südafrika) für Region (Land) eingestellt ist.

Interval Timer (Intervalltimer)

Zweck:

Zum Festlegen eines Intervalls zwischen Übertragungsversuchen innerhalb des Bereichs von 3 bis 255 Sekunden. Die Standardeinstellung ist 8 Sekunden.

Number of Redial (Wahlwiederholungs-Nr.)

Zweck:

Zum Spezifizieren einer Anzahl der Wahlwiederholversuche im Bereich von 0 bis 9, die vorgenommen werden, wenn die Empfängerfaxnummer besetzt ist. Wenn Sie 0 festlegen, führt der Drucker keine Wahlwiederholung aus. Die Standardeinstellung ist 3.

Redial Delay (Wahlwh-Intervall)

Zweck:

Zum Spezifizieren eines Intervalls zwischen Neuwahlversuchen innerhalb des Bereichs von 1 bis 15 Minuten. Die Standardeinstellung ist 1 Minute.

Junk Fax Filter (Spam-Faxfilter)

Zum Abweisen von Faxsendungen von Nummern, die nicht im Address Book (Adressbuch) enthalten sind.

Werte:

Off (Aus)*	Akzeptiert alle Faxsendungen.
On (Ein)	Weist Faxsendungen von Nummern ab, die nicht im Address Book (Adressbuch) enthalten sind.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Stellen Sie sicher, dass die Faxnummern, von denen Faxsendungen akzeptiert werden sollen, in Address Book (Adressbuch) registriert werden, bevor Junk Fax Filter (Spam-Faxfilter) verwendet wird.

Remote Receive (Remote-Empfang)

Zweck:

Zum Empfangen einer Faxsendung, indem Sie den Remote-Empfangscode am externen Telefon eingeben, nachdem Sie den Hörer des Telefons abnehmen.

Off (Aus)* Sie können nicht ein Fax durch Drücken eines Remote-Empfangscodes externen Telefon empfangen.

On (Ein) Sie können ein Fax durch Drücken eines Remote-Empfangscodes am exter Telefon empfangen.
--

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Remote Rcv Tone (Remote Empf.ton)

Zweck:

Zum Festlegen des Remote-Empfangscodes in zwei Stellen zum Starten der Remote Receive (Remote-Empfang)-Aktion. Als werkseitige Standard-Menüeinstellung ist 🕮 vorgegeben.

Send Header (Absenderkopfzeile)

Zweck:

Zum Drucken der Information des Senders in der Kopfzeile von Faxsendungen.

Werte:

Off (Aus)	Druckt nicht die Information des Senders in der Kopfzeile von Faxsendungen.
On (Ein) [*]	Druckt die Information des Senders in der Kopfzeile von Faxsendungen.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Company Name (Firmenname)

Zweck:

Zum Festlegen des Namens des Senders, der in der Kopfzeile von Faxsendungen gedruckt wird. Bis zu 30 alphanumerische Zeichen können eingegeben werden.

Your Fax Number (Eigene Faxnr.)

Zweck:

Zum Festlegen der Faxnummer des Druckers, die in der Kopfzeile von Faxsendungen gedruckt wird.

Fax Cover Page (Faxdeckblatt)

Zweck:

Zum Festlegen, ob ein ein Deckblatt an Faxsendungen angefügt wird.

Off (Aus)*	Fügt kein Deckblatt an Faxsendungen an.
------------	---

On (Ein)

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung


Hinweis:

Das Deckblatt wird nicht für den direkten Faxauftrag gedruckt, auch wenn Fax Cover Page (Faxdeckblatt) auf dem Bedienfeld aktiviert ist.

DRPD Pattern (DRPD-Muster)

Zweck:

Um eine separate Nummer zum Faxen mit einem unverkennbaren Klingelmuster zu bieten.



2-Sided Print (2-seitiger Druck)

Zweck:

Zum Festlegen, ob die Duplexdruck für Faxsendungen verwendet werden soll.

Off (Aus)*	Deaktiviert den Duplexdruck.	
On (Ein)	Aktiviert den Duplexdruck.	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Forward Settings (Einst. Weiterleitung)

Zweck:

Zum Festlegen, ob ankommende Faxsendungen zu einem spezifizierten Empfänger weitergeleitet

Werte:

Off (Aus)*	Ankommende Faxsendungen werden nicht weitergeleitet.	
Forward Only (Nur Weiterleitung)	Ankommende Faxsendungen werden zu einem festgelegten Empfänger weitergeleitet, und wenn Fehler bei der Weiterleitung auftreten, werden diese ausgedruckt.	
Forward and Print (Druck/Weiter-leit.)	Ankommende Faxsendungen werden zu einem festgelegten Empfänger weitergeleitet und dann von Ihrem Drucker gedruckt.	
E-Mail and Print (E-Mail und Druck)	Ankommende Faxsendungen werden mit einer E-Mail zu einem festgelegten Empfänger gesendet und dann von Ihrem Drucker gedruckt.	

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Fax Fwd Number (Nr. für Faxweiterleitung)

Zweck:

Zum Eingeben der Faxnummer des Empfängers, zu dem ankommende Faxe weitergeleitet werden.

Fax Fwd E-Mail (E-Mail für Faxweiterleitung)

Zweck:

Zum Eingeben der E-Mail-Adresse, zu der ankommende über eine E-Mail weitergeleitet werden.

Prefix Dial (Vorwahl)

Zweck:

Zum Festlegen, ob eine Vorwahlnummer eingefügt wird.

Off (Aus)*	Fügt keine Vorwahlnummer ein.
------------	-------------------------------

On (Ein)	Fügt eine Vorwahlnummer ein.
----------	------------------------------

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Prefix Dial Num (Vorwahlnr.)

Zweck:

Zum Festlegen der Vorwahlnummer von bis zu fünf Stellen. Diese Nummer wird gewählt, bevor eine Auto-Wählnummer gestartet wird. Dies ist nützlich zum Zugriff auf eine Nebenstellenanlage (PABX).

Discard Size (Format ignori.)

Zweck:

Zum Festlegen, ob Texte oder Bilder unten auf einer Faxseite verworfen werden, wenn die gesamte Seite nicht auf das Ausgabepapier passt.

Werte:

Off (Aus)	Druckt jeglichen Überschuss unten auf einer Faxseite, ohne diese zu verwerfen.	
On (Ein)	Verwirft jeglichen Überschuss unten auf einer Faxseite.	
Auto Reduction (Auto-Verkleiner.)*	Verkleinert automatisch eine Faxseite, damit sie auf das Ausgabepapier passt.	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

ECM

Zweck:

Zum Festlegen, ob der ECM (Error Correction Mode, Fehlerkorrekturmodus) aktiviert wird. Zur Verwendung des ECM müssen die Fax-Geräte der Gegenseite den ECM ebenfalls unterstützen.

Off (Aus)	Deaktiviert ECM.	
On (Ein)*	Aktiviert ECM.	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Extel Hook Thresh (Ext.Tel.schwellwert)

Zweck:

Zum Festlegen der Schwelle für externe Telefon-Hook-Erkennung für den Zustand, in dem eine Telefonleitung nicht verwendet wird.

Werte:

Lower (Niedriger)	Stellt die Schwelle für externe Telefon-Hook-Erkennung auf Lower (Niedriger) ein.	
Normal*	Stellt die Schwelle für externe Telefon-Hook-Erkennung auf Normal ein.	
Higher (Höher)	Stellt die Schwelle für externe Telefon-Hook-Erkennung auf Higher (Höher ein.	

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Modem Speed (Modemgeschw.)

Zweck:

Zum Spezifizieren der Faxmodem-Geschwindigkeit, wenn ein Faxübertragungs- oder -empfangsfehler auftritt.

Werte:

2.4 Kbps (2,4 KBit/s)	
4.8 Kbps (4,8 KBit/s)	
9.6 Kbps (9,6 KBit/s)	
14.4 Kbps (14,4 KBit/s)	
33.6 Kbps (33,6 KBit/s)*	

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Fax Activity (Faxaktivität)

Zweck:

Zum Festlegen, ob automatisch ein Fax-Aktivitätsbericht nach jeweils 50 ankommenden und herausgehenden Faxkommunikationen gedruckt wird.

Auto Print (Auto-Druck)*	Druckt automatisch einen Fax-Aktivitätsbericht nach jeweils 50 ankommenden und herausgehenden Faxkommunikationen aus.
No Auto Print (Kein Auto-Druck)	Druckt nicht automatisch einen Faxaktivität-Bericht aus.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Fax Transmit (Faxübertragung)

Zweck:

Zum Festlegen, ob ein Übertragungsbericht nach jeder Faxübertragung ausgedruckt wird, oder nur wenn ein Fehler auftritt.

Werte:

Print Always (Immer drucken) Druckt den Übertragungsbericht nach jeder Faxübertragung aus.		
Print On Error (Bei Fehler druck.)*	* Druckt einen Übertragungsbericht nur aus, wenn ein Fehler auftritt.	
Print Disable (Drucken deaktiv.) Druckt nicht einen Übertragungsbericht nach einer Faxübertragu		

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Fax Broadcast (Faxrundsendung)

Zweck:

Zum Festlegen, ob ein Übertragungsbericht nach jeder Faxübertragung an mehrfache Empfänger ausgedruckt wird, oder nur wenn ein Fehler auftritt.

Werte:

Print Always (Immer drucken)*	Druckt einen Übertragungsbericht nach jeder Faxübertragung an mehrfac Empfänger aus.	
Print On Error (Bei Fehler druck.)	Druckt einen Übertragungsbericht nur aus, wenn ein Fehler auftritt.	
Print Disable (Drucken deaktiv.)	Druckt keinen Übertragungsbericht nach einer Faxübertragung an mehrfache Empfänger aus.	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Region (Land)

Zweck:

Zum Festlegen der Region, in der der Drucker verwendet wird.

System Settings (Systemeinstellung)

Verwenden Sie das Menü System Settings (Systemeinstellung), um eine Reihe von Druckermerkmalen zu konfigurieren.

Power Saver Timer (Energiespartimer)

Zweck:

Zum Spezifizieren einer Zeit, bevor der Drucker auf Energiesparmodus umschaltet.

Werte:

Low Power Ti- mer (Energie- sparmodus 1)	1min* 1min - 45min	Standardmäßig schaltet der Drucker nach einer Minute Inaktivität nach Fertigstellen des letzten Druckauftrags auf den Niedrigenergie-Modus. Sie können die Low Power Timer (Energiesparmodus 1) -Einstellung innerhalb eines Bereichs von 1 bis 45 Minuten ändern.
Sleep Timer (Energiespar- modus 2)	6min [*]	Standardmäßig schaltet der Drucker nach sechs Minuten Inaktivität, beginnend mit dem Moment wo er
	6min - 11min	auf den Niedrigenergie-Modus schaltete, auf den Ruhemodus. Sie können die Sleep Timer (Energiesparmodus 2) -Einstellung innerhalb eines Bereichs von 6 bis 11 Minuten ändern.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Wählen Sie 1min (1 min) (Standard) für Low Power Timer (Energiesparmodus 1), wenn Ihr Drucker einen elektrischen Stromkreis mit Raumbeleuchtung teilt und Sie flackernde Lampen bemerken. Andernfalls wählen Sie einen hohen Wert, um Ihren Drucker für häufige Verwendung mit minimaler Warmlaufzeit.

Der Drucker beendet automatisch einen Energiesparmodus, wenn er einen Druckauftrag von einem Computer oder Faxdaten über die Telefonleitung empfängt. Alternativ können Sie den Drucker manuell auf den druckbereiten Status zurücksetzen. Drücken Sie eine beliebige Taste am Bedienfeld die Taste auf dem Bedienfeld im Niedrigenergie-Modus. Im Ruhemodus drücken Sie die @(Energy Saver)-Taste. Wenn der Drucker im Niedrigenergie- oder Ruhemodus ist, dauert es etwa 25 Sekunden, bis der Drucker wieder den druckbereiten Stautus erreicht.

Auto Reset (Auto-Reset)

Zweck:

Zum Spezifizieren eines Zeitraums, bevor der Drucker die Standardeinstellung für das aktuelle Menüelement wieder herstellt und auf den druckbereiten Status zurückkehrt, wenn ein Versuch, die Einstellung zu ändern, nicht abgeschlossen wird.

Werte:

45sec (45 s)*			
1min			
2min			
3min			
4min			

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Fault Time-Out (Fehlertimeout)

Zweck:

Zum Spezifizieren eines Zeitraums, bevor der Drucker einen Auftrag abbricht, der anormal unterbrochen wurde. Jeder Auftrag wird abgebrochen, wenn die Zeit abläuft.

Werte:

Off (Aus)		Deaktiviert das Merkmal Fehlertimeout.
On (Ein) 60sec (60 s)*		Als Standardeinstellung bricht der Drucker einen Auftrag in 60 Sekunder ab nach dem des Auftrag an gewahl gestennt wird. Sie können diese
	3sec (3 s) - 300sec (300 s)	den ab, nachdem der Auftrag anormal gestoppt wird. Sie können diese Einstellung innerhalb eines Bereichs von 3 bis 300 Sekunden ändern.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Job Time-Out (Auftragstimeout)

Zweck:

Zum Spezifizieren eines Zeitraums, über den der Drucker auf vom Computer empfangene Daten wartet. Jeder Druckauftrag wird abgebrochen, wenn die Zeit abläuft.

Off (Aus)		Deaktiviert das Merkmal Auftrag-Timeout.
On (Ein) 30sec (30 s)*		Standardmäßig wartet der Drucker 30 Sekunden lang auf vom Com-
	5sec (5 s) - 300sec (300 s)	puter empfangene Daten. Sie können diese Einstellung innerhalb eines Bereichs von 5 bis 300 Sekunden ändern.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Clock Settings (Datum/Uhrzeit)

Zweck:

Zum Festlegen von Datum und Zeit, sowie regionalen Zeitzonen für den Drucker.

Werte:

Set Date (Datum einst.)		Stellt das aktuelle Datum ein.
Set Time (Zeit einst.)	1	Stellt die aktuelle Zeit ein.
Date Format (Da- tumsformat)	yy/mm/dd (jj/mm/ tt)	Stellt das Datumsformat ein.
	mm/dd/yy (mm/tt/ jj)	
	dd/mm/yy (tt/mm/ jj) [*]	
Time Format (Zeit-	12H (12 h)	Stellt das Zeitformat ein.
format)	24H (24 h)*	
Time Zone (Zeitzone)		Stellt die Zeitzone ein.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Alert Tone (Warnton)

Zweck:

Zum Konfigurieren von Einstellungen für Töne, die vom Drucker beim Betrieb oder beim Erscheinen einer Warnmeldung ausgegeben werden.

Panel Select Tone (Bedienfeldaus-	Off (Aus)*	Gibt kein Tonsignal aus, wenn die Eingabe am Bedienfeld richtig ist.
wahl)	Min (Min.)	Gibt ein Tonsignal mit der vorgeschriebenen Lautstärke aus, wenn die
	Middle (Mittel)	Eingabe am Bedienfeld richtig ist.
	Max (Max.)	

Daniel Alant Tana	**	Cibalizin Tanzinnal ava vyann dia Finnaha ana Dadianfald falsah ist
Panel Alert Tone (Bedienfeldwar- nung)	Off (Aus)*	Gibt kein Tonsignal aus, wenn die Eingabe am Bedienfeld falsch ist.
	Min (Min.)	Gibt ein Tonsignal mit der vorgeschriebenen Lautstärke aus, wenn d Eingabe am Bedienfeld falsch ist.
	Middle (Mittel)	Linguise and beatermed taisen is.
	Max (Max.)	
Auto Clear Alert (Auto-Löschen)	Off (Aus)*	Gibt kein Tonsignal vor dem Ausführen von Auto-Löschen des Druckers aus.
	Min (Min.)	Gibt ein Tonsignal mit der festgelegten Lautstärke fünf Sekunden vor
	Middle (Mittel)	dem Ausführen von Auto-Löschen des Druckers aus.
	Max (Max.)	
Job Tone (Jobende)	Off (Aus)	Gibt kein Tonsignal aus, wenn der Auftrag fertiggestellt ist.
	Min (Min.)	Gibt ein Tonsignal der festgelegten Lautstärke aus, wenn ein Auftrag
	Middle (Mittel)*	fertiggestellt ist.
	Max (Max.)	
Alert Tone (Warn-	Off (Aus)	Gibt kein Tonsignal aus, wenn ein Problem auftritt.
ton)	Min (Min.)	Gibt ein Tonsignal der festgelegten Lautstärke aus, wenn ein Prob
	Middle (Mittel)*	auftritt.
	Max (Max.)	
Out of Paper (Kein	Off (Aus)	Gibt kein Tonsignal aus, wenn das Papier im Drucker verbraucht ist.
Papier)	Min (Min.)	Gibt ein Tonsignal der festgelegten Lautstärke aus, wenn das Papier im
	Middle (Mittel)*	Drucker verbraucht ist.
	Max (Max.)	
All Tones (Alle Tö-	Off (Aus)	Deaktiviert alle Warntöne.
ne)	Min (Min.)	Stellt die Lautstärke aller Warntöne gleichzeitig ein.
	Middle (Mittel)*	
	Max (Max.)	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

mm / inch (mm/Zoll)

Zweck:

Zum Spezifizieren der Messeinheit, die nach dem Zahlenwert im Bedienfeld angezeigt wird.

Werte:

Mill	limeters (mm) (Millimeter (mm))*
Inch	hes (") (Zoll ("))

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

2-Sided Report (Beidseitiger Bericht)

Zweck:

Zum Festlegen, ob ein Bericht auf beiden Seiten des Papiers gedruckt werden soll.

Werte:

2-Sided (2-seitig)	Druckt einen Bericht auf beiden Seiten des Papiers.
1-Sided (1-seitig) [*]	Druckt einen Bericht auf einer einzigen Seite des Papiers.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Low Toner Alert Msg (Tonerstandwarng)

Zweck:

Zum Spezifizieren, ob die Warnmeldung erscheint, wenn der Tonerstand niedrig ist.

Werte:

Off (Aus)	Die Warnmeldung erscheint nicht, wenn der Tonerstand niedrig ist.
On (Ein)*	Die Warnmeldung erscheint, wenn der Tonerstand niedrig ist.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Power On Wizard (Einschalthilfe)

Zweck:

Zum Ausführen der anfänglichen Einstellungen für den Drucker.

Siehe auch:

"Einstellen der Anfangseinstellungen am Bedienfeld" auf Seite 30

Werte:

Yes (Ja)	Nimmt die anfänglichen Einstellungen für den Drucker vor.
No (Nein)*	Nimmt nicht die anfänglichen Einstellungen für den Drucker vor.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Maintenance (Wartung)

Verwenden Sie das Menü Maintenance (Wartung), um die Druckeinstellungen für jeden Papiertyp einzustellen, den nichtflüchtigen Speicher (NVM) zu initialisieren und die Einstellungen der Tonerkassette zu ändern.

F/W Version (F/W-Version)

Zweck:

Zur Anzeige der Version des Controllers.

Adjust BTR (ÜT-Walze)

Zweck:

Zum Spezifizieren einer Spannung für die Übertragungswalze (BTR) für optimales Drucken auf jeder Papiersorte. Zum Senken der Spannung spezifizieren Sie einen negativen Wert. Zum Steigern spezifizieren Sie einen positiven Wert.

Die Standardeinstellungen erzielen möglicherweise nicht die beste Ausgabe auf allen Papiersorten. Wenn Sie Sprenkelungen auf der Druckausgabe sehen, stellen Sie die Spannung höher ein. Wenn Sie weiße Flecken auf der Druckausgabe sehen, stellen Sie die Spannung niedriger ein.

Hinweis:

Die Druckqualität hängt von den für dieses Element gewählten Werten ab.

Plain (Normal)	0*
	-3 - 3
Light Card (Karte, leicht)	0 *
	-3 - 3

Labels (Etiketten)	o *
	-3 - 3
Recycled (Recycling)	o *
	-3 - 3
Envelope (Umschlag)	0*
	-3 - 3
Postcard (Postkarte)	0*
	-3 - 3

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Adjust Fusing Unit (Fixieranlage einstellen)

Zweck:

Zum Spezifizieren einer Temperatur für die Fixiereinheit für optimales Drucken auf jeder Papiersorte. Zum Senken der Temperatur spezifizieren Sie einen negativen Wert. Zum Steigern spezifizieren Sie einen positiven Wert.

Die Standardeinstellungen erzielen möglicherweise nicht die beste Ausgabe auf allen Papiersorten. Wenn sich das bedruckte Papier verwellt hat, versuchen Sie, die Temperatur zu senken. Wenn der Toner nicht richtig auf dem Papier fixiert wird, versuchen Sie, die Temperatur zu steigern.

Hinweis:

Die Druckqualität hängt von den für dieses Element gewählten Werten ab.

Plain (Normal)	0 *
	-3 - 3
Light Card (Karte, leicht)	0 *
	-3 - 3
Labels (Etiketten)	0*
	-3 - 3

Recycled (Recycling)	0*
	-3 - 3
Envelope (Umschlag)	o *
	-3 - 3
Postcard (Postkarte)	0 *
	-3 - 3

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Density Adjustment (Dichteanpassung)

Zweck:

Versuchen Sie, das Druckdichtenniveau innerhalb des Bereichs von −3 bis 3 einzustellen. Die werkseitige Standard-Menüeinstellung ist @.

Clean Developer (Entw.reinigung)

Zweck:

Zum Drehen des Entwicklermotors und rühren des Toners in der Tonerkassette.

Werte:

Yes (Ja)	Mischt den Toner in einer neuen Tonerkassette auf.
No (Nein)*	Mischt nicht den Toner in einer neuen Tonerkassette auf.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Toner Refresh (Toner auffrisch.)

Zweck:

Zum vollständigen Verbrauchen einer Tonerkassette, wenn Sie diese vor dem Ende ihrer Lebensdauer ersetzen wollen oder zum Rühren des Toners in einer neuen Tonerkassette.

Black (Schwarz)	Yes (Ja)	Säubert den Toner in der Tonerkassette.
	No (Nein)*	Säubert nicht den Toner in der Tonerkassette.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Machine life (Gerätelaufzeit)

Zweck:

Zum Spezifizieren, ob der Druckbetrieb fortgesetzt wird, wenn der Drucker das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat.

Werte:

Stop Print (Druck anhalten)*	Stoppt den Druckbetrieb am Ende der Nutzungsdauer.
Continue Print (Druck fortsetzen)	Setzt den Druckbetrieb nach dem Ende der Nutzungsdauer fort.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Hinweis:

- ☐ Wenn der Drucker nicht länger arbeitet und den Fehlercode 191-310 am LCD-Feld anzeigt, verfahren Sie wie folgt, um den Drucker weiter zu verwenden:
 - Wenn ein Auftrag verbleibt, drücken Sie die Taste 🤰 (**Back**) und die Taste 🔻 gleichzeitig.
 - Wenn Auftrag vorhanden ist, wählen Sie Continue Print (Druck fortsetzen) in diesem Мепй.
- Obwohl Sie den Drucker nach dem Ende seiner Nutzungsdauer weiter verwenden können, indem Sie die Einstellung auf Continue Print (Druck fortsetzen) ändern, wird die Druckqualität nicht garantiert.

Initialize NVM (NVM initialisieren)

Zweck:

Zum Initialisieren von NVM für die Druckereinstellungen, die Phone Book (Adressbuch)-Daten für Fax oder Address Book (Adressbuch)-Daten für Scan. Durch Aktivieren dieser Funktion und Neustarten des Druckers werden alle Druckereinstellungen und alle Einstellungen von Phone Book (Adressbuch) (Fax) und Address Book (Adressbuch) (Scan) auf ihre werkseitigen Standardwerte zurückgesetzt.

Siehe auch:

"Rücksetzen auf werkseitige Standardeinstellungen" auf Seite 352

User Fax Section (Faxbetrieb (Ben.))	Yes (Ja)	Initialisiert die Speed Dial (Schnellwahl)- und Group Dial (Gruppenwahl)-Einträge im Phone Book (Adressbuch).
	No (Nein)*	Initialisiert nicht die Speed Dial (Schnellwahl)- und Group Dial (Gruppenwahl)-Einträge im Phone Book (Adressbuch).

User Scan Section (Scanbetrieb	Yes (Ja)	Initialisiert die E-Mail- und Serveradresse-Einträge im Address Book (Adressbuch).
(Ben.))	No (Nein)*	Initialisiert nicht die E-Mail- und Serveradresse-Einträge im Address Book (Adressbuch).
System Section	Yes (Ja)	Initialisiert die Druckereinstellungen.
(Systemabschnitt)	No (Nein)*	Initialisiert nicht die Druckereinstellungen.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Non Genuine Toner (Kein Originaltoner)

Zweck:

Zur Verwendung einer Tonerkassette eines anderen Herstellers.

Hinweis:

- ☐ Verwendung von anderen als originalen Tonerkassetten kann manche Druckermerkmale nicht einsetzbar machen, die Druckqualität verringern und die Zuverlässigkeit des Druckers senken. Wir empfehlen, nur neue Tonerkassetten der Marke Epson für Ihren Drucker zu verwenden. Wir bieten keine Garantie für Probleme, die durch Verwendung anderer als originaler Verbrauchsmaterialien verursacht werden.
- Bevor Sie eine Tonerkassette eines anderen Herstellers verwenden, müssen Sie den Drucker immer neu starten

Werte:

Toner	Off (Aus)*	Verwendet nicht eine Tonerkassette eines anderen Herstellers.
	On (Ein)	Verwendet eine Tonerkassette eines anderen Herstellers.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Adjust Altitude (Höhenlage)

Zweck:

Zum Spezifizieren der Höhenlage des Installationsorts des Druckers.

Das Entladungsphänomen zum Laden des Fotoleiters unterscheidet sich je nach Barometerdruck. Sie können die Höhenlage des Druckerortes zur Anpassung spezifizieren.

Hinweis:

Eine falsche Einstellung der Höhenlage führt zu schlechter Druckqualität und falscher Anzeige des restlichen Toners.

Werte:

0m*	Wählt die Höhenlage des Installationsorts des Druckers.
1000m	
2000m	
3000m	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Secure Settings (Sicherheit)

Verwenden Sie das Menü Secure Settings (Sicherheit) zum Einstellen eines Passworts zum Beschränken des Zugangs zu den Bedienfeld-Menüs. Dies verhindert, dass Druckereinstellungen versehentlich geladen werden.

Panel Lock (Bedienfeldsperre)

Zweck:

Zum Beschränken des Zugriffs auf Admin Menu (Admin-Menü) und Report / List (Infoseiten) mit einem Passwort.

Siehe auch:

"Panel Lock (Bedienfeldsperre) Merkmal" auf Seite 349

Hinweis:

Sie können Disable (Deaktivieren) für Panel Lock Set (Bedienfeldsperre) wählen, wenn alle Elemente unter Service Lock (Dienstsperre) auf Unlocked (Nicht gesperrt) gestellt sind und Secure Receive (Sicherer Empfang) Set (Auflage) auf Disable (Deaktivieren) gestellt ist.

Panel Lock Set (Be-	Disable (Deaktivie-	Beschränkt nicht den Zugriff auf Admin Menu (Admin-Menü) und
dienfeldsperre)	ren) ^{*1}	Report / List (Infoseiten) mit einem Passwort.
	Enable (Aktivieren)	Beschränkt den Zugriff auf Admin Menu (Admin-Menü) und Re- Port / List (Infoseiten) mit einem Passwort.

dern)*2

^{*1} Werkseitige Standard-Menüeinstellungen

Service Lock (Dienstsperre)

Zweck:

Zum Spezifizieren, ob jeder der Druckerdienste aktiviert werden soll, oder zum Anfordern eines Passworts zur Verwendung der Dienste sowie zum Einstellen oder Ändern des Passworts.

Siehe auch:

"Beschränken von Zugang zu Kopieren, Fax, Scan und Drucken von USB-Direktdruck-Bedienungen" auf Seite 351

Hinweis:

Sie können nur auf die Elemente unter Service Lock (Dienstsperre) zugreifen, wenn Panel Lock Set (Bedienfeldsperre) auf Enable (Aktivieren) gestellt ist.

Copy (Kopieren)	Unlocked (Nicht gesperrt)*1	Aktiviert die Copy (Kopieren)-Funktion.
	Locked (Gesperrt)	Deaktiviert die Copy (Kopieren)-Funktion.
	Password Locked (Kennwortbelegt)	Aktiviert den Copy (Kopieren)-Dienst, aber erfordert ein Passwort.
FAX	Unlocked (Nicht gesperrt)*1	Aktiviert die Fax-Funktion.
	Locked (Gesperrt)	Deaktiviert die Fax-Funktion (der Drucker sendet oder empfängt keine Faxsendungen).
	Password Locked (Kennwortbelegt)	Aktiviert die Fax-Funktion, aber erfordert ein Passwort zum Senden von Faxsendungen (erfordert kein Passwort zum Empfangen ankommender Faxsendungen).
Scan (Scannen)	Unlocked (Nicht gesperrt)*1	Aktiviert die Scan (Scannen)-Funktion.
	Locked (Gesperrt)	Deaktiviert die Scan (Scannen)-Funktion.
	Password Locked (Kennwortbelegt)	Aktiviert den Scan (Scannen)-Dienst, aber erfordert ein Passwort.

^{*2} Nicht angezeigt, wenn Panel Lock Set (Bedienfeldsperre) auf Disable (Deaktivieren) gestellt ist.

Print from USB (USB-Direktdruck)	Unlocked (Nicht gesperrt)*1	Aktiviert das Print From USB Memory (USB-Direktdruck)-Merkmal.
	Locked (Gesperrt)	Deaktiviert das Print From USB Memory (USB-Direktdruck)-Merkmal.
	Password Locked (Kennwortbelegt)	Aktiviert das Print From USB Memory (USB-Direktdruck)-Merkmal, aber erfordert ein Passwort.
Change Password (Kennwort än- dern) ^{*2}	0000*1-9999	Setzt oder ändert das für Verwendung der Funktionen Copy (Kopieren), Fax, Scan (Scannen) und das Merkmal Print From USB Memory (USB-Direktdruck) erforderliche Passwort.

^{*1} Werkseitige Standard-Menüeinstellungen

Secure Receive (Sicherer Empfang)

Zweck:

Zum Festlegen, ob ein Passwort zum Drucken von ankommenden Faxsendungen erforderlich ist, und zum Einstellen oder Ändern des Passworts. Wenn Secure Receive Set (Sicher.Empf.einst.) auf Enable (Aktivieren) gestellt ist, speichert der Drucker empfangene Faxsendungen und druckt sie aus, wenn das richtige Passwort im Bedienfeld eingegeben wird.

Hinweis:

Sie können nur auf die Elemente unter Secure Receive (Sicherer Empfana) zugreifen, wenn Panel Lock Set (Bedienfeldsperre) auf Enable (Aktivieren) gestellt ist.

Secure Receive Set (Si- shor Empfoinst) Disable (Deaktivie- ren)*1		Erfordert kein Passwort zum Drucken von empfangenen Faxsendungen.
cher.Empf.einst.)	Enable (Aktivieren)	Erfordert ein Passwort zum Drucken von empfangenen Faxsendungen.
Change Password (Kennwort än- dern)*2	0000*1-9999	Setzt oder ändert das für Drucken von empfangenen Faxsendungen erforderliche Passwort.

^{*1} Werkseitige Standard-Menüeinstellungen

^{*2} Nur verfügbar, wenn eines odere mehr der Service Lock (Dienstsperre)-Elemente auf Password Locked (Kennwortbelest) gestellt sind.

^{*2} Nicht angezeigt, wenn Secure Receive Set (Sicher.Empf.einst.) auf Disable (Deaktivieren) gestellt ist.

Software Download (Softwaredownload)

Zweck:

Zum Installieren oder Löschen der vom angeschlossenen Computer heruntergeladenen und gesendeten Softwaredaten.

Werte:

Disable (Deaktivieren)	Löscht die heruntergeladenen Softwaredaten, um die Datensicherheit zu maximieren.
Enable (Aktivieren)*	Installiert die heruntergeladenen Softwaredaten.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Scan to E-Mail (Scanausgabe: E-Mail)

Verwenden Sie das Menü Scan to E-Mail (Scanaus gabe: E-Mail) zum Bearbeiten der Übertragungsquelle.

Edit From Field (Von-Feld bearbeiten)

Zum Aktivieren oder Deaktivieren von Bearbeiten der Übertragungsquelle.

Werte:

Disable (Deaktivieren)	Deaktiviert Bearbeiten der Übertragungsquelle.
Enable (Aktivieren)*	Aktiviert Bearbeiten der Übertragungsquelle.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

USB Settings (USB-Einstellung)

Verwenden Sie das Menü USB Settings (USB-Einstellung), um die einen USB-Anschluss beeinflussenden Druckereinstellungen zu ändern.

Port Status (Port-Status)

Zweck:

Zum Aktivieren oder Deaktivieren der USB-Schnittstelle.

Disable (Deaktivieren)	Deaktiviert die USB-Schnittstelle.
Enable (Aktivieren)*	Aktiviert die USB-Schnittstelle.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

PS Data Format (PS-Datenformat)

Zweck:

Zum Einstellen des PS-Daten-Kommunikationsprotokoll. Um Änderungen wirksam werden zu lassen, schalten Sie den Drucker aus und dann wieder ein.

Werte:

Auto (Automatisch)*	Stellt das PS-Daten-Kommunikationsprotokoll automatisch ein.	
Standard	Stellt das PS-Daten-Kommunikationsprotokoll auf Standard ein.	
ВСР	Stellt das PS-Daten-Kommunikationsprotokoll auf BCP ein.	
ТВСР	Stellt das PS-Daten-Kommunikationsprotokoll auf TBCP ein.	

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Defaults Settings (Vorgaben)

Verwenden Sie das Menü Defaults Settinss (Vorsaben) zum Konfigurieren der standardmäßigen Kopieren-, Scannen- und Faxeinstellungen des Druckers.

Copy Defaults (Kopiervorgaben)

Verwenden Sie die Menüs Copy Defaults (Kopiervorgaben), um eine Reihe von Kopiermerkmalen zu konfigurieren.

Original Size (Vorlagenformat)

Zweck:

Zum Spezifizieren des Standard-Dokumentenformats.

A4 - 210x297mm (A4 (210 x 297 mm))*	
A5 - 148x210mm (A5 (148 x 210 mm))	

B5 - 182x257mm (B5 (182 x 257 mm))	
Letter - 8.5x11" (Letter (8,5 x 11"))	
Folio - 8.5x13" (Folio (8,5 x 13"))	
Legal - 8.5x14" (Legal (8,5 x 14"))	
Executive	

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Reduce/Enlarge (Verkl./Vergr.)

Zweck:

Zum Festlegen des Vorgabefaktors für Kopie-Verkleinerung/Vergrößerung.

Werte:

mm-System

200%		
A5->A4(141%)		
A5->B5(122%)		
100%*		
B5->A5(81%)		
A4->A5(70%)		
50%		

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Zoll-System

200%
Stmt->Lgl(154%) (Legal (154 %))
Stmt->Ltr(129%) (Letter(129 %))
100%*
Lgl (Legal)->Ltr (78%) (Letter(78 %))
Ldgr->Ltr(64%) (Letter (64 %))

50%

Hinweis:

- ☐ Sie können auch das Zifferntastenfeld verwenden, um den gewünschten Zoombereich von 25% bis 400% einzustellen, oder drücken Sie die Taste ▶, um den Zoombereich zu steigern oder die Taste ◄, um den Zoombereich in Schritten von 1% zu verringern.
- ☐ Dieses Element steht nur zur Verfügung, wenn Multiple Up (N auf 1) auf Off (Aus) oder Manual (Manuell) gestellt ist.

Collated (Sortiert)

Zweck:

Zum Festlegen, ob der Kopierauftrag sortiert werden sollen.

Werte:

Off (Aus)*	Kopiert Dokumente nicht in der Sortierreihenfolge.
On (Ein)	Kopiert Dokumente in der Sortierreihenfolge.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Document Type (Dokumenttyp)

Zweck:

Zum Festlegen des Standard-Dokumententyps.

Werte:

Text	Geeignete für Dokumente mit Text.	
Mixed (Gemischt)*	Geeignete für Dokumente mit Text und Fotos/Graustufen.	
Photo (Foto)	Geeignet für Dokumente mit Fotos.	

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Lighten/Darken (Heller/Dunkler)

Zweck:

Zum Festlegen des Standard-Kopiendichtegrads.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Lighten2 (Heller 2)	Macht die Kopien heller als das Quelldokument. Ist gut für dunklen Druck geeignet.	
Lighten1 (Heller 1)		
Normal*	lst gut für standardmäßig getippte oder gedruckte Dokumente geeignet.	
Darken1 (Dunkler 1)	Macht die Kopien dunkler als das Quelldokument. Ist gut für hellen Druck ode schwache Bleistiftmarkierungen geeignet.	
Darken2 (Dunkler 2)		

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Sharpness (Schärfe)

Zweck:

Zum Festlegen des Standard-Schärfegrads.

Werte:

Sharpest (Sehr scharf)	Macht die Kopien schärfer als das Quelldokument.
Sharper (Schärfer)	
Normal*	Macht die Kopien nicht schärfer oder weicher als das Original.
Softer (Weicher)	Macht die Kopien weicher als das Quelldokument.
Softest (Sehr weich)	

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Auto Exposure (Auto-Belichtung)

Zweck:

Zum Unterdrücken des Hintergrunds des Originals, um den Text auf der Kopie zu verbessern.

Off (Aus)	Unterdrückt den Hintergrund nicht.
On (Ein)*	Unterdrückt den Hintergrunds des Originals, um den Text auf der Kopie zu verbessern.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Gray Balance (Grauabgleich)

Zweck:

Zum Festlegen des Standard-Standard-Grauabgleichpegels innerhalb des Bereichs von -2 bis 2. Die werkseitige Standard-Menüeinstellung ist 0.

2-Sided (2-seitig)

Zweck:

Zum Festlegen, ob auf beiden Seiten des Papiers gedruckt werden soll.

Werte:

1->1-Sided (1-seitig)*	Erstellt reguläre einseitige Kopien.
Flip on Long Edge (Wenden (lange K.))	Erstellt Duplexkopien (2-seitig), die zum Binden an der langen Kante bereit sind.
Flip on Short Edge (Wenden (kurze K.))	Erstellt Duplexkopien (2-seitig), die zum Binden an der kurzen Kante bereit sind.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Multiple Up (N auf 1)

Zweck:

Zum Drucken von zwei Originalseiten auf ein Blatt Papier.

Werte:

Off (Aus)*	Erstellt reguläre eins-auf-eins Kopien von Quelldokumenten.
Auto (Automatisch)	Verringert automatisch die Größe des Quelldokuments, um alle Seiten auf einem einzigen Blatt Papier auszudrucken.
ID Card Copy (Ausweiskopie)	Druckt beide Seiten der ID-Karte auf ein einzelnes Blatt Papier in Originalgröße.
Manual (Manuell)	Verringert die Größe des Quelldokuments entsprechend der Reduce/Enlarse (Verkl./Versr.)-Einstellung und druckt alle Seiten auf einem einzigen Blatt Papier auszudrucken.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Margin Top/Bottom (Rand oben/unten)

Zweck:

Zum Spezifizieren des Wertes der oberen und unteren Ränder.

Werte:

4mm*/0.2inch (0.2 Zoll)*	Spezifizieren Sie den Wert in Schritten von 1 mm. Welche werkseitigen Standard-Menüeinstellungen angezeigt werden, hängt von dem Wert ab, der für mm / inch (mm/Zoll) unter dem Menü System Settings
0 - 50mm/0.0 - 2.0inch (2.0 Zoll)	(Sustemeinstellung) gewählt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "mm / inch (mm/Zoll)" auf Seite 322.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Margin Left/Right (Rand links/rechts)

Zweck:

Zum Spezifizieren des Wertes der linken und rechten Ränder.

Werte:

4mm*/0.2inch (0.2 Zoll)*	Spezifizieren Sie den Wert in Schritten von 1 mm. Welche werkseitigen Standard-Menüeinstellungen angezeigt werden, hängt von dem Wert ab, der für
0 - 50mm/0.0 - 2.0inch (2.0 Zoll)	mm / inch (mm/Zoll) unter dem Menü System Settings (Systemeinstellung) gewählt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "mm / inch (mm/Zoll)" auf Seite 322.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Margin Middle (Rand Mitte)

Zweck:

Zum Spezifizieren des Werts des mittleren Rands.

Werte:

0mm*/0.0inch (0.0 Zoll)*	Spezifizieren Sie den Wert in Schritten von 1 mm. Welche werkseitigen Standard-Menüeinstellungen angezeigt werden, hängt von dem Wert ab, der für
0-50mm/0.0-2.0inch (2.0 Zoll)	mm / inch (mm/Zoll) unter dem Menü System Settings (Systemeinstellung) gewählt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im
	Abschnitt "mm / inch (mm/Zoll)" auf Seite 322.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Paper Error (Papierfehler)

Zweck:

Zum Festlegen, ob ein Fehler angezeigt werden soll, wenn das festgelegte Papierausgabeformat nicht zum eingelegten Papier passt.

Wichtig:

Wiederholtes Drucken auf Papier, das kleiner als das festgelegte Ausgabepapierformat ist, kann bewirken, dass das Innere des Druckers verschmutzt wird, was zu schlechter Druckqualität oder Ausfall des Druckers führen kann.

Werte:

Off (Aus)*	Zeigt nicht einen Fehler an, wenn das festgelegte Papierausgabeformat nicht zum eingelegten Papier passt.
On (Ein)	Zeigt einen Fehler an, wenn das festgelegte Papierausgabeformat nicht zum eingelegten Papier passt.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Scan Defaults (Scanvorgaben)

Verwenden Sie die Menüs Scan Defaults (Scanvorgaben), um eine Reihe von Scanmerkmalen zu konfigurieren.

Scan to Network (Scanausgabe: Netzwerk)

Zweck:

Zum Speichern des gescannten Bildes auf einem Netzwerk-Server oder auf einem Computer.

Werte:

Computer(Network) (Computer(Netzw.))*	Speichert das gescannte Bild auf einem Computer mit dem SMB-Protokoll (Server Message Block).
Server(FTP) (Server (FTP))	Speichert das gescannte Bild auf einem Server unter Verwendung des FTP-Protokolls.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

File Format (Dateiformat)

Zweck:

Zum Spezifizieren des Dateiformats zum Speichern des gescannten Bildes.

PDF*	
MultiPageTIFF (Mehrf.seiten-TIFF)	

TIFF	
JPEG	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Color (Farbe)

Zweck:

Zum Einstellen des Farbmodus.

Werte:

Black & White (Schwarzweiß)	Scannt im Schwarzweiß-Modus. Dies steht nur zur Verfügung, wenn File Format (Dateiformat) auf PDF oder TIFF gestellt ist.
Grayscale (Graustufen)	Scannt im Graustufenmodus.
Color (Farbe)*	Scannt im Farbmodus.
Color(Photo) (Farbe (Foto))	Scannt im Farbmodus. Diese Funktion ist für fotografische Bilder geeignet.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Resolution (Auflösung)

Zweck:

Zum Spezifizieren der Vorgabe-Scanauflösung.

Werte:

200 x 200dpi [*]	
300 x 300dpi	
400 x 400dpi	
600 x 600dpi	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Document Size (Dokumentformat)

Zum Spezifizieren des Standard-Dokumentenformats.

A4 - 210x297mm (A4 (210 x 297 mm))*
A5 - 148x210mm (A5 (148 x 210 mm))
B5 - 182x257mm (B5 (182 x 257 mm))
Letter - 8.5x11" (Letter (8,5 x 11"))
Folio - 8.5x13" (Folio (8,5 x 13"))
Legal - 8.5x14" (Legal (8,5 x 14"))
Executive

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Lighten/Darken (Heller/Dunkler)

Zweck:

Zum Festlegen des Standard-Scandichtegrads.

Werte:

Lighten2 (Heller 2)	Macht das gescannte Bild heller als das Original. Ist gut für dunklen Druck geeignet.	
Lighten1 (Heller 1)		
Normal*	lst gut für standardmäßig getippte oder gedruckte Dokumente geeignet.	
Darken1 (Dunkler 1)	Macht das gescannte Bild dunkler als das Original. Ist gut für hellen Druck o	
Darken2 (Dunkler 2)	schwache Bleistiftmarkierungen geeignet.	

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Sharpness (Schärfe)

Zweck:

Zum Festlegen des Standard-Schärfegrads.

Sharpest (Sehr scharf)	Macht das gescannte Bild schärfer als das Original.	
Sharper (Schärfer)		
Normal*	Macht das gescannte Bild nicht schärfer oder weicher als das Original.	

Softer (Weicher)	Macht das gescannte Bild weicher als das Original.
Softest (Sehr weich)	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Auto Exposure (Auto-Belichtung)

Zweck:

Zum Unterdrücken des Hintergrunds des Originals, um den Text auf dem gescannten Bild zu verbessern.

Werte:

Off (Aus)	Unterdrückt den Hintergrund nicht.
On (Ein)*	Unterdrückt den Hintergrund des Originals, um den Text auf dem gescannten Bild zu verbessern.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Margin Top/Bottom (Rand oben/unten)

Zweck:

Zum Spezifizieren des Wertes der oberen und unteren Ränder.

Werte:

2mm*/0.1inch (0.1 Zoll)*	Spezifizieren Sie den Wert in Schritten von 1 mm. Welche werkseitigen Standard-Menüeinstellungen angezeigt werden, hängt von dem Wert ab, der
0 - 50mm/0.0 - 2.0inch (2.0 Zoll)	fürmm / inch (mm/Zoll) unter dem Menü System Settings (Systemeinstellung) gewählt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "mm / inch (mm/Zoll)" auf Seite 322.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Margin Left/Right (Rand links/rechts)

Zweck:

Zum Spezifizieren des Wertes der linken und rechten Ränder.

2mm*/0.1inch (0.1 Zoll)*	Spezifizieren Sie den Wert in Schritten von 1 mm. Welche werkseitigen Standard-Menüeinstellungen angezeigt werden, hängt von dem Wert ab, der für mm / inch (mm/Zoll) unter dem Menü System Settings (Systemeinstellung) gewählt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im	
0 - 50mm/0.0 - 2.0inch (2.0 Zoll)		
	Abschnitt "mm / inch (mm/Zoll)" auf Seite 322.	

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Margin Middle (Rand Mitte)

Zweck:

Zum Spezifizieren des Werts des mittleren Rands.

Werte:

0mm*/0.0inch (0.0 Zoll)*	Spezifizieren Sie den Wert in Schritten von 1 mm. Welche werkseitigen Standard-Menüeinstellungen angezeigt werden, hängt von dem Wert ab, der fürmm / inch (mm/Zoll) unter dem Menü System Settings	
0 - 50mm/0.0 - 2.0inch (2.0 Zoll)		
	(Sestemeinstellung) gewählt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "mm / inch (mm/Zoll)" auf Seite 322.	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

TIFF File Format (TIFF-Dateiformat)

Zweck:

Zum Spezifizieren des TIFF-Dateiformats.

Werte:

TIFF V6*	
TTN2	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Image Compression (Bildkomprimierung)

Zweck:

Zum Spezifizieren des Bildkomprimierungsgrades.

Higher (Höher)	Stellt den höheren Bildkomprimierungsgrad ein.
Normal*	Stellt den normalen Bildkomprimierungsgrad ein.

Lower (Niedriger)	Stellt den niedrigeren Bildkomprimierungsgrad ein.
-------------------	--

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Max E-Mail Size (Max. E-Mail-Größe)

Zweck:

Zum Festlegen der maximalen Größe einer versendbaren E-Mail innerhalb des Bereichs von 50KB bis 16384KB. Die Standardeinstellung ist 2048KB.

Fax Defaults (Faxvorgaben)

Verwenden Sie die Menüs Fax Defaults (Faxvorgaben), um eine Reihe von Faxmerkmalen zu konfigurieren.

Hinweis:

Der Fax-Dienst kann nicht verwendet werden, wenn Sie nicht eine Region unter Region (Land) einstellen. WennResion (Land) nicht auf Unknown (Unbekannt) gestellt ist, erscheint die Meldung Set The Region Code (Ländercode einstellen) im LCD-Feld.

Resolution (Auflösung)

Zweck:

Zum Festlegen des Auflösungspegels zur Verwendung bei Faxübertragung.

Werte:

Standard [*]	Geeignet für Dokumente mit normalgroßen Zeichen.
Fine (Fein)	Geeignet für Dokumente, die kleine Zeichen oder dünne Linien enthalten oder Dokumente, die mit einem Nadeldrucker gedruckt wurden.
SuperFine(203dpi) (Extrafein (203dpi))	Geeignet für Dokumente mit extrem feinen Details. Der Modus SuperFine(203dpi) (Extrafein (203dpi)) ist nur wirksam, wenn das Fax der Gegenseite ebenfalls die Superfein-Auflösung unterstützt. Beachten Sie die folgenden Hinweise.
SuperFine(406dpi) (Extrafein (406dpi))	Geeignet für Dokumente mit fotografischen Bildern.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Hinweis:

Im Modus SuperFine(203dpi) (Extrafein (203dpi)) gescannte Faxsendungen werden mit der höchsten vom Gerät der Gegenseite unterstützten Auflösung übertragen.

Document Type (Dokumenttyp)

Zweck:

Zum Festlegen des Standard-Dokumententyps.

Werte:

Text*	Geeignete für Dokumente mit Text.	
Photo (Foto)	Geeignet für Dokumente mit Fotos.	

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Lighten/Darken (Heller/Dunkler)

Zweck:

Zum Festlegen des Standard-Faxdichtegrads.

Werte:

Lighten2 (Heller 2)	Macht das Fax heller als das Quelldokument. Ist gut für dunklen Druck geeignet.	
Lighten1 (Heller 1)		
Normal*	Ist gut für standardmäßig getippte oder gedruckte Dokumente geeignet.	
Darken1 (Dunkler 1)	Macht das Fax dunkler als das Quelldokument. Ist gut für hellen Druck od	
Darken2 (Dunkler 2)	schwache Bleistiftmarkierungen geeignet.	

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Delayed Start (Verz. Start)

Zweck:

Dieses Merkmal erlaubt es Ihnen, eine spezifische Zeit zum Start der Faxübertragung einzustellen. Wenn der Modus Delayed Start (Verz. Start) aktiviert ist, speichert Ihr Drucker alle zu faxenden Dokumente in seinem Speicher und sendet sie zur spezifizierten Zeit. Nach dem Faxen im Modus Delayed Start (Verz. Start) werden die Daten im Speicher gelöscht.

21:00*/PM 9:00*	Spezifizieren Sie den Start der Faxübertragung beim Senden eines Faxes zu einer spezifizierten Zeit. Welche werkseitigen Standard-Menüeinstellungen angezeigt werden, hängt von dem Wert ab, der für Time Format (Zeitformat) unter dem Menü System Settings (Systemeinstellung)	
0:00 - 23:59 / AM/PM 1:00 - 12:59		
	eingestellt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Ändern des Uhr-Modus" auf Seite 244.	

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Hinweis:

Maximal 19 verzögerte Faxaufträge können in diesem Drucker gespeichert werden.

Print from USB Defaults (USB-Druckvorgaben)

Verwenden Sie die Menüs Print from USB Defaults (USB-Druckvorgaben) zum Bearbeiten des Merkmals Print From USB Memory (USB-Direktdruck).

2-Sided (2-seitig)

Zweck:

Zum Festlegen, ob auf einer Seite des Papiers gedruckt werden soll.

Werte:

1->1-Sided (1-seitig)*	Druckt auf einer einzelnen Seite des Papiers.
Flip on Long Edge (Wenden (lange K.))	Druckt auf beiden Seiten des Papiers zum Binden an der langen Kante.
Flip on Short Edge (Wenden (kurze K.))	Druckt auf beiden Seiten des Papiers zum Binden an der kurzen Kante.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Layout

Zweck:

Zum Spezifizieren des Ausgabe-Layouts.

1UP (1 auf 1)*	
2UP (2 auf 1)	

4UP (4 auf 1)

AutoFit (Automatisch anpassen)

Zweck:

Zum automatischen Vergrößern/Verkleinern der Größe des Bildes, damit es auf die zum Drucken gewählte Seite passt.

Werte:

Auto (Automatisch)*	Verkleinert/Vergrößert die Größe des Bildes vor dem Drucken, damit es auf das Papier passt.
Off (Aus)	Druckt das Bild unverändert.

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Hinweis:

Dieses Element ist nur verfügbar, wenn eine TIFF- oder JPG-Datei zum drucken gewählt ist.

PDF Password (PDF-Kennwort)

Zweck:

Zum Spezifizieren eines Passworts, um sichere PDF-Dateien zu drucken.

Werte:

*********	Geben Sie ein Passwort mit bis zu 32 alphanumerischen Zeichen zum Drucken sicherer PDF-Dateien ein.
-----------	---

Tray Settings (Behälter)

Verwenden Sie die Option Trau Settings (Behälter) zum Einstellen von Papierformat und Typ des Papiers, das im Papierbehälter eingelegt ist.

Paper Tray (Materialbehälter)

Zweck:

Zum Spezifizieren des im Papierbehälter eingelegten Papiers.

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Paper Size (Papierfor- mat)	A4 - 210x297mm (A4 (210 x 297 mm))*
	A5 - 148x210mm (A5 (148 x 210 mm))
	B5 - 182x257mm (B5 (182 x 257 mm))
	Letter - 8.5x11" (Letter (8,5 x 11"))
	Folio - 8.5x13" (Folio (8,5 x 13"))
	Legal - 8.5x14" (Legal (8,5 x 14"))
	Executive
	Statement
	#10 Env 4.125x9.5" (Com10-Ums. (4,1 x 9,5"))
	Monarch Env. (Monarch-Ums.)
	Monarch Env. L (Monarch-Ums. L)
	DL Env 110x220mm (DL-Ums. (110 x 220 mm))
	DL Env. L (DL-Ums. L)
	C5 Env 162x229mm (C5-Ums. (162 x 229 mm))
	Postcard JPN - 148x100mm (Postk. JPN (148 x 100 mm))
	W-Postcard JPN - 148x200mm (Postk. W JPN (148 x 200 mm))
	Env Yougata 2 (Yougata 2)
	Env Yougata 2L (Yougata 2L)
	Env Yougata 3 (Yougata 3)
	Env Yougata 3L (Yougata 3L)
	Env Yougata 4 (Yougata 4)
	Env Yougata 6 (Yougata 6)
	Env Younaga 3 (Younaga 3)
	Env Nagagata 3 (Nagagata 3)
	Env Nagagata 4 (Nagagata 4)
	Env Kakugata 3 (Kakugata 3)

	New Custom Size (Ben. Format)	Portrait(Y) (Portrait (Y))	297mm*/11.7inch (11.7 Zoll)* 127mm - 355mm/ 5.0inch (5.0 Zoll) - 14.0inch (14.0 Zoll)	Spezifiziert die Länge des benutzerdefinierten Papiers. Welche werkseitigen Standard-Menüeinstellungen angezeigt werden, hängt von dem Wert ab, der fürmm / inch (mm/Zoll) unter dem Menü Sustem Settings (Sustemeinstellung) gewählt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "mm / inch (mm/Zoll)" auf Seite 322.
		Landscape(X) (Querformat (X))	210mm*/8.3inch (8.3 Zoll)*	Spezifiziert die Breite des benutzerde- finierten Papiers. Welche werkseitigen Standard-Menüeinstellungen ange-
			77mm - 215mm/ 3.0inch (3.0 Zoll) - 8.5inch (8.5 Zoll)	zeigt werden, hängt von dem Wert ab, der fürmm / inch (mm/Zoll) unter dem Menü System Settings (Sys- temeinstellung) gewählt ist. Weitere Informationen dazu finden Sie im Ab- schnitt "mm/inch (mm/Zoll)" auf Sei- te 322.
Paper Type (Materialart)	Plain (Normal)	*		
(Materialart)	Light Card (Ka	rte, leicht)		
	Labels (Etikett	en)		
	Recycled (Recy	rcling)		
	Envelope (Um:	schlag)		
	Postcard (Post	karte)		

Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Hinweis:

Weitere Einzelheiten zu den unterstützten Papierformaten finden Sie im Abschnitt "Geeignete Druckmedien" auf Seite 132.

Panel Language (Sprache)

Zweck:

Zum Spezifizieren der Sprache zur Verwendung auf dem Bedienfeld.

Siehe auch:

"Ändern der Sprache" auf Seite 353

Werte:

English*	German
Français	French
Italiano	Italian
Deutsch	German
Español	Spanish
Nederlands	Niederländisch
Português Europeu	Portugiesisch
Türkçe	Türkisch
Русский	Russisch
繁體中文	Traditionelles Chinesisch
한국어	Koreanisch

^{*} Werkseitige Standard-Menüeinstellung

Panel Lock (Bedienfeldsperre) Merkmal

Dieses Merkmal verhindert, dass unbefugte Benutzer die vom Administrator vorgenommenen Einstellungen an der Bedienerkonsole ändern. Sie können aber die Einstellungen für einzelne Druckaufträge mit dem Druckertreiber modifizieren.

Aktivieren des Panel Lock (Bedienfeldsperre)-Merkmals

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 3. Wählen Sie Secure Settings (Sicherheit), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 4. Wählen Sie Panel Lock (Bedienfeldsperre), und drücken Sie dann die Taste ().
- 5. Wählen Sie Panel Lock Set (Bedienfeldsperre), und drücken Sie dann die Taste (ok).

- 6. Wählen Sie Enable (Aktivieren), und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 7. Bei Bedarf wählen Sie Change Password (Kennwort ändern), und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 8. Geben Sie ein neues Passwort ein, und drücken Sie dann die Taste (ok).

Hinweis:

Das werkseitige Bedienfeld-Passwort ist @@@@.

Hinweis:

- ☐ Darauf achten, das Passwort nicht zu vergessen. Das unten beschriebene Verfahren erlaubt es Ihnen, das Passwort zurückzusetzen. Schalten Sie den Drucker aus. Halten Sie dann die Taste **System** gedrückt und schalten den Drucker ein.
- ☐ Wenn Sie Ihr Passwort ändern möchten, während Panel Lock Set (Bedienfeldsperre) auf Enable (Aktivieren) gestellt ist, führen Sie Schritt 1 und 2 aus. Geben Sie das aktuelle Passwort ein, und drücken Sie dann die Taste 碱. Führen Sie Schritt 3 und 4 aus. Wählen Sie Change Password (Kannwort ändern), und drücken Sie dann die Taste 🙉. Geben Sie ein neues Passwort ein, und drücken Sie dann die Taste (ok). Dadurch wird das Passwort geändert.

Deaktivieren des Panel Lock (Bedienfeldsperre)-Merkmals

Hinweis:

Sie können Disable (Deaktivieren) für Panel Lock Set (Bedienfeldsperre) wählen, wenn alle Elemente unter Service Lock (Dienstsperre) auf Unlocked (Nicht gesperrt) gestellt sind und Secure Receive Set (Sicher.Empf.einst.) auf Disable (Deaktivieren) gestellt ist.

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie Secure Settings (Sicherheit), und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 5. Wählen Sie Panel Lock (Bedienfeldsperre), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 6. Wählen Sie Panel Lock Set (Bedienfeldsperre), und drücken Sie dann die Taste (ox).

7. Wählen Sie Disable (Deaktivieren), und drücken Sie dann die Taste (ox).

Hinweis:

Das Passwort wird auf 0000 zurückgesetzt, wenn die Einstellung für Panel Lock Set (Bedienfeldsperre) von Enable (Aktivieren) auf Disable (Deaktivieren) geändert wird

Beschränken von Zugang zu Kopieren, Fax, Scan und Drucken von **USB-Direktdruck-Bedienungen**

Aktivieren der Optionen Copy (Kopieren)-Sperre, FAX-Sperre, Scan (Scannen)-Sperre and Print from USB (USB-Direktdruck)-Sperre beschränkt Zugriff auf Kopieren, Faxen, Scannen und USB-Direktdruck-Vorgängen.

Indem die Copy (Kopieren)-Sperre als Beispiel genommen wird, erläutert das folgende Verfahren, wie die Option aktiviert oder deaktiviert wird. Verwenden Sie das gleiche Verfahren zum Aktivieren oder Deaktivieren von FAX-Sperre, Scan (Scannen)-Sperre und Print from USB (USB-Direktdruck)-Sperre.

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie Secure Settings (Sicherheit), und drücken Sie dann die Taste 🐼.
- 4. Wählen Sie Panel Lock (Bedienfeldsperre), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wählen Sie Panel Lock Set (Bedienfeldsperre), und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 6. Wählen Sie Enable (Aktivieren), und drücken Sie dann die Taste (ok).
- 7. Wählen Sie nach Bedarf Change Password (Kennwort ändern) und ändern Sie das Passwort mit dem Zifferntastenfeld. Drücken Sie dann die Taste (ox).

Hinweis:

Das werkseitige Bedienfeld-Passwort ist 0000.

- 8. Drücken Sie die 🤰 (**Back**)-Taste.
- 9. Wählen Sie Service Lock (Dienstsperre), und drücken Sie dann die Taste ().

10. Wählen Sie Сору (Kopieren), und drücken Sie dann die Taste ок.
11. Wählen Sie eine der folgenden Optionen, und drücken Sie dann die Taste 🗽 .
☐ Unlocked (Nicht gesperrt)
☐ Locked (Gesperrt)
☐ Password Locked (Kennwortbelegt)

Ändern der Einstellungen für den Energiesparmodus

Der Drucker schaltet nach Ablauf der spezifizierten Zeit von Inaktivität auf einen Energiesparmodus um. Sie können Power Saver Timer (Energiespartimer) einstellen, um den Drucker auf einen der Energiesparmodi zu stellen.

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie System Settings (Systemeinstellung), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 4. Wählen Sie Power Saver Timer (Energiespartimer), und drücken Sie dann die Taste
- 5. Wählen Sie Low Power Timer (Energiesparmodus 1) oder Sleep Timer (Energiesparmodus 2), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 6. Drücken Sie die Taste ▲ oder ▼, um den gewünschten Wert mit dem Zifferntastenfeld einzugeben, und drücken Sie dann die Taste (ox). Sie können von 1 - 45 Minuten für Low Power Timer (Energiesparmodus 1) oder 6 - 11 Minuten für Sleep Timer (Energiesparmodus 2) wählen.

Rücksetzen auf werkseitige Standardeinstellungen

Durch Aktivieren des Merkmals Initialize NVM (NVM initialisieren) und Neustarten des Druckers werden alle Druckereinstellungen und alle Einstellungen von Phone Book (Adressbuch) (Fax) und Address Book (Adressbuch) (Scan) auf ihre werkseitigen Menüeinstellungen zurückgesetzt.

Hinweis:

Das folgende Verfahren initialisiert nicht die Netzwerk-Einstellungen.

- ☐ Zum Initialisieren der Kabel-Netzwerk-Einstellungen siehe "Initialize NVM (NVM initialisieren)" auf Seite 306.
- Zum Initialisieren der Wireless-Netzwerk-Einstellungen beim Modell AL-MX200DWF siehe "Reset Wireless (WLAN rücks.) (nur AL-MX200DWF)" auf Seite 303.
- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 3. Wählen Sie Maintenance (Wartung), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 4. Wählen Sie Initialize NVM (NVM initialisieren), und drücken Sie dann die Taste (ox).
- 5. Wählen Sie System Section (Systemabschnitt) zum Initialisieren der Druckereinstellungen, und drücken Sie dann die Taste (ox).

Wählen Sie User Fax Section (Faxbetrieb (Ben.)) zum Initialisieren der Phone Book (Adressbuch)-Daten für Fax.

Wählen Sie User Scan Section (Scanbetrieb (Ben.)) zum Initialisieren der Address Book (Adressbuch)-Daten für Scan.

6. Wählen Sie Yes (Ja), und drücken Sie dann die Taste (ox).

Der Drucker startet automatisch neu mit den werkseitigen Standard-Menüeinstellungen.

Ändern der Sprache

Zum Anzeigen einer anderen Sprache auf dem Bedienfeld:

Verwenden des Bedienfeldes

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Panel Language (Sprache), und drücken Sie dann die Taste (ok).

3. Wählen Sie die gewünschte Sprache, und drücken Sie dann die Taste (ok).

Verwenden des Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm)

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Microsoft® Windows® 7 als Beispiel.

1. Klicken Sie auf Start — All Programs (Alle Programme) — EPSON — Ihr Drucker — Printer **Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm).**

Hinweis:

Das Fenster zum Wählen eines Druckers erscheint in diesem Schritt, wenn mehrere Druckertreiber auf Ihrem Computer installiert sind. Klicken Sie in diesem Fall auf den Namen des gewählten Druckers, wie unter **Printer Name (Druckername)** aufgeführt.

Die Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) erscheint.

- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Printer Maintenance (Druckerwartung)**.
- 3. Wählen Sie **System Settings (Systemeinstellungen)** aus der Liste links auf der Seite.

Die Seite System Settings (Systemeinstellungen) wird angezeigt.

4. Wählen Sie die gewünschte Sprache unter **Panel Language (Bedienfeldsprache)**, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Apply New Settings (Neue Einstellungen anwenden).

Verwendung des Zifferntastenfelds

Da Sie verschiedene Aufgaben ausführen, müssen Sie Zahlen und Namen eingeben. Zum Beispiel geben Sie bei der Eingabe eines Passworts eine vierstellige Zahl ein. Wenn Sie den Drucker einrichten geben Sie Ihren Namen oder Ihren Firmennamen ein.



Eingeben von Zeichen

Wenn Sie zur Eingabe eines Buchstabens aufgefordert werden, drücken Sie die entsprechende Taste, bis der richtige Buchstabe im LCD-Feld erscheint.

Um zum Beispiel den Buchstaben O einzugeben, drücken Sie **6**.

- ☐ Bei jedem Drücken von **6** zeigt das Display einen anderen Buchstaben m, n, o, M, N, 0 und schließlich 6.
- ☐ Zur Eingabe zusätzlicher Buchstaben wiederholen Sie den ersten Schritt.
- ☐ Drücken Sie die Taste (ox), wenn Sie fertig sind.

-Tas te	Zugewiesene Zahlen, Buchstaben oder Zeichen
1	1 @ (Leerstelle) \ & () ! " # \$ % ' ~ ^ ` ; : ? , + * / = [] { } < >
2	a b c A B C 2
3	defDEF3
4	ghiGHI4
5	jkIJKL5
6	m n o M N O 6
7	pqrsPQRS7
8	tuvTUV8
9	wxyzWXYZ9
0	0
*	~
#	(Leerstelle) & ()

Ändern von Zahlen oder Namen


Wenn eine falsche Zahl oder ein falscher Name eingegeben wird, drücken Sie die C (Clear)-Taste, um die Zahl oder das Zeichen zu löschen. Geben Sie dann die richtige Zahl oder das richtige Zeichen ein.

Kapitel 10

Fehlerbehebung

Staus beheben

Sorgfältige Auswahl geeigneter Druckmedien und richtiges Einlegen erlaubt es Ihnen, die meisten Staus zu vermeiden.



Wenn Sie den Papierstau nicht beheben können, indem Sie die Verfahren in dieser Anleitung ausführen, versuchen Sie nicht, den Stau gewaltsam zu beheben. Dabei besteht Verletzungsgefahr. Wenden Sie sich an Ihren Epson-Vertreter.

Siehe auch:

- □ "Über Druckmedien" auf Seite 127
- □ "Unterstützte Druckmedien" auf Seite 131

Hinweis:

Bevor Sie große Mengen von Druckmedien kaufen, empfehlen wir, einen Probedruck auszuführen.

Staus vermeiden

Verwenden Sie nur empfohlene Druckmedien.
Siehe "Druckmedien im Papierbehälter einlegen" auf Seite 136 und "Einlegen von Druckmedien Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)" auf Seite 145 zum richtigen Einlegen von Druckmedien.
Legen Sie keine Druckmedien ein, bevor Sie den Drucker einschalten.
Überlasten Sie nicht die Druckmedien-Quellen.
Legen Sie nicht gewellten, geknitterte, feuchte oder aufgerollte Druckmedien ein.
Biegen, fächern und glätten Sie die Druckmedien vor dem Einlegen. Wenn ein Stau mit Druckmedien auftritt, probieren Sie, ein Blatt zur Zeit über den Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI) zuzuführen.

☐ Verwenden Sie nicht Druckmedien, die Sie geschnitten oder getrimmt haben.

	Legen Sie nicht Druckmedien verschiedener Formate, Gewichte oder Sorten in der gleichen Medienquelle gemischt ein.		
	Stellen Sie sicher, dass die empfohlene Druckoberfläche nach oben weist, wenn Sie Druckmedien im Papierbehälter oder im Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI) einlegen.		
	Bewahren Sie die Druckmedien in einer geeigneten Umgebung auf.		
	Entfernen Sie nicht die Papierbehälter-Abdeckung, während der Druckvorgang läuft.		
	Vergewissern Sie sich, alle Verbindungskabel zum Drucker richtig angebracht sind.		
	Zu festes Anziehen der Führungen kann Staus verursachen.		
Siehe auch: ☐ "Über Druckmedien" auf Seite 127			
	"Unterstützte Druckmedien" auf Seite 131		
	"Lagerungsrichtlinien für Druckmedien" auf Seite 131		

Identifikation der Lage von Papierstaus





Achtung:

Versuchen Sie nicht, gestautes Papier von tief aus dem Inneren des Produkts zu entfernen, insbesondere Papier, welches sich um eine Fixiereinheit oder die Heizwalze gewickelt hat. Andernfalls besteht die Gefahr von Verletzungen oder Verbrennungen. Schalten Sie das Produkt sofort aus und wenden sich an Ihren Epson-Vertreter.

Wichtig:

Versuchen Sie nie, Papierstaus mit Werkzeugen oder Instrumenten zu beheben. Dadurch kann der Drucker permanent beschädigt werden.





1	Mittleres Ausgabefach
2	Rückabdeckung
3	OPC-Trommel
4	Hebel
5	Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)
6	Vordere Abdeckung
7	Papierbehälter
8	AVE-Abdeckung

Beheben von Papierstau aus dem automatischen Dokumenteneinzug (AVE)

Wenn ein Dokument staut, während es durch den AVE läuft, beseitigen Sie den Stau mit den folgenden Schritten.


Hinweis:

Zum Beheben des auf dem LCD-Feld angezeigten Fehlers müssen Sie alle Druckmedien aus dem Druckmedienpfad entfernen.


1. Öffnen Sie die ADF-Abdeckung.




2. Entfernen Sie das gestaute Dokument, indem Sie es vorsichtig in Pfeilrichtung ziehen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.




3. Wenn Sie es schwierig finden, das Dokument zu ziehen, öffnen Sie das Dokumenteneinzugfach.




4. Entfernen Sie das gestaute Dokument aus dem Dokumentenausgabefach.



5. Schließen Sie das Dokumenteneinzugfach.




6. Schließen Sie die AVE-Abdeckung und legen dann die Dokumente wieder in den AVE ein.




Hinweis:

Stellen Sie sicher, dass Sie die Dokumentenführungen vor dem Drucken eines Dokuments im Format Legal einstellen.

7. Wenn Sie das gestaute Dokument nicht aus dem Dokumenten-Ausgabefach entfernen können oder dort kein gestautes Dokument finden, öffnen Sie die Dokumentenabdeckung.



8. Entfernen Sie das Dokument von der AVE-Einzugwalze oder dem Einzugbereich, indem Sie es vorsichtig in Pfeilrichtung ziehen, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.



Beheben von Papierstaus von der Vorderseite des Druckers


Beheben von Papierstaus vom Papierbehälter

Wichtig:


- Um elektrische Schläge zu vermeiden, müssen Sie immer den Drucker ausschalten und das Netzkabel von der geerdeten Steckdose abziehen, bevor Wartungsarbeiten ausgeführt werden.
- ☐ *Um Verbrennungen zu vermeiden beheben Sie keine Papierstaus sofort nach dem Druckvorgang.* Die Fixiereinheit wird beim Betrieb sehr heiß.
- ☐ Schützen Sie die OPC-Trommel vor hellem Licht. Wenn die hintere Abdeckung länger als fünf Minuten offen bleibt, kann die Druckqualität abnehmen.

Zum Beheben des auf dem LCD-Feld angezeigten Fehlers müssen Sie alle Druckmedien aus dem Druckmedienpfad entfernen.


1. Drücken Sie den Rückabdeckungsgriff und öffnen Sie die hintere Abdeckung.




2. Ziehen Sie die Hebel hoch.




3. Ziehen Sie den Papierbehälter vorsichtig aus dem Drucker. Halten Sie den Behälter mit beiden Händen, heben Sie die Vorderseite leicht an, und nehmen ihn vom Drucker ab.




4. Entfernen Sie jegliches gestautes und/oder gefaltetes Papier aus dem Behälter.




5. Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig heraus, um es nicht zu zerreißen.




6. Senken Sie die Hebel in die Ausgangsstellung zurück.



7. Schließen Sie die Rückabdeckung.



8. Setzen Sie den Papierbehälter in den Drucker und drücken ihn ein, bis er einrastet.




Beseitigen von Papierstaus vom Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)

Wichtig:


- Uerwenden Sie nicht zu starke Kraft an der vorderen Abdeckung an, wenn gestautes Papier entfernt wird. Andernfalls wird möglicherweise die Abdeckung beschädigt.
- Um elektrische Schläge zu vermeiden, müssen Sie immer den Drucker ausschalten und das Netzkabel von der geerdeten Steckdose abziehen, bevor Wartungsarbeiten ausgeführt werden.
- ☐ *Um Verbrennungen zu vermeiden beheben Sie keine Papierstaus sofort nach dem Druckvorgang.* Die Fixiereinheit wird beim Betrieb sehr heiß.
- □ Schützen Sie die OPC-Trommel vor hellem Licht. Wenn die hintere Abdeckung länger als fünf Minuten offen bleibt, kann die Druckqualität abnehmen.

Zum Beheben des auf dem LCD-Feld angezeigten Fehlers müssen Sie alle Druckmedien aus dem Druckmedienpfad entfernen.


1. Drücken Sie den Rückabdeckungsgriff und öffnen Sie die hintere Abdeckung.




2. Ziehen Sie die Hebel hoch.




3. Ziehen Sie das gestaute Papier vorsichtig heraus, um es nicht zu zerreißen.



4. Senken Sie die Hebel in die Ausgangsstellung zurück.



5. Schließen Sie die Rückabdeckung.



Beheben von Papierstaus von der Rückseite des Druckers


Wichtig:

- Um elektrische Schläge zu vermeiden, müssen Sie immer den Drucker ausschalten und das Netzkabel von der geerdeten Steckdose abziehen, bevor Wartungsarbeiten ausgeführt werden.
- ☐ *Um Verbrennungen zu vermeiden beheben Sie keine Papierstaus sofort nach dem Druckvorgang.* Die Fixiereinheit wird beim Betrieb sehr heiß.
- ☐ Schützen Sie die OPC-Trommel vor hellem Licht. Wenn die hintere Abdeckung länger als fünf Minuten offen bleibt, kann die Druckqualität abnehmen.


Hinweis:

Zum Beheben des auf dem LCD-Feld angezeigten Fehlers müssen Sie alle Druckmedien aus dem Druckmedienpfad entfernen.


1. Drücken Sie den Rückabdeckungsgriff und öffnen Sie die hintere Abdeckung.




2. Ziehen Sie die Hebel hoch.




3. Entfernen Sie das gestaute Papier von der Rückseite des Druckers.



4. Senken Sie die Hebel in die Ausgangsstellung zurück.



5. Schließen Sie die Rückabdeckung.



Wenn der Fehler nicht behoben wird, kann es sein, dass ein Papierstück im Drucker verbleibt. Gebruik de volgende procedure om de storing te verwijderen.

- 6. Legen Sie Druckmedien in den Papierbehälter oder den Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI), wenn keine Druckmedien vorhanden sind.
- 7. Drücken Sie die Taste / (Clear All) auf dem Bedienfeld etwa drei Sekunden lang.

Die Druckmedien werden zugeführt, um das gestaute Papier herauszudrücken.

Beheben von Papierstaus vom mittleren Ausgabefach


Wichtig:

☐ Um elektrische Schläge zu vermeiden, müssen Sie immer den Drucker ausschalten und das Netzkabel von der geerdeten Steckdose abziehen, bevor Wartungsarbeiten ausgeführt werden.


- ☐ *Um Verbrennungen zu vermeiden beheben Sie keine Papierstaus sofort nach dem Druckvorgang.* Die Fixiereinheit wird beim Betrieb sehr heiß.
- ☐ Schützen Sie die OPC-Trommel vor hellem Licht. Wenn die hintere Abdeckung länger als fünf Minuten offen bleibt, kann die Druckqualität abnehmen.

Zum Beheben des auf dem LCD-Feld angezeigten Fehlers müssen Sie alle Druckmedien aus dem Druckmedienpfad entfernen.


1. Drücken Sie den Rückabdeckungsgriff und öffnen Sie die hintere Abdeckung.




2. Ziehen Sie die Hebel hoch.




3. Entfernen Sie das gestaute Papier von der Rückseite des Druckers.




4. Wenn kein Papier im Papierpfad gefunden wird, heben und öffnen Sie die Scannereinheit.




5. Entfernen Sie jegliches gestautes Papier aus dem mittleren Ausgabefach.




6. Senken und schließen Sie die Scannereinheit.



7. Senken Sie die Hebel in die Ausgangsstellung zurück.



8. Schließen Sie die Rückabdeckung.



Wenn der Fehler nicht behoben wird, kann es sein, dass ein Papierstück im Drucker verbleibt. Gebruik de volgende procedure om de storing te verwijderen.

- 9. Legen Sie Druckmedien in den Papierbehälter oder den Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI), wenn keine Druckmedien vorhanden sind.
- 10. Drücken Sie die Taste / (Clear All) auf dem Bedienfeld etwa 3 Sekunden lang.

Die Druckmedien werden zugeführt, um das gestaute Papier herauszudrücken.

Stauprobleme

Fehleinzug-Stau

Problem	Maßnahme
Fehleinzüge von Druckmedien treten auf.	Entfernen Sie das Papier aus dem Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI) und stellen dann sicher, dass das Papier richtig im Papierbehälter eingesetzt ist.
	Je nach den verwendeten Druckmedien können Sie die folgenden Maßnahmen treffen:
	☐ Bei dickem Papier verwenden Sie solches mit 163 g/m² oder weniger.
	☐ Für Postkarte ist solches mit bis zu 190 g/m² verfügbar.
	☐ Bei dünnem Papier verwenden Sie solches mit 60 g/m² oder mehr.
	☐ Bei Umschlägen vergewissern Sie sich, dass diese richtig im Papierbehälter eingelegt sind, wie in "Umschläge im Papierbehälter einlegen" auf Seite 141 beschrieben.
	Wenn der Umschlag deformiert ist, korrigieren Sie ihn oder verwenden einen anderen.
	Bei manuellem Duplexdruck (2-seitig) vergewissern Sie sich, dass die Druckmedien nicht aufgerollt sind.
	Fächern Sie die Druckmedien auf.
	Wenn die Druckmedien feucht sind, wenden Sie die Druckmedien.
	Wenn das Problem weiter besteht, verwenden Sie Druckmedien, die nicht feucht sind.

Hinweis:

Wenn das Problem weiter besteht, obwohl Sie die oben vorgeschlagenen Maßnahmen getroffen haben, wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler.

Mehrfacher Papierstau

Problem	Maßnahme
Mehrfache Fehleinzüge von Druckmedien treten auf.	Entfernen Sie das Papier aus dem Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI) und stellen dann sicher, dass das Papier richtig im Papierbehälter eingelegt ist.
	Wenn die Druckmedien feucht sind, verwenden Sie Druckmedien, die nicht feucht sind.
	Fächern Sie die Druckmedien auf.
Ein Dokumentenstau tritt im AVE auf,	Beseitigen Sie den Stau.
wenn Scannen von Dokumenten mit mehrfachen Blättern während des Scanvorgangs aufgehoben wird.	Siehe auch: "Beheben von Papierstau aus dem automatischen Dokumenteneinzug (AVE)" auf Seite 359

Hinweis:

Wenn das Problem weiter besteht, obwohl Sie die oben vorgeschlagenen Maßnahmen getroffen haben, wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler.

Grundlegende Drucker-Probleme

Manche Druckerprobleme lassen sich leicht beheben. Wenn ein Problem mit Ihrem Drucker auftritt, prüfen Sie alle der folgenden Punkte:

Das Netzkabel ist am Drucker angeschlossen und in einer richtig geerdeten Steckdose eingesteckt.
Der Drucker ist eingeschaltet.
Die Steckdose ist nicht über einen Schalter oder eine Sicherung ausgeschaltet.
Andere an der gleichen Steckdose angeschlossenen Geräte arbeiten.
Wenn das Modell AL-MX200DWF an ein Wireless-Netzwerk angeschlossen ist, muss ein Ethernetkabel vom Drucker abgezogen werden.

Wenn Sie alle obigen Punkte geprüft haben und das Problem weiter besteht, schalten Sie den Drucker aus, warten 10 Sekunden lang und schalten dann den Drucker ein. Dadurch wird das Problem häufig behoben.

Anzeigeprobleme

Problem	Maßnahme
Nach dem Einschalten des Druckers ist die Anzeige am LCD-Feld leer, zeigt ständig Please Wait (Bitte warten) an, oder die Rückbeleuch- tung leuchtet nicht.	Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie 10 Sekunden, und schalten Sie den Drucker ein. Die Selbsttest-Meldungen erscheint im LCD-Feld. Wenn der Test fertig ist, wird Select Function (Funktion auswählen) angezeigt.
Menüeinstellungen, die vom Bedienfeld geändert wurden, haben keine Wirkung.	Einstellungen im Software-Programm, dem Druckertreiber oder den Drucker-Utilities haben Vorrang vor den am Bedienfeld vorgenommenen. Ändern Sie die Menüeinstellungen vom Druckertreiber, die Drucker-Utilities oder das Software-Programm anstelle vom Bedienfeld.

Druckprobleme

Problem	Maßnahme
Auftrag wird nicht gedruckt, oder falsche Zeichen werden gedruckt.	Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm Select Function (Funktion auswählen) im LCD-Feld erscheint, bevor Sie einen Auftrag zum Drucken senden.
	Vergewissern Sie sich, dass Druckmedien im Drucker eingelegt sind.
	Bestätigen Sie, dass Sie den richtigen Druckertreiber verwenden.
	Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Ethernet- oder USB-Kabel verwenden und dass dieses sicher am Drucker angeschlossen ist.
	Bestätigen Sie, dass das richtige Druckmedien-Format gewählt ist.
	Wenn Sie einen Druck-Spooler verwenden, bestätigen Sie, dass der Spooler nicht eingefroren ist.
	Prüfen Sie die Schnittstelle Ihres Druckers von Admin Menu (Admin-Menü).
	Bestimmen Sie die Host-Schnittstelle, die Sie verwenden. Drucken Sie die System Settings (Systemeinstellung)-Seite, um zu bestätigen, dass die aktuellen Schnittstellen-Einstellungen richtig sind. Siehe "Drucken Sie der Seite System Settings (Systemeinstellung)" auf Seite 172 für Einzelheiten zum Ausdrucken der System Settings (Systemeinstellung)-Seite.

Problem	Maßnahme
Druckmedien-Fehleinzüge oder mehrfache Fehleinzüge treten auf.	Vergewissern Sie sich, dass verwendete Druckmedien den Spezifikationen Ihres Druckers entsprechen.
	Siehe auch: "Geeignete Druckmedien" auf Seite 132
	Fächern Sie die Druckmedien vor dem Einlegen auf.
	Vergewissern Sie sich, dass Druckmedien richtig eingelegt sind.
	Vergewissern Sie sich, dass die Papierbreitenführungen und -längenführungen richtig eingestellt sind.
	Überfüllen Sie nicht die Druckmedien-Quellen.
	Zwingen Sie keine Druckmedien in den Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI) oder den Papierbehälter beim Einlegen. Andernfalls kann es schrägziehen oder sich verbiegen.
	Vergewissern Sie sich, dass Druckmedien nicht aufgerollt sind.
	Legen Sie Druckmedien mit der empfohlenen Druckoberfläche in die richtige Richtung weisend ein.
	Siehe auch: "Druckmedien einlegen" auf Seite 135
	Drehen Sie die Druckmedien um und versuchen Sie, erneut zu drucken, um zu sehen, ob der Einzug verbessert wird.
	Legen Sie nicht verschiedene Medientypen gemischt ein.
	Legen Sie nicht verschiedene Medienformate gemischt ein.
	Entfernen Sie die oberen und unteren aufgerollten Blätter eines Stapels, bevor Sie die Druckmedien einlegen.
	Füllen Sie eine Druckmedienquelle nur, wenn sie leer ist.
Der Umschlag ist nach dem Drucken zerknittert.	Vergewissern Sie sich, dass der Umschlag wie in "Umschläge im Papierbehälter einlegen" auf Seite 141 beschrieben im Papierbehälter eingelegt ist.
Die Seite wird an unerwarteten Stellen unterbrochen.	Steigern Sie den Wert für Job Time-Out (Auftragstimeout) im Menü System Settings (Systemeinstellungen) , das in der Registerkarte Printer Maintenance (Druckerwartung) im Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) ist.
	Steigern Sie den Timeout-Wert im Menü Protocol Settings (Protokoll) in EpsonNet Config.
Druckmedien stapeln nicht sauber im mittleren Ausgabefach.	Drehen Sie den Medienstapel im Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI) und Papierbehälter um.

Problem	Maßnahme
Der Drucker führt nicht Duplexdruck aus.	Wählen Sie Flip on Short Edge (Drehen an kurzer Kante) oder Flip on Long Edge (Drehen an langer Kante) aus dem Menü Duplex (Seitenaufdruck) in der Registerkarte Paper/Output (Material/Ausgabe) des Druckertreibers.

Druckqualitätsprobleme

Hinweis:

In diesem Abschnitt verwenden manche Verfahren das Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) oder Status Monitor. Manche Verfahren, die das Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) verwenden, können auch vom Bedienfeld ausgeführt werden.

Siehe auch:

- □ "Verstehen der Bedienfeld-Menüs" auf Seite 288
- ",Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) (nur Windows)" auf Seite 36
- □ "Status Monitor (nur Windows)" auf Seite 36

Die Ausgabe ist zu hell




Problem	Maßnahme
Die Ausgabe ist zu hell.	Die Tonerkassette kann fast verbraucht sein und muss ersetzt werden. Bestätigen Sie die Tonermenge in der Tonerkassette.
	Prüfen Sie den Tonerstand in der Registerkarte Consumables (Verbrauchsmaterial) im Fenster Printer Status (Druckerstatus) von Status Monitor.
	2. Wechseln Sie die Tonerkassette nach Bedarf aus.
	Bestätigen Sie, dass die Druckmedien trocken sind und die richtigen Druckmedien verwendet werden.
	Wenn das nicht der Fall ist, verwenden Sie die für den Drucker empfohlenen Druckmedien.
	Siehe auch: "Geeignete Druckmedien" auf Seite 132
	Versuchen Sie, die Einstellung Paper Type (Materialart) am Druckertreiber zu ändern.
	1. An der Registerkarte Paper/Output (Material/Ausgabe) für Printing Preferences (Druckeinstellungen) des Druckertreibers ändern Sie die Einstellung Paper Type (Materialart) .
	Deaktivieren Sie Toner Saving Mode (Tonersparmodus) am Druckertreiber.
	In Register Graphics (Grafiken) unter in Printing Preferences (Druckeinstellungen) im Druckertreiber vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen Toner Saving Mode (Tonersparmodus) nicht markiert ist.

Wenn das Problem weiter besteht, obwohl Sie die oben vorgeschlagenen Maßnahmen getroffen haben, wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler.

Toner verschmiert oder Druck löst sich/Fleck auf Rückseite





Problem	Maßnahme
Toner verschmiert oder Druck löst sich. Die Ausgabe hat Flecken auf der Rückseite.	Die Druckmedien-Oberfläche kann uneben sein. Versuchen Sie, die Einstellung Paper Type (Materialart) im Druckertreiber zu ändern. Zum Beispiel ändern Sie Plain (Normal) zu Lightweight Cardstock (Dünner Karton).
Jene.	 An der Registerkarte Paper/Output (Material/Ausgabe) für Printing Preferences (Druckeinstellungen) des Druckertreibers ändern Sie die Einstellung Paper Type (Materialart).
	Bestätigen Sie, dass das richtige Druckmedien-Format verwendet wird.
	Wenn das nicht der Fall ist, verwenden Sie die für den Drucker empfohlenen Druckmedien.
	Siehe auch: "Geeignete Druckmedien" auf Seite 132
	Stellen Sie die Temperatur der Fixiereinheit ein.
	1. Starten Sie das Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) und klicken Sie auf Adjust Fusing Unit (Fixieranlage) an der Registerkarte Printer Maintenance (Druckerwartung) .
	2. Stellen Sie die Fixiertemperatur ein, indem Sie den Wert für Ihre Druckmedien höher einstellen.
	3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Apply New Settings (Neue Einstellungen anwenden) .

Wenn das Problem weiter besteht, obwohl Sie die oben vorgeschlagenen Maßnahmen getroffen haben, wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler.


Zufällige Punkte/Verschwommene Bilder



Problem	Maßnahme
Das Druckergebnis hat zufällige Punkte oder ist verschwommen.	Vergewissern Sie sich, dass die Tonerkassette richtig eingesetzt ist. Siehe auch: "Eine Tonerkassette installieren" auf Seite 417 Bei Verwendung anderer als originaler Tonerkassetten setzen Sie eine
	Originalpatrone ein.
	Reinigen Sie die Fixiereinheit.
	1. Legen Sie ein Blatt Papier im Papierbehälter ein und drucken Sie dann ein solides Bild auf dem ganzen Papier aus.
	2. Legen Sie das bedruckte Blatt mit der Druckoberfläche nach unten weisend ein, und drucken Sie dann ein leeres Blatt Papier aus.

Wenn das Problem weiter besteht, obwohl Sie die oben vorgeschlagenen Maßnahmen getroffen haben, wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler.

Die gesamte Ausgabe ist leer



Wenn dieses Problem auftritt, wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder Ihren Vertragshändler.

Streifen erscheinen auf der Ausgabe



Wenn dieses Problem auftritt, wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder Ihren Vertragshändler.


Sprenkelung

Problem	Maßnahme
Das Druckergebnis hat eine gespren- kelte Erscheinung.	Stellen Sie die Transfer-Bias ein. 1. Starten Sie das Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm), klicken Sie auf Adjust BTR (ÜT-Walze) an der Registerkarte Printer Maintenance (Druckerwartung).
	2. Zeigt die Einstellung für den Typ der verwendeten Druckmedien ein.
	3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Apply New Settings (Neue Einstellungen anwenden) .
	Wenn Sie nicht empfohlene Druckmedien verwenden, wechseln Sie auf empfohlene Druckmedien für den Drucker um.

Hinweis:

Wenn das Problem weiter besteht, obwohl Sie die oben vorgeschlagenen Maßnahmen getroffen haben, wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler.

Doppelbild



Problem	Maßnahme
Das Druckergebnis weist Doppelbilder auf.	Die Druckmedien-Oberfläche kann uneben sein. Versuchen Sie, die Einstellung Paper Type (Materialart) im Druckertreiber zu ändern. Zum Beispiel ändern Sie Plain (Normal) zu Lightweight Cardstock (Dünner Karton).
	 An der Registerkarte Paper/Output (Material/Ausgabe) für Printing Preferences (Druckeinstellungen) des Druckertreibers ändern Sie die Einstellung Paper Type (Materialart).
	Stellen Sie die Transfer-Bias ein.
	1. Starten Sie das Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm), klicken Sie auf Adjust BTR (ÜT-Walze) an der Registerkarte Printer Maintenance (Druckerwartung).
	2. Zeigt die Einstellung für den Typ der verwendeten Druckmedien ein.
	3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Apply New Settings (Neue Einstellungen anwenden) .
	Stellen Sie die Temperatur der Fixiereinheit ein.
	1. Starten Sie das Druckereinstellungs-Dienstprogramm und klicken Sie auf Adjust Fusing Unit (Fixieranlage) an der Registerkarte Printer Maintenance (Druckerwartung).
	2. Stellen Sie die Fixiertemperatur ein, indem Sie den Wert für Ihre Druckmedien höher einstellen.
	3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Apply New Settings (Neue Einstellungen anwenden) .
	Wenn Sie nicht empfohlene Druckmedien verwenden, wechseln Sie auf empfohlene Druckmedien für den Drucker um.

Wenn das Problem weiter besteht, obwohl Sie die oben vorgeschlagenen Maßnahmen getroffen haben, wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler.

Nebel



Problem	Maßnahme
Das Druckergebnis ist vernebelt.	Wenn das gesamte Bild zu schwach gedruckt wird, wenden Sie sich unsere Vertretung oder einen Vertragshändler.
	Wenn die Druckseite teilweise schwach ist, starten Sie Clean Developer (Entwickl. reinig.) .
	Starten Sie das Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) und klicken Sie auf Clean Developer (Entwickl. reinig.) an der Registerkarte Diagnosis (Diagnose).
	2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start .

Wenn das Problem weiter besteht, obwohl Sie die oben vorgeschlagenen Maßnahmen getroffen haben, wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler.

Bead-Carry-Out (BCO)



Problem	Maßnahme
Bead-Carry-Out (BCO) tritt auf.	Wenn der Drucker in einer hohen Höhenlage aufgestellt ist, stellen Sie die Höhenlage des Installationsorts ein.
	1. Starten Sie das Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) und klicken Sie auf Adjust Altitude (Höhenlage) an der Registerkarte Printer Maintenance (Druckerwartung) .
	2. Wählen Sie den Wert in der Nähe der Höhenlage des Installationsorts des Druckers.
	3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Apply New Settings (Neue Einstellungen anwenden) .

Hinweis:

Wenn das Problem weiter besteht, obwohl Sie die oben vorgeschlagenen Maßnahmen getroffen haben, wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler.

Spiralmarkierung




Problem	Maßnahme
Das Druckergebnis weist Spiralmarkie- rungen auf.	Die Tonerkassette kann fast verbraucht sein und muss ersetzt werden. Bestätigen Sie die Tonermenge in der Tonerkassette.
	Prüfen Sie den Tonerstand in der Registerkarte Consumables (Verbrauchsmaterial) im Fenster Printer Status (Druckerstatus) von Status Monitor.
	2. Wechseln Sie die Tonerkassette nach Bedarf aus.
	Starten Sie Clean Developer (Entwickl. reinig.).
	1. Starten Sie das Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) und klicken Sie auf Clean Developer (Entwickl. reinig.) an der Registerkarte Diagnosis (Diagnose).
	2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Start .

Hinweis:

Wenn das Problem weiter besteht, obwohl Sie die oben vorgeschlagenen Maßnahmen getroffen haben, wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler.

Zerknittertes/fleckiges Papier



Problem	Maßnahme
Die Ausgabe ist zerknittert.	Bestätigen Sie, dass das richtige Druckmedien-Format verwendet wird.
Die Ausgabe ist gefleckt.	Wenn das nicht der Fall ist, verwenden Sie die für den Drucker empfohlenen Druckmedien.
	Wenn sehr starke Falten oder Verknitterungen auftreten, legen Sie Druckmedien aus einer neuen Packung ein und verwenden Sie die Papierbehälterabdeckung.
	Siehe auch:
	☐ "Geeignete Druckmedien" auf Seite 132
	☐ "Über Druckmedien" auf Seite 127
	Wenn Sie einen neuen Umschlag verwenden, prüfen Sie, ob die Falz innerhalb von 30 mm zu den vier Kanten des Umschlags ist.
	Wenn die Falz innerhalb von 30 mm zu den vier Kanten des Umschlags ist, wird dies als normal betrachtet. Dies liegt nicht am Drucker.
	Wenn nicht, prüfen Sie, ob der Drucker Ihren Umschlagtyp unterstützt, und prüfen Sie dann, ob Sie den Umschlag in der richtigen Ausrichtung eingelegt haben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter "Druckmedien im Papierbehälter einlegen" auf Seite 136 oder "Einlegen von Druckmedien Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)" auf Seite 145.

Wenn das Problem weiter besteht, obwohl Sie die oben vorgeschlagenen Maßnahmen getroffen haben, wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler.

Der obere Rand ist falsch



Problem	Maßnahme
Der obere Rand ist falsch.	Stellen Sie sicher, dass die Ränder an der verwendeten Anwendung richtig eingestellt sind.

Wenn das Problem weiter besteht, obwohl Sie die oben vorgeschlagenen Maßnahmen getroffen haben, wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler.

Hervorstehendes/buckliges Papier



Problem	Maßnahme
Bedruckte Oberfläche wurde hervorstehend/bucklig.	Reinigen Sie die Fixiereinheit.
	1. Legen Sie ein Blatt Papier im Papierbehälter ein und drucken Sie dann ein solides Bild auf dem ganzen Papier aus.
	2. Legen Sie das bedruckte Blatt mit der Druckoberfläche nach unten weisend ein, und drucken Sie dann ein leeres Blatt Papier aus.

Hinweis:

Wenn das Problem weiter besteht, obwohl Sie die oben vorgeschlagenen Maßnahmen getroffen haben, wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler.

Kopierprobleme

Problem	Maßnahme
Ein im AVE eingelegtes Dokument kann nicht kopiert werden.	Stellen Sie sicher, dass die AVE-Abdeckung fest geschlossen ist.

Kopierqualitätsprobleme

Problem	Maßnahme
Es gibt Linien oder Streifen in vom AVE erstellten Kopien.	Auf der AVE-Auflage befindet sich Schmutz. Beim Scannen läuft das Papier vom AVE über den Schmutz, wodurch Linien oder Streifen erzeugt werden.
	Reinigen Sie die ADF-Auflage mit einem fusselfreien Tuch.
	Siehe auch: "Reinigen des Scanners" auf Seite 410
Es gibt Punkte in Kopien, die von der Dokumentenauflage erstellt werden.	Auf der Dokumentenauflage befindet sich Schmutz. Beim Scannen erzeugt der Schmutz einen einen Punkt auf dem Bild.
	Reinigen Sie die Dokumentenauflage mit einem fusselfreien Tuch.
	Siehe auch: "Reinigen des Scanners" auf Seite 410
Die Rückseite des Originals erscheint	Im Menü Copy (Kopieren) aktivieren Sie Auto Exposure (Auto-Belichtung).
auf der Kopie.	Weitere Informationen über das Ein- und Ausschalten von Auto Exposure (Auto-Belichtung) finden Sie unter "Auto Exposure (Auto-Belichtung)" auf Seite 193.
Helle Farben wirken auf der Kopie verwaschen oder weiß.	Im Menü Copy (Kopieren) deaktivieren Sie Auto Exposure (Auto-Belichtung).
	Weitere Informationen über das Ein- und Ausschalten von Auto Exposure (Auto-Belichtung) finden Sie unter "Auto Exposure (Auto-Belichtung)" auf Seite 193.
Das Bild ist zu hell oder zu dunkel.	Verwenden Sie die Option Lishten/Darken (Heller/Dunkler) im Menü Copy (Kopieren).
	Weitere Informationen zum Aufhellen oder Verdunkeln des Bildes finden Sie unter "Lighten/Darken (Heller/Dunkler)" auf Seite 191.

Hinweis:

Wenn das Problem weiter besteht, obwohl Sie die oben vorgeschlagenen Maßnahmen getroffen haben, wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler.

Faxprobleme

Problem	Maßnahme
Der Drucker arbeitet nicht, es kommt keine Anzeige, und die Tasten sind wir- kungslos.	Trennen Sie das Netzkabel ab und stecken es erneut ein.
	Vergewissern Sie sich, die Steckdose stromführend ist.
Es kommt kein Wählton.	Prüfen Sie, ob die Telefonleitung richtig angeschlossen ist.
	Siehe auch: "Anschließen der Telefonleitung" auf Seite 241
	Prüfen Sie, ob die Telefonbuchse in der Wand funktioniert, indem Sie ein anderes Telefon anschließen.
Die im Speicher gespeicherten Num- mern werden nicht richtig gewählt.	Vergewissern Sie sich, dass die Nummern richtig im Speicher gespeichert sind. Drucken Sie die Address Book List (Adressbuchliste).
Das Dokument wird nicht in den Dru- cker eingezogen.	Vergewissern Sie sich, dass das Dokument nicht zerknittert ist und dass Sie es richtig einlegen. Prüfen Sie, ob das Dokument das richtige Format hat und nicht zu dick oder zu dünn ist.
	Stellen Sie sicher, dass die AVE-Abdeckung fest geschlossen ist.
Faxe werden nicht automatisch emp-	Wählen Sie FAX Mode (FAX) für Ans Select (Faxempfang).
fangen.	Stellen Sie sicher, dass Papier im Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI) oder im Papierbehälter ist.
	Prüfen Sie, ob im LCD-Feld Memory Full (Speicher voll) angezeigt wird.
	Prüfen Sie die Junk Fax Filter (Spam-Faxfilter)-Einstellung. Wenn der Junk Fax Filter (Spam-Faxfilter) auf On (Ein) gestellt ist, können Sie Faxsendungen von den im Address Book (Adressbuch) des Druckers registrierten Faxnummern empfangen. Faxsendungen von anderen Nummern werden abgewiesen.
Der Drucker sendet keine Faxsendungen.	Prüfen Sie das andere Faxgerät, zu dem Sie senden, um sicherzustellen, dass es Ihr Fax empfangen kann.
Das ankommende Fax hat leere Stellen oder wird mit schlechter Qualität emp-	Das Faxgerät, von dem Sie ein Fax erhalten, kann schadhaft sein. Bitten Sie den Sender, das Problem zu beheben und das Fax erneut zu senden.
fangen.	Eine verrauschte Telefonleitung kann Leitungsfehler verursachen. Bitten Sie den Sender, das Fax erneut zu senden.
	Prüfen Sie Ihren Drucker, indem Sie eine Kopie machen.
	Die Tonerkassette kann leer sein. Wechseln Sie die Tonerkassette aus.
	Siehe auch: "Ersetzen der Tonerkassette" auf Seite 413

Problem	Maßnahme
Manche der Wörter auf dem ankomm- enden Fax sind ausgedehnt.	Das Faxgerät, von dem Sie ein Fax erhalten, kann einen kurzzeitigen Dokumentenstau aufweisen. Bitten Sie den Sender, den Dokumentenstau zu beheben und das Fax erneut zu senden.
Auf den von Ihnen gesendeten Doku- menten sind Linien.	Prüfen Sie Ihre AVE-Auflage auf Markierungen und reinigen Sie sie. Siehe auch: "Reinigen des Scanners" auf Seite 410
Wenn der Drucker eine Nummer wählt, aber die Verbindung mit dem anderen Faxgerät fehlschlägt.	Das andere Faxgerät kann ausgeschaltet sein, kein Papier mehr haben oder nicht in der Lage sein, Anrufe anzunehmen. Bitten Sie den Sender, das Problem zu beheben, und wiederholen Sie den Vorgang.
Im Speicher sind keine Dokumente abgelegt.	Es ist möglicherweise nicht genügend Speicher zum Speichern des Dokuments vorhanden. Wenn das LCD-FeldMemory Full (Speicher voll) anzeigt, löschen Sie jegliche nicht mehr benötigte Dokumente aus dem Speicher und setzen dann das Dokument zurück, oder warten Sie, bis der aktuell laufende Auftrag (z.B. eine Faxübertragung oder ein Faxempfang) abgeschlossen ist.
Leere Bereiche erscheinen unten auf jeder Seite oder auf anderen Seiten, mit einem schmalen Streifen Text im obe-	Sie haben möglicherweise die falschen Papiereinstellungen in der Benutzeroption-Einstellung gewählt. Korrigieren Sie die Papiereinstellungen.
ren Teil.	"Tray Settings (Behälter)" auf Seite 346
Der Drucker sendet oder empfängt kei-	Vergewissern Sie sich, dass die Region richtig eingestellt ist.
ne Faxsendungen.	1. Drücken Sie die Taste System .
	2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste ⊚.
	3. Wählen Sie Fax Settings (Faxeinrichtung), und drücken Sie dann die Taste \odot .
	4. Wählen Sie Region (Land), und drücken Sie dann die Taste @.
	5. Wenn die Einstellung richtig ist, drücken Sie die Taste 5 (Back), um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
	Zum Ändern der Einstellung wählen Sie die richtige Region, und drücken Sie dann die Taste
	Prüfen Sie, ob die Telefonleitung richtig angeschlossen ist.
	Siehe auch: "Anschließen der Telefonleitung" auf Seite 241

Problem	Maßnahme
Ein Fehler tritt häufig während Fax- übertragung oder Empfang auf.	Verringern Sie die Modemgeschwindigkeit.
	1. Drücken Sie die Taste System .
	2. Wählen Sie Admin Menu(Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste .
	3. Wählen Sie Fax Settings (Faxeinrichtung), und drücken Sie dann die Taste ®.
	4. Wählen Sie Modem Speed (Modemseschw.), und drücken Sie dann die Taste ®.
	5. Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt, und drücken Sie dann die Taste 🐽.

Scanprobleme

Problem	Maßnahme
Der Scanner arbeitet nicht.	Vergewissern Sie sich, dass das zu scannende Dokument mit der Vorderseite nach unten weisend von der Dokumentenauflage oder nach oben weisend im automatischen Dokumenteneinzug (AVE) aufgelegt wird.
	Es ist möglicherweise nicht genügend freier Speicherplatz zum Speichern des zu scannen gewünschten Dokuments vorhanden. Probieren Sie das Merkmal Preview (Vorschau), um zu sehen, ob es funktioniert. Probieren Sie, die Scan-Auflösungsrate zu senken.
	Prüfen Sie, ob das USB-Kabel richtig angeschlossen ist.
	Vergewissern Sie sich, dass das USB-Kabel nicht defekt ist. Wechseln Sie das Kabel mit einem garantiert guten Kabel aus. Wenn erforderlich, ersetzen Sie das Kabel.
	Prüfen Sie, ob der Scanner richtig konfiguriert ist. Prüfen Sie die Anwendung, die Sie verwenden wollen, um sicherzustellen, dass der Scanner-Auftrag zum richtigen Anschluss gesendet wird.
Der Drucker scant sehr langsam.	Grafiken werden langsamer gescannt als Text, wenn Sie das Merkmal Scan to E-Mail (Scanausgabe: E-Mail) oder Scan to Network (Scanausgabe: Netzwerk) verwenden.
	Die Kommunikationsgeschwindigkeit sinkt im Scan-Modus, weil ein großer Speicherbetrag zum Analysieren und Reproduzieren des gescannten Bildes erforderlich ist.
	Scannen von Bildern mit einer hohen Auflösung nimmt längere Zeit in Anspruch als Scannen mit niedriger Auflösung.

Problem	Maßnahme
Dokument-Fehleinzüge oder Mehr- facheinzüge treten im AVE aus.	Vergewissern Sie sich, dass der Papiertyp des Dokuments den Spezifikationen Ihres Druckers entspricht.
	Siehe auch:
	□ "Vorbereiten eines Dokuments" auf Seite 179
	"Kopien vom automatischen Dokumenteneinzug (AVE) erstellen" auf Seite 182
	Prüfen Sie, ob das Dokument richtig im AVE eingelegt ist.
	Vergewissern Sie sich, dass die Dokumentführungen richtig eingestellt sind.
	Vergewissern Sie sich, dass die Anzahl der Dokumentblätter nicht die maximale Kapazität des AVE überschreitet.
	Vergewissern Sie sich, dass das Dokument nicht aufgerollt ist.
	Fächern Sie das Dokument vor dem Einlegen im AVE gut auf.
Vertikale Streifen erscheinen auf der	Reinigen Sie die AVE-Auflage.
Ausgabe beim Scannen mit dem AVE.	Siehe auch:
	"Reinigen des Scanners" auf Seite 410
Eine Schliere erscheint and er gleichen Stelle in der Ausgabe, wenn mit der Dokumentenauflage gescannt wird.	Reinigen Sie die Vorlagenauflage.
	Siehe auch: "Reinigen des Scanners" auf Seite 410
Bilder sind schräggezogen.	Vergewissern Sie sich, dass das Dokument im AVE oder auf der Dokumentenauflage gerade aufgelegt ist.
Diagonale Streifen erscheinen beim Scannen mit dem AVE gezackt.	Wenn das Dokument dickes Material verwendet, probieren Sie, es von der Dokumentenauflage zu scannen.

Problem	Maßnahme
Der Drucker überträgt Scandaten nicht richtig zu einem spezifizierten Ziel über das Merkmal Scan to E-Mail (Scanaus- gabe: E-Mail)oder Scan to Network (Scanausgabe: Netzwerk).	Prüfen Sie, ob die folgenden Einstellungen richtig am EpsonNet Config vorgenommen wurden.
	Scan to E-Mail (Scanausgabe: E-Mail)
	Prüfen Sie die folgende Einstellung unter Address Book (Adressbuch) — Personal Address (Eigene Adresse) :
	□ Address
	Scan to Network (Scanausgabe: Netzwerk)
	Prüfen Sie die folgenden Einstellungen unter Address Book (Adressbuch) — Computer/Server Address Book (Computer-/Server-Adressbuch) :
	☐ Name (Displayed on Printer) (Name (Druckeranzeige))
	☐ Network Type (Netzwerktyp)
	 Host Address (IP Address or DNS Name) (Hostadresse (IP-Adresse oder DNS-Name))
	☐ Port Number (Portnummer)
	 Login Name (if required by host) (Anmeldename (falls erforderlich für Host))
	☐ Login Password (Anmeldekennwort)
	☐ Name of Shared Directory (Name des freigegebenen Verzeichnisses)
	☐ Subdirectory Path (optional) (Pfad für Unterverzeichnis (optional))
Kann nicht mit WIA auf einem Windows	Aktivieren Sie WIA am Computer.
Server® 2003 Computer scannen.	Zum Aktivieren von WIA:
	 Klicken Sie auf Start — Administrative Tools (Verwaltung) — Services (Dienste).
	2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Windows Image Acquisition (WIA) (Windows Bilderfassung (WIA)), und klicken Sie dann auf Properties (Eigenschaften), um sicherzustellen, dass Startup type (Starttyp) auf Manual (Manuell) oder Automatic (Automatisch) gestellt ist.
	3. Klicken Sie auf OK .
	4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Windows Image Acquisition (WIA) (Windows Bilderfassung (WIA)) , und klicken Sie dann auf Start .

Problem	Maßnahme
Kann nicht mit TWAIN oder WIA auf einem Windows Server 2008 oder Windows Server 2008 R2 Computer scannen.	Installieren Sie das Merkmal Desktop Experience (Desktopdarstellung) auf dem Computer.
	Zum Installieren von Desktop Experience (Desktopdarstellung):
	1. Klicken Sie auf Start — Administrative Tools (Verwaltung) — Server Manager (Server-Manager).
	 Unter Features Summary (Featureübersicht) klicken Sie auf Add Features (Features hinzufügen).
	 Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Desktop Experience (Desktopdarstellung).
	4. Wenn ein Fenster erscheint, folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
	5. Klicken Sie auf die Schaltfläche Next (Weiter) , und dann auf Install (Installieren).
	6. Starten Sie den Computer neu.

Scan-Treiber/Printer Utility Probleme

Problem	Maßnahme
Abrufen von Address Book (Adressbuch)-Daten vom Drucker im Address Book Editor (Adressbuch-Editor) fehlgeschlagen.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer und der Drucker richtig über das USB-Kabel oder Ethernet-Kabel verbunden sind.
	Vergewissern Sie sich, dass der Drucker eingeschaltet ist.
	Vergewissern Sie sich, dass der Druckertreiber auf Ihrem Computer installiert ist. (Der Address Book Editor (Adressbuch-Editor) ruft die Address Book (Adressbuch)-Daten über den Druckertreiber ab.)
Der TWAIN-Treiber kann nicht die Verbindung zum Drucker herstellen.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer und der Drucker richtig über das USB-Kabel verbunden sind.
	Prüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. Wenn der Drucker eingeschaltet ist, starten Sie ihn neu, indem Sie den Netzschalter aus- und wieder einschalten.
	Wenn eine Scan-Anwendung läuft, beenden Sie die Anwendung einmal, starten die Anwendung neu und wiederholen dann den Scanvorgang.
Der Scan-Treiber wurde nicht auf Ihrem Computer registriert, und Zugriff da- rauf vom Express Scan Manager ist nicht möglich.	Installieren Sie den Scan-Treiber. Wenn der Treiber bereits installiert ist, deinstallieren Sie ihn und installieren ihn danach erneut.

Problem	Maßnahme
Scannen Ihres Dokuments auf dem Drucker über Express Scan Manager ist fehlgeschlagen.	Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer und der Drucker richtig über das USB-Kabel verbunden sind.
	Prüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist. Wenn der Drucker eingeschaltet ist, starten Sie ihn neu, indem Sie den Netzschalter aus- und wieder einschalten.
	Wenn eine Scan-Anwendung läuft, beenden Sie die Anwendung einmal, starten die Anwendung neu und wiederholen dann den Scanvorgang.
Erzeugen einer Bilddatei über den Express Scan Manager ist fehlgeschlagen.	Vergewissern Sie sich, dass genügend freier Speicherplatz auf der Festplatte vorhanden ist.
	Deinstallieren Sie Express Scan Manager auf Ihrem Computer und installieren Sie ihn erneut.
Initialisieren des Express Scan Manager ist fehlgeschlagen.	Deinstallieren Sie Express Scan Manager auf Ihrem Computer und installieren Sie ihn erneut.
Ausführen des Express Scan Manager ist fehlgeschlagen.	Deinstallieren Sie Express Scan Manager auf Ihrem Computer und installieren Sie ihn erneut.
Ein unerwarteter Fehler ist im Express Scan Manager aufgetreten.	Deinstallieren Sie Express Scan Manager auf Ihrem Computer und installieren Sie ihn erneut.

Andere Probleme

Problem	Maßnahme
Kondensation ist im Inneren des Dru- ckers aufgetreten.	Dies tritt normalerweise innerhalb mehrerer Stunden nach dem Aufheizen des Raums im Winter auf. Dies tritt auch auf, wenn der Drucker an einem Ort betrieben wird, wo die relative Luftfeuchtigkeit 85% oder mehr erreicht. Passen Sie die Luftfeuchtigkeit ein oder transportieren den Drucker zu einer geeigneten Umgebung.

Verstehen der Drucker-Meldungen

Das Drucker-LCD-Feld zeigt eine Meldung an, die den aktuellen Zustand des Druckers beschreiben und ein mögliches Druckerproblem anzeigt, das behoben werden muss. In diesem Abschnitt werden in den Meldungen enthaltene Fehlercodes, ihre Bedeutungen und das Löschen der Meldungen erklärt.

Wichtig:

Wenn eine Fehlermeldung angezeigt wird, sind die im Drucker verbleibenden Druckdaten und die im Speicher angesammelte Information nicht gesichert.

Fehlercode	Was Sie tun können
005-121	Öffnen Sie die ADF-Abdeckung. Entfernen Sie das gestaute Papier und schließen die AVE-Abdeckung.
	Siehe auch: "Beheben von Papierstau aus dem automatischen Dokumenteneinzug (AVE)" auf Seite 359
005-301	Schließen Sie die AVE-Abdeckung.
010-397	Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wende
016-315	Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler. Siehe auch:
016-317	"Kontaktaufnahme mit Epson Support" auf Seite 429
016-372	
016-501	
016-502	
016-503	Drücken Sie die Taste (3), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob die SMTP-Servereinstellung richtig ist, indem Sie bei Ihrem Serveradministrator nachfragen.
016-504	Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob der Benutzername und das Passwort für den POP3-Server richtig eingestellt sind, indem Sie bei Ihrem Serveradministrator nachfragen.
016-506	Drücken Sie die Taste (ix), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob die SMTP-Serveradresse und das E-Mail-Ziel richtig eingestellt sind.
016-507	Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob der Benutzername und das Passwort für den SMTP-Server richtig eingestellt sind, indem Sie bei Ihrem Serveradministrator nachfragen.
016-718	Drücken Sie die Taste
016-719	Drücken Sie die Taste 🗽, um den aktuellen Auftrag abzubrechen. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn
016-720	der Drucker keinen Auftrag verarbeitet.
016-744	Drücken Sie die Taste (3), um die Meldung zu löschen. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird,
016-745	wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler. Siehe auch: "Kontaktaufnahme mit Epson Support" auf Seite 429
016-749	Drücken Sie die Taste (is), um den aktuellen Auftrag abzubrechen. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn der Drucker keinen Auftrag verarbeitet.

Fehlercode	Was Sie tun können	
016-753	Drücken Sie die Taste 🐼, um den aktuellen Auftrag abzubrechen. Wiederholen Sie den Vorgang, v	
016-755	der Drucker keinen Auftrag verarbeitet.	
016-764	Drücken Sie die Taste (a.), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob das Ethernetkabel richtig angeschlossen ist. Wenn das Problem hierdurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den SMTP-Serveradministrator.	
016-766	Drücken Sie die Taste (is), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob der Server oder Computer durch Pingen der IP-Adresse verfügbar ist. Wenn das Problem hierdurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den Ihren Serveradministrator.	
016-767	Drücken Sie die Taste (•), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie die Empfängeradresse richtig ist, und wiederholen Sie den Scanvorgang.	
016-791	Setzen Sie das USB-Speichergerät ein und drücken die Taste 🙉, um die Meldung zu löschen.	
016-795	Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob das Format der im USB-Speichergerät gespeicherten Datei unterstützt wird oder ob die Datei beschädigt ist.	
016-797	OSB-Speichergerat gespeicherten Datei unterstützt wird oder ob die Datei beschädigt ist.	
016-920	Drücken Sie die Taste (ox), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie die Funknetzeinstellungen für den Zugangspunkt und den Drucker.	
016-930	Entfernen Sie das Gerät vom vorderen USB-Anschluss und drücken die Taste 🙉, um die Meldung zu	
016-931	löschen.	
016-981	Drücken Sie die Taste 🙉 , um den aktuellen Auftrag abzubrechen. Versuchen Sie, weniger Dokumente zu kopieren.	
016-985	Die angehängte Datei ist größer als von Ihnen definiert. Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Versuchen Sie folgendes:	
	☐ Vergrößern Sie Max E-Mail Size (Max. E-Mail-Größe).	
	☐ Verringern Sie die Einstellung für Resolution (Auflösung).	
	Ändern Sie das Dateiformat des gescannten Bildes.	
017-970	Speicher ist wahrscheinlich voll. Drücken Sie die Taste @, um die Meldung zu löschen. Versuchen Sie folgendes:	
	☐ Löschen Sie die im Speicher abgelegten Daten.	
	☐ Verringern Sie die Einstellung für Resolution (Auflösung).	
	☐ Verringern Sie die Anzahl der Seiten.	
017-980	Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn der Druc	
017-981	keinen Auftrag verarbeitet.	
017-988	Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob das Schnittstellenkabel sicher am Computer angeschlossen ist und ob kein Problem am Computer vorliegt.	

Fehlercode	Was Sie tun können	
018-338	Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden	
024-340	Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler. Siehe auch: "Kontaktaufnahme mit Epson Support" auf Seite 429	
024-360		
024-371		
024-958	Legen Sie das spezifizierte Papier ein, und drücken Sie die Taste ®, um die Meldung zu löschen. Folgen	
024-963	Sie gegebenenfalls den Anweisungen am Bildschirm. Siehe auch:	
	☐ "Druckmedien im Papierbehälter einlegen" auf Seite 136	
	☐ "Einlegen von Druckmedien Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)" auf Seite 145	
024-969	Legen Sie das spezifizierte Papier ein, und drücken Sie die Taste ®, um die Meldung zu löschen.	
	Siehe auch:	
	☐ "Druckmedien im Papierbehälter einlegen" auf Seite 136	
	☐ "Einlegen von Druckmedien Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)" auf Seite 145	
026-720	Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob das USB-Speichergerät ausreichend Speicherplatz hat.	
026-721	Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob das USB-Speichergerät schreibgeschützt ist oder eine Disc-Problem aufweist.	
026-722	schielbgeschatzt ist oder eine bisc i foblem aufweist.	
026-723	Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob der Pfad und der Dateiname zu Speichern der Daten zu lang ist.	
026-750	Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob das Schnittstellenkabel sicher angeschlossen ist, oder starten Sie die verwendete Anwendung erneut.	
026-751	Drücken Sie die Taste 🙉, um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob das Schnittstellenkabel sicher	
026-752	angeschlossen ist.	
027-446	IPv6-Adressenduplikation. Ändern Sie die IP-Adresseneinstellung.	
027-452	IPv4-Adressenduplikation. Ändern Sie die IP-Adresseneinstellung.	
031-521	Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob die Zugangseinstellung zum SMB-Server richtig ist, indem Sie bei Ihrem Serveradministrator nachfragen.	
031-526	Drücken Sie die Taste (is, um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob der Domain-Name des SMB-Servers richtig ist. Prüfen Sie die DNS-Verbindung, oder prüfen Sie, ob der Name des Weiterleitungsziel-Servers mit DNS registriert ist.	
031-529	Drücken Sie die Taste (ix), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob das Netzwerkkabel richtig angeschlossen ist und ob das Passwort für den SMB-Server richtig ist.	

Fehlercode	Was Sie tun können	
031-530	Drücken Sie die Taste (s), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob die Arbeitspfad-Einstellung zum SMB-Server richtig ist.	
031-533	Drücken Sie die Taste @, um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie folgendes:	
	 Wenn der von Ihnen spezifizierte Dateiname nicht von anderen Benutzern verwendet wird. Wenn eine Datei oder ein Ordner mit dem gleichen Namen wie der von Ihnen spezifizierte bereits vorhanden ist. 	
	☐ Wenn der SMB-Server Probleme mit Schreibschutz oder Disc aufweist.	
031-534	Drücken Sie die Taste (3), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob der SMB-Server Probleme mit	
031-535	Schreibschutz oder Disc aufweist.	
031-536		
031-537	Drücken Sie die Taste 🙉, um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob der Speicherort freien Platz hat.	
031-555	Drücken Sie die Taste 🙉, um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob das Netzwerk richtig angeschlossen ist.	
031-556	Drücken Sie die Taste (s), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob der SMB-Server Probleme mit Schreibschutz oder Disc aufweist.	
031-557	Drücken Sie die Taste 🙉, um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie folgendes:	
	 Wenn der von Ihnen spezifizierte Dateiname nicht von anderen Benutzern verwendet wird. Wenn eine Datei oder ein Ordner mit dem gleichen Namen wie der von Ihnen spezifizierte bereits vorhanden ist. 	
031-558	Drücken Sie die Taste (), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob die Zugangseinstellung zum SMB-Server richtig ist, indem Sie bei Ihrem Serveradministrator nachfragen.	
031-571	Drücken Sie die Taste (a), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob das Netzwerk richtig angeschlossen ist.	
031-574	Drücken Sie die Taste (as), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob der Domain-Name des FTP-Servers richtig ist.	
031-575	Drücken Sie die Taste ®, um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob die Host-Name-Einstellung des FTP-Servers richtig ist.	
031-576	Drücken Sie die Taste (), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob der FTP-Server Probleme mit Schreibschutz oder Disc aufweist.	
031-578	Drücken Sie die Taste (a.), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob das Netzwerk richtig angeschlossen ist und ob der Anmeldename (Benutzername) und das Passwort für den FTP-Server richtig sind.	
031-579	Drücken Sie die Taste	

Fehlercode	Was Sie tun können	
031-582	Drücken Sie die Taste (as), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob der FTP-Server Probleme mit Schreibschutz oder Disc aufweist.	
031-584	Drücken Sie die Taste 🐼, um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie folgendes:	
	 Wenn der von Ihnen spezifizierte Dateiname nicht von anderen Benutzern verwendet wird. Wenn eine Datei oder ein Ordner mit dem gleichen Namen wie der von Ihnen spezifizierte bereits vorhanden ist. Wenn der FTP-Server Probleme mit Schreibschutz oder Disc aufweist. 	
021 505		
031-585	Drücken Sie die Taste (as., um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob der FTP-Server Probleme mit Löschen/Schreibschutz oder Disc aufweist.	
031-587		
031-588	Drücken Sie die Taste (ix), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob der FTP-Server Probleme mit Schreibschutz oder Disc aufweist.	
031-589	Drücken Sie die Taste 🙉, um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob der Speicherort freien Platz hat.	
031-594	Drücken Sie die Taste (as), um die Meldung zu löschen. Wenden Sie sich an Ihren Serveradministrator, um zu prüfen, ob die gescannte Datei die falsche Einstellung ist, während sie auf dem FTP-Server gespeichert wird. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler.	
	Siehe auch: "Kontaktaufnahme mit Epson Support" auf Seite 429	
031-598	Drücken Sie die Taste	
033-503	Drücken Sie die Taste 🙉, um die Meldung zu löschen. Wiederholen Sie den Vorgang und prüfen Sie den	
033-513	Bericht. Löschen Sie unnötige im Speicher abgelegte Daten.	
033-517	Drücken Sie die Taste (a.), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob das Passwort der Faxsperre richtig ist.	
033-518	Drücken Sie die Taste 🖦, um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob Ihre Region richtig eingestellt ist.	
033-519	Faxdienst ist gesperrt. Zum Fortfahren drücken Sie die Taste 🕟 und deaktivieren die Faxsperre.	
	Siehe auch: "Beschränken von Zugang zu Kopieren, Fax, Scan und Drucken von USB-Direktdruck-Bedienungen" auf Seite 351	
033-787	Drücken Sie die Taste 🙉, um die Meldung zu löschen. Der Auftrag wird abgebrochen.	
033-788	Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Entfernen Sie das empfangene Fax oder warten Sie kurz, bis der Sendevorgang für das Fax beendet ist.	

Fehlercode	Was Sie tun können		
034-700	Drücken Sie die Taste (w., um die Meldung zu löschen. Wenn der Fehler auch nach der so oft wie		
034-701	spezifiziert ausgeführten Neuwahl weiter auftritt, probieren Sie Folgendes:		
024.702	Prüfen Sie, ob die Telefonleitung richtig angeschlossen ist.		
034-702	 □ Prüfen Sie, ob die Zielnummer richtig ist. □ Stellen Sie Number of Redial (Wahlwiederholungs-Nr.) auf den größten Wert. 		
	Stellen Sie Interval Timer (Intervalltimer) oderRedial Delay (Wahlwh-Intervall)		
	länger ein.		
	Siehe auch:		
	"Anschließen der Telefonleitung" auf Seite 241		
034-703	Drücken Sie die Taste @, um die Meldung zu löschen. Wenn der Fehler auch nach der so oft wie		
034-704	spezifiziert ausgeführten Neuwahl weiter auftritt, probieren Sie Folgendes:		
031701	Prüfen Sie, ob die Telefonleitung richtig angeschlossen ist.		
034-705	☐ Prüfen Sie, ob die Zielnummer verfügbar und richtig ist.		
034-706	□ Stellen Sie Number of Redial (Wahlwiederholungs-Nr.) auf den größten Wert.		
	☐ Stellen Sie Interval Timer (Intervalltimer) oder Redial Delay (Wahlwh-Intervall) länger ein.		
	Siehe auch:		
	"Anschließen der Telefonleitung" auf Seite 241		
034-707	Drücken Sie die Taste (as, um die Meldung zu löschen. Wenn der Fehler auch nach der so oft wie spezifiziert ausgeführten Neuwahl weiter auftritt, probieren Sie Folgendes:		
	☐ Stellen Sie Number of Redial (Wahlwiederholungs-Nr.) auf den größten Wert.		
	□ Stellen Sie Interval Timer (Intervalltimer) oderRedial Delay (Wahlwh-Intervall)		
	länger ein.		
	☐ Stellen Sie Modem Speed (Modem#eschw.) niedriger.		
034-708	Drücken Sie die Taste (as.), um die Meldung zu löschen. Wenn der Fehler auch nach der so oft wie spezifiziert ausgeführten Neuwahl weiter auftritt, probieren Sie Folgendes:		
	☐ Stellen Sie Number of Redial (Wahlwiederholungs-Nr.) auf den größten Wert.		
	☐ Stellen Sie Interval Timer (Intervalltimer) oderRedial Delay (Wahlwh-Intervall) längerein.		
	☐ Stellen Sie Modem Speed (Modemseschw.) niedriger.		
	☐ Prüfen Sie, ob die Zielnummer verfügbar ist.		
034-709	Drücken Sie die Taste (w., um die Meldung zu löschen. Wenn der Fehler auch nach der so oft wie spezifiziert ausgeführten Neuwahl weiter auftritt, probieren Sie Folgendes:		
034-710	☐ Stellen Sie Number of Redial (Wahlwiederholungs-Nr.) auf den größten Wert.		
	Stellen Sie Interval Timer (Intervalltimer) oder Redial Delay (Wahlwh-Intervall) länger ein.		

Fehlercode	Was Sie tun können	
034-711	Drücken Sie die Taste (as., um die Meldung zu löschen. Wenn der Fehler auch nach der so oft wie spezifiziert ausgeführten Neuwahl weiter auftritt, probieren Sie Folgendes:	
034-712	Stellen Sie Number of Redial (Wahlwiederholungs-Nr.) auf den größten Wert.	
034-713	☐ Stellen Sie Interval Timer (Intervalltimer) oder Redial Delay (Wahlwh-Intervall) länger ein.	
	☐ Stellen Sie Modem Speed (Modemseschw.) niedriger.	
034-714	Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Wenn der Fehler auch nach der so oft wie spezifiziert ausgeführten Neuwahl weiter auftritt, probieren Sie Folgendes:	
	☐ Stellen Sie Number of Redial (Wahlwiederholungs-Nr.) auf den größten Wert.	
	☐ Stellen Sie Interval Timer (Intervalltimer) oder Redial Delay (Wahlwh-Intervall) länger ein.	
	☐ Prüfen Sie, ob die Zielnummer verfügbar ist.	
034-715	Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Wenn der Fehler auch nach der so oft wie spezifiziert ausgeführten Neuwahl weiter auftritt, probieren Sie Folgendes:	
	☐ Stellen Sie Number of Redial (Wahlwiederholungs-Nr.) auf den größten Wert.	
	☐ Stellen Sie Interval Timer (Intervalltimer) oder Redial Delay (Wahlwh-Intervall) länger ein.	
	☐ Stellen Sie Modem Speed (Modemgeschw.) niedriger.	
034-716	Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Wenn der Fehler auch nach der so oft wie spezifiziert ausgeführten Wahlwiederholung weiter auftritt, wird er gelöscht. Beim erneuten Versuch, das Fax zu senden, senken Sie Modem Speed (Modemgeschu.).	
034-717	Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Wenn der Fehler auch nach der so oft wie spezifiziert ausgeführten Wahlwiederholung weiter auftritt, wird er gelöscht. Versuchen Sie, das Fax erneut zu senden.	
034-718	Drücken Sie die Taste (w), um die Meldung zu löschen. Wenn der Fehler auch nach der so oft wie spezifiziert ausgeführten Wahlwiederholung weiter auftritt, wird er gelöscht. Beim erneuten Versuch, das Fax zu senden, senken Sie Modem Speed (Modemseschw.).	
034-719		
034-720	Drücken Sie die Taste (as), um die Meldung zu löschen. Wenn der Fehler auch nach der so oft wie spezifiziert ausgeführten Wahlwiederholung weiter auftritt, wird er gelöscht. Beim erneuten Versuch, das Fax zu senden, probieren Sie Folgendes:	
	□ Stellen Sie Modem Speed (Modemseschw.) niedriger. □ Aktivieren Sie ECM.	

Fehlercode	Was Sie tun können	
034-721	Drücken Sie die Taste , um die Meldung zu löschen. Wenn der Fehler auch nach der so oft wie	
034-722	spezifiziert ausgeführten Wahlwiederholung weiter auftritt, wird er gelöscht. Beim erneuten Versuch das Fax zu senden, senken Sie Modem Speed (Modemgeschw.).	
034-723		
034-724		
034-725		
034-726		
034-727	Drücken Sie die Taste (s), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob die Zielnummer verfügbar ist. Wenn der Fehler auch nach der so oft wie spezifiziert ausgeführten Wahlwiederholung weiter auftritt, wird er gelöscht.	
034-750	Drücken Sie die Taste (s), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob die Telefonleitung richtig angeschlossen ist. Siehe auch:	
	"Anschließen der Telefonleitung" auf Seite 241	
034-751	Drücken Sie die Taste (a), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie die Junk Fax Filter (Spam-Faxfilter)-Einstellung. Wenn der Junk Fax Filter (Spam-Faxfilter) auf On (Ein) gestellt ist, registrieren Sie die Faxnummer des Senders in Address Book (Adressbuch) des Druckers or stellen Sie Junk Fax Filter (Spam-Faxfilter) auf Off (Aus).	
034-752	Drücken Sie die Taste 🙉, um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob die Telefonleitung richtig	
034-753	angeschlossen ist. Siehe auch: "Anschließen der Telefonleitung" auf Seite 241	
034-754	Drücken Sie die Taste 🖦 um die Meldung zu löschen. Stellen Sie Modem Speed (Modemseschw.)	
034-755	niedriger.	
034-756		
034-757		
034-758	Drücken Sie die Taste (a.), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob die Telefonleitung richtig angeschlossen ist. Oder stellen Sie Modem Speed (Modemgeschw.) niedriger. Siehe auch:	
	"Anschließen der Telefonleitung" auf Seite 241	
034-759	Drücken Sie die Taste (), um die Meldung zu löschen. Stellen Sie Modem Speed (Modemgeschw.) niedriger.	
034-760		

Fehlercode	Was Sie tun können	
034-761	Drücken Sie die Taste (3), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob die Telefonleitung richtig angeschlossen ist.	
	Siehe auch: "Anschließen der Telefonleitung" auf Seite 241	
034-762	Drücken Sie die Taste 👀, um die Meldung zu löschen. Versuchen Sie folgendes:	
	□ Stellen Sie Modem Speed (Modemgeschw.) niedriger. □ Aktivieren Sie ECM.	
034-763	Drücken Sie die Taste ⊚, um die Meldung zu löschen. Stellen Sie Modem Speed (Modemgeschw.)	
034-764	niedriger.	
034-765		
034-766		
034-767	Drücken Sie die Taste (w), um die Meldung zu löschen. Prüfen Sie, ob die Telefonleitung richtig angeschlossen ist.	
	Siehe auch: "Anschließen der Telefonleitung" auf Seite 241	
034-768	Drücken Sie die Taste (Modemseschw.) niedriger.	
041-340	Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden	
042-358	Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler. Siehe auch:	
061-370	"Kontaktaufnahme mit Epson Support" auf Seite 429	
062-321		
075-100	Prüfen und säubern Sie den Papierpfad, legen Sie das Papier ein, und drücken Sie dann die Taste 🙉, um die Meldung zu beseitigen.	
	Siehe auch: "Beheben von Papierstaus von der Vorderseite des Druckers" auf Seite 362	
075-921	Legen Sie die gedruckte Ausgabe in den Papierbehälter oder den Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI), und drücken Sie die Taste (ss.).	

Fehlercode	Was Sie tun können	
077-100	Öffnen Sie die hintere Abdeckung und entfernen Sie das gestaute Papier.	
077-104	Siehe auch: "Beheben von Papierstaus von der Rückseite des Druckers" auf Seite 367	
077-106		
077-108		
077-109		
077-304	Schließen Sie die Rückabdeckung.	
077-900	Öffnen Sie die hintere Abdeckung und entfernen Sie das gestaute Papier.	
077-901	Siehe auch: "Beheben von Papierstaus von der Rückseite des Druckers" auf Seite 367	
077-907	"Defieben von Fapierstaus von der nuckseite des Didckers" auf Seite 307	
091-402	Die Lebensdauer Ihres Druckers hat ihr Ende erreicht, und der Drucker wird bald nicht mehr arbeiten. Wenn Sie den Drucker weiter verwenden wollen, ändern Sie die Einstellung Machine life (Gerätelaufzeit) auf Continue Print (Druck fortsetzen). Bei fortgesetzter Verwendung des Druckers wird jedoch die Druckqualität beeinträchtigt.	
	Siehe auch: "Machine life (Gerätelaufzeit)" auf Seite 326	
091-441	Der Drucker hat seine Lebensdauer überschritten, oder die Einstellung wurden geändert, um ihn weiter zu verwenden. Die Qualität der Ausdrucke nimmt ab, wenn der Drucker weiter verwendet wird.	
	Siehe auch: "Machine life (Gerätelaufzeit)" auf Seite 326	
092-651	Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler. Siehe auch: "Kontaktaufnahme mit Epson Support" auf Seite 429	
092-661		
093-426	Wechseln Sie die Tonerkassette bald aus.	
	Siehe auch: "Ersetzen der Tonerkassette" auf Seite 413	
093-925	Setzen Sie die Tonerkassette richtig ein oder ersetzen Sie sie.	
	Siehe auch: "Ersetzen der Tonerkassette" auf Seite 413	
093-926	Ersetzen Sie die Tonerkassette durch eine unterstützte.	
	Siehe auch: "Ersetzen der Tonerkassette" auf Seite 413	

Fehlercode	Was Sie tun können	
093-933	Ersetzen Sie die Tonerkassette durch eine neue. Wenn Sie die Tonerkassette nicht ersetzen, können Probleme mit der Druckqualität auftreten.	
	Siehe auch: "Ersetzen der Tonerkassette" auf Seite 413	
093-974	Schalten Sie den Drucker aus, prüfen Sie, ob die Tonerkassette richtig eingesetzt ist, und schalten Sie dann den Drucker ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler.	
	Siehe auch: "Kontaktaufnahme mit Epson Support" auf Seite 429	
116-210	Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden	
116-314	Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler. Siehe auch:	
116-323	"Kontaktaufnahme mit Epson Support" auf Seite 429	
116-325		
116-326		
116-355		
116-395		
116-703	Drücken Sie die Taste 🐼, um den aktuellen Auftrag abzubrechen. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn	
116-720	der Drucker keinen Auftrag verarbeitet.	
117-331	Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden	
117-332	Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler. Siehe auch:	
117-333	"Kontaktaufnahme mit Epson Support" auf Seite 429	
117-334		
117-342		
117-346		
117-348	Wiederholen Sie den Vorgang und prüfen Sie den Bericht. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler.	
	Siehe auch: "Kontaktaufnahme mit Epson Support" auf Seite 429	
117-350	Öffnen Sie die hintere Abdeckung und schließen Sie sie wieder.	

Fehlercode	Was Sie tun können
117-366	Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden
124-333	Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler. Siehe auch:
134-211	"Kontaktaufnahme mit Epson Support" auf Seite 429
191-310	Obwohl die Lebensdauer Ihres Druckers überschritten wurde und der Drucker nicht mehr läuft, können Sie den Drucker weiter verwenden, indem Sie wie folgt verfahren: - Wenn ein Auftrag verbleibt, drücken Sie die Taste ⑤ (Back) und die Taste ௵ gleichzeitig. - Wenn kein Auftrag vorhanden ist, drücken Sie die Taste System und wählen Sie dann Continue Print (Druck fortsetzen) in Machine Life (Gerätelaufzeit) unter Maintenance (Wartung). Bei fortgesetzter Verwendung des Druckers wird jedoch die Druckqualität beeinträchtigt.
	Siehe auch: "Machine life (Gerätelaufzeit)" auf Seite 326
193-700	Ein nicht-originaler Toner ist eingesetzt.

Hinweis:

Die folgende Meldung betreffend, die keinen Fehlercode enthält, siehe Tabelle unten für die Lösung.

Fehlermeldung	Was Sie tun können	
Wrong Paper Size (Formatkonflikt)	Legen Sie das spezifizierte Papier ein, und drücken Sie die Taste 🐼, um die Meldung zu löschen.	
Reload Paper then (Papier einle- gen, dann)	Siehe auch:	
Press OK ([OK] drücken)	☐ "Druckmedien im Papierbehälter einlegen" auf Seite 136	
	"Einlegen von Druckmedien Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)" auf Seite 145	
Job Cancelled (Job abgebrochen)	Öffnen Sie die ADF-Abdeckung. Entfernen Sie das gestaute Papier und schließen die AVE-Abdeckung.	
Open ADF Cover (ADF-Abd. öffnen)		
and Remove All Paper (und sämtli- ches Papier entfernen.)	Siehe auch: "Beheben von Papierstau aus dem automatischen Dokumenteneinzug (AVE)" auf Seite 359	

Service rufen

Wenn Sie den Druckerservice rufen, seien bereit, das bestehende Problem oder die Fehlermeldung am LCD-Feld zu beschreiben.

Sie müssen das Modell Ihres Druckers und seine Seriennummer kennen. Siehe Aufkleber an der Rückabdeckung Ihres Druckers.

Hilfe erhalten

Wir bieten mehrere automatische Diagnose-Tools, um Ihnen zu helfen, gute Druckqualität zu erzielen und zu bewahren.

LCD-Feld-Meldungen

Das LCD-Feld bietet Ihnen Informationen und Hilfe bei der Fehlerbehebung. Wenn ein Fehler- oder Warnzustand auftritt, zeigt das LCD-Feld eine Meldung an, die sie über das Problem informiert.

Siehe auch:

"Verstehen der Drucker-Meldungen" auf Seite 394

Status Monitor Warnungen

Status Monitor ist ein Tool, das auf der Software Disc vorhanden ist. Sie können den Druckerstatus und den Druckauftrag-Status prüfen. Wenn der Drucker Ihren Auftrag nicht drucken kann, zeigt Status Monitor automatisch eine Warnung auf Ihrem Computerbildschirm an, um Sie darüber zu informieren, dass der Drucker geprüft werden muss.

Aktivieren des Non Genuine Toner (Kein Originaltoner)-Modus

Wenn der Toner in der Tonerkassette verbraucht ist, erscheint die Meldung 993-933.

Wenn Sie den Drucker im Modus Non Genuine Toner (Kein Originaltoner) verwenden wollen, aktivieren Sie den Modus Non Genuine Toner (Kein Originaltoner) und ersetzen die Tonerkassette.

Wichtig:

Wenn Sie den Drucker im Modus Non Genuine Toner (Kein Originaltoner) verwenden, kann die Leistung des Druckers nicht optimal sein. Jegliche Problem, die möglicherweise durch die Verwendung des Modus Non Genuine Toner (Kein Originaltoner) entstehen, sind nicht von unserer Qualitätsgarantie gedeckt. Die kontinuierliche Verwendung des Modus Non Genuine Toner (Kein Originaltoner) kann auch Ausfallen des Druckers verursachen, und jegliche Reparaturkosten für solche Ausfälle gehen zu Kosten des Benutzers.

Hinweis:

Zum Deaktivieren des Modus Non Genuine Toner (Kein Originaltoner) wählen Sie Off (Aus) für Toner von Hon Genuine Toner (Kein Originaltoner) an der Bedienerkonsole oder löschen Sie das Kontrollkästchen neben On (Ein) auf der Seite Non Genuine Toner (Kein Originaltoner) des Registers **Printer Maintenance (Druckerwartung)** im Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm).

Verwenden des Bedienfeldes

Hinweis:

Vor dem Starten des unten beschriebenen Vorgangs bestätigen Sie, dass das LCD-Feld S∈1∈⊂t Function (Funktion auswählen) anzeigt.

- 1. Drücken Sie die Taste **System**.
- 2. Wählen Sie Admin Menu (Admin-Menü), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 3. Wählen Sie Maintenance (Wartung), und drücken Sie dann die Taste 🙉.
- 4. Wählen Sie Non Genuine Toner (Kein Originaltoner), und drücken Sie dann die Taste
- 5. Wählen Sie Toner, und drücken Sie dann die Taste ...
- 6. Wählen Sie On (Ein), und drücken Sie dann die Taste 🔊.
- 7. Drücken Sie die Taste 3, bis die Top-Seite angezeigt wird.

Der Drucker schaltet auf den Modus Non Genuine Toner (Kein Originaltoner).

Verwendung des Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) (nur Windows)

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Windows® 7 als Beispiel.

1. Klicken Sie auf Start — All Programs (Alle Programme) — EPSON — Ihr Drucker — Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm).

Hinweis:

Das Fenster zum Wählen eines Druckers erscheint in diesem Schritt, wenn mehrere Druckertreiber auf Ihrem Computer installiert sind. Klicken Sie in diesem Fall auf den Namen des gewählten Druckers, wie unter **Printer Name (Druckername)** aufgeführt.

Die Printer Setting Utility (Druckereinstellungs-Dienstprogramm) startet.

- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Printer Maintenance (Druckerwartung)**.
- 3. Wählen Sie Non Genuine Toner (Kein Originaltoner) aus der Liste links auf der Seite.

Die Seite Non Genuine Toner (Kein Originaltoner) wird angezeigt.

4. Wählen Sie das Kontrollkästchen neben **On (Ein)** und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Apply** New Settings (Neue Einstellungen anwenden).

Kapitel 11

Wartung

Reinigen des Druckers

Dieser Abschnitt beschreibt, wie der Drucker gereinigt wird, um ihn in gutem Zustand zu bewahren und immer saubere Ausdrucke zu liefern.



/!\ Vorsicht:

Beim Reinigen dieses Produkts verwenden Sie die vorgeschriebenen speziellen Reinigungsmaterialien. Andere Reinigungsmaterialien können schlechte Leistung des Produkts verursachen. Verwenden Sie niemals Aerosol-Reiniger, um die Gefahr von Brändern und Explosionen zu vermeiden.




Achtung:

Schalten Sie dieses Produkt zur Reinigung immer aus und ziehen den Netzstecker ab. Bei Berührung von mit Strom versorgten Innenteilen des Geräts besteht die Gefahr elektrischer Schläge.


Reinigen des Scanners

Um bestmögliche Kopien sicherzustellen, reinigen Sie den Scanner am Anfang jedes Tages und nach Bedarf auch während des Tages, damit er immer sauber ist.

- 1. Befeuchten Sie ein fusselfreies Tuch oder ein Papierhandtuch mit Wasser.
- 2. Öffnen Sie die Dokumentenabdeckung.




 $3. \quad \text{Wischen Sie die Oberfläche der Dokumentenauflage und des AVE ab, bis sie trocken und sauber}$ sind.




1	Film
2	Weiße Dokumentenabdeckung
3	Dokumentenauflage
4	AVE-Auflage

4. Wischen Sie die Unterseite der weißen Dokumentenabdeckung und des Films ab, bis sie sauber und trocken sind.




5. Schließen Sie die Dokumentenabdeckung.



Reinigen der AVE-Einzugwalze


Um immer die bestmöglichen Kopien zu erzielen, reinigen Sie die AVE-Einzugwalze regelmäßig, damit sie sauber ist.

1. Öffnen Sie die ADF-Abdeckung.



2. Wischen Sie die AVE-Einzugwalze mit einem trockenen fusselfreien Tuch oder Papierhandtuch ab, bis sie sauber ist.

Wenn die AVE-Einzugwalze durch Tintenflecke verschmutzt wird, kann sie das durch den autoamtischen Dokumenteneinzug (AVE) laufende Papier verschmutzen. Befeuchten Sie in diesem Fall ein weiches fusselfreies Tuch oder Papierhandtuch mit einem neutralen Spülmittel oder Wasser und wischen Sie dann AVE-Einzugwalze ab, bis sie sauber und trocken ist.



Ersetzen der Tonerkassette

Originale Tonerkassetten sind nur von Epson erhältlich.

Wir empfehlen, nur eine originale Tonerkassette für Ihren Drucker zu verwenden. Epson bietet keine Garantie für Probleme, die durch Verwendung anderer als originaler Verbrauchsmaterialien verursacht werden.



Vorsicht:

- Wischen Sie verschütteten Toner mit einem Besen oder nassen Lappen ab. Verwenden Sie niemals einen Staubsauger zur Beseitigung von verschüttetem Toner. Er könnte durch elektrische Funktion im Inneren des Staubsaugers Feuer fangen und eine Explosion verursachen. Wenn Sie eine große Menge Toner verschütten, wenden Sie sich an *Ihren Epson-Vertreter.*
- Werfen Sie niemals eine Tonerkassette in in offenes Feuer. Restlicher Toner in der Kassette kann Feuer fangen und Explosionen verursachen. Wenn eine gebrauchte Tonerkassette nicht länger benötigt wird, wenden Sie sich an Ihren Epson-Vertreter für Informationen über richtige Entsorgung.



Achtung:

- Bewahren Sie Tonerkassetten (oder Trommeln, wenn nicht ein Kassettentyp) außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Falls ein Kind versehentlich Toner verschluckt, lassen Sie es ihn ausspucken, spülen Sie den Mund mit Wasser aus, lassen Sie das Kind Wasser trinken und suchen dann einen Arzt auf.
- Achten Sie beim Ersetzen von Tonerkassetten (oder Trommeln, wenn nicht ein Kassettentyp) darauf, keinen Toner zu verschütten. Bei Tonerverschüttung vermeiden Sie Berührung mit Kleidungsstücken, Haut, Augen und Haut, ebenso wie Einatmen.
- ☐ Wenn der Toner mit Ihrer Haut oder Ihrer Kleidung in Berührung kommt, waschen Sie ihn mit Seife und Wasser ab.

Wenn Tonerpartikel in die Augen geraten, spülen Sie sie sofort mindestens 15 Minuten lang mit fließendem Wasser aus, bis die Reizung abgeklungen ist. Suchen Sie wenn nötig einen Arzt auf.

Wenn Sie Tonerpartikel einatmen, gehen Sie an einen Ort mit frischer Luft und spülen den Mund mit Wasser aus.

Falls Sie versehentlich Toner verschlucken, spülen Sie den Mund mit Wasser aus, trinken Sie Wasser und suchen sofort einen Arzt auf.

Wichtig:

Schütteln Sie nicht die Tonerkassette, um Verschütten von Toner zu verhindern.

Zeitpunkt zum Ersetzen der Tonerkassette

Der Drucker hat eine Tonerkassette: Schwarz(K).

Wenn eine Tonerkassette das Ende ihrer nützlichen Lebensdauer erreicht, erscheint die folgende Meldung auf dem LCD-Feld.

Meldung	Restliche Seitenausbeute	Druckerstatus und Maßnahme
093-426*	Ca. 500 Seiten	Die Tonerkassette ist fast leer geworden. Halten Sie eine neue bereit.
093-933	_	Die Tonerkassette ist leer geworden. Ersetzen Sie die alte Tonerkassette durch eine neue.

^{*} Diese Warnung erscheint nur, wenn eine eine originale Tonerkassette verwendet werden (d.h. Non Genuine Toner (Kein Originaltoner) ist deaktiviert).

Wichtig:

Wenn eine gebrauchte Tonerkassette auf dem Boden oder auf einem Tisch abgelegt wird, legen Sie einige Blätter Papier unter die Tonerkassette, um jeglichen u.U. verschütteten Toner aufzufangen.


- ☐ Verwenden Sie nicht alte Tonerkassetten neu, die aus dem Drucker entfernt wurden. Dadurch wird möglicherweise die Druckqualität beeinträchtigt.
- ☐ Schütteln oder schlagen Sie nicht gebrauchte Tonerkassetten. Der restliche Toner kann verschüttet werden.
- ☐ Wir empfehlen Ihnen, eine Tonerkassette innerhalb eines Jahres nach dem Entnehmen aus der Verpackung zu verbrauchen.

Die Tonerkassette entnehmen

1. Öffnen Sie die vordere Abdeckung.




2. Öffnen Sie die Toner-Zugangsabdeckung.



3. Verteilen Sie einige Blätter Papier auf dem Boden oder auf einem Tisch, wo die entnommene Tonerkassette platziert werden soll.


4. Drehen Sie die Tonerkassette zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn.



5. Ziehen Sie die Tonerkassette heraus.

Wichtig:


- ☐ Die Oberfläche der gebrauchten Tonerkassette nicht berühren.
- ☐ Ziehen Sie immer die Tonerkassette langsam heraus, um keinen Toner zu verschütten.



6. Setzen Sie die Tonerkassette langsam auf die in Schritt 4 ausgebreiteten Blätter.

Eine Tonerkassette installieren


1. Öffnen Sie die Verpackung einer neuen Tonerkassette und schütteln Sie sie vorsichtig fünf bis sechs Mal, um den Toner gleichmäßig zu verteilen.



Hinweis:

Behandeln Sie die Tonerkassette vorsichtig, um Verschütten von Toner zu verhindern.


2. Setzen Sie die Tonerkassette im zugehörigen Kassettenhalter ein, und drehen Sie sie dann im Uhrzeigersinn zum Ausrichten auf die Sperrmarkierung.




Wichtig:

Sichern Sie die Tonerkassette vor dem Drucken immer fest. Andernfalls kann können Defekte verursacht werden.

3. Schließen Sie die Toner-Zugangsabdeckung. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung eingerastet ist.



4. Schließen Sie die vordere Abdeckung.



- 5. Legen Sie die entfernte Tonerkassette in den Karton, aus dem die neu eingesetzte Tonerkassette genommen wurde.
- 6. Achten Sie darauf, nicht in Kontakt mit dem verschütteten Toner zu kommen und entsorgen Sie die für den Tonerkassettenwechsel ausgebreiteten Blätter.

Bestellen von Verbrauchsmaterialien

Gelegentlich muss eine neue Tonerkassette bestellt werden. Die Tonerkassette enthält Bedienungsanweisungen auf der Verpackung.

Verbrauchsmaterialien

Wichtig:

Verwenden Sie nur von uns empfohlene Verbrauchsmaterialien. Verwendung von anderen Verbrauchsmaterialien als empfohlen, kann die Gerätequalität und Leistung beeinträchtigen.

Produktname	Produktcode
TONERKASSETTE	0709
DOPPELTONERKASSETTEN-PACKUNG	0710
RÜCKGABE-DOPPELTONERKASSETTEN-PACKUNG	0711

Wichtig:

Die Anzahl der druckbaren Seiten gilt bei Verwendung von A4 Normalpapier SEF (☐) und bei kontinuierlichem Druck mit einer Flächendeckung von 5% Bilddichte. Außerdem werden die öffentlichen Werte basierend auf JIS X6931 (ISO/IEC 19752) erfüllt. Diese Werte sind Annäherungswerte und variieren je nach Bedingungen wie dem gedruckten Inhalt, dem Papierformat, der Papiersorte, der Betriebsumgebung des Druckers, dem Initialisierungsvorgang beim Ein- und Ausschalten des Druckers und Justierungen zum Bewahren der Druckqualität.

Hinweis:

- Die bedruckbare Seitenzahl für mit der Starter-Tonerkassette, die mit dem Drucker geliefert wird, beträgt ca. 1.000 Seiten.
- ☐ Jede Tonerkassette enthält Bedienungsanweisungen auf der Verpackung.

Zeit zur Bestellung einer Tonerkassette

Im LCD-Feld wird eine Warnung angezeigt, wenn sich die Tonerkassette ihrer Auswechselzeit nähert. Bestätigen Sie, dass Sie Ersatz bereit haben. Es ist wichtig, eine Tonerkassette zu bestellen, wenn die Meldungen zuerst erscheint, um Druckunterbrechungen zu vermeiden. Im LCD-Feld wird eine Fehlermeldung angezeigt, wenn die Tonerkassette ersetzt werden muss.

Zum Bestellen einer Tonerkassette wenden Sie sich an unsere örtliche Vertretung oder einen Vertragshändler.

Wichtig:

Dieser Drucker ist dafür konstruiert, die stabilste Leistung und Druckqualität zu bieten, wenn er mit den empfohlene Tonerkassette verwendet wird. Wenn eine andere als die für diesen Drucker empfohlene Tonerkassette verwendet wird, wird die Leistung und Druckqualität des Druckers beeinträchtigt. Es können auch Kosten anfallen, wenn der Drucker ausfällt. Um Kundendienst anfordern zu können und optimale Leistung des Druckers zu erzielen, verwenden Sie immer die empfohlene Tonerkassette.

Recycling von Verbrauchsmaterialien

Im Sinne des Umweltschutzes und für effiziente Nutzung natürlicher Ressourcen werden bei
Epson zurückgegebene Tonerkassetten und Trommeln (Fotorezeptoren) erneut verwendet, um
Teile und Materialien zur wiederzuverwenden und Energie zu sparen.

Besondere Entsorgung ist für Tonerkassetten nicht mehr erforderlich. Öffnen Sie die
Tonerkassetten nicht. Reichen Sie sie bei Ihrem Epson-Vertreter ein.

Lagern von Verbrauchsmaterialien

☐ In einer Umgebung mit salziger Luft.

Lagern Sie Verbrauchsmateriali	en in ihrer originalen	Verpackung,	bis Sie verwende	n müssen. I	∠agern
Sie Verbrauchsmaterialien nich	nt•				

_	
Ш	Bei Temperaturen von über 40 °C.
	In einer Umgebung mit extremen Schwankungen in Luftfeuchtigkeit oder Temperatur.
	Im direkten Sonnenlicht.
	An staubigen Orten.
	Längere Zeit in einem Fahrzeug.
	In einer Umgebung mit korrosiven Gasen.

Verwaltung des Druckers

Prüfen oder Verwalten des Druckers mit EpsonNet Config

Wenn der Drucker in einer TCP/IP-Umgebung aufgestellt ist, können Sie den Druckerstatus prüfen und Einstellungen mit einem Webbrowser auf einem Netzwerk-Computer konfigurieren. Sie können auch EpsonNet Config verwenden, um die restlichen in diesem Drucker eingesetzten Verbrauchsmaterialien und Papier zu prüfen.

Hinweis:

Wenn Sie den Drucker als lokalen Drucker verwenden, können Sie nicht EpsonNet Config verwenden. Einzelheiten über das Prüfen des Status eines lokalen Druckers siehe "Prüfen des Druckerstatus mit Status Monitor (nur Windows)" auf Seite 421.

Starten von EpsonNet Config

Verwenden Sie das folgende Verfahren, um EpsonNet Config zu starten.

- 1. Starten Sie Ihren Webbrowser.
- 2. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in der Adressleiste ein und drücken Sie dann die Taste Enter.

EpsonNet Config erscheint auf Ihrem Browser.

Verwenden der Online-Hilfe

Für weitere Informationen über die Elemente, die auf EpsonNet Config eingestellt werden können, klicken Sie auf die Schaltfläche **Help (Hilfe)** zur Anzeige der Online-Hilfe.

Prüfen des Druckerstatus mit Status Monitor (nur Windows)

Status Monitor ist ein Tool, das neben Ihrem Druckertreiber installiert wird. Sie können damit den Druckerstatus und den Druckauftrag-Status prüfen. Status Monitor kann auch den Status des Papierbehälters und die verbleibende Menge von Toner in der Tonerkassette prüfen.

Starten von Status Monitor

Doppelklicken Sie das Symbol Status Monitor in der Taskleiste oder rechtsklicken Sie auf das Symbol, und wählen Sie Printer Selection (Drucker-Auswahl).

Wenn das Symbol Status Monitor nicht in der Taskleiste angezeigt wird, öffnen Sie Status Monitor aus dem Start-Menü.

Das unten beschriebene Verfahren nimmt Microsoft® Windows® 7 als Beispiel.

1. Klicken Sie auf Start — All Programs (Alle Programme) — EPSON — Ihr Drucker — Activate Status Monitor

Das Fenster **Printer Selection (Drucker-Auswahl)** erscheint.

2. Klicken Sie auf den Namen des gewünschten Druckers in der Liste.

Das Fenster **Printer Status (Druckerstatus)** erscheint.

Einzelheiten zu den Funktionen von Status Monitor finden Sie in der Hilfe von Status Monitor.

Siehe auch:

"Status Monitor (nur Windows)" auf Seite 36

Prüfen des Druckerstatus über E-Mail

Bei Verbindung in einer Netzwerkumgebung, wo Senden und Empfangen von E-Mail verfügbar ist, kann der Drucker einen E-Mail-Bericht an spezifizierte E-Mail-Adressen mit der folgenden Information senden:

☐ Fehlerstatus, der am Drucker aufgetreten ist

Einstellen der E-Mail-Umgebung

Zugriff EpsonNet Config. Auf der Registerkarte **Properties (Eigenschaften)** konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen entsprechend Ihrer E-Mail-Umgebung. Nach dem Konfigurieren der Einstellungen in jedem Fenster klicken Sie immer auf **Apply (Übernehmen)** und schalten Sie dann den Drucker zum Neustart ein/aus. Weitere Informationen über jedes Element finden Sie unter Help (Hilfe) in EpsonNet Config.

Element	Zu konfigurierendes Ele- ment	Beschreibung
General Setup (Allge- meine Einrichtung) — StatusMessenger	Recipient's E-mail Address (E-Mail-Adresse Empfänger)	Spezifizieren Sie bis zu zwei E-Mail-Adressen, an die Nachrichten über Änderungen im Druckerstatus oder Fehler gesendet werden.
	Notification Items (Benach- richtigungselemente)	Stellen Sie den Inhalt der Hinweise ein, die über E-Mail gesendet werden.
Port Status (Portsta- tus)	StatusMessenger	Wählen Sie Enabled (Aktiviert) .

Element	Zu konfigurierendes Ele- ment	Beschreibung
Protocol Settings (Protokoll) — E-mail	SMTP Server Settings (SMTP-Servereinstellung)	Wählen Sie geeignete Einstellungen zum Senden und Empfangen von E-Mails.
(E-Mail)	☐ Machine's E-mail Address (E-Mail-Adresse des Druckers)	
	☐ SMTP Server Address (SMTP-Serveradresse)	
	SMTP Server Port Number (SMTP-Serverportnum mer)	
	Send Authentication (Über- mittlungsauthentifizierung)	
	E-mail SendAuthentication(E-Mail-Übermittlungsauthentifizierung)	
	☐ Login Name (Anmeldename)	
	☐ Password (Passwort)	
	Re-enter Password (Kennwort erneut eingeben)	
	POP3 Server Settings (POP3-Servereinstellung)	
	POP3 Server Address (POP3-Serveradresse)	
	POP3 Server Port Number (POP3-Serverportnum mer)	
	☐ Login Name (Anmeldename)	
	☐ Password (Passwort)	
	Re-enter Password (Kennwort erneut eingeben)	

Bewahren von Verbrauchsmaterialien

Sie können mehrere Einstellungen Ihres Druckertreibers ändern, um Toner und Papier zu sparen.

Material	Einstellung	Funktion
Tonerkassette	Toner Saving Mode (Toner- sparmodus) in der Register- karte Graphics (Grafiken) am Druckertreiber	Dieses Kontrollkästchen erlaubt es den Benutzern, einen Druckmodus zu wählen, der weniger Toner verbraucht. Wenn dieses Merkmal verwendet wird, ist die Bildqualität niedriger als bei Nichtverwendung.
Druckmedien	Multiple Up (Mehrfachnutzen) im Register Layout des Druckertreibers	Der Drucker druckt zwei oder mehr Seiten auf einer Seite eines Blattes. Die verfügbaren Zahlen, die jeder Druckertreiber auf einem Blatt Papier drucken kann, sind wie folgt:
		☐ Windows® Druckertreiber: 2, 4, 8 oder 16 Seiten
		☐ Mac OS X Druckertreiber: 2, 4, 6, 9 oder 16 Seiten
		Kombiniert mit der Duplex (Seitenaufdruck)-Druckeinstellung (2-seitig) erlaubt Multiple Up (Mehrfachnutzen) das Drucken von bis zu 32 Seiten auf einem Blatt Papier. (16 Bilder auf der Vorderseite und 16 auf der Rückseite)

Prüfen der Seitenzählungen

Sie können die Seite System Settings (Systemeinstellung) drucken, um die Gesamtzahl der gedruckten Seiten zu prüfen. Die Gesamtzahl der gedruckten Seiten wird im Abschnitt Print Volume gezeigt, klassifiziert nach Papierformaten.

Einseitiger Farbdruck (einschließlich Multiple Up (Mehrfachnutzen)-Druck) wird als ein Auftrag gezählt, und 2-seitiger Druck (einschließlich Multiple Up (Mehrfachnutzen)) als zwei. Wenn beim Duplexdruck (2-seitig) ein Fehler auftritt, nachdem eine Seite richtig gedruckt ist, wird dies als eine gezählt.


Bei Duplexdruck (2-seitig) kann eine leere Seite je nach den Einstellungen der Anwendung automatisch eingefügt werden. In diesem Fall wird die leere Seite als eine Seite gezählt. Wenn eine leere Seite beim Duplexdruck (2-seitig) für ungerade Seiten eingefügt wird und die Rückseite der letzten ungeraden Seitennummer leer gelassen ist, ist diese Seite von der Seitenzählung ausgeschlossen.

Hinweis:


Siehe "Drucken Sie der Seite System Settings (Systemeinstellung)" auf Seite 172 für Einzelheiten zum Ausdrucken der System Settings (Systemeinstellung)-Seite.

Transport des Druckers


1. Schalten Sie den Drucker aus.




2. Trennen Sie das Netzkabel, das Schnittstellenkabel und andere Kabel ab.




3. Nehmen Sie allles Papier aus dem Dokumentenausgabefach.



4. Heben Sie die Scannereinheit an, entfernen Sie alles Papier aus dem mittleren Ausgabefach und schieben die Ausgabefachverlängerung ein, falls geöffnet.



5. Nehmen Sie den Papierbehälter aus dem Drucker.




6. Heben Sie den Drucker an und transportieren ihn vorsichtig.

Hinweis:

Wenn der Drucker über große Entfernungen transportiert werden soll, muss die Tonerkassette entfernt werden, um zu verhindern, dass Toner verschüttet wird, und der Drucker sollte in einem Karton verpackt werden.



7. Stellen Sie den Drucker am neuen Aufstellungsort auf und ersetzen Sie den Papierbehälter.



Anhang A

Wo Sie Hilfe bekommen

Kontaktaufnahme mit Epson Support

Vor der Kontaktaufnahme mit Epson

Wenn das Epson-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, und Sie das Problem nicht mit Hilfe der Informationen zur Fehlerbehebung in der Produktdokumentation lösen können, wenden Sie sich an den Epson-Kundendienst. Falls im Folgenden kein Epson-Kundendienst in Ihrer Nähe aufgeführt ist, wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Der Epson-Kundendienst kann Ihnen schneller helfen, wenn Sie die folgenden Informationen vor dem Anruf bereithalten:

(Das Typenschild mit der Seriennummer befindet sich in der Regel auf der Geräterückseite.)
Produktmodell
Softwareversion des Produkts (Klicken Sie auf About (Info) , Version Info (Systeminfo) oder eine ähnliche Schaltfläche in der Produktsoftware.)
Marke und Modell Ihres Computers
Name und Version des auf Ihrem Computer installierten Betriebssystems
Namen und Versionen der Anwendungssoftware, die Sie mit dem Produkt verwenden

Hilfe für Benutzer in Europa

Im gesamteuropäischen Garantieschein finden Sie Informationen, wie Sie sich an den Epson-Kundendienst wenden.

Hilfe für Benutzer in Taiwan

Folgende Kontaktadressen stehen Ihnen für Informationen, Support und Kundendienstanfragen zur Verfügung:

World Wide Web (http://www.epson.com.tw)

Hier erhalten Sie Informationen zu Produktspezifikationen, Treiber zum Herunterladen und Antworten auf Produktanfragen.

Epson HelpDesk (Tel.: +0280242008)

Unser Helpdesk-Team steht Ihnen in folgenden Fällen telefonisch zur Verfügung:

- ☐ Vertriebsanfragen und Produktinformationen
- ☐ Fragen zur oder Probleme mit der Verwendung von Produkten
- ☐ Fragen zu Reparaturservice und Gewährleistung

Reparatur Service Center:

Telefonnummer	Faxnummer	Address (Adresse)
02-23416969	02-23417070	No.20, Beiping E. Rd., Zhongzheng Dist., Taipei City 100, Taiwan
02-27491234	02-27495955	1F., No.16, Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City 105, Taiwan
02-32340688	02-32340699	No.1, Ln. 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County 235, Taiwan
039-605007	039-600969	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Township, Yilan County 265, Taiwan
038-312966	038-312977	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County 970, Taiwan
03-4393119	03-4396589	5F., No.2, Nandong Rd., Pingzhen City, Taoyuan County 32455, Taiwan (R.O.C.)
03-5325077	03-5320092	1F., No.9, Ln. 379, Sec. 1, Jingguo Rd., North Dist., Hsinchu City 300, Taiwan
04-23011502	04-23011503	3F., No.30, Dahe Rd., West Dist., Taichung City 40341, Taiwan (R.O.C.)

Telefonnummer	Faxnummer	Address (Adresse)
04-23805000	04-23806000	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun Dist., Taichung City 408, Taiwan
05-2784222	05-2784555	No.463, Zhongxiao Rd., East Dist., Chiayi City 600, Taiwan
06-2221666	06-2112555	No.141, Gongyuan N. Rd., North Dist., Tainan City 704, Taiwan
07-5520918	07-5540926	1F., No.337, Minghua Rd., Gushan Dist., Kaohsiung City 804, Taiwan
07-3222445	07-3218085	No.51, Shandong St., Sanmin Dist., Kaohsiung City 807, Taiwan
08-7344771	08-7344802	1F., No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County 900, Taiwan

Hilfe für Benutzer in Singapur

Epson Singapore stellt Ihnen folgende Informationsquellen, Support-Angebote und Kundendienstleistungen zur Verfügung:

World Wide Web (http://www.epson.com.sg)

Hier erhalten Sie Informationen zu Produktspezifikationen, Treiber zum Herunterladen, Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ), Antworten auf Vertriebsanfragen und technischen Support per E-Mail.

Epson HelpDesk (Tel.: (65) 6586 3111)

Unser Helpdesk-Team steht Ihnen in folgenden Fällen telefonisch zur Verfügung:

- ☐ Vertriebsanfragen und Produktinformationen
- ☐ Fragen zur oder Probleme mit der Verwendung von Produkten
- ☐ Fragen zu Reparaturservice und Gewährleistung

Hilfe für Benutzer in Thailand

Folgende Kontaktadressen stehen Ihnen für Informationen, Support und Kundendienstanfragen zur Verfügung:

World Wide Web (http://www.epson.co.th)

Hier erhalten Sie Informationen zu Produktspezifikationen, Treiber zum Herunterladen, Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) und Antworten auf Produktanfragen per E-Mail.

Epson Hotline (Tel.: (66)2685-9899)

Unser Hotline-Team steht Ihnen in folgenden Fällen telefonisch zur Verfügung:

- ☐ Vertriebsanfragen und Produktinformationen
- ☐ Fragen zur oder Probleme mit der Verwendung von Produkten
- ☐ Fragen zu Reparaturservice und Gewährleistung

Hilfe für Benutzer in Vietnam

Folgende Kontaktadressen stehen Ihnen für Informationen, Support und Kundendienstanfragen zur Verfügung:

Epson Hotline (Telefon): 84-8-823-9239

Service Center: 80 Truong Dinh Street, District 1, Hochiminh City

Vietnam

Hilfe für Benutzer in Indonesien

Folgende Kontaktadressen stehen Ihnen für Informationen, Support und Kundendienstanfragen zur Verfügung:

World Wide Web (http://www.epson.co.id)

- ☐ Informationen zu Produktspezifikationen, Treiber zum Herunterladen
- ☐ Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ), Antworten auf Produkt- und andere Anfragen per E-Mail

Epson Hotline

☐ Vertriebsanfragen und Produktinformationen

☐ Technischer Support

Telefon (62) 21-572 4350

Fax (62) 21-572 4357

Epson Service Center

Jakarta Mangga Dua Mall 3rd floor No 3A/B

Jl. Arteri Mangga Dua,

Jakarta

Telefon/Fax: (62) 21-62301104

Bandung Lippo Center 8th floor

Jl. Gatot Subroto No.2

Bandung

Telefon/Fax: (62) 22-7303766

Surabaya Hitech Mall lt IIB No. 12

Jl. Kusuma Bangsa 116 – 118

Surabaya

Telefon: (62) 31-5355035 Fax: (62)31-5477837

Yogyakarta Hotel Natour Garuda

Jl. Malioboro No. 60

Yogyakarta

Telefon: (62) 274-565478

Medan Wisma HSBC 4th floor

Jl. Diponegoro No. 11

Medan

Telefon/Fax: (62) 61-4516173

Makassar MTC Karebosi Lt. Ill Kav. P7-8

II. Ahmad Yani No.49

Makassar

Telefon: (62)411-350147/411-350148

Hilfe für Benutzer in Hongkong

Benutzer in Hongkong können technischen Support und andere After-Sales-Dienstleistungen über Epson Hong Kong Limited in Anspruch nehmen.

Internet-Homepage

Auf der lokalen Homepage von Epson Hong Kong können Benutzer die folgenden Informationen sowohl in chinesischer als auch in englischer Sprache abrufen:

_	D 1	1	. •
	Produ	iktintor	mationen

- ☐ Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ)
- ☐ Die neuesten Treiberversionen für Epson-Produkte

Besuchen Sie unsere Internet-Homepage unter folgender Adresse:

http://www.epson.com.hk

Technische Support-Hotline

Unser technisches Personal können Sie auch unter folgenden Telefon- und Faxnummern erreichen:

Telefon: (852) 2827-8911

Fax: (852) 2827-4383

Hilfe für Benutzer in Malaysia

Folgende Kontaktadressen stehen Ihnen für Informationen, Support und Kundendienstanfragen zur Verfügung:

World Wide Web (http://www.epson.com.my)

- ☐ Informationen zu Produktspezifikationen, Treiber zum Herunterladen
- ☐ Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ), Antworten auf Produkt- und andere Anfragen per E-Mail

Epson Trading (M) Sdn. Bhd.

Head Office.

Telefon: 603-56288288

Fax: 603-56288388/399

Epson Helpdesk

☐ Vertriebsanfragen und Produktinformationen (Info-Telefon)

Telefon: 603-56288222

Anfragen zu Reparaturen und Garantieleistungen, zur Verwendung des Produkts und zum technischen Support (Technische Fragen)

Telefon: 603-56288333

Hilfe für Benutzer auf den Philippinen

Technischer Support und andere After-Sales-Dienstleistungen stehen den Benutzern bei der Epson Philippines Corporation unter den folgenden Telefon- und Faxnummern sowie unter der folgenden E-Mail-Adresse zur Verfügung:

Amtsleitung: (63-2) 706 2609

Fax: (63-2) 706 2665

Helpdesk-Direktleitung: (63-2) 706 2625

E-Mail: epchelpdesk@epc.epson.com.ph

World Wide Web (http://www.epson.com.ph)

Hier erhalten Sie Informationen zu Produktspezifikationen, Treiber zum Herunterladen, Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) sowie Adressen für E-Mail-Anfragen.

Gebührenfreie Rufnummer: 1800-1069-EPSON (37766)

Unser Hotline-Te	am steht Ihner	ı in folgenden	Fällen telefon	isch zur Verfügung:

- ☐ Vertriebsanfragen und Produktinformationen
- ☐ Fragen zur oder Probleme mit der Verwendung von Produkten
- ☐ Fragen zu Reparaturservice und Gewährleistung

Index

#	Ausgabezeit für erste Kopie19
	Auto Ans. Ans/FAX (Auto Antw. Antw./FAX) 283, 308
#-Taste	Auto Ans. TEL/FAX (Auto Antw. TEL/FAX)283, 308
	Auto Answer Fax (Auto Antwort Fax)282, 307
2	Auto Exposure (Automatische Belichtung)
	193, 335 , 341
2-seitig	Auto Reset (Automatisch Zurücksetzen)318
2-seitiger Bericht	AutoFit346
2-Sided Print (Beidseitiges Drucken)284, 313	Automatische Neuwahl252
	Automatischer Dokumenteneinzug (AVE)26, 27
A	Automatischer Duplexdruck155
	AVE-Abdeckung27, 28 , 358
Abbrechen eines Druckauftrags	AVE-Auflage28, 411
Vom Bedienfeld154	
Abmessungen20	В
Address Book Editor (Adressbuch-Editor)39	D
Adjust Altitude (Höhenlage)327	Bedienfeld26, 28
Adjust BTR (BTR einstellen)323	Bedienfeldeinstellungen288
Adjust Fusing Unit (Fixieranlage einstellen)324	Bedienfeldeinstellungen-Seite31
Admin-Menü290	Behälter346
Adressbuch	Beheben von Papierstaus
Adressbuch-Taste29	Aus dem automatischen Dokumenteneinzug (AVE)
Alert Tone (Warnton)320	359
Alles-löschen-Taste	Vom mittleren Ausgabefach369
Anpassen von Kopieroptionen183	Vom Papierbehälter362
Ans Select (Antw wählen)282, 307	Von Rückseite des Druckers367
Ans/FAX Mode (AB./Fax-Modus)282	Von Vorderseite des Druckers362
Anschließen Drucker42	Benutzerdefiniertes Format
Anzahl der Faxleitungen24	Mit Windows-Druckertreiber170
Anzahl der Kopien183	Benutzerdefiniertes Papier168
Anzeigeproblem375	Mit Mac OS X Treiber170
Arbeitsspeicher	Berichtseite172
Artikel	Beseitigen von Papierstaus
Zeit zur Bestellung419	Vom Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)365
Aufhellen/Verdunkeln191, 248, 334, 340, 344	Bestellung von Artikeln419
Auflösung	Betriebssystem22, 25
Einstellen der Scan-Auflösung238	Bewahren von Verbrauchsmaterialien424
Aufzeichnungspapierformat23	
Ausgabefach-Kapazität20	C
Ausgabefachverlängerung26, 150	C
Ausgabeformat18	C (Löschen)-Taste29
Ausgabepapier-Gewicht19	CentreWare Internet Services

Starten	Online-Hilfe für	421	Druckerstatus	422
Clean Developer (Entwickl. rein.)	Starten	421	Druckertreiber	
Clean Developer (Entwickl. rein.)	Verwaltung des Druckers	421	Linux	115
Windows	Clean Developer (Entwickl. rein.)	325	Mac OS X	109
Windows	-		PCL	52
Druckertreiber Vor-Installation-Status Druckmedien Abmessungen Druckmedien Abmessungen Druckmedien Abmessungen Druckmedien Abmessungen Druckmedien Abmessungen Druckmedien Abmessungen Druckmedius Druckmedius Druckmedius Druckmedius Druckmedius Druckmedius Druckmedius Druckmedius Druckmodus Druckmodus Druckprobleme D			Windows	52
Druckmedien Abmessungen Druckmedien einlegen Papierbehälter Druckmedien einlegen Druckprobleme Druckprobleme Druckqualitätsprobleme Druckatifatsprobleme Druckat			Druckertreiber Vor-Installation-Status	53
Druckmedien einlegen			Druckmedien	425
Papierbehälter			Abmessungen	136
Papierbehalter. Papierbehalter. Druckmodus Druckmodus Druckqualitătsprobleme. Dekumentenabeckung. 28 ECM. 284, 180 ECM. 284, 180 ECM. 284, 180 Einen Druckqualitatg abbrechen	0		Druckmedien einlegen	135
Daten-LED	D		Papierbehälter	136
Dialing Type (Wähltyp) 283, 309 Direkt-Fax 253 Discard Size (Format anpassen) 284, 315 Document Type(Vorlagenart) 190, 248 , 334 , 344 Document Type(Vorlagenart) 290, 248 , 334 , 344 Dokumentenanschlag 26 ECM 284, 110 Dokumentenausgabefach 26, 28 Edit From Field (Von-Feld bearbeiten) Einen Druckauftrag abbrechen 260, 28 Dokumenteneinzugfach 26, 28 Einen Druckauftrag abbrechen 260, 28 Einen Druckauftrag abbrechen 270, 280 Einen Druckauftrag abbrechen 280, 280 Einen Druckauftrag abbrechen 280, 280 Einen Druckauftrag löschen 280, 280 Einen Druckauftrag löschen 280, 280 Einstellen der Druckauftrag (PSI) Einstellen der Drucker-ID 280, 280 Einstellen Ihrer Region 280, 280 Einstellen Ihrer Region 280, 280 Einstellen Von Zeit und Datum 280, 280, 280 Einstellen Von Zeit und Datum 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280,	Daten-LED	29	=	
Dialing Type (Wähltyp) 283, 309 Direkt-Fax 253 Discard Size (Format anpassen) 284, 315 Document Type(Vorlagenart) 190, 248 , 334 , 344 Document Type(Vorlagenart) 290, 248 , 334 , 344 Dokumentenanschlag 26 ECM 284, 110 Dokumentenausgabefach 26, 28 Edit From Field (Von-Feld bearbeiten) Einen Druckauftrag abbrechen 260, 28 Dokumenteneinzugfach 26, 28 Einen Druckauftrag abbrechen 260, 28 Einen Druckauftrag abbrechen 270, 280 Einen Druckauftrag abbrechen 280, 280 Einen Druckauftrag abbrechen 280, 280 Einen Druckauftrag löschen 280, 280 Einen Druckauftrag löschen 280, 280 Einstellen der Druckauftrag (PSI) Einstellen der Drucker-ID 280, 280 Einstellen Ihrer Region 280, 280 Einstellen Ihrer Region 280, 280 Einstellen Von Zeit und Datum 280, 280, 280 Einstellen Von Zeit und Datum 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280, 280,	Delayed Start (Verzögerter Start)	344	Druckprobleme	375
Direkt-Fax. 253 Discard Size (Format anpassen) 284, 315 Document Type(Vorlagenart). 190,248, 334, 344 Dokumentenabdeckung. 28			Druckqualitätsprobleme	377
Discard Size (Format anpassen) 284, 315				
Document Type(Vorlagenart) 190, 248 , 334 , 344 Dokumentenabdeckung 28			•	
Dokumentenabdeckung	<u> -</u>		F	
Dokumentenanschlag 26 ECM 284, Dokumentenauflage 28, 411 Edit From Field (Von-Feld bearbeiten) Dokumentenausgabefach 26 Einen Druckauftrag abbrechen Dokumenteneinzugfach 26, 28 Vom Computer Dokumentenführungen 28 Einen Druckauftrag löschen Dokumentformat 24, 339 Einlegen von Druckmedien Draft Mode (Entwurfmodus) 296 Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI) DRPD Mode (DRPD-Modus) 282 Einstellen der Drucker-ID DRPD-Muster 284, 312 Einstellen Ihrer Region Druckauflösung 18, 21 Einstellen von Zeit und Datum Drucken 152 Energiesparen-Taste/LED Drucken 152 Energiesparmodus Benutzerdefiniertes Papier 168 Envelope (Umschlag) 324 Grundlagen 127 EpsonNet Config Ethernet Mit Web Services on Devices 175 Ethernet Ethernet Prucken mit Web Services on Devices 175 Express Scan Manager (Express-Scanmanager) Drucker Meldungen			E	
Dokumentenausgabefach	· ·		ECM	284, 315
Dokumentenausgabefach	· ·		Edit From Field (Von-Feld bearbeiten)	331
Dokumenteneinzugfach.26, 28Vom ComputerDokumentenführungen.28Einen Druckauftrag löschenDokumentformat.24, 339Einlegen von DruckmedienDraft Mode (Entwurfmodus).296Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)DRPD Mode (DRPD-Modus).282Einstellen der Drucker-IDDRPD-Muster.284, 312Einstellen Ihrer RegionDruckauflösung.18, 21Einstellen von Zeit und DatumDruckdichteneinstellung.325Energiesparen-Taste/LEDDrucken.152EnergiesparmodusBenutzerdefiniertes Papier.168Envelope (Umschlag).324,Grundlagen.127EpsonNet ConfigMit Web Services on Devices.175EthernetProbleme.375Ethernet-Anschluss.27Drucken mit Web Services on Devices.175Express Scan Manager (Express-Scanmanager)Drucken vom Computer.153Extel Hook Thresh (Ext. Hook Schwelle).284,Drucker.29Drucker.29Meldungen.394Status.422F/W VersionTransport.426FarbeVerwalten.421Fault Time-Out (Fehlertimeout)Druckereinstellungs-Dienstprogramm.36Fax	e e			
Dokumentenführungen.28Einen Druckauftrag löschenDokumentformat.24, 339Einlegen von DruckmedienDraft Mode (Entwurfmodus).296Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)DRPD Mode (DRPD-Modus).282Einstellen der Drucker-IDDRPD-Muster.284, 312Einstellen Ihrer RegionDruckauflösung.18, 21Einstellen von Zeit und DatumDruckdichteneinstellung.325Energiesparren-Taste/LEDDrucken.152EnergiesparmodusBenutzerdefiniertes Papier.168Envelope (Umschlag).324,Grundlagen.127EpsonNet ConfigMit Web Services on Devices.175EthernetProbleme.375Ethernet-Anschluss.27Drucken mit Web Services on Devices.175Express Scan Manager (Express-Scanmanager)Drucken vom Computer.153Extel Hook Thresh (Ext. Hook Schwelle).284,Drucker.394FStatus.422F/W VersionTransport.426FarbeVerwalten.421Fault Time-Out (Fehlertimeout)Druckereinstellungs-Dienstprogramm.36Fax	<u> </u>			154
Dokumentformat.24, 339Einlegen von DruckmedienDraft Mode (Entwurfmodus)296Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)DRPD Mode (DRPD-Modus)282Einstellen der Drucker-IDDRPD-Muster284, 312Einstellen Ihrer RegionDruckauflösung18, 21Einstellen von Zeit und DatumDruckdichteneinstellung325Energiesparen-Taste/LEDDrucken152EnergiesparmodusBenutzerdefiniertes Papier168Envelope (Umschlag)324,Grundlagen127EpsonNet ConfigMit Web Services on Devices175EthernetProbleme375Ethernet-Anschluss27Drucken mit Web Services on Devices175Express Scan Manager (Express-Scanmanager)Drucken vom Computer153Extel Hook Thresh (Ext. Hook Schwelle)284,Drucker420F/W VersionTransport426FarbeVerwalten421Fault Time-Out (Fehlertimeout)Druckereinstellungs-Dienstprogramm36Fax	<u> </u>			
Draft Mode (Entwurfmodus)296Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)DRPD Mode (DRPD-Modus)282Einstellen der Drucker-IDDRPD-Muster284, 312Einstellen Ihrer RegionDruckauflösung18, 21Einstellen Von Zeit und DatumDruckdichteneinstellung325Energiesparen-Taste/LEDDrucken152EnergiesparmodusBenutzerdefiniertes Papier168Envelope (Umschlag)324,Grundlagen127EpsonNet ConfigMit Web Services on Devices175EthernetProbleme375Ethernet-Anschluss27Drucken mit Web Services on Devices175Express Scan Manager (Express-Scanmanager)Drucken vom Computer153Extel Hook Thresh (Ext. Hook Schwelle)284,Drucker420F/W VersionMeldungen394F/W VersionStatus422F/W VersionTransport426FarbeVerwalten421Fault Time-Out (Fehlertimeout)Druckereinstellungs-Dienstprogramm36Fax	<u> </u>		<u> </u>	
DRPD Mode (DRPD-Modus) 282 Einstellen der Drucker-ID. DRPD-Muster. 284, 312 Einstellen Ihrer Region. Druckauflösung. 18, 21 Einstellen von Zeit und Datum. Druckdichteneinstellung. 325 Energiesparen-Taste/LED. Drucken. 152 Energiesparmodus. Benutzerdefiniertes Papier. 168 Envelope (Umschlag). 324, Grundlagen. 127 EpsonNet Config. Ethernet. Mit Web Services on Devices. 175 Ethernet. 27 Probleme. 375 Ethernet-Anschluss. 27 Drucken mit Web Services on Devices. 175 Express Scan Manager (Express-Scanmanager). Drucken vom Computer. 153 Extel Hook Thresh (Ext. Hook Schwelle). 284, Drucker 420 F/W Version. F Status. 422 F/W Version. Farbe. 426 Verwalten. 421 Fault Time-Out (Fehlertimeout). Fax	Draft Mode (Entwurfmodus)	296	•	145
Druckauflösung.18, 21Einstellen von Zeit und DatumDruckdichteneinstellung.325Energiesparen-Taste/LED.Drucken.152Energiesparmodus.Benutzerdefiniertes Papier.168Envelope (Umschlag).324,Grundlagen.127EpsonNet Config.Mit Web Services on Devices.175Ethernet.Probleme.375Ethernet-Anschluss.27Drucken mit Web Services on Devices.175Express Scan Manager (Express-Scanmanager).Drucken vom Computer.153Extel Hook Thresh (Ext. Hook Schwelle).284,Drucker.29Drucker420F/W Version.Transport.426Farbe.Verwalten.421Fault Time-Out (Fehlertimeout).Druckereinstellungs-Dienstprogramm.36Fax	DRPD Mode (DRPD-Modus)	282		
Druckdichteneinstellung.325Energiesparen-Taste/LED.Drucken.152Energiesparmodus.Benutzerdefiniertes Papier.168Envelope (Umschlag).324,Grundlagen.127EpsonNet Config.Mit Web Services on Devices.175Ethernet.Probleme.375Ethernet-Anschluss.27Drucken mit Web Services on Devices.175Express Scan Manager (Express-Scanmanager).Drucken vom Computer.153Extel Hook Thresh (Ext. Hook Schwelle).284,Drucker-Taste/LED.29DruckerFMeldungen.394FStatus.422F/W Version.Transport.426Farbe.Verwalten.421Fault Time-Out (Fehlertimeout).Druckereinstellungs-Dienstprogramm.36Fax	DRPD-Muster	284, 312	Einstellen Ihrer Region	242
Drucken.152Energiesparmodus.Benutzerdefiniertes Papier.168Envelope (Umschlag).324,Grundlagen.127EpsonNet Config.Mit Web Services on Devices.175Ethernet.Probleme.375Ethernet-Anschluss.27Drucken mit Web Services on Devices.175Express Scan Manager (Express-Scanmanager).Drucken vom Computer.153Extel Hook Thresh (Ext. Hook Schwelle).284,Drucker.29Drucker.420F/W Version.Meldungen.394Status.422F/W Version.Transport.426Farbe.Verwalten.421Fault Time-Out (Fehlertimeout).Druckereinstellungs-Dienstprogramm.36Fax	Druckauflösung	18, 21	Einstellen von Zeit und Datum	244
Drucken.152Energiesparmodus.Benutzerdefiniertes Papier.168Envelope (Umschlag).324,Grundlagen.127EpsonNet Config.Mit Web Services on Devices.175Ethernet.Probleme.375Ethernet-Anschluss.27Drucken mit Web Services on Devices.175Express Scan Manager (Express-Scanmanager).Drucken vom Computer.153Extel Hook Thresh (Ext. Hook Schwelle).284,Drucker.29Drucker.420F/W Version.Meldungen.394Status.422F/W Version.Transport.426Farbe.Verwalten.421Fault Time-Out (Fehlertimeout).Druckereinstellungs-Dienstprogramm.36Fax	Druckdichteneinstellung	325	Energiesparen-Taste/LED	29
Grundlagen	Drucken	152	- -	
Mit Web Services on Devices	Benutzerdefiniertes Papier	168	Envelope (Umschlag)	324, 325
Probleme	Grundlagen	127	EpsonNet Config	34
Drucken mit Web Services on Devices. 175 Express Scan Manager (Express-Scanmanager)	Mit Web Services on Devices	175	Ethernet	300
Drucken vom Computer	Probleme	375	Ethernet-Anschluss	27, 42
Drucken-Taste/LED. 29 Drucker F Meldungen. 394 Status. 422 F/W Version. Transport. 426 Farbe. Verwalten. 421 Fault Time-Out (Fehlertimeout). Druckereinstellungs-Dienstprogramm. 36 Fax	Drucken mit Web Services on Devices	175	Express Scan Manager (Express-Scanma	nager)39
Drucken-Taste/LED. 29 Drucker F Meldungen. 394 Status. 422 F/W Version. Transport. 426 Farbe. Verwalten. 421 Fault Time-Out (Fehlertimeout). Druckereinstellungs-Dienstprogramm. 36 Fax	Drucken vom Computer	153	Extel Hook Thresh (Ext. Hook Schwelle)284, 316
Meldungen				
Meldungen	Drucker		E	
Status	Meldungen	394	r	
Verwalten	_		F/W Version	323
Verwalten	Transport	426	Farbe	339
Druckereinstellungs-Dienstprogramm36 Fax	<u>-</u>		Fault Time-Out (Fehlertimeout)	319
			Beschränken von Zugang	351
Drucker-Software	•		5 5	

Fax Broadcast (Fax-Rundsendung)	285, 317	Linux	115
Fax Cover Page (Fax-Deckblatt)		Mac OS X	
FAX Mode(Fax-Modus)		Windows	
Fax Transmit (Fax übertragen)		Internet Services	
Fax-E-Mail für die Weiterleitung		Interval Timer (Intervall-Zeitgeber)	
Faxnummer		IP Filter	
Faxnummer für die Weiterleitung			
Faxprobleme			
Fax-Taste/LED		J	
Fehler- und Warnmeldungen	407	Job History (Auftr.protokoll)	289
Fehler-LED		Job History (Fehlerprotokoll)	
File Format (Dateiformat)	338	Job Time-out (Auftragstimeout)	
Film	411	Jobstatus-Taste/LED	
Form Line (Formularzeile)	295	Junk Fax Filter	
Funknetz-Status	300	,	
		K	
G		Kein Originaltoner	327
Geeignete Leitungen	24	Klingelton-Lautstärke	283, 308
Gerätenutzungsdauer	326	Konnektivität	22, 23
Gesamte Seitenzählungen	425	Konsolensperre	349
Geschwindigkeit bei fortlaufendem Druck	21	Kontaktaufnahme mit Epson	429
Geschwindigkeit bei kontinuierlichem Kop	ieren19	Kontinuierlich Kopieren	19
Gray Balance (Grauabgleich)	336	Kopieren	
Group Dial (Gruppenwahl)	290	Beschränken von Zugang	351
Grundlegende Drucker-Probleme	374	ID-Karte	199
Gruppenwahl	270	Kopieren-Taste/LED	28
		Kopierproblem	386
Н		Kopierqualitätsprobleme	387
Halbton	18	L	
Hauptkomponenten	26	_	
HDD	18	Labels (Etiketten)	324
Hebel	27	Lagern von Verbrauchsmaterialien	
Hilfe		Lautsprecher-Lautstärke	
Epson		Layout	
Hilfe erhalten		LCD-Feld	
Status-Monitor-Warnungen	407	LCD-Feld-Meldungen	407
		Leistungsaufnahme	20
I		Light Card (Leichtkarton)	
•		Line Monitor (Leitungsmonitor)	
Image Compression (Bildkomprimierung).		Line Termination (Zeilenende)	296
Image Enhance (Bildoptimierung)		Line Type (Leitungstyp)	
Initialize NVM (NVM initialis.)	306, 326	Low Toner Msg (Tonerstandwarnung)	322
Installieren des Druckertreibers		LPD	304

M	Papierstauort	
M	Hebel	
Manueller Duplexdruck	Mittleres Ausgabefach	358
Manuelles Senden eines Faxes251	OPC-Trommel	358
Max. E-Mail-Größe343	Papierbehälter	358
Menge	Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)	358
Mittleres Ausgabefach26, 358, 369	Rückabdeckung	358
mm/inch (mm/Zoll)322	Vordere Abdeckung	358
Modem Speed (Modemgeschwindigkeit)284, 316	Papierstaus362,	
Multiple Up (Mehrfachnutzen)194, 336	Papierbehälter	
	Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)	365
N	PCL-Druckertreiber	52
	PCL-Einstellungen	290
N auf 1425	PCL-Schriftenliste	
Network (Netzwerk)300	PDF-Einstellungen	298
Netzanschluss	PDF-Passwort	
Netzschalter26	PDL	
Netzwerkverbindung-Setup56	Peer-to-Peer	
Non Genuine Toner (Kein Originaltoner)407	Phone Book (Telefonbuch)	
Normal323, 324	Platzanforderung	
Number of Redial (Anzahl der Wahlwiederholungen)	Point and Print	
283, 310	Port 9100	
	Port Status (Portstatus)	
0	Postkarte	
O .	Power On Wizard (Einschalten-Assistent)	
OK-Taste29	Power Saver Timer (Energiesparzeit)	
One-Touch-Tasten	Prefix Dial (Vorwahl)	
OPC-Trommel27, 358	Prefix Dial Num (Vorwahl Nr.)	
Orientation (Ausrichtung)292	Prioritäts-Deckblatteinzug (PSI)26,	
Original Size (Original format)184, 332	Probleme	101,000,000
Originalpapierformat	Kontaktaufnahme mit Epson	429
Output Paper Size(Ausgabe-Papierformat)185	lösen	
	Produktmerkmale	
0	Programmstarter	
Υ	Protocol (Protokoll)	
Panel Language (Sprache)348	Protocol Monitor (Faxüberwachung)	
Panel Lock (Bedienfeldsperre)328	Protokoll	
Paper Size (Papierformat)291, 299	PS Error Report (PS-Fehlerbericht)	
Papierbehälter	PS Job Time-out (PS Auftragstimeout)	
Papierbehälter-Abdeckung26	PS-Datenformat	
Papierbehälter-Kapazität19	PS-Einstellungen	
Papierbreitenführungen	PS-Fontliste	
Papierdurchlauf	1 0-1 OHUISIC	209
Papierfehler337		
Papierstau-Ort357		
1		

R	Senden eines Faxes aus dem Speicher249
	Service429
Rand links/rechts197, 337, 341	oci vice Lock (i diiktioiissperie)
Rand Mitte198, 337, 342	001 vice i dicii100
Rand oben/unten196, 336, 341	orenericit (orenericit)
Recycled (Recycling)324, 325	SNMP305
Recycling von Verbrauchsmaterialien420	Softwaredownload331
Reduce / Enlarge (Verkl./Vergr.)187, 333	Software-Installation41
Region	Speed Dial (Schnellwahl)290
Registrierungswalze27	
Remote Rcv Tone (Remote-Empfangston)283, 311	
Remote Receive (Remote-Empfang)283, 310	
Resolution (Auflösung)247, 339, 343	
Rückabdeckung358	
Rückabdeckungsgriff27	Status-Monitor Warnungen407
Rücksetzen auf werkseitige Standardeinstellungen352	Staus beheben356
Ruftonlautstärke281	
	Stopp-Taste29
S	Stromversorgung
3	System Settings (Systemeinstellung)288, 318
Scan to Network (Scanausgabe	Systemgewicht
Netzwerk)	
Scanauflösung	
Scaneinstellungen	_
Dokumentformat239	, T
Farbmodus238	304 TCP/IP304
Scan-Auflösung238	
Scannen	TEL Mode (TelModus)282
Beschränken von Zugang351	
Einstellen des Bilddateityps237	122/1111111000 (1011/10111110000)
Hintergrundfarbe unterdrücken239	1 0101011411001114001111111111111111111
Scannen von Halbton22	1111 The Format (1111 Datemornat)
Scanner-Treiber/Printer Utility Probleme393	Tonerkassette
Scanprobleme390	
Scan-Taste/LED28	23141411411
Scan-to-E-Mail23	Sparen425
Scan-to-PC23	Opul C11 120
Schärfe192, 335, 340	Zeit Zum Eisetzen
Schnellwahl-Taste29	Zeit zur Desteilung
Schrift	Toner Eugungoud deckung20
Schriftgröße295	1001 William Illieresting Paine (1 Willi V)203
Secure Receive (Sicherer Empfang)330	Tray octinings (Denanterenistry)
Send Header (Header senden)283, 311	
Sendedokument-Format23	11
Senden eines Faxes245	Übertragungsauflösung24

Übertragungsmodus.24Übertragungswalze.27Übertragungszeit.24Uhr-Modus.244Umschläge im Papierbehälter einlegen.141, 148USB Settings (USB-Einstellungen).331USB-Anschluss.26, 27, 42USB-DirektdruckBeschränken von Zugang.351USB-Speichergerät.231
<i>v</i>
Verbindungsspezifikationen 42 Verbindungstyp 42 Verbrauchsmaterialien 419 Recycling 420 Verkleinerung/Vergrößerung 19 Verwendungsumgebung 20 Verzög Wahlwied 283, 310 Vordere Abd 26 Vordere Abdeckung 358
W
747 11 + 1 1 1 1
Wahlwiederholung/Pause-Taste29Wandanschlussbuchse27, 42Wandbuchsenanschluss241Wartung323Weiße Dokumentenabdeckung411Weiterleitungseinstellungen284, 314Windows Image Acquisition (WIA)204Wireless-Netzwerk-Einstellungen58WLAN rücksetzen303WLAN-Einrichtung301WPS-Einrichtung303
Wandanschlussbuchse
Wandanschlussbuchse
Wandanschlussbuchse

Zeichendichte	295
Zeichensatz	294
Zifferntastenfeld	29
Zurück-Taste	29